



台達電子工業股份有限公司

33068 桃園縣桃園市興隆路18號 TEL:886-3-3626301 FAX:886-3-3716301

*本使用手冊內容若有變更,恕不另行通知



台達優化系統整合型伺服驅動器 ASDA-M系列應用技術手冊



感謝您使用本產品,本使用操作手冊提供 ASDA-M 系列伺服驅動器及 ECMA 系列伺服馬達的相關資訊。內容包括:

- 伺服驅動器和伺服馬達的安裝與檢查
- 伺服驅動器的組成說明
- 試轉操作的步驟
- 伺服驅動器的控制功能介紹及調整方法
- 所有參數說明
- 通訊協定說明
- 檢測與保養
- 異常排除

本使用操作手冊適合下列使用者參考

- 伺服系統設計者
- 安裝或配線人員
- 試轉調機人員
- 維護或檢查人員

在使用之前,請您仔細詳讀本手冊以確保使用上的正確。此外,請將它妥善放置在安全的地點以便隨時查閱。下列在您尚未讀完本手冊時,請務必遵守事項:

- 安裝的環境必須沒有水氣,腐蝕性氣體及可燃性氣體
- 接線時禁止將三相電源接至馬達 U、V、W 的接頭,一旦接錯時將損壞伺服電機
- 接地工程必須確實實施
- 在通電時,請勿拆解驅動器、馬達或更改配線
- 在通電運作前,請確定緊急停機裝置是否隨時啟動
- 在通電運作時,請勿接觸散熱片,以免燙傷

如果您在使用上仍有問題,請洽詢經銷商或者本公司客服中心。

Nov, 2011 i

安全注意事項

ASDA-M 系列為一高解析開放型(Open type)的伺服驅動器,操作時須安裝於遮蔽式的控制箱內。本驅動器利用精密的回授控制及結合高速運算能力的數位信號處理器(Digital Signal Processor, DSP),來控制 IGBT 產生精確之電流輸出,用來驅動三相永磁式同步交流伺服馬達(PMSM)以達到精準的定位。

ASDA-M 系列可使用於工業應用場合上,且建議安裝於使用手冊中之配線(電)箱環境(驅動器、線材及馬達都必須安裝於符合 UL 環境等級 1 的安裝環境最低要求規格)。

在接收檢驗、安裝、配線、操作、維護及檢查時,應隨時注意以下安全注意事項。

標誌「危險」、「警告」及「禁止」代表之涵義:



意指可能潛藏危險,若未遵守可能會對人員造成嚴重或致命的傷害。



意指可能潛藏危險,若未遵守可能會對人員造成中度的傷害,或導致產品嚴重損壞,或甚至故障。



意指絕對禁止的行動,若未遵守可能會導致產品損壞,或甚至故障而無法使用。

接收檢驗



請依照指定的方式搭配使用伺服驅動器及伺服馬達,否則可能會導致火災或設備故障。

安裝注意



禁止將本產品暴露在有水氣、腐蝕性氣體、可燃性氣體等物質的場所下使用。否則可能會造成觸電或火災。

配線注意

》 請將接地保護端子連接到 class-3 (100Ω 以下)接地系統,接地不良可能會造成觸電或火災。



- ▶ 請勿連接三相電源至 U、V、W 馬達輸出端子,否則可能會造成人員受傷或火災。
- 請鎖緊電源及馬達輸出端子的固定螺絲,否則可能會造成火災。
- 配線時,請參照線材選擇進行配線,避免危安事件發生。

ii Nov , 2011

操作注意



- ▶ 當機械設備開始運轉前,須配合其使用者參數調整設定值。若未調整到相符的 正確設定值,可能會導致機械設備運轉失去控制或發生故障。
- 機器開始運轉前,請確認是否可以隨時啟動緊急停機裝置。



- » 當馬達運轉時,禁止接觸任何旋轉中的馬達零件,否則可能會造成人員受傷。
- ▶ 為了避免意外事故,請先分開機械設備的連軸器及皮帶等,使其處於單獨的狀態,再進行第一次試運轉。



- 在伺服馬達和機械設備連接運轉後,如果發生操作錯誤,則不僅會造成機械設備的損壞,有時還可能導致人身傷害。
- 強烈建議:請先在無負載情況下,測試伺服馬達是否正常運作,之後再將負載 接上,以避免不必要的危險。
- ▶ 在運轉中,請不要觸摸伺服驅動器之散熱片,否則可能會由於高溫而發生燙傷。

保養及檢查

- 禁止接觸伺服驅動器及伺服馬達內部,否則可能會造成觸電。
- 電源啟動時,禁止拆下驅動器面板,否則可能會造成觸電。
- 電源關閉 10 分鐘內,不得接觸接線端子,殘餘電壓可能造成觸電。



- ▶ 不得拆開伺服馬達,否則可能會造成觸電或人員受傷。
- 不得在開啟電源情況下改變配線,否則可能造成觸電或人員受傷。
- 只有合格的電機專業人員才可以安裝、配線及修理保養伺服驅動器以及伺服馬達。

主電路配線

▶ 請不要將動力線和信號線從同一管道內穿過,也不要將其綁扎在一起。配線時, 請使動力線和信號線相隔 30 公分(11.8 英吋)以上。



- ▶ 對於信號線、編碼器(PG)反饋線,請使用多股絞合線以及多芯絞合整體隔離線。對於配線長度,信號輸入線最長為3米(9.84 英呎),PG 反饋線最長為20米(65.62 英呎)。
- » 即使關閉電源·伺服驅動器內部仍然可能會滯留高電壓·請暫時(10分鐘)不

Nov, 2011 iii

序言 | ASDA-M 系列

要觸摸電源端子。並請確認「CHARGE」指示燈熄滅以後,再進行檢查作業。



▶ 請不要頻繁地開關電源。如果需要連續開關電源時,請控制在一分鐘一次以下。

主電路端子座配線

▶ 在配線時,請將端子座從伺服驅動器上拆下來。



- ▶ 端子座的一個電線插入口,請僅插入一根電線。
- ▶ 在插入電線時,請不要使芯線與鄰近的電線短路。
- ▶ 在上電之前,請確實檢查配線是否正確。



各版本內容若略有差異,請以台達網站

(http://www.delta.com.tw/industrialautomation/) 最新公佈資訊為主。

iv Nov , 2011

目錄

| 第一章 | 產品檢查與型號說明 | |
|-----|--------------------------|----|
| 1.1 | 產品檢查1· | -1 |
| 1.2 | 產品型號對照1· | -3 |
| | 1.2.1 銘牌說明1· | -3 |
| | 1.2.2 型號說明1· | -4 |
| 1.3 | 伺服驅動器與馬達機種名稱對應參照表1· | -6 |
| 1.4 | 伺服驅動器各部名稱 1 · | -7 |
| | | |
| 第二章 | 安裝 | |
| 2.1 | 注意事項2- | -1 |
| 2.2 | 儲存環境條件2· | -1 |
| 2.3 | 安裝環境條件2· | -1 |
| 2.4 | 安裝方向與空間2- | -2 |
| 2.5 | 斷路器與保險絲建議規格表2· | -4 |
| 2.6 | 電磁干擾濾波器(EMI Filters)選型2- | -4 |
| 2.7 | 回生電阻的選擇方法 | -6 |
| | | |
| 第三章 | 配線 | |
| 3.1 | 週邊裝置與主電源迴路連接3. | -1 |
| | 3.1.1 週邊裝置接線圖 | -1 |

| | 3.1.2 | 驅動器的連接器與端子 | . 3-3 |
|-----|-------|----------------------|--------|
| | 3.1.3 | 電源接線法 | . 3-5 |
| | 3.1.4 | 馬達 U、V、W 引出線的連接頭規格 | . 3-7 |
| | 3.1.5 | 編碼器引出線的連接頭規格 | . 3-9 |
| | 3.1.6 | 線材的選擇 | . 3-12 |
| 3.2 | 伺服. | 系統基本方塊圖 | . 3-14 |
| 3.3 | CN1 | I/O 信號接線 | . 3-16 |
| | 3.3.1 | CN1 I/O 連接器端子 Layout | . 3-17 |
| | 3.3.2 | CN1 I/O 連接器信號說明 | . 3-28 |
| | 3.3.3 | 介面接線圖(CN1) | . 3-37 |
| | 3.3.4 | 使用者指定 DI 與 DO 信號 | . 3-38 |
| 3.4 | CN2 | 編碼器信號接線 | . 3-38 |
| 3.5 | CN3 | 通訊埠信號接線 | . 3-41 |
| | 3.5.1 | CN3 通訊埠端子 Layout | . 3-41 |
| | 3.5.2 | CN3 通訊埠與個人電腦之連接方式 | . 3-42 |
| 3.6 | CN4 | 串列通訊埠(USB) | . 3-43 |
| 3.7 | CN5 | 位置反饋信號接頭(全閉迴路) | . 3-44 |
| 3.8 | CN6 | 通訊連接埠(CANopen) | . 3-45 |
| 3.9 | 標準 | 接線方式 | . 3-47 |
| | 3.9.1 | 位置(PT)模式標準接線 | . 3-47 |
| | 3.9.2 | 位置(PR)模式標準接線 | . 3-48 |
| | 3.9.3 | 速度模式標準接線 | . 3-49 |
| | 3.9.4 | 扭矩模式標準接線 | . 3-50 |

| | 3.9.5 | 通訊(CANopen)模式標準接線 | 3-51 |
|-----|----------|-------------------|------|
| 第四章 | Ξ | 面板顯示及操作 | |
| 4.1 | 面板: | 各部名稱 | 4-1 |
| 4.2 | 參數 | 設定流程 | 4-2 |
| | 4.2.1 | 切換軸別流程 | 4-2 |
| | 4.2.2 | 各軸參數設定流程 | 4-3 |
| | | | |
| 4.3 | 狀態 | 顯示 | 4-4 |
| | 4.3.1 | 儲存設定顯示 | 4-4 |
| | 4.3.2 | 小數點顯示 | 4-4 |
| | 4.3.3 | 警示訊息顯示 | 4-4 |
| | 4.3.4 | 正負號設定顯示 | 4-4 |
| | 4.3.5 | 監控顯示 | 4-5 |
| 4.4 | 一般 | 功能操作 | 4-8 |
| | 4.4.1 | 異常狀態記錄顯示操作 | 4-8 |
| | 4.4.2 | 寸動模式操作 | 4-9 |
| | 4.4.3 | 強制數位輸出操作 | 4-10 |
| | 4.4.4 | 數位輸入診斷操作 | 4-11 |
| | 4.4.5 | 數位輸出診斷操作 | 4-12 |
| | | | |
| 第五章 | <u> </u> | 試轉操作與調機步驟 | |
| 5.1 | 無負 | 載檢測 | 5-1 |

| 5.2 | 驅動器送電5 | | | | | | |
|-----|----------|----------------|------|--|--|--|--|
| 5.3 | 空載 | JOG 測試 | 5-6 | | | | |
| 5.4 | 空載 | 空載的速度測試 | | | | | |
| 5.5 | 空載 | 的定位測試 | 5-9 | | | | |
| 5.6 | 調機 | 步驟 | 5-11 | | | | |
| | 5.6.1 | 調機步驟流程圖 | 5-12 | | | | |
| | 5.6.2 | 結合機構的初步慣量估測流程圖 | 5-13 | | | | |
| | 5.6.3 | 自動模式調機流程圖 | 5-14 | | | | |
| | 5.6.4 | 半自動增益模式調機流程圖 | 5-15 | | | | |
| | 5.6.5 | 負載慣量估測的限制 | 5-16 | | | | |
| | 5.6.6 | 機械共振的處理 | 5-18 | | | | |
| | 5.6.7 | 增益調整模式與參數的關係 | 5-19 | | | | |
| | 5.6.8 | 手動增益參數調整 | 5-20 | | | | |
| | | | | | | | |
| 第六章 | <u> </u> | 控制機能 | | | | | |
| 6.1 | 操作 | 模式選擇 | 6-1 | | | | |
| 6.2 | 位置 | 模式 | 6-3 | | | | |
| | 6.2.1 | PT 模式位置命令 | 6-3 | | | | |
| | 6.2.2 | PR 模式位置命令 | 6-7 | | | | |
| | 6.2.3 | 位置模式控制架構 | 6-8 | | | | |
| | 6.2.4 | 位置S型平滑器 | 6-9 | | | | |
| | 6.2.5 | 電子齒輪比 | 6-13 | | | | |
| | 6.2.6 | 低通濾波器 | 6-15 | | | | |

| | 6.2.7 | 位置模式(PR)時序圖 | 6-16 |
|-----|-------|-------------|------|
| | 6.2.8 | 位置迴路增益調整 | 6-17 |
| | 6.2.9 | 位置模式低頻抑振 | 6-19 |
| 6.3 | 速度 | 模式 | 6-25 |
| | 6.3.1 | 速度命令的選擇 | 6-25 |
| | 6.3.2 | 速度模式控制架構 | 6-26 |
| | 6.3.3 | 速度命令的平滑處理 | 6-27 |
| | 6.3.4 | 類比命令端比例器 | 6-31 |
| | 6.3.5 | 速度模式時序圖 | 6-32 |
| | 6.3.6 | 速度迴路增益調整 | 6-33 |
| | 6.3.7 | 共振抑制單元 | 6-39 |
| 6.4 | 扭矩 | 模式 | 6-47 |
| | 6.4.1 | 扭矩命令的選擇 | 6-47 |
| | 6.4.2 | 扭矩模式控制架構 | 6-48 |
| | 6.4.3 | 扭矩命令的平滑處理 | 6-49 |
| | 6.4.4 | 類比命令端比例器 | 6-50 |
| | 6.4.5 | 扭矩模式時序圖 | 6-51 |
| 6.5 | 混合 | 模式 | 6-52 |
| | 6.5.1 | 速度 / 位置混合模式 | 6-53 |
| | 6.5.2 | 速度 / 扭矩混合模式 | 6-53 |
| | 6.5.3 | 扭矩/位置混合模式 | 6-54 |
| 6.6 | 其他 | | 6-55 |
| | 6.6.1 | 速度限制的使用 | 6-55 |

| | 6.6.2 | 扭矩限制的使用 | 6-55 |
|------|---------|--------------------------|--------|
| | 6.6.3 | 類比監視 | 6-56 |
| | 6.6.4 | 電磁煞車的使用 | 6-61 |
| | | | |
| 第七章 | | 運動控制功能說明 | |
| 7.1 | ASD | A-M 具備的運動控制功能 | . 7-1 |
| 7.2 | 驅動 | 器運作資訊 | . 7-1 |
| | 7.2.1 | 監視變數說明 | 7-3 |
| | 7.2.2 | 資料陣列說明 | 7-8 |
| 7.3 | 運動 | 軸說明 | . 7-11 |
| 7.4 | PR 相 | 莫式說明 | . 7-12 |
| 7.5 | PR 相 | 莫式位置單位 | . 7-12 |
| 7.6 | PR 相 | 莫式暫存器說明 | . 7-12 |
| 7.7 | PR 相 | 莫式原點復歸說明 | . 7-14 |
| 7.8 | PR 档 | 莫式提供的 DI / DO 與時序 | . 7-14 |
| 7.9 | PR 相 | 莫式參數設定 | 7-16 |
| | 7.9.1 | 路徑前後關係 | . 7-27 |
| | 7.9.2 | PR 模式路徑編成 | . 7-27 |
| 7.10 | 電子 | 凸輪(E-CAM)功能說明 | 7-29 |
| | 7.10.1 | CAPTURE(資料擷取)功能說明 | 7-37 |
| | 7.10.2 | 2 COMPARE(資料比較)功能說明 | . 7-39 |

| | | 目錄 AS | DA-M 系列 |
|-----|-------|---------------------|---------|
| 第八章 | Ī | 參數與功能 | |
| 8.1 | 參數》 | 定義 | 8-1 |
| 8.2 | 參數- | 一覽表 | 8-2 |
| 8.3 | 參數 | 說明 | 8-14 |
| | Р0-хх | 監控參數 | 8-14 |
| | P1-xx | 基本參數 | 8-37 |
| | P2-xx | 擴充參數 | 8-76 |
| | Р3-хх | 通訊參數 | 8-108 |
| | P4-xx | 診斷參數 | 8-115 |
| | Р5-хх | Motion 設定參數 | 8-127 |
| | P6-xx | PR 路徑定義參數 | 8-176 |
| | Р7-хх | PR 路徑定義參數 | 8-219 |
| | 表 8.1 | 數位輸入(DI)功能定義表 | 8-259 |
| | 表 8.2 | 數位輸出(DO)功能定義表 | 8-266 |
| | | | |
| 第九章 | Ī | 通訊機能 | |
| 9.1 | RS-4 | l85 / RS-232 通訊硬體介面 | 9-1 |
| 9.2 | RS-4 | I85 / RS-232 通訊參數設定 | 9-4 |
| 9.3 | MOD |)BUS 通訊協定 | 9-7 |
| 0.4 | 油血 | 炎 數的容λ閱讀中 | 0-19 |

10.1 驅動器異警一覽表.......10-1

第十章

異警排除

| 10.2 | CANopen 通訊異警一覽表 | 10-4 |
|------|----------------------|-------|
| 10.3 | 運動控制異警一覽表 | 10-6 |
| 10.4 | 異警原因與處置 | 10-9 |
| 10.5 | 發生異常後解決異警之方法 | 10-26 |
| | | |
| 第十一 | 章 規格 | |
| 11.1 | 伺服驅動器標準規格(ASDA-M 系列) | 11-1 |
| 11.2 | 伺服馬達標準規格(ECMA 系列) | 11-4 |
| 11.3 | 轉矩特性(T-N 曲線) | 11-12 |
| 11.4 | 過負載之特性 | 11-14 |
| 11.5 | 伺服驅動器外型尺寸 | 11-16 |
| 11.6 | 伺服馬達外型尺寸 | 11-18 |

附錄 A 配件

附錄 B 基本檢測與保養

第一章 產品檢查與型號說明

1.1 產品檢查

為了防止本產品在購買與運送過程中的疏忽,請詳細檢查下表所列出的項目:

- 是否是所欲購買的產品:分別檢查馬達與驅動器銘版上的產品型號,可參閱下節所列 的型號說明。
- 馬達軸是否運轉平順:用手旋轉馬達轉軸,如果可以平順運轉,代表馬達轉軸是正常的。但是,附有電磁煞車的馬達,則無法用手平滑運轉!
- 外觀是否損傷:目視檢查是否外觀上有任何損壞或是刮傷。
- 是否有鬆脫的螺絲:是否有螺絲未鎖緊或脫落。

如果任何上述情形發生,請與代理商聯絡以獲得妥善的解決。

完整可操作的伺服組件應包括:

- (1) 伺服驅動器及伺服馬達。
- (2) 一條 UVW 馬達動力線,一端 U、V、W 三條線插至驅動器所附的母座,另一端為公 座與馬達端的母座相接,還有一條綠色地線請鎖在驅動器的接地處。(選購品)
- (3) 一條編碼器控制訊號線與馬達端編碼器的母座相接·一端接頭至驅動器 CN2·另一端為公座。(選購品)
- (4) 於 CN1 使用 50-PIN 接頭 (3M 類比產品) · (選購品)
- (5) 於 CN2 使用 20-PIN 接頭 (3M 類比產品)。(選購品)
- (6) 於 CN3 使用 6-PIN 接頭 (IEEE1394 類比產品), 一般通訊 (RS485)用。(選購品)
- (7) 於 CN4 使用 4-PIN 接頭 (USB Type B 產品)。(選購品)
- (8) 於 CN6 使用 RJ45 接頭, 高速通訊 (CANopen) 用。(選購品)
- (9) 驅動器電源輸入:
 - (a) 750W、1.5kW:2 PIN 快速接頭端子(L₁c、L₂c)
 - (b) 750W、1.5kW:3 PIN 快速接頭端子(R、S、T)
- (10) 3-PIN 快速接頭(U、V、W)3組
- (11) 4-PIN 快速接頭(P⊕、D、C、⊖)
- (12) 一支塑膠壓棒(全系列皆有)

Nov, 2011 1-1

第一章 產品檢查與型號說明 | ASDA-M 系列

- (13) 一片金屬短路片(全系列皆有)
- (14) 一本安裝手冊


1-2 Nov, 2011

1.2 產品型號對照


1.2.1 銘牌說明

ASDA-M 系列伺服驅動器

■ 銘牌説明



■ 生產管制序號說明




ECMA 系列伺服馬達

■ 銘牌説明




■ 生產管制序號說明



Nov, 2011 1-3

1.2.2 型號說明

ASDA-M 系列伺服驅動器




機種代碼

| 代號 | 全閉環 | CANopen | DMCNET | DI 擴充槽 | 通訊擴充槽 |
|----|-----|---------|--------|--------|-------|
| L | 0 | × | × | × | × |
| M | 0 | 0 | × | × | × |
| F | 0 | × | 0 | × | × |
| *R | 0 | × | 0 | 0 | 0 |

NOTE *R機種將於近期上市。

1-4 Nov, 2011

ECMA 系列伺服馬達



Nov, 2011 1-5

伺服驅動器與馬達機種名稱對應參照表 1.3

ASDA-M 系列伺服驅動器

| | 伺服驅動器 | 對應的 | 司服馬達 |
|--------|--------------|---|---|
| 750W | ASD-M-0721-□ | ECMA-C10401□S (S=8mm) ECMA-C10602□S (S=14mm) ECMA-C10604□S (S=14mm) ECMA-C10804□7 (7=14mm) ECMA-C10807□S (S=19mm) ECMA-C10907□S (S=16mm) ECMA-E11305□S (S=22mm) ECMA-G11303□S (S=22mm) | ECMA-C20401□S (S=8mm) ECMA-C20602□S (S=14mm) ECMA-C20604□S (S=14mm) ECMA-C20804□7 (7=14mm) ECMA-C20807□S (S=19mm) ECMA-C20907□S (S=16mm) ECMA-E21305□S (S=22mm) |
| 1500W | ASD-M-1521-□ | ECMA-C10910□S (S=16mm) ECMA-C11010□S (S=22mm) ECMA-E11310□S (S=22mm) ECMA-G11309□S (S=22mm) ECMA-E11315□S (S=22mm) | ECMA-C20910□S (S=16mm) ECMA-C21010□S (S=22mm) ECMA-E21310□S (S=22mm) ECMA-E21315□S (S=22mm) |
| *2000W | ASD-M-2023-□ | ECMA-C11020□S (S=22mm) ECMA-E11320□S (S=22mm) ECMA-E11820□S (S=35mm) | ECMA-C21020□S (S=22mm) ECMA-E21320□S (S=22mm) ECMA-E21820□S (S=35mm) |




- NOTE 1) 驅動器型號後之□為 ASDA-M 機種代碼,請參照實際購買產品之型號 資訊。
 - 伺服馬達型號中之□為煞車或鍵槽/油封仕樣。
 - * 2.0kW 機種將於近期上市。

上表以伺服馬達的額定電流的三倍來設計伺服驅動器的規格。如果使用者需要六倍於伺服馬 達額定電流的伺服驅動器專用機,可洽詢經銷商。馬達及驅動器的詳細規格可參照附錄。

1-6 Nov, 2011


1.4 伺服驅動器各部名稱

ASDA-M 系列伺服驅動器




Nov, 2011 1-7

ASDA-M 系列伺服驅動器(上視圖)



1-8 Nov, 2011

ASDA-M 系列伺服驅動器(下視圖)



Nov, 2011 1-9

第一章 產品檢查與型號說明 | ASDA-M 系列

(此頁有意留為空白)

1-10 Nov, 2011

第二章 安裝

2.1 注意事項

下列請使用者特別注意:

- 1) 驅動器與馬達連線不能拉緊;
- 2) 固定驅動器時,必須在每個固定處確實鎖緊;
- 3) 馬達軸心必須與設備軸心桿對心良好;
- 4) 如果驅動器與馬達連線超過 20 公尺, 請在 UVW 連接線加粗, 且編碼器連線必須加粗;
- 5) 馬達固定四根螺絲必須鎖緊。

2.2 儲存環境條件

本產品在安裝之前必須置於其包裝箱內,若該機暫不使用,為了使該產品能夠符合本公司的 保固範圍內及日後的維護,儲存時務必注意下列事項:

- 必須置於無塵垢、乾燥之位置。
- 儲存位置的環境溫度必須在-20℃到+65℃範圍內。
- 儲存位置的相對溼度必須在 0%到 90%範圍內,且無結露。
- 避免儲存於含有腐蝕性氣、液體之環境中。
- 最好適當包裝存放在架子或台面。

2.3 安装環境條件

本產品驅動器使用環境溫度為 0° ~55° C。若環境溫度超過 45° C以上時,請置於通風良好之場所。長時間的運轉建議在 45° C以下的環境溫度,以確保產品的可靠性能。如果本產品裝在配電箱裡,那配電箱的大小及通風條件必須讓所有內部使用的電子裝置沒有過熱的危險。而且也要注意機器的震動是否會影響配電箱的電子裝置。除此之外,使用之條件也包括:

- 無發高熱裝置之場所;
- 無水滴、蒸氣、灰塵及油性灰塵之場所;

Nov, 2011 2-1

第二章 安裝 | ASDA-M 系列

- 無腐蝕、易燃性之氣、液體之場所;
- 無漂浮性的塵埃及金屬微粒之場所;
- 堅固無振動之場所;
- 無電磁雜訊干擾之場所。


本產品馬達使用環境溫度為0℃~40℃。使用之條件也包括:

- 無發高熱裝置之場所;
- 無水滴、蒸氣、灰塵及油性灰塵之場所;
- 無腐蝕、易燃性之氣、液體之場所;
- 無漂浮性的塵埃及金屬微粒之場所。


2.4 安裝方向與空間

注意事項:

安裝方向必須依規定,否則會造成故障原因。為了使冷卻循環效果良好,安裝交流伺服驅動 器時,其上下左右與相鄰的物品和擋板(牆)必須保持足夠的空間,否則會造成故障原因。 交流伺服驅動器在安裝時其吸、排氣孔不可封住,也不可傾倒放置,否則會造成故障。



正確方式





錯誤方式

2-2 Nov, 2011

安裝示意圖:

為了使散熱風扇能夠有比較低的風阻,以有效排出熱量,請使用者遵守一台與多台交流伺服 驅動器的安裝間隔距離建議值(如下圖所示)。





NOTE

安裝圖檔之間隔距離與文字註解非等比例尺寸,請以文字註解為準。

Nov, 2011 2-3

2.5 斷路器與保險絲建議規格表

強烈建議:使用 UL / CSA 承認之保險絲與斷路器。

| 驅動器型號 | 斷路器 | 保險絲(Class T) |
|--------------|-----|--------------|
| 操作模式 | 一般 | 一般 |
| ASD-M-0721-□ | 30A | 50A |
| ASD-M-1521-□ | 70A | 140A |
| ASD-M-2023-□ | 70A | 140A |



驅動器若有加裝漏電斷路器以作為漏電故障保護時,為防止漏電斷路器誤動作,請選擇感度電流在 200mA 以上,動作時間為 0.1 秒以上者。

2.6 電磁干擾濾波器(EMI Filters)選型

| 項目 | 功率 | Servo Drive 型號 | EMI Filter 型號 | FootPrint |
|----|-------|----------------|---------------|-----------|
| 1 | 750W | ASD-M-0721-□ | 20TDT1W4D | N |
| 2 | 1500W | ASD-M-1521-□ | 20TDT1W4D | N |
| 3 | 2000W | ASD-M-2023-□ | 20TDT1W4D | N |

EMI 濾波器 (EMI Filter) 安裝注意事項

所有的電子設備(包含伺服驅動器)在正常運轉時,都會產生一些高頻或低頻的雜訊,並經由傳導或輻射的方式干擾週邊設備。如果可以搭配適當的 EMI 濾波器 (EMI Filter)及正確的安裝方式,將可以使干擾降至最低。建議搭配台達 EMI 濾波器 (EMI Filter),以便發揮最大的抑制伺服驅動器干擾效果。

在伺服驅動器及 EMI 濾波器 (EMI Filter) 安裝時,都能按照使用手冊的內容安裝及配線的前提下,我們可以確信它能符合以下規範:

- 1. EN61000-6-4 (2001)
- 2. EN61800-3 (2004) PDS of category C2
- 3. EN55011+A2 (2007) Class A Group 1

安裝注意事項

為了確保 EMI 濾波器 (EMI Filter) 能發揮最大的抑制伺服驅動器干擾效果,除了伺服驅動器需能按照使用手冊的內容安裝及配線之外,還需注意以下幾點:

1. 伺服驅動器及 EMI 濾波器 (EMI Filter)都必須要安裝在同一塊金屬平面上。


2-4 Nov, 2011

- 2. 伺服驅動器及 EMI 濾波器 (EMI Filter) 安裝時,請盡量將伺服驅動器安裝在 EMI 濾波器 (EMI Filter) 之上。
- 3. 配線盡可能的縮短。
- 4. 金屬平面要有良好的接地。
- 5. 伺服驅動器及 EMI 濾波器 (EMI Filter)的金屬外殼或接地必須很可靠的固定在金屬平面上,而且兩者間的接觸面積要盡可能的大。

選用馬達線及安裝注意事項

馬達線的選用及安裝正確與否,關係著 EMI 濾波器 (EMI Filter) 能否發揮最大的抑制伺服驅動器干擾效果。請注意以下幾點:


- 1. 使用有隔離銅網的電纜線(如有雙層隔離層者更佳)。
- 2. 在馬達線兩端的隔離銅網必須以最短距離及最大接觸面積去接地。
- 3. U型金屬配管支架與金屬平面固定處需將保護漆移除,確保接觸良好,請見圖 1 所示。
- 4. 馬達線的隔離銅網與金屬平面的連接方式需正確,應將馬達線兩端的隔離銅網使用 U型金屬配管支架與金屬平面固定,正確連接方式請見圖 2 中的連接方式。



Nov, 2011 2-5

EMI 濾波器(EMI Filter)尺寸

台達料號: 20TDT1W4D



2.7 回生電阻的選擇方法

當馬達的出力矩和轉速的方向相反時,它代表能量從負載端傳回至驅動器內。此能量灌注 DC Bus 中的電容使得其電壓值往上升。當上升到某一值時,回灌的能量只能靠回生電阻來消耗。驅動器內含回生電阻,使用者也可以外接回生電阻。

下表為 ASDA-M 系列提供的內含回生電阳的規格

| | 內建回生 | 電阻規格 | *1內建回生電阻處理 | 最小容許電阻值 | |
|---------|------------|-----------|------------|---------|--|
| 驅動器(kW) | 電阻值(P1-52) | 容量(P1-53) | 之回生容量 | | |
| | (Ohm) | (Watt) | (Watt) | (Ohm) | |
| 0.75 | 40 | 60 | 30 | 30 | |
| 1.5 | 20 | 100 | 50 | 20 | |
| 2.0 | 20 | 100 | 50 | 20 | |

^{*&}lt;sup>1</sup>可處理之回生容量(平均值)·為內建回生電阻額定容量之 50%;外部回生電阻可處理之回生容量亦同。

當回生容量超出內建回生電阻可處理之回生容量時,應外接回生電阻器。使用回生電阻時需 注意以下幾點:

- 1. 請正確設定回生電阻之電阻值 (P1-52) 與容量 (P1-53) · 否則將影響該功能的執行。
- 2. 當使用者欲外接回生電阻時,請確定所使用之電阻值與內建回生電阻值相同;若使用者欲以並聯方式增加回生電阻器之功率時,請確定其電阻值是否滿足限制條件。

2-6 Nov, 2011

3. 在自然環境下,當回生電阻器可處理之回生容量(平均值)在額定容量下使用時,電阻的溫度將上升至 120°C以上(在持續回生的情況下)。基於安全理由,請採用強制冷卻方式,以降低回生電阻之溫度;或建議使用具有熱敏開關之回生電阻器。關於回生電阻器之負載特性,請向製造商洽詢。

使用外部回生電阻時,電阻連接至 P、C 端,P、D 端開路。外部回生電阻儘量選擇上表建議的電阻數。為了讓使用者容易估算所需回生電阻的容量,我們忽略 IGBT 消耗能量,外部回生電阻容量的選擇,將分成由回生能量選擇或簡易選擇兩種方式來討論。

(1) 回生能量選擇

(a) 當外部負載扭矩不存在

若馬達運作方式為往覆來回動作,煞車所產生的回灌能量先進入 DC bus 的電容,待電容的電壓超過某一數值,回生電阻將消耗多餘的回灌能量。在此將提供二種回生電阻的選定方式。下表提供能量計算的公式,使用者可參考並計算所需要選擇之回生電阻。

| 驅 | 驅動器 馬達 | | 轉子慣量 | 空載 3000r/min 到靜止 | 電容最大回生 |
|-----|--------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| (k | W) | W)Æ | $J (\times 10^{-4} \text{kg.m}^2)$ | 之回生能量 Eo (joule) | 能量 Ec (joule) |
| | 0.1 | ECMA-C10401 | 0.037 | 0.18 | 3 |
| 155 | 0.2 | ECMA-C10602□□ | 0.177 | 0.87 | 4 |
| 低 | 0.4 | ECMA-C10604□□ | 0.277 | 1.37 | 8 |
| 慣 | 0.4 | ECMA-C10804□□ | 0.68 | 3.36 | О |
| 量 | 0.75 | ECMA-C10807□□ | 1.13 | 5.59 | 14 |
| = | 1.0 | ECMA-C11010 | 2.65 | 13.1 | 18 |
| | 2.0 | ECMA-C11020□□ | 4.45 | 22.0 | 21 |
| | 0.4 | ECMA-E11305□□ | 8.17 | 40.40 | 8 |
| 中 | 1.0 | ECMA-E11310□□ | 8.41 | 41.59 | 18 |
| 慣 | 1.5 | ECMA-E11315□□ | 11.18 | 55.28 | 18 |
| 量 | 2.0 | ECMA-E11320□□ | 14.59 | 72.15 | 21 |
| | 2.0 | ECMA-E11820□□ | 34.68 | 171.50 | Z I |

| 馬區 | 驅動器 馬達 | | 轉子慣量 | 空載 3000r/min 到靜止 | 電容最大回生 |
|----|--------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| (k | W) | 加建 | $J (x 10^{-4} kg.m^2)$ | 之回生能量 Eo (joule) | 能量 Ec (joule) |
| 高 | 0.4 | ECMA-G11303□□ | 8.17 | 40.40 | 8 |
| | 0.75 | ECMA-G11306□□ | 8.41 | 41.59 | 14 |
| 慣量 | 1.0 | ECMA-G11309□□ | 11.18 | 55.29 | 18 |

Eo= $J * wr^2/182$ (joule) , Wr : r/min

Nov, 2011 2-7

第二章 安裝 | ASDA-M 系列

假設負載慣量為馬達慣量的 N 倍·則從 3000r/min 煞至 0 時·回生能量為(N+1)× Eo · 所需回生電阻必須消耗(N+1)× Eo - Ec 焦耳。假設往返動作週期為 T sec · 那麼所需回生電阻的功率= $2\times$ ((N+1)× Eo - Ec)/T。計算程序如下:


| 步驟 | 項目 | 計算公式與設定方式 |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1 | 將回生電阻的容量設定至最大 | 更改 P1-53 至最大數值 |
| 2 | 設定動作週期 T | 使用者輸入 |
| 3 | 設定轉速 wr | 使用者輸入或由 P0-02 狀態顯示讀取 |
| 4 | 設定負載/馬達慣性比 N | 使用者輸入或由 P0-02 狀態顯示讀取 |
| 5 | 計算最大回生能量 Eo | Eo= J*wr ² /182 |
| 6 | 設定可吸收之回生能量 Ec | 參考上表 |
| 7 | 計算所需回生電阻容量 | 2 x ((N+1) x Eo - Ec) / T |

以 400W 為例, 往返動作週期為 T = 0.4sec, 最高轉速 3000r/min, 負載慣量為馬達慣量的 7 倍,則所需回生電阻的功率 = 2 × ((7+1) ×1.68 - 8) / 0.4 = 27.2W。小於回生電阻處理之容量,使用者利用內建 60W 回生電阻即可。一般而言,外部負載慣量不大時,內建回生電阻已可滿足。下圖描述實際運作情形。當回生電阻選取過小時,它累積能量會越來越大,溫度也越高。當溫度高過某值,ALE05 會發生。

(b) 當外部負載扭矩存在,而且使得馬達作負功

平常馬達用來作正功,馬達扭矩輸出方向與轉動方向相同。但是有一些特殊場合,馬達 扭矩輸出與轉動方向卻相反。此時伺服馬達即作負功,外部能量透過馬達灌進驅動器。 下圖所示一例,當馬達作定速時外部負載扭矩變化大部分時間為正,大量能量往回生電 阻快速傳遞。

2-8 Nov, 2011



外部負載扭矩所做負功: TL×Wr

TL:外部負載扭矩

為了安全起見,使用者儘量以最安全的情形來計算。

例如:當外部負載扭矩為+70%的額定扭矩、轉速達 3000 r/min 時、那麼以 400W(額定 扭矩:1.27Nt-m)為例·使用者必須外接 2 ×(0.7×1.27) ×(3000 ×2 × π / 60) = 560W·40 Ω 的回生電阻。

(2) 簡易選擇

使用者依據實際運轉要求的容許頻度,依據空載容許頻度,來選擇適當的回生電阻。其中空載容許頻度,是以運轉速度從 Or/min 到額定轉速,再由額定轉速到 Or/min 時,伺服馬達在加速與減速過程,連續運轉下最大操作的頻度。其空載容許頻度如下表所列,下表的數據為伺服驅動器使用內建回生電阻之空載容許頻度 (times/min)。

| 伺服驅動器使用內建回生電阻之空載容許頻度(times/min) | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|
| 馬達容量 | 600W | 750W | 900W | 1.0kW | 1.5kW | | | |
| 對應之馬達 | 06 | 07 | 09 | 10 | 15 | | | |
| ECMA□□C | - | 312 | - | 137 | - | | | |
| ECMA□□E | - | - | - | 42 | 32 | | | |
| ECMA□□G | 42 | - | 31 | - | - | | | |

當伺服馬達帶有負載時,容許頻度因為負載慣量或運轉速度的不同,而有所不同。其計算公式如下,其中 m 為負載 / 馬達慣性比:

容許頻度 =
$$\frac{空載容許頻度}{m+1} \times (\frac{額定轉速^2}{操作轉速}) (次/分)$$

以下提供外部回生電阻簡易對照表。使用者可依據容許頻度,選擇適當的回生電阻。

Nov, 2011 2-9

第二章 安裝 | ASDA-M 系列

下表的數據為伺服驅動器空載時使用外部建議回生電阻的容許頻度(times/min)。

| 伺服驅動器空載時使用外部建議回生電阻的容許頻度(times/min) | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------|-----|---------------|---|-------|-------|
| 馬達容量 | ECMA□□C | | | | | | |
| NUCCIE | 200W | 400V (F60 | | 400W (F80) | 7 | '50W | 1.0kW |
| 建議回生電阻 | 02 | 04 | | 04 | | 07 | 10 |
| BR400W040 (400W 40Ω) | - | 8608 | 3 | 3506 | 2 | 2110 | 925 |
| BR1K0W020 (1kW 20Ω) | - | - | | 8765 | ţ | 5274 | 2312 |
| 馬達容量 | | | | ECMA□□E | | | |
| 加足口重 | 0.5kW | | | 1kW | | 1.5kW | |
| | | | | | | | |
| 建議回生電阻 | 05 | | | 1.0 | | | 15 |
| BR400W040 (400W 40Ω) | 291 | | | 283 | | | 213 |
| BR1K0W020 (1kW 20Ω) | 729 | | | 708 | | 533 | |
| 馬達容量 | ECMA□□G | | | | | | |
| MEDI | 0.3kW | | | 0.6kW | | 0.9kW | |
| | 03 | | | 06 | | | 09 |
| 建議回生電阻 | | | | | | | |
| BR400W040 (400W 40Ω) | 292 | | | 283 | | 213 | |
| BR1K0W020 (1kW 20Ω) | 729 | | 708 | | | 533 | |

若使用回生電阻瓦特數不夠時,可並聯相同之回生電阻用來增加功率。




由於 ASDA-M 能夠同時控制三顆馬達,因此若三顆馬達同時回灌能量,則需將回升電阻的功率提高至三倍。


2-10 Nov, 2011

建議回生電阻尺寸圖

台達料號:BR400W040 (400W 40Ω)


| L1 | L2 | Н | D | W | MAX. WEIGHT(g) |
|-----|-----|----|-----|----|----------------|
| 265 | 250 | 30 | 5.3 | 60 | 930 |






台達料號:BR1K0W020 (1kW 20Ω)

| L1 | L2 | Н | D | W | MAX. WEIGHT(g) |
|-----|-----|----|-----|-----|----------------|
| 400 | 385 | 50 | 5.3 | 100 | 2800 |



Nov, 2011 2-11

台達料號:BR1K5W005(3kW 10Ω)




2-12 Nov, 2011

第三章 配線

本章說明伺服驅動器之接線方法與各種信號之意義,以及列出各種模式下的標準接線圖。

3.1 週邊裝置與主電源迴路連接

3.1.1 週邊裝置接線圖



Nov,2011 3-1

NOTE 安裝注意事項:

- 1) 檢查 R、S、T 與 L1c、L2c 的電源和接線是否正確。
- 2) 確認伺服馬達輸出 U、V、W 端子相序接線是否正確,接錯馬達可能 不轉或亂轉。
- 3) 使用外部回生電阻時,需將 P⊕、D端開路、外部回生電阻應接於 P⊕、 C端,若使用內部回生電阻時,則需將 P⊕、D端短路且 P⊕、C端開 路。
- 4) 異警或緊急停止時·利用ALARM或是WARN輸出將電磁接觸器(MC) 斷電,以切斷伺服驅動器電源。

3-2 Nov, 2011

3.1.2 驅動器的連接器與端子

| 端子記號 | 名稱 | | | 說明 | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| L1c \ L2c | 控制迴路電源輸入端 | 連接單相交流 | 流電源。(| 根據產品型號·選擇 | | | |
| R·S·T | 主迴路電源輸入端 | 連接三相交流 | 連接三相交流電源。(根據產品型號‧選擇適當的電壓規材 | | | | |
| U · V · W | 馬達連接線 | 連接至馬達 | | | | | |
| FG | | 端子記號 | 線色 | 說 | 明 | | |
| | | U | 紅 | | | | |
| | | V | 白 | 馬達三相主電源電 | ② | | |
| | | W | 黑 | | | | |
| | | FG | 綠 | 連接至驅動器的接 | €地處⊕ | | |
| P⊕ · D · | 回生電阻端子或是煞車 | 使用內部電 | 阻 | P⊕、D 端短路,F | P⊕、C 端開路 | | |
| C ∕ ⊝ | 單元 | 使用外部電 | 阻 | 電阻接於 P+、C | 兩端,且 P⊕、D | | |
| | | | | 端開路 | | | |
| | | 使用外部煞 | 車單元 | 將煞車單元的 P① | 、P [©] 分別連接於 | | |
| | | | | │ 伺服的 P⊕、P⊖雨 | ҕ端・且 Р⊕、D | | |
| | | 與 P⊕、C 開路。 | | | | | |
| ⊕兩處 | 接地端子 | 連接至電源地線以及馬達的地線 | | | | | |
| CN1 | I/O 連接器(選購品) | 連接上位控制 | 制器・参 | 見 3.3 節 | | | |
| CN2 | 編碼器連接器 (選購品) | 連接馬達之 | 編碼器, | 參見 3.4 節 | | | |
| | | 端子記 | 號 | 線色 | Pin No | | |
| | | T+ | | 藍 | 5 | | |
| | | T- | | 藍黑 | 4 | | |
| | | 保留 |] | - | - | | |
| | | 保留 |] | - | - | | |
| | | +5V | ' | 紅/紅白 | 14,16 | | |
| | | GNE |) | 黑/黑白 | 13,15 | | |
| CN3 | 通訊埠連接器(選購品) | 連接 RS-48 | 5 或 RS-2 | 232。參見 3.5 節 | | | |
| CN4 | USB 連接埠(Type B) (選購品) | 連接個人電腦(PC 或 NOTEBOOK)。參見 3.6 節 | | | | | |
| CN5 | 位置反饋信號接頭(選購品) | 連接外部光學尺或編碼器,成一全閉迴路。參見 3.7 節 | | | | | |
| CN6 | CANopen 通訊連接埠 (選購品) | RJ45 接頭, | 參見 3.8 | 節 | | | |

第三章 配線 | ASDA-M 系列

下列為接線時必須特別注意的事項:


- 1) 當電源切斷時,因為驅動器內部大電容含有大量的電荷,請不要接觸 R、S、T 及 U、V、W 這六條大電力線。請等待充電燈熄滅時,方可接觸。
- 2) R、S、T及U、V、W 這六條大電力線不要與其他信號線靠近·儘可能間隔 30 公分(11.8 英吋)以上。
- 3) 如果編碼器 CN2 或是位置反饋信號接頭 CN5 連線需要加長時,請使用雙絞並附隔離接地之信號線。請不要超過 20 公尺(65.62 英呎),如果要超過 20 公尺,請使用線徑大一倍的信號線,以確保信號不會衰減太多。關於 20 公尺線長的編碼器配線規格,請使用芯線尺寸 AWG26,並符合 UL 2464 規範的金屬編織雙絞隔離線(Metal braided shield twisted-pair cable)。
- 4) 當使用 CANopen 時,請使用具備雙絞線 SHIELDING 之標準接線,以確保通訊品質。
- 5) 線材選擇請參考 3.1.6 節。

3-4 Nov, 2011


3.1.3 電源接線法

ASDA-M 伺服驅動器電源接線法分為單相與三相兩種。圖中·Power On 為 a 接點·Power Off 與 ALRM_RY 為 b 接點。MC 為電磁接觸器線圈及自保持電源,與主迴路電源接點。

■ 單相電源接線法(全系列皆適用)



■ 三相電源接線法(全系列皆適用)



3-6 Nov, 2011

3.1.4 馬達 U、V、W 引出線的連接頭規格

| 馬達型號 | U、V、W / 電磁煞車連接頭 | 端子定義 |
|---|---------------------------------|------|
| ECMA-C10401□S (100W) ECMA-C10602□S (200W) ECMA-C10604□S (400W) ECMA-C10804□7 (400W) ECMA-C10807□S (750W) ECMA-C20401□S (100W) ECMA-C20602□S (200W) ECMA-C20604□S (400W) ECMA-C20804□7 (400W) ECMA-C20807□S (750W) | HOUSING: JOWLE (C4201H00-2*2PA) | A |
| ECMA-C10401□S (100W) ECMA-C10602□S (200W) ECMA-C10604□S (400W) ECMA-C10804□7 (400W) ECMA-C10807□S (750W) ECMA-C20602□S (200W) ECMA-C20604□S (400W) ECMA-C20804□7 (400W) ECMA-C20807□S (750W) ECMA-C20907□S (750W) | HOUSING: JOWLE (C4201H00-2*3PA) | В |

| 馬達型號 | U、V、W/電磁煞車連接頭 | 端子定義 |
|--|---------------|------|
| ECMA-G11303□S (300W) ECMA-E11305□S (500W) ECMA-G11306□S (600W) ECMA-G11309□S (900W) ECMA-C11010□S (1000W) ECMA-E11310□S (1000W) ECMA-E11315□S (1500W) ECMA-E21305□S (500W) ECMA-C20910□S (1000W) ECMA-C21010□S (1000W) ECMA-E21310□S (1000W) ECMA-E21310□S (1500W) ECMA-E21310□S (1500W) ECMA-E21315□S (1500W) ECMA-E21315□S (2000W) | 3106A-20-18S | С |
| ECMA-E21820□S (2000W) | 3106A-24-11S | D |

| hè /台 石 TS | U | V | W | CASE GROUND | BRAKE1 | BRAKE2 |
|------------|-----|-----|-----|-------------|--------|--------|
| 接線名稱 | (紅) | (白) | (黑) | (綠) | (黃) | (藍) |
| 端子定義 A | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 端子定義 B | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 端子定義 C | F | I | В | E | G | Н |
| 端子定義 D | D | Е | F | G | Α | В |


線材選擇請使用電線以 600V 乙烯樹脂電線為基準·配線長度 30m 以下·超過 30m 的場合請考慮電壓降來選定電線尺寸·線材選擇請參考 3.1.6 節的說明。

NOTE 伺服馬達型號中之□為煞車或鍵槽 / 油封仕樣。

3-8 Nov, 2011


3.1.5 編碼器引出線的連接頭規格

編碼器連接示意圖一:




NOTE 此為驅動器和馬達編碼器連接示意圖,並非依照實際比例繪製,實際使用 之連接線規格依照所選用的驅動器和馬達型號而有不同。

- 1) 請參閱本節『編碼器連接頭規格及定義』。
- 2) 請參閱 3.4 節『CN2 編碼器信號接線』。



3-9 Nov, 2011


編碼器連接頭規格及定義:



若不使用連接頭(housing),直接將芯線相連接,則依照兩條線的芯線編號相對應連接,即1 對1、2對2 ...,以此類推。請先將驅動器連接線的芯線依照連接頭上的標示依序標上數字, 再進行與編碼器引出線連接。

3-10 Nov, 2011

編碼器連接示意圖二:



NOTE 此為驅動器和馬達編碼器連接示意圖·並非依照實際比例繪製,實際使用 之連接線規格依照所選用的驅動器和馬達型號而有不同。

1) 請參閱 3.4 節『CN2 編碼器信號接線』。

| 馬達型號 | 編碼器引出紡 | 建接頭 | Į | |
|--|----------------------|-----|-----------------|------|
| ECMA-G11303□S (300W) ECMA-E11305□S (500W) ECMA-G11306□S (600W) | | Pin | 端子記號 | 線色 |
| ECMA-G11309□S (900W) ECMA-C11010□S (1000W) | | No. | T+ | 藍 |
| ECMA-E11310□S (1000W) | B A M | В | Т- | 藍黑 |
| ECMA-E11315□S (1500W) | D R S K | S | DC+5V | 紅/紅白 |
| ECMA-E21305 (500W) | E J | R | GND | 黑/黑白 |
| ECMA-C20910□S (1000W) ECMA-C21010□S (1000W) | | L | BRAID SHIELD | _ |
| ECMA-E21310□S (1000W) | 3106A-20-29S 軍規接頭 | | | |

3-11 Nov, 2011

| ECMA-E21315□S (1500W) | |
|-----------------------|--|
| ECMA-C21020□S (2000W) | |
| ECMA-E21320□S (2000W) | |
| ECMA-E21820□S (2000W) | |

線材選擇請使用附隔離網線的多芯線,而隔離網線要確實與 SHIELD 端相連接,線材選擇 請參考 3.1.6 節的說明。



NOTE 伺服馬達型號中之□為煞車或鍵槽 / 油封仕樣。

3.1.6 線材的選擇

本驅動器各端子與信號配線的建議線材,如下表所示:

| 驅動器與對應馬達型號 | | | 電源配線 - 線徑 mm² (AWG) | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------------|------|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|
| 测巴 主儿 有百 天 | 时版加强主加 | L1c, | L2c | R, 5 | S, T | | U, V, | W | P⊕, (| С |
| | ECMA-C10401□S | 1.3 (| (AWG16) | 2.1 | (AWC | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C10602□S | 1.3 (| (AWG16) | 2.1 | (AWG | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C10604□S | 1.3 (| (AWG16) | | | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C10804□7 | 1.3 (| (AWG16) | | ` | | | AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C10807□S | 1.3 (| (AWG16) | | <u> </u> | , | | AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C10907□S | 1.3 (| (AWG16) | | (AWG | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-E11305□S | 1.3 (| (AWG16) | 2.1 | (AWG | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| ASD-M-0721-□ | ECMA-G11303□S | 1.3 (| (AWG16) | 2.1 | (AWG | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| ASD-IVI-U121- | ECMA-G11306□S | 1.3 (| (AWG16) | 2.1 | (AWG | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C20401□S | 1.3 (| (AWG16) | 2.1 | (AWC | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C20602□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C20604□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | 314) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C20804□7 | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | 314) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-E21305□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C20807□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | 314) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C20907□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | G14) | 0.82(| AWG18 | 2.1 (| (AWG14) |
| | ECMA-C10910□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | 312) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| (AWG12) |
| | ECMA-C11010□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | 312) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| (AWG12) |
| | ECMA-E11310□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | 312) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| | ECMA-G11309□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | 312) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| (AWG12) |
| ASD-M-1521-□ | ECMA-E11315□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | G12) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| (AWG12) |
| | ECMA-C20910□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | G12) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| | ECMA-C21010□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | G12) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| | ECMA-E21310□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | G12) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| | ECMA-E21315□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | • | - | | AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| | ECMA-C11020□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | 312) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| | ECMA-E11320□S | 1.3 (| AWG16) | | | | | AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| ACD M 2022 □ | ECMA-E11820□S | 1.3 (| AWG16) | 3.3 | (AWC | 312) | 1.3 (| AWG16) | 3.3 (| AWG12) |
| ASD-M-2023-□ | ECMA-C21020□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWG | 314) | 2.1 (| AWG14) | 2.1 (| AWG14) |
| | ECMA-E21320□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | | 314) | 2.1 (| AWG14) | 2.1 (| AWG14) |
| | ECMA-E21820□S | 1.3 (| AWG16) | 2.1 | (AWC | 314) | 3.3 (| AWG12) | 2.1 (| AWG14) |

3-12 Nov, 2011


| 驅動器型號 | | 編碼器配線 — | 線徑mm² (AWG) | |
|--------------|----------------|---------|-------------|------------------|
| | 芯線尺寸 | 芯線條數 | 線種規範 | 標準線長 |
| ASD-M-0721-□ | 0.13 (AWG26) | 10條(4對) | UL2464 | 3 公尺 (9.84 英呎) |
| ASD-M-1521-□ | 0.13 (AWG26) | 10條(4對) | UL2464 | 3 公尺 (9.84 英呎) |
| ASD-M-2023-□ | 0.13 (AWG26) | 10條(4對) | UL2464 | 3 公尺 (9.84 英呎) |



- 1) 編碼器的配線請使用雙絞隔離線(Shielded twisted-pair cable),以 減低雜訊的干擾。
- 2) 隔離網必須確實與 SHIELD 端 制連接。
- 3) 配線時,請按照線材選擇進行配線,避免危安事件發生。
- 4) 驅動器型號後之□為 ASDA-M 機種代碼·請參照實際購買產品之型 號資訊。
- 5) 伺服馬達型號中之□為煞車或鍵槽/油封仕樣。

3.2 伺服系統基本方塊圖

750W~2KW 機種(內建回生電阻及風扇)



NOTE


- 1) ASD-M-0721-M 機種及 ASD-M-1521-M 機種之擴充插槽 CN6 為 CANopen 功能。
- 2) ASD-M-0721-F 機種及 ASD-M-1521-F 機種之擴充插槽 CN6 為 DMCNET 功能。
- 3) ASD-M-0721-L 機種及 ASD-M-1521-L 機種沒有擴充插槽 CN6。

3-14 Nov, 2011


3.3 CN1 I/O 信號接線

3.3.1 CN1 I/O 連接器端子 Layout

為了更有彈性與上位控制器互相溝通·我們提供可任意規劃的9組輸出及18組輸入。ASDA-M 提供的每軸六個輸入設定與三個輸出,分別為各軸參數 P2-10 ~ P2-15 與參數 P2-18 ~ P2-2024。除此之外,還提供差動輸出的編碼器 A+ · A- · B+ · B- · Z+ · Z-信號,以及類比轉矩命令輸入和類比速度/位置命令輸入及脈衝位置命令輸入。其接腳圖如下:




CN1連接器(母)



側面圖



背面圖



CN1連接器背面接線端

| 2 | DO2 | 數 企态 [1] | 1 | DO4+ | 數位輸出 | 27 | DO5- | 申/ /→ 本 ◇ | 26 | DO4- | 數位輸出 |
|----|---------|-----------------|----|------|-------------------|----|-----------------|-------------------|----|--------|-------------------|
| 2 | DO3- | 數位輸出 | 3 | DO3+ | 數位輸出 | 21 | DO5- | 數位輸出 | 28 | DO5+ | 數位輸出 |
| 4 | DO2- | 數位輸出 | 5 | DO2+ | 數位輸出 | 29 | /HPULSE | 高速位置指令脈波(-) | 30 | DI8- | 數位輸入 |
| 6 | DO1- | 數位輸出 | 7 | DO1+ | 數位輸出 | 31 | DI7- | 數位輸入 | 32 | DI6- | 數位輸入 |
| 8 | DI4- | 數位輸入 | | | | 33 | DI5- | 數位輸入 | | | |
| | | | 9 | DI1- | 數位輸入 | | PULL | Sign 端 | 34 | DI3- | 數位輸入 |
| 10 | DI2- | 數位輸入 | 11 | COM+ | 電源輸入端 (12~24V) | 35 | HI_S (Sign) | 指令脈波的 外加電源 | 36 | SIGN | 位置指令符 號(-) |
| 12 | GND | 類比輸入訊 號的地 | 13 | GND | 類比輸入訊 | 37 | /SIGN | 位置指令符號(+) | 38 | HPULSE | 高速位置指 |
| | | | | | 號的地 | | PULL | Pulse 端 | | | 令脈波(+) |
| 14 | NC | 無作用 | 15 | MON2 | 類比資料監視輸出2 | 39 | HI_P (Pulse) | 指令脈波的 外加電源 | 40 | /HSIGN | 高速位置指令符號(-) |
| 16 | MON1 | 類比資料 | | | | 11 | /PULSE | 位置指令脈 | | | , |
| 10 | IVIOIVI | 監視輸出 1 | 47 | VDD | +24V 電源輸 | 41 | /F OLSE | 波(+) | 10 | V DEE | 類比命令輸 |
| 18 | T_REF | 類比命令輸入 轉矩 | 17 | VDD | 出(外部 I/O 用) | 43 | PULSE | 位置指令脈波(-) | 42 | V_REF | 入速度(+) |
| | | +12 電源輸出 | 19 | GND | 類比輸入訊號的地 | | | VDD (24V) | 44 | GND | 類比輸入訊號的地 |
| 20 | VCC | (類比命令用) | 21 | OA | 編碼器 A 脈 波輸出 | 45 | COM- | 電源的地 | 46 | HSIGN | 高速位置指令符號(+) |
| 22 | /OA | 編碼器 /A 脈波輸出 | | | 派朝山 編碼器/B 脈 | 47 | COM- | VDD (24V) 電源的地 | | | マ付號(+) 編碼器 Z 脈 |
| 24 | /OZ | 編碼器 | 23 | /OB | 波輸出 | 49 | COM- | VDD (24V) | 48 | OCZ | 波開集極輸出 |
| | | /Z 脈波輸出 | 25 | ОВ | 編碼器 B 脈 波輸出 | | | 電源的地 | 50 | OZ | 編碼器 Z 脈 波差動輸出 |

NOTE NC 代表 NO CONNECTION · 此端子由驅動器內部使用 · 請勿連接 · 以免 造成損壞!

3-16 Nov, 2011

3.3.2 CN1 I/O 連接器信號說明

前一節所列之信號,在此詳加說明:

一般信號

| 信號名稱 | | Pin No | 功能 | 接線方式(參考 3.3.3) |
|--------------------|--|----------------------------------|---|----------------|
| 類比命令 (輸入) | V_REF | 42 | (1) 馬達的速度命令-10V~+10V·代表 -3000~+3000 r/min 的轉速命令(預設)·可藉由參數改變對應的範圍。 (2) 馬達的位置命令-10V~+10V·代表-3圈~+3圈的位置命令(預設)。 | C1 |
| | T_REF | 18 | 馬達的扭矩命令-10V~+10V·代表 -100%~ +100%額定扭矩命令。 | C1 |
| 類比資料 監視 (輸出) | MON1 MON2 | 16 15 | 馬達的運轉狀態:例如轉速與電流·可以用類比電壓方式來表示·本驅動器提供兩個Channel的輸出·使用者可以利用參數P0-03來選擇所欲監視的資料。本信號是以電源的地(GND)為基準。 | C2 |
| 位置脈波 命令 (輸入) | /PULSE PULSE /SIGN SIGN PULL HI_P PULL HI_S | 43 41 36 37 39 35 | 位置脈波可以用差動 (Line Driver·單相最高脈波頻率 500KHz)或集極開路(單相最高脈波頻率 200KHz)方式輸入·命令的形式也可分成三種(正逆轉脈波、脈波與方向、AB 相脈波)·可由參數 P1-00 來選擇。當位置脈波使用集極開路方式輸入時·必須將本端子連接至一外加電源·作為提升準位用。 | C3/C4 |
| 高速位置 脈波命令 (輸入) | HPULSE /HPULSE HSIGN /HSIGN | 38 29 46 40 | 高速位置脈波,只接受差動(+5V·Line Drive) 方式輸入,單相最高脈波頻率 4MHz·命令的 形式有三種不同的脈波方式,AB相, CW+CCW與脈波加方向·請參考參數 P1-00。 | C4-2 |
| 位置脈波 命令 (輸出) | OA /OA OB /OB OZ /OZ | 21 22 25 23 50 24 | 將編碼器的 A、B、Z 信號以差動(Line Driver) 方式輸出。 | C13/C14 |

| 信号 | 信號名稱 | | 功能 | 接線方式 (參考 3.3.3) |
|-------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | OCZ | 48 | 編碼器Z相·開集極輸出。 | - |
| | VDD | 17 | VDD 是驅動器所提供的+24V 電源·用以提供 | |
| | VUU | 17 | DI 與 DO 信號使用,可承受 500mA。 | |
| | | | COM+是 DI 與 DO 的電壓輸入共同端,當電 | |
| | COM+ COM- | 11 45 47 49 | 壓使用 VDD 時·必須將 VDD 連接至 COM+。 | |
| | | | 若不使用 VDD 時·必須由使用者提供外加電 | |
| 電源 | | | 源(+12V ~ +24V)· 此外加電源的正端必須 | |
| | | | 連至 COM+,而負端連接至 COM-。 | - |
| | | | VCC 是驅動器所提供的+12V 電源·用以提供 | |
| | VCC | 20 | 簡易的類比命令(速度或扭矩)使用,可承受 | |
| | | | 100mA ° | |
| | GND | 12,13, 19,44 | VCC 電壓的基準是 GND。 | |
| 甘仙 | NC | | NO CONNECTION,此端子由驅動器內部使 | |
| 其他 NC | | 14 | 用・請勿連接・以免造成損壞! | |

由於本驅動器的操作模式繁多 (請參考 6.1 節)·而各種操作模式所需用到的 I/O 信號不盡相同,為了更有效率的利用端子,因此 I/O 信號的選擇必須採用可規劃的方式,換言之,使用者可自由選擇 DI/DO 的信號功能,以符合自己的需求。然而,預設的 DI/DO 信號根據選用的操作模式,已選擇了適當的信號功能,可以符合一般應用的需求。

使用者必須先根據自己的需要,選擇操作模式 (各種模式簡介請參考 6.1 節),然後對照下列 DI/DO 表,即可知在該模式之下,預設的 DI/DO 信號以及其 Pin No 以利進行接線。

下表列出預設的 DI/DO 信號功能與接腳編號:

預設 DO 信號說明如下

| DO 信味夕秤 | 提供带干 | Pin No | | T-11-4-1- | 接線方式 |
|---------|------------|--------|---|--------------------------|-----------------|
| DO 信號名稱 | 操作模式 | + | - | 功能 | (參考3.3.3) |
| | | | | 當驅動器通電後·控制迴路與馬達電源 | |
| SRDY | ALL | 7 | 6 | 迴路均無異警 (ALRM) 發生時 · 此輸 | C5/C6/ C7/C8 |
| | | | | 出為 ON。 | 01700 |
| SON | 4 ш | | | 當輸入 SON 為 ON·馬達伺服迴路可 | |
| SON | 無 | - | - | 以順利運作後,此輸出為 ON。 | |

3-18 Nov, 2011

| D.O. 产吐力范 | 10 /- 1++ | Pin | No | T.L. (A)E | 接線方式 |
|-----------|-------------------|-----|----|---------------------|-----------|
| DO 信號名稱 | 操作模式 | + | _ | 功能 | (參考3.3.3) |
| 70DD | A1.1 | | 4 | 當馬達轉速小於參數 P1-38 設定值 | |
| ZSPD | ALL | 5 | 4 | 時,此輸出為 ON。 | |
| TODD | ALL (DT DD III) | | | 當馬達的實際轉速(r/min)大於參數 | |
| TSPD | ALL(PT, PR 除外) | - | - | P1-39 設定值時·此輸出為 ON。 | |

| | | Pin | No | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----|----|---|-----------------|--|--|
| DO 信號名稱 | 操作模式 | + | _ | 功能 | (參考 3.3.3) | | |
| TPOS | PT, PR, PT-S, PT-T, PR-S, PR-T | 1 | 26 | 當馬達命令與實際位置的誤差 (PULSE)小於參數 P1-54 設定值 時,此輸出為ON。 | C5/C6/ C7/C8 | | |
| TQL | 無 | - | - | 扭矩限制動作中·此輸出為 ON。 | | | |
| ALRM | ALL | 28 | 27 | 伺服驅動器異警發生。(除了正反極限、緊急停止、通訊異常、低電壓發生時,為輸出 WARN 警告輸出) | | | |
| BRKR | ALL | - | - | 電磁煞車的控制接點。 | | | |
| HOME | ALL | 3 | 2 | 當完成原點復歸‧此訊號輸出訊號。 | | | |
| OLW | ALL | - | - | 到達過負載準位設定時‧輸出為 ON。 | | | |
| WARN | ALL | - | - | 伺服驅動器警告輸出 當正反極限、緊急停止、通訊異常、低 電壓發生時,產生警告輸出。 | | | |
| OVF | ALL | - | - | 位置命令溢位。 | | | |
| SNL(SCWL) | PR | - | - | 軟體極限(反轉極限) | | | |
| SPL(SCCWL) | PR | - | - | 軟體極限(正轉極限) | | | |
| Cmd_OK | PR | - | - | 內部位置命令完成輸出。 | | | |
| CAP_OK | PR | - | - | CAPTURE 程序完成。 | | | |
| MC_OK | PR | - | - | 當 DO: Cmd_OK 與 TPOS 皆為 ON 時·輸出 ON·否則為 OFF。 | | | |
| CAM_AREA | PR | - | - | E-CAM 的 Master 位置於設定區域內。 | | | |
| S_CMP | S, Sz | - | - | 當速度命令與馬達回授速度的誤差值 低於參數 P1-47 設定值時,此輸出為 ON。 | | | |
| SDO_0 | ALL | - | - | - 輸出 P4-06 的 bit00 | | | |
| SDO_1 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit01 | | | |
| SDO_2 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit02 | | | |

第三章 配線 | ASDA-M 系列

| | | Pin | No | | ☆ /☆ → → |
|---------|------|-----|----|------------------|-----------------|
| DO 信號名稱 | 操作模式 | + | - | 功能 | 接線方式 |
| | | Т | _ | | (參考3.3.3) |
| SDO_3 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit03 | |
| SDO_4 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit04 | |
| SDO_5 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit05 | |
| SDO_6 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit06 | |
| SDO_7 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit07 | |
| SDO_8 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit08 | |
| SDO_9 | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit09 | |
| SDO_A | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit10 | |
| SDO_B | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit11 | |
| SDO_C | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit12 | |
| SDO_D | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit13 | |
| SDO_E | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit14 | |
| SDO_F | ALL | - | - | 輸出 P4-06 的 bit15 | |



- NOTE 1) 例如·使用者選用 PR 模式·則 3 和 2 接腳為 HOME ; 若是 S 模式· 則3和2接腳為TSPD。
 - 2) 未列出 Pin No 的信號代表不是預設的信號,如果想要使用,必須更 改參數·將某些 DI/DO 對應的信號設定成所要的信號·詳細說明請 參考 3.3.4 節。

3-20 Nov, 2011

預設 DI 信號說明如下

| DI信號 | 操作 | Pin | | | | | 功能 | | | | | 接線方式 |
|--------|-----------------|-----|--------------------|----------|---------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 名稱 | 模式 | No | | | | (參考3.3.3) | | | | | | |
| SON | ALL | 9 | 當 ON 時 | ,伺服 | | | | | | | | |
| ARST | ALL | 33 | 當異警 ((SRDY | | 使 Ready | | | | | | | |
| GAINUP | ALL | _ | 用來切換 | <u> </u> | | | | | | | | |
| CCLR | PT, PR | 10 | 清除偏差 | | | | | | | | | |
| | FK | | 當此信號 | ON · | 日馬嶺 | 幸速度 | 小於參 | ·數 P1 | -38 時 | ,將馬 | 達位置鎖 | |
| ZCLAMP | ALL | - | 定於信號 | | | | 3 13 (5 | ** 1 1 | 00 49 | פיות ביות | 是田里 奶 | |
| CMDINV | PR, T, S | - | 當此信號 | ON · | 馬達獎 | 重動方 | 句反轉 | į o | | | | |
| CTRG | PR, PR-S, | 10 | PR 模式 ⁻ | 下,當 | CTRO | 3 導通 | 瞬間(| 上升約 | 彖)・將 | POS |)~2 選擇 | |
| OTIO | PR-T | 10 | 的位置命 | 令讀力 | \控制 | 器。 | | | | | | |
| TRQLM | S,Sz | 10 | ON 代表 | 扭力限 | 制命令 | 令有效 | • | | | | | |
| SPDLM | T, Tz | 10 | ON 代表 | 速度限 | 制命令 | 令有效 | 0 | | | | | |
| POS0 | | 34 | PR 模式 [*] | 下,選 | 擇位置 | 合令命量 | 的來源 | • | _ | | | |
| D004 | - | | 位置命令 | POS5 | POS4 | POS3 | POS2 | POS1 | POS0 | CTRG | 對應參數 | C9/C10 |
| POS1 | | 8 | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | P6-00 P6-01 | C11/C12 |
| POS2 | P, | - | P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P6-02 P6-03 | |
| D000 | PR-S, PR-T | | ~ | | | | | | | | ~ | |
| POS3 | L IV- I | - | P50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | P6-98 P6-99 | |
| POS4 | | - | P51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | P7-00 P7-01 | |
| POS5 | | _ | ~ P64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ↑ | ~ P7-26 | |
| | | | | ' | 1 | ı. | I | I | ı | | P7-27 | |
| STOP | - | - | 停止。 | | | | | | | | | |
| 0000 | | | 選擇速度 | | | | | \neg | | | | |
| SPD0 | S, Sz, PT-S, | 34 | SPD1 S | 0 | | 爲類比 | 上輸入 | ; | | | | |
| | PR-S, S-T | | 0 | 1 | Sz模式 P1-09 | | | | | | | |
| SPD1 | J-1 | 8 | 1 | 0 | P1-10 | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | P1-11 | | | | | | | |

| DI 信號 名稱 | 操作 | Pin No | 功能 | 接線方式(參考 | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | ,,,,, | | | 3.3.3) | | | | | | |
| | ОТТ | | 選擇扭矩命令的來源: | | | | | | | |
| ТСМ0 | PT,T, Tz, | 34 | TCM1 TCM0 命令來源 | | | | | | | |
| TOMO | PT-T | | 0 | | | | | | | |
| | | | 0 1 P1-12 | | | | | | | |
| TCM1 | PR-T, S-T | 8 | 1 0 P1-13 | | | | | | | |
| | | | 1 1 P1-14 | | | | | | | |
| S-P | PT-S, PR-S | 31 | 混合模式切換·OFF:速度 ON:位置。 | | | | | | | |
| S-T | S-T | 31 | 混合模式切換·OFF:速度 ON:扭矩。 | | | | | | | |
| T-P | PT-T, PR-T | 31 | 混合模式切換,OFF:扭矩 ON:位置。 | | | | | | | |
| | | | 選擇 PT-PR 混合模式時或是 PT-PR-S 等多重混合模式時,可 | | | | | | | |
| PT-PR | PT,PR | _ | 藉由此 DI 來選擇來源,此訊號未接通時模式為 PT;此訊號接 | | | | | | | |
| | | | 通時·為 PR 模式。 | | | | | | | |
| DTAO | | | 位置 PT 模式下,外部命令的來源,此訊號未接通時,命令來 | | | | | | | |
| PTAS | - | - | 源為外部脈衝;此訊號接通時,為外部類比電壓。 | | | | | | | |
| | | | 位置 PT 模式下,外部命令脈衝來源,此訊號未接通時,命令 | | | | | | | |
| DTOMO | | | 來源為低速外部脈衝(PULSE, /PULSE,SIGN,/SIGN Pin);此 | | | | | | | |
| PTCMS | - | - | 訊號接通時·為高速外部脈衝。當使用此功能時可以外加手搖 | C9/C10 C11/C12 | | | | | | |
| | | | 輪·並且利用此 DI 來切換命令脈衝來源。 | | | | | | | |
| EMGS | ALL | 30 | 為 B 接點·必須時常導通(ON)·否則驅動器顯示異警(ALRM)° | | | | | | | |
| NL | PT, | | 逆向運轉禁止極限·為 B 接點·必須時常導通(ON)·否則驅 | | | | | | | |
| (CWL) | PR, S, T | 32 | 動器顯示異警(ALRM)。 | | | | | | | |
| , | Sz, Tz | | 到命線小共言(ALKIVI)。 | | | | | | | |
| PL | PT, PR, S, | 0.4 | 正向運轉禁止極限·為 B 接點·必須時常導通(ON)·否則驅 | | | | | | | |
| (CCWL) | T Sz, Tz | 31 | 動器顯示異警(ALRM)。 | | | | | | | |
| ORGP | PR | - | 為 ON 時,開始原點復歸動作。 | | | | | | | |
| OLIONA | DD | | 在內部位置暫存器模式下,需搜尋原點,此訊號接通後啟動搜 | | | | | | | |
| SHOM | PR | - | 尋原點功能(請參考參數 P1-47 設定)。 | | | | | | | |
| CAM | PR | - | 電子凸輪嚙合控制(請參閱 P5-88 的 U 與 Z 值設定方式) | | | | | | | |
| JOGU | ALL | - | 此訊號接通時·馬達正方向轉寸動轉動。 | | | | | | | |
| JOGD | ALL | - | 此訊號接通時,馬達反方向轉寸動轉動。 | | | | | | | |
| EV1 | PR | - | 事件觸發 PR 命令。 | | | | | | | |
| EV2 | PR | - | 事件觸發 PR 命令。 | | | | | | | |

3-22 Nov, 2011

| DI 信號 名稱 | 操作 | Pin No | 功能 | 接線方式 (參考 3.3.3) |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|-------------------|
| GNUM0 | PT, PR, PT-S, PR-S | - | 電子齒輪比分子選擇 Q 可選擇之齒輪比分子值請參考 P2-60~P2-62)。 | |
| GNUM1 | PT, PR, PT-S, PR-S | - | 電子齒輪比分子選擇 1(可選擇之齒輪比分子值請參考 P2-60~P2-62)。 | C9/C10 C11/C12 |
| INHP | PT, PT-S | - | 脈波禁止輸入。在位置模式下,此訊號接通時,外部脈波輸入 命令無作用。 | |

第三章 配線 | ASDA-M 系列

各操作模式下預設的 DI 與 DO 整理如下:下表並沒有比前參頁的表格提供更多的資訊,但由於將各操作模式分開在不同欄位,可以避免不同模式間的混淆。但是無法顯示出各信號的 Pin 腳編號。

表 3.1 DI 輸入功能預設值定義表

| 符號 | DI 碼 | 輸入功能 | PT | PR | S | Т | Sz | Tz | PT S | PT T | PR S | PR T | S T |
|--------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| SON | 0x01 | 伺服啟動 | DI1 | DI1 | DI1 | DI1 | DI1 |
| ARST | 0x02 | 異常重置 | DI5 | DI5 | DI5 | DI5 | DI5 | DI5 | | | | | |
| GAINUP | 0x03 | 增益切換 | | | | | | | | | | | |
| CCLR | 0x04 | 脈波清除 | DI2 | | | | | | DI2 | DI2 | | | |
| ZCLAMP | 0x05 | 零速度箝制 | | | | | | | | | | | |
| CMDINV | 0x06 | 命令輸入反向控制 | | | | | | | | | | | |
| 保留 | 0x07 | 保留 | | | | | | | | | | | |
| CTRG | 0x08 | 內部位置命令觸發 | | DI2 | | | | | | | DI2 | DI2 | |
| TRQLM | 0x09 | 扭矩限制 | | | DI2 | | DI2 | | | | | | |
| SPDLM | 0x10 | 速度限制 | | | | DI2 | | DI2 | | | | | |
| POS0 | 0x11 | 內部位置命令選擇 0 | | DI3 | | | | | | | DI3 | DI3 | |
| POS1 | 0x12 | 內部位置命令選擇 1 | | DI4 | | | | | | | | | |
| POS2 | 0x13 | 內部位置命令選擇 2 | | | | | | | | | | | |
| POS3 | 0x1A | 內部位置命令選擇3 | | | | | | | | | | | |
| POS4 | 0x1B | 內部位置命令選擇 4 | | | | | | | | | | | |
| POS5 | 0x1C | 內部位置命令選擇 5 | | | | | | | | | | | |
| STOP | 0x46 | 馬達停止 | | | | | | | | | | | |
| SPD0 | 0x14 | 速度命令選擇 0 | | | DI3 | | DI3 | | DI3 | | DI4 | | DI3 |
| SPD1 | 0x15 | 速度命令選擇 1 | | | DI4 | | DI4 | | DI4 | | | | |
| TCM0 | 0x16 | 扭矩命令選擇 0 | DI3 | | | DI3 | | DI3 | | DI3 | | DI4 | DI4 |
| TCM1 | 0x17 | 扭矩命令選擇 1 | DI4 | | | DI4 | | DI4 | | DI4 | | | |
| S-P | 0.40 | 速度 / 位置混合模 | | | | | | | DIE | | DI5 | | |
| 3-P | 0x18 | 式命令選擇切換 | | | | | | | DI5 | | כוט | | |
| S-T | 0x19 | 速度 / 扭矩混合模 | | | | | | | | | | | DI5 |
| 3-1 | UX19 | 式命令選擇切換 | | | | | | | | | | | פוט |
| T-P | 0x20 | 扭矩 / 位置混合模 | | | | | | | | DI5 | | DI5 | |
| 1-6 | UXZU | 式命令選擇切換 | | | | | | | | סוט | | סוט | |
| PT-PR | 0x2B | PT/PR 混合命令切 | | | | | | | | | | | |
| r 1-rK | UXZD | 換 | | | | | | | | | | | |
| PTAS | 0x2C | PT 模式下,命令脈 | | | | | | | | | | | |

3-24 Nov, 2011

| 符號 | DI 碼 | 輸入功能 | РТ | PR | S | Т | Sz | Tz | PT S | PT T | PR S | PR T | S T |
|-----------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 波/類比切換 | | | | | | | | | | | |
| PTCMS | 0x2D | PT 模式下,低速/高 | | | | | | | | | | | |
| P I CIVIS | UXZD | 速命令切換 | | | | | | | | | | | |
| EMGS | 0x21 | 緊急停止 | DI6 | DI6 | DI6 | DI6 | DI6 |
| NL(CWL) | 0x22 | 反轉禁止極限 | | | | | | | | | | | |
| PL(CCWL) | 0x23 | 正轉禁止極限 | | | | | | | | | | | |
| ORGP | 0x24 | 復歸之原點 | | | | | | | | | | | |
| SHOM | 0x27 | 啟動原點復歸 | | | | | | | | | | | |
| CAM | 0x36 | 電子凸輪嚙合 | | | | | | | | | | | |
| JOGU | 0x37 | 正轉寸動輸入 | | | | | | | | | | | |
| JOGD | 0x38 | 反轉寸動輸入 | | | | | | | | | | | |
| | | 事件觸發 PR 命令#1 | | | | | | | | | | | |
| EV1 | 0x39 | (配合 P5-98, | | | | | | | | | | | |
| | | P5-99 設定方式) | | | | | | | | | | | |
| | | 事件觸發 PR 命令#2 | | | | | | | | | | | |
| EV2 | 0x3A | (配合 P5-98, | | | | | | | | | | | |
| | | P5-99 設定方式) | | | | | | | | | | | |
| | | 事件觸發 PR 命令#3 | | | | | | | | | | | |
| EV3 | 0x3B | (韌體 V1.008 | | | | | | | | | | | |
| | | ` sub04 後提供) | | | | | | | | | | | |
| | | 事件觸發 PR 命令#4 | | | | | | | | | | | |
| EV4 | 0x3C | | | | | | | | | | | | |
| | | sub04 後提供) | | | | | | | | | | | |
| | | 電子齒輪比分子選 | | | | | | | | | | | |
| GNUM0 | 0x43 | 擇 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 電子齒輪比分子選 | | | | | | | | | | | |
| GNUM1 | 0x44 | 擇 1 | | | | | | | | | | | |
| INHP | 0x45 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



NOTE DI1~6 對應的接腳請參考 3.3.1 的內容

3-25 Nov, 2011

表 3.2 DO 輸出功能預設值定義表

| 符號 | DO 碼 | 輸出功能 | PT | PR | S | Т | Sz | Tz | PT S | PT T | PR S | PR T | S T |
|-------------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| SRDY | 0x01 | 伺服備妥 | DO1 | DO1 | DO1 | DO1 | DO1 |
| SON | 0x02 | 伺服啟動 | | | | | | | | | | | |
| ZSPD | 0x03 | 零速度檢出 | DO2 | DO2 | DO2 | DO2 | DO2 |
| TSPD | 0x04 | 目標速度到達 | | | | | | | | | | | |
| TPOS | 0x05 | 目標位置到達 | | | | | | | | | | | |
| TQL | 0x06 | 扭矩限制中 | | | | | | | | | | | |
| ALRM | 0x07 | 伺服警示 | DO3 | DO3 | DO3 | DO3 | DO3 |
| BRKR | 0x08 | 電磁煞車 | | | | | | | | | | | |
| HOME | 0x09 | 原點復歸完成 | | | | | | | | | | | |
| OLW | 0x10 | 過負載預警 | | | | | | | | | | | |
| WARN | 0x11 | 伺服警告 | | | | | | | | | | | |
| OVF | 0x12 | 位置命令溢位 | | | | | | | | | | | |
| SNL(SCWL) | 0x13 | 軟體極限(反轉 | | | | | | | | | | | |
| | | 方向) | | | | | | | | | | | |
| SPL(SCCWL) | 0x14 | 軟體極限(正轉 | | | | | | | | | | | |
| | | 方向) | | | | | | | | | | | |
| Cmd_OK | 0x15 | 內部位置命令完 | | | | | | | | | | | |
| | | 成 | | | | | | | | | | | |
| CAP_OK | 0x16 | Capture 程序完 | | | | | | | | | | | |
| | | 成 | | | | | | | | | | | |
| MC_OK | 0x17 | 伺服程序完成 | | | | | | | | | | | |
| CAM_AREA | 0x18 | E-CAM 的 | | | | | | | | | | | |
| | | Master 位置區域 | | | | | | | | | | | |
| SP_OK | 0x19 | 速度到達輸出 | | | | | | | | | | | |
| SDO_0 | 0x30 | 輸出 P4-06 的 | | | | | | | | | | | |
| SDO_1 | 0v31 | bit 00 | | | | | | | | | | | |
| 300_1 | UXST | 輸出 P4-06 的 bit 01 | | | | | | | | | | | |
| SDO_2 | 0x32 | 輸出 P4-06 的 | | | | | | | | | | | |
| | | bit 02 | | | | | | | | | | | |
| SDO_3 | 0x33 | 輸出 P4-06 的 | | | | | | | | | | | |
| SDO_4 | 0x34 | bit 03 | | | | | | | | | | | |
| 3DO_ 1 | 0704 | 輸出 P4-06 的 bit 04 | | | | | | | | | | | |
| SDO_5 | 0x35 | | | | | | | | | | | | |
| | | bit 05 | | | | | | | | | | | |

3-26 Nov, 2011

| 符號 | DO 碼 | 輸出功能 | PT | PR | S | Т | Sz | Tz | PT S | PT T | PR S | PR T | S T |
|-------|---------|----------------------|----|----|---|---|----|----|---------|---------|---------|---------|--------|
| SDO_6 | 0x36 | 輸出 P4-06 的 bit 06 | | | | | | | | | | | |
| SDO_7 | 0x37 | 輸出 P4-06 的 bit 07 | | | | | | | | | | | |
| SDO_8 | 0x38 | 輸出 P4-06 的 bit 08 | | | | | | | | | | | |
| SDO_9 | 0x39 | 輸出 P4-06 的 bit 09 | | | | | | | | | | | |
| SDO_A | 0x3A | 輸出 P4-06 的 bit 10 | | | | | | | | | | | |
| SDO_B | 0x3B | 輸出 P4-06 的 bit 11 | | | | | | | | | | | |
| SDO_C | 0x3C | 輸出 P4-06 的 bit 12 | | | | | | | | | | | |
| SDO_D | 0x3D | 輸出 P4-06 的 bit 13 | | | | | | | | | | | |
| SDO_E | 0x3E | 輸出 P4-06 的 bit 14 | | | | | | | | | | | |
| SDO_F | 0x3F | 輸出 P4-06 的 bit15 | | | | | | | | | | | |





NOTE DO1~3 對應的接腳請參考 3.3.1 的內容

3-27 Nov, 2011

3.3.3 介面接線圖(CN1)


速度與扭矩類比命令輸入有效電壓範圍從- $10V \sim +10V$ 。這電壓範圍對應的命令值可由相關參數來設定;輸入阻抗為 $10K\Omega$ 。






3-28 Nov, 2011

脈波指令可使用開集極方式或差動 Line driver 方式輸入·差動 Line driver 輸入方式之最大輸入脈波為 500kpps · 開集極方式之最大輸入脈波為 200kpps ·








> 強烈建議:不可雙電源輸入以免燒毀。

3-30 Nov, 2011





» 此光耦合晶體為單相,請務必注意輸入脈波命令之電流流向。


C4-2:高速脈波命令輸入 (差動輸入), 此為 5V 系統, 請勿輸入 24V 電源。 控制器 伺服驅動器 $\mathbf{2K}\Omega$ HSIGN 46 100Ω $\mathbf{2K}\Omega$ /HSIGN 40 HPULSE 38 $2K\Omega$ 100Ω $\underline{2K\Omega}$ /HPULS貝 29 SG 13 GND GND





▶ 由於驅動器高速脈波輸入介面並非隔離輸入介面,所以為了降低雜訊干擾, 建議控制器與驅動器信號的地需連接一起。


3-32 Nov, 2011

DO 驅動電感性負載時需裝上二極體。(容許電流:40mA以下;突波電流:100mA以下)











3-34 Nov, 2011

以繼電器或開集極電晶體輸入信號

NPN 晶體,共射極(E)模式(SINK 模式)





PNP 晶體·共射極(E)模式(SOURCE 模式)






> 強烈建議:不可雙電源輸入以免燒毀。





3-36 Nov, 2011



3.3.4 使用者指定 DI 與 DO 信號

如果預設的 DI/DO 信號無法滿足需求,自行設定 DI/DO 信號的方法也很簡單,DI1~6 與DO1~3 的信號功能是根據參數 P2-10~P2-15 與參數 P2-18~P2-20 來決定的。請參考7.2 章節如下表所示,在對應參數中輸入 DI 碼或 DO 碼,即可設定此 DI/DO 的功能。

| 信號 | 名稱 | Pin No | 對應參數 |
|-------|------|--------|-------|
| | DI1- | CN1-9 | P2-10 |
| | DI2- | CN1-10 | P2-11 |
| 標準 DI | DI3- | CN1-34 | P2-12 |
| 保华 DI | DI4- | CN1-8 | P2-13 |
| | DI5- | CN1-33 | P2-14 |
| | DI6- | CN1-32 | P2-15 |

| 信號 | 名稱 | Pin No | 對應參數 |
|-------|------|--------|-------|
| | DO1+ | CN1-7 | P2-18 |
| | DO1- | CN1-6 | FZ-10 |
| 標準 DO | DO2+ | CN1-5 | P2-19 |
| 保华 DO | DO2- | CN1-4 | P2-19 |
| | DO3+ | CN1-3 | P2-20 |
| | DO3- | CN1-2 | FZ-20 |

3.4 CN2 編碼器信號接線

連接器的接線端外型與接腳編號如下圖所示:

(一)、編碼器接頭端:




CN2 連接器(母)



側面圖




背面圖




CN2 連接器背面接線端

(二)、馬達出線端:



HOUSING: AMP (1-172161-9)

快速接頭



3106A-20-29S 軍規接頭

3-38 Nov, 2011


各信號的意義說明如下:

| 驅動器接頭端 | | | 馬達出線端 | | |
|--------|-----------|----------------|-------|------|------|
| Pin No | 端子記號 | 機能、說明 | 軍規接頭 | 快速接頭 | 顏色 |
| 5 | T+ | 串列通訊訊號輸入/輸出(+) | А | 1 | 藍 |
| 4 | T- | 串列通訊訊號輸入/輸出(-) | В | 4 | 藍黑 |
| - | - | 保留 | - | - | - |
| - | - | 保留 | - | - | - |
| 14,16 | +5V | 電源+5V | S | 7 | 紅/紅白 |
| 13,15 | GND | 電源地線 | R | 8 | 黑/黑白 |
| Shell | Shielding | 屏蔽 | L | 9 | - |

CN2 編碼器連接頭的屏蔽施工辦法如下:




(1)將線剪開,露出包覆金屬隔離網的芯線,預留之芯線長度約 20~30mm 為佳。並套上一段約 45mm 長的熱縮套管。




(2)將金屬隔離網展開後向下反折。請按照上表的接腳定義將芯線——連接。

Nov, 2011 3-39

第三章 配線 | ASDA-M 系列



(3)預留約 5~10mm 金屬隔離網線外露,此長度 大約為金屬扣環的寬度;其餘部份則使用熱縮 套管包裹起來,以達到與外界絕緣之效果。



(4)鎖上金屬扣環以固定金屬網線·扣環需完全 覆蓋住外露的金屬網線·延伸的金屬片則必須 和連接頭的金屬部份相接觸。



(5)如圖所示,裝入連接頭的外殼中。




(6)鎖緊外殼即完成。

3-40 Nov, 2011

3.5 CN3 通訊埠信號接線

3.5.1 CN3 通訊埠端子 Layout

驅動器透過通訊連接器與電腦相連,使用者可利用 MODBUS 通訊結合組合語言來操作驅 動器,或 PLC、HMI。我們提供兩種常用通訊介面:(1) RS-232;(2) RS-485。可使用 參數 (P3-05) 設定。RS-232 較為常用,通訊距離大約 15 公尺。若選擇使用 RS-485,可 達較遠的傳輸距離,且支援多組驅動器同時連線能力。




| Pin No | 信號名稱 | 端子記號 | 機能、說明 |
|--------|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 信號接地 | GND | +5V 與信號端接地 |
| 2 | RS-232 資料傳送 | RS-232_TX | 驅動器端資料傳送 |
| | | | 連接至 PC 的 RS-232 接收端 |
| 3 | - | - | 保留 |
| 4 | RS-232 資料接收 | RS-232_RX | 驅動器端資料接收 |
| | | | 連接至 PC 的 RS-232 傳送端 |
| 5 | RS-485 資料傳送 | RS-485(+) | 驅動器端資料傳送差動+端 |
| 6 | RS-485 資料傳送 | RS-485(-) | 驅動器端資料傳送差動 - 端 |

- NOTE 1) RS-485 接線請參考 9-2 頁。
 - 2) 市售的 IEEE1394 通訊線有兩種,其中一種的內部接地端子(Pin 1) 會與隔離網短路;如果使用此種接頭會導致通訊損毀,請勿將此通訊 線上的接地線與端子外殼短路。

3-41 Nov, 2011

3.5.2 CN3 通訊埠與個人電腦之連接方式




PC或NOTEBOOK

驅動器的CN3

3-42 Nov, 2011

3.6 CN4 串列通訊埠(USB)

CN4 是用來連接 PC 軟體的一個串列通訊埠,可以透過 PC 使用軟體操作伺服驅動器,以期達到方便快速的目的。USB 傳輸速率可達 1MB,所以 PC 軟體示波器可以更即時抓取正確資料。




| Pin No | 信號名稱 | 機能、説明 |
|--------|-------|--------------|
| 1 | V bus | 直流 +5V(外部提供) |
| 2 | D- | Data- |
| 3 | D+ | Data+ |
| 4 | GND | 接地 |

Nov, 2011 3-43

3.7 CN5 位置反饋信號接頭(全閉迴路)

提供外部光學尺或編碼器 (A, B, Z 格式), 連接伺服形成全閉環迴路。在位置模式,由上位機所下的脈衝位置命令便是參考外部的光學尺控制迴路架構,可參照第六章。




| Pin No | 信號名稱 | 端子記號 | 機能、說明 |
|--------|---------|--------|------------|
| 1 | /Z 相 輸入 | Opt_/Z | 光學尺 /Z 相輸出 |
| 2 | /B 相 輸入 | Opt_/B | 光學尺 /B 相輸出 |
| 3 | B 相輸入 | Opt_B | 光學尺 B 相輸出 |
| 4 | A 相 輸入 | Opt_A | 光學尺 A 相輸出 |
| 5 | /A 相輸入 | Opt_/A | 光學尺 /A 相輸出 |
| 6 | 編碼器接地線 | GND | 接地 |
| 7 | 編碼器接地線 | GND | 接地 |
| 8 | 編碼器電源 | +5V | 光學尺+ 5V 電源 |
| 9 | Z 相輸入 | Opt_Z | 光學尺 Z 相輸出 |

3-44 Nov, 2011

3.8 CN6 通訊連接埠 (CANopen)

CN6 依據 CANopen DS301 和 DS402 的規範,並使用標準 CAN 界面去控制位置、扭矩、速度模式,並且也可利用來做讀取或監控伺服狀態。


CANopen 的站號與 RS-232/RS-485 一樣,均是透過參數 P3-00 來進行設定,其傳輸率可高達 1Mbps。提供兩組端口,一進一出方便串接多台驅動器,最末一台插上終端電阻。



| Pin No | 信號名稱 | 機能、說明 |
|--------|---------|--------------------------------|
| 1, 9 | CAN_H | CAN_H bus line (dominant high) |
| 2, 10 | CAN_L | CAN_H bus line (dominant low) |
| 3, 11 | CAN_GND | Ground / 0 V / V - |
| 4, 12 | - | 保留 |
| 5, 13 | - | 保留 |
| 6, 14 | - | 保留 |
| 7, 15 | CAN_GND | Ground / 0 V / V - |
| 8, 16 | - | 保留 |


Nov, 2011 3-45

第三章 配線 | ASDA-M 系列






- 1) 終端電阻建議使用值為 120 Ω(Ohm) 0.25W 以上。
 - 2) 串接多台驅動器的接線方式為利用 CANopen 兩組端口·一進一出串聯多台驅動器,最末一台插上終端電阻。終端電阻的接線圖如下所示:



3-46 Nov, 2011


3.9 標準接線方式

3.9.1 位置(PT)模式標準接線




Nov, 2011 3-47

3.9.2 位置(PR)模式標準接線




3-48 Nov, 2011

3.9.3 速度模式標準接線




Nov, 2011 3-49

3.9.4 扭矩模式標準接線



3-50 Nov, 2011

3.9.5 通訊(CANopen)模式標準接線



Nov, 2011 3-51


(此頁有意留為空白)

3-52 Nov, 2011

第四章 面板顯示及操作

本章說明 ASDA-M 系列伺服驅動器之面板狀態顯示及各項操作說明。

4.1 面板各部名稱



| 名稱 | 功能 |
|--------------|------------------------------------|
| 顯示器 | 左邊單一組七段顯示器用來顯示選擇的軸別。 |
| 無人八石 <u></u> | 右邊五組七段顯示器用於顯示監視值、參數值及設定值。 |
| SEL 鍵 | 選擇軸別。 |
| MODE 鍵 | 切換監視模式/參數模式/異警顯示,在編輯模式時,按 MODE 鍵可跳 |
| INIODE 蜒 | 出到參數模式。 |
| SHIFT 鍵 | 參數模式下可改變群組碼。編輯模式下閃爍字元左移可用於修正較高 |
| SHIFT 姓 | 之設定字元值。監視模式下可切換高/低位數顯示。 |
| UP 鍵 | 變更監視碼、參數碼或設定值。 |
| DOWN 鍵 | 變更監視碼、參數碼或設定值。 |
| SET 鍵 | 顯示及儲存設定值。監視模式下可切換 10/16 進制顯示。 |
| SEI 鲢 | 在參數模式下,按 SET 鍵可進入編輯模式。 |

Nov, 2011 4–1


4.2 參數設定流程

4.2.1 切換軸別流程

- (1) 驅動器電源投入時,顯示器會先持續顯示監視變數符號約一秒鐘。然後才進入監控模式。
- (2) 左邊單一組七段顯示器,顯示目前所選擇的軸別。驅動器上電後若顯示 1,表示目前選擇的軸別為第一軸(即 X 軸)。
- (3) 利用軸別選擇 SEL 按鍵,可切換軸別。每按一次 SEL 按鍵,數字會增加 1,依序為 1(X 軸)→2(Y 軸)→3(Z 軸)→1(X 軸)的循環。
- (4) 軸別設定完成後,才可進入對應的參數設定流程。
- (5) 參數設定分別獨立對應至各軸。

4–2 Nov, 2011

4.2.2 各軸參數設定流程



- (1) 先選取並設定軸別。
- (2) 按 MODE 鍵可切換參數模式→監視模式→異警模式,若無異警發生則略過異警模式。
- (3) 當有新的異警發生時,無論在任何模式都會馬上切到異警顯示模式下,按下 MODE 鍵可切換到其他模式,當連續 20 秒沒有任何鍵被按下,則會自動切換回異警模式。
- (4) 在監視模式下,若按下 UP 或 DOWN 鍵可切換監視變數。此時監視變數符號會持續顯示約一秒鐘。
- (5) 在參數模式下,按下 SHIFT 鍵時可切換群組碼。UP / DOWN 鍵可變更後二字元參數碼。
- (6) 在參數模式下,按下 SET 鍵,系統立即進入編輯設定模式。顯示器同時會顯示此參數對應之設定值,此時可利用 UP / DOWN 鍵修改參數值,或按下 MODE 鍵脫離編輯設定模式並回到參數模式。
- (7) 在編輯設定模式下,可按下 SHIFT 鍵使閃爍字元左移,再利用 UP / DOWN 快速修正較高之設定字元值。
- (8) 設定值修正完畢後,按下 SET 鍵,即可進行參數儲存或執行命令。
- (9) 完成參數設定後,顯示器會顯示結束代碼「SAVED」,並自動回復到參數模式。

Nov, 2011 4–3

4.3 狀態顯示

4.3.1 儲存設定顯示

當參數編輯完畢,按下 SET 儲存設定鍵時,面板顯示器會依設定狀態持續顯示設定狀態符號一秒鐘。

| 顯示符號 | 內容說明 |
|--------|-------------------------------|
| SRUES | 設定值正確儲存完了(Saved)。 |
| OF A | 唯讀參數,寫入禁止(Read-Only)。 |
| Loc4.d | 密碼輸入錯誤或未輸入密碼 (Locked)。 |
| 806-6 | 設定值不正確或輸入保留設定值(Out of Range)。 |
| Su-on | 伺服啟動中無法輸入(Servo On)。 |
| Po-00 | 此參數須重新開機才有效(Power On)。 |

4.3.2 小數點顯示

| 顯示符號 | 内容說明 |
|---|--------------------------------------|
| 0.0.0.0.0. | 高/低位指示:當資料為 32 位元 10 進位顯示時,用來指示目前顯示為 |
| —— → | 高位或是低位部份。 |
| · 鱼 無作用 一 一 一 后 位 指 示 一 指 示 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | 負號:當資料以 10 進位顯示時,最左邊之兩個小數點代表負號,不論 |
| | 16/32 位元資料皆同。16 進位顯示一律為正,不顯示負號。 |

4.3.3 警示訊息顯示

| 顯示符號 | 內容說明 | | |
|-------|-----------------------------------|--|--|
| 8Lana | 驅動器產生錯誤時·顯示警訊符號'AL'及警訊代碼'nnn'。 | | |
| | 其代表含意請參考第七章 P0-01 參數說明·或第十一章異警排除。 | | |

4.3.4 正負號設定顯示

| 顯示符號 | 內 容 說 明 |
|---------|---|
| 88258 | 進入編輯設定模式時,可按下 UP / DOWN 鍵來增減顯示的內容值。 |
| | SHIFT 鍵可改變欲修正的進位值(此時進位值會呈現閃爍狀態)。 |
| 2.4.680 | SHIFT 鍵連續按 2 秒,可切換正 (+)、負 (-)符號。若切換正負符號 |
| | 後,參數值超出範圍,則不切換。 |

4–4 Nov, 2011

4.3.5 監控顯示

驅動器電源輸入時,顯示器會先持續顯示監控顯示符號約一秒鐘。然後才進入監控模式。在監控模式下,使用 SEL 鍵選擇欲監控軸別,及 UP/ DOWN 鍵來改變欲顯示之監視變數,或可直接修改參數 P0-02 來指定監視代碼。電源輸入時,會以 P0-02 之設定值為預設之監視碼。例如:P0-02 值為 4.每當電源輸入時,會先顯示 C-PLS 監視符號,然後再顯示脈波命令輸入脈波數。

| P0-02 設定值 | 監控顯示符號 | 內容說明 | 單位 |
|-----------|------------|--|-------------|
| 0 | FB.PUU | 馬達迴授脈波數(電子齒輪之後)(使用者單位) | [user unit] |
| 1 | [-988 | 脈波命令輸入脈波數(電子齒輪之後)(使 用者單位) | [user unit] |
| 2 | E-200 | 控制命令脈波與迴授脈波誤差數(使用者單位) | [user unit] |
| 3 | FBPLS | 馬達迴授脈波數(編碼器單位)(128 萬 Pulse/rev) | [pulse] |
| 4 | [-PLS | 脈波命令輸入脈波數(電子齒輪之前)(編 碼器單位) | [pulse] |
| 5 | Erpus | 誤差脈波數(電子齒輪之後)(編碼器單位) | [pulse] |
| 6 | [P-F- | 脈波命令輸入頻率 | [Kpps] |
| 7 | SPEEd | 馬達轉速 | [r/min] |
| 8 | ESP8 : | 速度輸入命令 | [Volt] |
| 9 | E5842 | 速度輸入命令 | [r/min] |
| 10 | £-68: | 扭矩輸入命令 | [Volt] |
| 11 | 5-645 | 扭矩輸入命令 | [%] |
| 12 | 8-5-6 | 平均扭矩 | [%] |
| 13 | PE-L | 峰值扭矩 | [%] |
| 14 | U 605 | 主回路電壓 | [Volt] |
| 15 | 3-6 | 負載 / 馬達慣性比 (附註:如面板顯示 13.0·則負載慣量比為 13) | [1times] |
| 16 | 1565.5 | IGBT 溫度 | [°C] |
| 17 | rSnFr | 共振頻率(低位元就是第一共振點,高位元就是第二共振點) | [Hz] |

Nov, 2011 4–5

| P0-02 設定值 | 監控顯示符號 | 內容說明 | 單位 |
|-----------|------------------------------|---|----|
| 18 | 0 +5000, 0 +5000, 0 Z Z Z | 相對於編碼器 Z 相的絕對脈波數,也就是 Z 相原點處的數值為 0 往前往後轉為正負 5000 pulse | - |
| 19 | ពពឧក រ | 映射參數#1:顯示參數 P0-25 的內容 (由 P0-35 指定映射的目標) | - |
| 20 | 29800 | 映射參數#2:顯示參數 P0-26 的內容 (由 P0-36 指定映射的目標) | - |
| 21 | UU863 | 映射參數#3:顯示參數 P0-27 的內容 (由 P0-37 指定映射的目標) | - |
| 22 | กกลยฯ | 映射參數#4:顯示參數 P0-28 的內容 (由 P0-38 指定映射的目標) | - |
| 23 | U8c- 1 | 監視變數#1:顯示參數 P0-09 的內容 (由 P0-17 指定監視變數代碼) | - |
| 24 | U82 | 監視變數#2:顯示參數 P0-10 的內容 (由 P0-18 指定監視變數代碼) | - |
| 25 | U8r-3 | 監視變數#3:顯示參數 P0-11 的內容 (由 P0-19 指定監視變數代碼) | - |
| 26 | U8r-4 | 監視變數#4:顯示參數 P0-12 的內容 (由 P0-20 指定監視變數代碼) | - |

| 數值值顯示範例 | 狀態值顯示說明 | | |
|---|--|--|--|
| [] 234 (Dec) | 16 位元資料 | 數值如果為 1234·則顯示 01234(10 進位顯示法)。 | |
| 1234 (Hex) | | 數值如果為 0x1234·則顯示 1234(16 進位顯示法· 第一位不顯示任何值)。 | |
| 1234.5 (Dec 高) 57890. (Dec 低) | 32 位元資料 | 數值如果為 1234567890·高位元顯示為 1234.5· 低位元顯示為 67890 (10 進位顯示法)。 | |
| L 56 78 (Hex ⑤) | | 數值如果為 0x12345678,高位元顯示為 h1234, 低位元顯示為 L5678 (16 進位顯示法)。 | |
| 12.345 | 負數顯示。數值如果為 -12345 · 則顯示 1.2.345 (只有 10 進位顯示法 · 16 進位制沒有正負號顯示)。 | | |

4–6 Nov, 2011




- NOTE 1) Dec 表示 10 進位顯示 · Hex 表示 16 進位顯示 ·
 - 2) 以上顯示方式在監視模式與編輯設定模式均適用。
 - 3) 所有監視變數皆為 32 位元資料 · 顯示時可以自由切換高/低位元以 及顯示方式(Dec/Hex)。參數 Px-xx 則依據第八章之定義,每一參 數只支援一種顯示方式,不可切換。

Nov, 2011 4-7

4.4 一般功能操作

4.4.1 異常狀態記錄顯示操作

進入參數模式後,先選擇要觀察異常狀態的軸別參數,再選擇 P4-00 ~ P4-04,按下 SET 鍵,可顯示對應的錯誤歷史記錄碼。




4-8 Nov, 2011

4.4.2 寸動模式操作

進入參數模式後,先選擇要寸動的軸別參數,再選擇 P4-05,可依下列設定方式進行寸動操作模式:


- (1) 按下 SET 鍵,顯示寸動速度值。初值為 20r/min。
- (2) 按下 UP 或 DOWN 鍵來修正希望的寸動速度值。範例中調整為 100r/min。
- (3) 按下 SET 鍵,顯示 JOG 並進入寸動模式。
- (4) 進入寸動模式後,按下 UP 或 DOWN 鍵使伺服馬達朝正方向旋轉或逆方向旋轉,放開按鍵則伺服馬達立即停止運轉。寸動操作必須在 Servo On 時才有效。



Nov, 2011 4–9

4.4.3 強制數位輸出操作

依下列設定方式進入輸出診斷模式。首先選擇要輸出 DO 的軸別,完成切換軸別參數後。 先設定 P2-08=406,開起強制 DO 模式,再由 P4-06 經由二進制方式設定強制 DO 輸出。 當數值設定為 2 時,強制開啟 DO2,當數值設定為 5 時,強制開啟 DO1 與 DO3。此模式 在斷電後不記憶,重開電即可回復正常 DO,或設定 P2-08=400 亦可切回正常 DO 模式。






P4-06 為 16 進位顯示,所以第五位的 0 皆不顯示。

4–10 Nov, 2011

4.4.4 數位輸入診斷操作

依下列設定方式進入輸入診斷模式。由外部輸入訊號 DI1 ~ DI6 觸發時,相對應之訊號會顯示於面板顯示器上。其顯示方式為位元,當位元顯示時為觸發。

舉例來說:如果顯示為「0031」、「3」為 16 進制,那轉換成二進制為「0011」,那就是 DI5 ~ DI6 為觸發(ON)。




16進位顯示

Nov, 2011 4–11

4.4.5 數位輸出診斷操作

依下列設定方式進入輸出診斷模式。由輸出訊號 DO1 ~ DO3 之導通狀態,其相對應之訊 號會顯示於面板顯示器上;其顯示方式為位元,當位元顯示表示 ON。

舉例來說:如果顯示為「07」、「7」為 16 進制·那轉換成二進制為「0111」·那就是 DO1 ~ DO3 為觸發(ON)。



16進位顯示

4–12 Nov, 2011

第五章 試轉操作與調機步驟

本章分成兩部分來說明試轉操作,第一部份為無負載檢測,第二部分為安裝在機台的檢測。 為了安全,請使用者務必先進行第一部份的測試。

5.1 無負載檢測

為了避免對伺服驅動器或機構造成傷害,請先將伺服馬達所接的負載移除(包括伺服馬達軸心上的連軸器及相關的配件,此目的主要是避免伺服馬達在運轉過程中馬達軸心未拆解的配件飛脫,間接造成人員傷害或設備損壞)。若移除伺服馬達所接的負載後,根據正常操作程序,能夠使伺服馬達正常運轉起來,之後即可將伺服馬達的負載接上。

強烈建議:請先在無負載下,讓伺服馬達正常運作,之後再將負載接上以避免不必要的危險。

請依下表所列之項目,逐一檢查以便在馬達運轉前,早一步發現問題及早解決,以免馬達開始運轉後造成損壞:

| | ■ 檢查伺服驅動器是否有外觀上明顯的毀損。 |
|---|-------------------------------------|
| | ■ 配線端子的接續部位請實施絕緣處理。 |
| | ■ 檢查配線是否完成及正確,避免造成損壞或發生異常動作。 |
| | ■ 螺絲或金屬片等導電性物體、可燃性物體是否存在伺服驅動器內。 |
| 75 *# 55 ** 70 ** 10 ** | ■ 控制開關是否置於 OFF 狀態。 |
| 運轉前檢測 | ■ 伺服驅動器或外部之回生電阻,不可設置於可燃物體上。 |
| (未供應控制電源) | ■ 為避免電磁制動器失效·請檢查立即停止運轉及切斷電源的迴路 |
| | 是否正常。 |
| | ■ 伺服驅動器附近使用的電子儀器受到電磁干擾時·請使用儀器降 |
| | 低電磁干擾。 |
| | ■ 請確定驅動器的外加電壓準位是否正確。 |
| | ■ 編碼器電纜應避免承受過大應力。當馬達在運轉時·注意接續電 |
| | 纜是否與機件接觸而產生磨耗或發生拉扯現象。 |
| 運轉時檢測 (已供應控制電源) | ■ 伺服馬達若有振動現象或運轉聲音過大,請與廠商聯絡。 |
| | ■ 確認各項參數設定是否正確,依機械特性的不同可能會有不預期 |
| | 的動作。勿將參數作過度極端之調整。 |
| | ■ 重新設定參數時,請確定驅動器是在伺服停止(Servo Off)的狀 |
| | 態下進行,否則會成為故障發生的原因。 |

Nov, 2011 5–1

- 繼電器動作時,若無接觸的聲音或其他異常聲音產生,請與廠商 聯絡。
- 電源指示燈與 LED 顯示是否有異常現象。

5.2 驅動器送電

請使用者依序按照以下步驟執行

- (一) 先確認馬達與驅動器之間的相關線路連接正確:
 - 1) U、V、W 與 FG 必須分別對應紅、白、黑與綠線。如果接錯,馬達運轉將會出現不正常,馬達地線 FG 務必與驅動器的接地保護端子連接,接線請參考 3.1 節。
 - 2) 馬達的編碼器連線已正確接至 CN2:如果只欲執行 JOG 功能, CN1 與 CN3 可以不用連接(請參考 5.3), CN2 的接線請參考 3.1 與 3.4 的內容。

危險:請勿將電源端(R、S、T)接到伺服驅動器的輸出(U、V、W),否則將造成伺服驅動器損壞。

(二) 連接驅動器之電源線路:

將電源連接至驅動器,電源接線法請參考3.1.3。

(三) 電源啟動:

驅動器電源:包括控制迴路(L1c、L2c)與主迴路(R、S、T)電源。

當電源啟動,驅動器畫面為:

8t 0 :3

因為出廠值的數位輸入(DI6)為緊急停止(EMGS)訊號,若不使用出廠值的數位輸入(DI6),需調整數位輸入(DI)之參數 P2-15 之設定,可將參數設定為 0 (Disable 此 DI 之功能)或修改成其他功能定義。


若上一次結束時,驅動器狀態顯示參數(P0-02)設定為馬達速度(07),則正常的畫面為:



當畫面沒有顯示任何文字時,請檢查控制迴路電源是否電壓過低。

5-2 Nov, 2011

1) 當畫面出現



過電壓警告:

主迴路輸入電壓高於額定容許電壓值或電源輸入錯誤(非正確電源系統)。

解決方法:

- 用電壓計測定主迴路輸入電壓是否在額定容許電壓值以內。
- 用電壓計測定電源系統是否與規格定義相符。

2) 當畫面出現



位置檢出器異常警告:

請檢查馬達的位置檢出器是否有連接牢固或接線錯誤。

解決方法:

- 確認接線是否遵循說明書內之建議線路。
- 檢視位置檢出器接頭。
- 檢查接線是否鬆脫。
- 位置檢出器損壞。

3) 當畫面出現



緊急停止警告:

請檢查數字輸入 DI1~DI6 中是否有設緊急停止 (EMGS)。

解決方法:

- 若不需緊急停止(EMGS)訊號作為輸入,則只要確認數字輸入 DI1~DI6 中,沒有任一個數字輸入為緊急停止(EMGS)(即是 P2-10~P2-15 沒有一個設定為 21)。
- 若需要緊急停止(EMGS)訊號作為輸入,則只要確認數字輸入 DI1~DI6,何者為

Nov, 2011 5–3

緊急停止(EMGS)且其接點必須導通(ON)。

4) 當畫面出現



反向運轉禁止極限異常警告:

請檢查數字輸入 DI1~DI6 中是否有設反向運轉禁止極限(NL)而且該接點沒有導通(ON)。

解決方法:

- 若不需反向運轉禁止極限(NL)訊號作為輸入,則只要確認數字輸入 DI1~DI6 中, 沒有任一個數字輸入為反向運轉禁止極限(NL)(即是 P2-10~P2-15 沒有一個設定 為 22)。
- 若需要反向運轉禁止極限(NL)訊號作為輸入,則只要確認數字輸入 DI1~DI6,何 者為反向運轉禁止極限(NL)且其接點必須導通(ON)。

5) 當畫面出現



正向運轉禁止極限異常警告:

請檢查數字輸入 DI1~DI6 中是否有設正向運轉禁止極限(PL)而且該接點沒有導通(ON)。

解決方法:

- 若不需要正向運轉禁止極限(PL)訊號作為輸入·則只要確認數字輸入 DI1~DI6 中· 沒有任一個數字輸入為正向運轉禁止極限(PL)(即是 P2-10~P2-15 沒有一個設定 為 23)。
- 若需要正向運轉禁止極限(PL)訊號作為輸入,則只要確認數字輸入 DI1~DI6,何 者為正向運轉禁止極限(PL)且其接點必須導通(ON)。

若在正常畫面出現時,且將伺服啟動(SON)設定在 DI1,此時按下伺服啟動按鈕。

5–4 Nov, 2011

6) 當畫面出現

8100:

過電流警告:

解決方法:

- 檢查馬達與驅動器接線狀態。
- 導線本體是否短路。

排除短路狀態,並防止金屬導體外露。

7) 當畫面出現

AL 003

低電壓警告:

解決方法:

- 檢查主迴路輸入電壓接線是否正常。
- 電壓計測定是否主迴路電壓正常。
- 用電壓計測定電源系統是否與規格定義相符。

備註:若在啟動電源或作伺服啟動(不下任何命令)過程中出現其他警告訊息或不正常 顯示時:請通知經銷商。

Nov, 2011 5-5

5.3 空載 JOG 測試


我們提出 **JOG** 寸動方式來試轉馬達及驅動器·使用者可不需要接額外配線這是非常方便的。 為了安全起見,寸動速度建議在低轉速下進行,寸動模式以所設定的寸動速度來作等速度移動,以下是我們的說明。

STEP 1:使用軟體設定伺服啟動,選擇欲寸動的軸別,設定參數 P2-30 輔助機能設為 1,此 設定為軟體強制伺服啟動

STEP 2:設定參數 P4-05 為寸動速度(單位:r/min),將欲寸動速度設定後,按下 SET 鍵後,驅動器將進入 JOG 模式

STEP 3:按下 MODE 鍵時,即可脫離 JOG 模式。

在此範例中寸動速度由初值20r/min調整為100r/min



如果馬達不轉,請檢查UVW線與編碼器是否連接正常: 如果馬達不正常轉動,請檢查UVW線是否相序接錯;

5-6 Nov, 2011

5.4 空載的速度測試

作空載速度測試前,盡可能將馬達基座固定,以防止馬達轉速變化所產生反作用力造成危險。

STEP 1:

將驅動器的控制模式設定為速度模式,先選擇欲速度測試的軸別,再調整參數 P1-01 控制模式設定為 2,即為速度模式,更改後須重新開機才會更新操作模式。

STEP 2:

速度控制模式下,所需試運轉設定數位輸入 DI 設定如下:

| 數位輸入 | 參數設定值 | 符號 | 功能定義說明 | CN1 Pin No |
|------|-----------|----------|-----------|------------|
| DI1 | P2-10=101 | SON | 伺服啟動 | DI1-=9 |
| DI2 | P2-11=109 | TRQLM | 扭矩限制 | DI2-=10 |
| DI3 | P2-12=114 | SPD0 | 速度命令選擇 | DI3-=34 |
| DI4 | P2-13=115 | SPD1 | 速度命令選擇 | DI4-=8 |
| DI5 | P2-14=102 | ARST | 異常重置 | DI5-=33 |
| DI6 | P2-15=0 | Disabled | 此 DI 功能無效 | - |

上表將原出廠設定值緊急停止(DI6)之功能取消,因此將參數 P2-15 設為 0 (Disabled), 台達伺服的數位輸入為可由使用者自由規劃,因此使用者規劃數位輸入(DI)時,需參考 DI 碼之定義。

設定完成後·若驅動器有異常訊號出現(因為出廠設定值有反向運轉禁止極限與正向運轉禁止極限及緊急停止之功能)·須重新開機或將異常重置 DI5 接腳導通·用來清除異常狀態·請參考 5.2 章節。

Nov, 2011 5–7

第五章 試轉操作與調機步驟 | ASDA-M 系列

速度命令選擇根據 SPD0、SPD1 來選擇,列表如下:

| 速度命令編 | CN1 的 | DI 信號 | 命令來源 | 內容 | 範圍 |
|-------|-------|-------|-----------|-----------------|--------------|
| 號 | SPD1 | SPD0 | □ □ 之次//s | | |
| S1 | 0 | 0 | 外部類比命令 | V-REF,GND 之間電壓差 | -10V ~ +10V |
| S2 | 0 | 1 | 內部暫存器 參數 | P1-09 | -60000~60000 |
| S3 | 1 | 0 | | P1-10 | -60000~60000 |
| S4 | 1 | 1 | | P1-11 | -60000~60000 |

0:表示開關狀態為開路(OFF)

1:表示開關狀態為導通(ON)

內部暫存器參數設定範圍為 -60000 ~ 60000, 設定值 = 設定範圍 x 單位 (0.1r/min)。

例:P1-09 = +30000, 設定值 = +30000 x 0.1r/min = +3000r/min

速度內部暫存器之命令設定

| 參數 P1-09 設定為 30000 | 輸入數值命令 | 旋轉方向 |
|--------------------|--------|------|
| 參數 P1-10 設定為 1000 | + | CCW |
| 參數 P1-11 設定為-30000 | - | CW |

STEP 3:

- (1) 使用者將數位輸入 DI1 導通,伺服啟動 (Servo On)。
- (2) 數位輸入 DI3 (SPD0) 與 DI4 (SPD1) 速度命令開關開路,代表 S1 命令,此時馬達根據類比電壓命令運轉。
- (3) 只導通數位輸入 DI3 (SPD0)·代表 S2 命令 3000r/min 被承認,此時馬達轉速為 3000r/min。
- (4) 只導通數位輸入 DI4 (SPD1), 代表 S3 命令 100r/min 被承認,此時馬達轉速為 100r/min。
- (5) 同時導通數位輸入 DI3 (SPD0) 與 DI4 (SPD1), 代表 S4 命令 -3000r/min 被承認, 此時馬達轉速為 -3000r/min。
- (6) 可任意重複(3) · (4) · (5) 。
- (7) 欲停止時,數位輸入 DI1 開路伺服停止 (Servo Off)。

5-8 Nov, 2011

5.5 空載的定位測試

作空載定位測試前,盡可能將馬達固定,以防止馬達轉速變化所產生反作用力造成危險。

STEP 1:

將驅動器的控制模式設定為位置內部暫存器模式。

先選擇欲速度測試的軸別,再將調整參數 P1-01 控制模式設定為 1 · 即為位置內部暫存器模式。更改後須重新開機才會更新控制模式。

STEP 2:位置內部暫存器模式下,所需試運轉設定數位輸入之 DI 設定如下:

| 數位輸入 | 參數設定值 | 符號 | 功能定義說明 | CN1 Pin No |
|------|-----------|----------|-----------|------------|
| DI1 | P2-10=101 | SON | 伺服啟動 | DI1-=9 |
| DI2 | P2-11=108 | CTRG | 扭矩限制 | DI2-=10 |
| DI3 | P2-12=111 | POS0 | 位置命令選擇 | DI3-=34 |
| DI4 | P2-13=112 | POS1 | 位置命令選擇 | DI4-=8 |
| DI5 | P2-14=102 | ARST | 異常重置 | DI5-=33 |
| DI6 | P2-15=0 | Disabled | 此 DI 功能無效 | - |

上表將原出廠設定值緊急停止(DI6)之功能取消,因此將參數 P2-15 設為 0 (Disabled) · 台達伺服的數位輸入為可由使用者自由規劃,因此使用者規劃數位輸入(DI)時,需參考 DI 碼之定義。

設定完後,若驅動器有異常訊號出現(因為出廠設定值有反向運轉禁止極限與正向運轉禁止極限及緊急停止之功能),須重新開機或將異常重置 DI5 接腳導通,用來清除異常狀態,請參考 5.2 章節。

Nov, 2011 5–9

第五章 試轉操作與調機步驟 | ASDA-M 系列

配線圖可參考 3.9.2 位置 (Pr)模式標準配線圖,但由於 POS2 並不是預設的輸入 DI,因此更改 P2-14 值為 113。位置內部 64 組暫存器命令與 POS0~POS5 及相關參數調整的關係如下表所示:

| 位置命令 | POS5 | POS4 | POS3 | POS2 | POS1 | POS0 | CTRG | 對應參數 |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | † | P6-00 |
| FI | U | U | U | U | U | | l | P6-01 |
| P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | † | P6-02 |
| ΓZ | U | U | U | U | U | ı | | P6-03 |
| ~ | | | | | | | | ~ |
| P50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | † | P6-98 |
| F30 | 1 | I | U | U | I | U | | P6-99 |
| P51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | † | P7-00 |
| P31 | 1 | ı | U | U | I | ı | l | P7-01 |
| ~ | | | | | | | | ~ |
| P64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P7-26 |
| F04 | I | I | I | l | I | ı | | P7-27 |

0:表示開關狀態為開路(OFF)

1:表示開關狀態為導通(ON)

使用者可以任意設定這 64 組命令暫存器值 (參數 P6-00 ~ P7-27),而且內部暫存器命令值的定義,可以命令設定為絕對位置指令。


5–10 Nov, 2011

5.6 調機步驟

初步慣性比估測----- JOG 模式


| 1. | 當配線完成後送電時驅動器會出現 | 8f0:3 | | | | | |
|-----|--|---------|--|--|--|--|--|
| 2. | 按「MODE」鍵選取參數功能模式 | P8-88 | | | | | |
| 3. | 按「SHIFT」鍵 2 次選取參數群組模式 | P2-00 | | | | | |
| 4. | 按「UP」鍵游標選取使用者參數 P2-15 | P2- 15 | | | | | |
| 5. | 按「SET」鍵顯示參數值顯示如右內容所示 | 2: | | | | | |
| 6. | 按「SHIFT」鍵 2 次選取,按「UP」鍵,再按「SET」鍵 | 15 1 | | | | | |
| 7. | 按「UP」鍵游標選取使用者參數 P2-30 | P2-30 | | | | | |
| 8. | 按「SET」鍵顯示參數值顯示如下內容 | 0 | | | | | |
| 9. | 選取參數值 1.按「UP」鍵游標以選取數值 | ; | | | | | |
| 10. | 此時 Servo On 畫面接著顯示如右內容所示 | 0 | | | | | |
| 11. | 按「DOWN」鍵游標按3次選取慣量估測值 | JL | | | | | |
| 12. | 顯示現在慣量估測值之內容(為出廠值) | 5.0 | | | | | |
| 13. | 按「MODE」鍵選取參數功能模式 | P2-30 | | | | | |
| 14. | 按「SHIFT」鍵 2 次選取參數群組模式 | P4-88 | | | | | |
| 15. | 按「UP」鍵游標選取使用者參數 P4-05 | P4-05 | | | | | |
| 16. | 按「SET」鍵顯示內容為寸動速度 20r/min·按「UP」鍵與「DOWN」鍵增加或減少其寸動速度而按「SHIFT」鍵按一次則增加一位數 | 900 | | | | | |
| 17. | 選定所需的寸動速度後·按「SET」鍵後·顯示如右內容所示 | - 309 - | | | | | |
| 18. | 按「UP」鍵則正向旋轉或按「DOWN」鍵則反向旋轉 | | | | | | |
| 19. | 先從低速度做寸動・來回等速在機構上運行平順後・再以較高速度做寸動 | | | | | | |
| 20. | 在 P4-05 JOG 畫面下無法看到負載慣性比,請連續按兩下「MODE」鍵,即可看到負載慣性比,要再執行 JOG,按「MODE」鍵,「SET」鍵兩次,觀看面板顯示,依據負載慣性比是否在多次反覆加減速後固定顯示一個值 | | | | | | |

5.6.1 調機步驟流程圖



5–12 Nov, 2011

5.6.2 結合機構的初步慣量估測流程圖



觀看面板顯示,依據負載慣性比是否在多次反覆加減速後固定, 來選擇增益調整的方式

註:在P4-05 JOG畫面下無法看到負載慣性比,請連續按兩下 MODE鍵,即可看到負載慣量性比,如要再執行JOG, 按MODE鍵-> SET鍵-> SET鍵

5.6.3 自動模式調機流程圖

將 P2-32 設定 1 (自動模式,持續調整)

持續估測系統慣量·每隔 30 分鐘會自動儲存所估測的負載慣量比至 P1-37·並參考 P2-31 的剛性及頻寬設定。

P2-31 自動調整模式剛性設定(出廠值為 40)

自動及半自動模式下,速度迴路響應頻寬設定:

1~50Hz: 低剛性, 低響應。


51~250Hz:中剛性,中響應。

251~850Hz:高剛性,高響應。

851~1000Hz:極高剛性,極高響應。

自動調整模式剛性設定:值越大剛性越快。

調整 P2-31:增加 P2-31 剛性設定值來增加剛性或降低來減少噪音,持續調整至性能滿意,



5–14 Nov, 2011

5.6.4 半自動增益模式調機流程圖

將 P2-32 設定 2 (半自動模式,非持續調整)

調整一段時間後,等系統慣量穩定後,就停止持續估測,並將估測的負載慣量比儲存至 P1-37,當由其他模式(手動或是自動模式)切換到半自動模式時,又會重新開始持續調整,在估測的過程中會參考 P2-31 的剛性及頻寬設定。

P2-31 自動調整模式應答性設定(出廠值為 40)

自動及半自動模式下,速度迴路響應頻寬設定:

1~50Hz: 低剛性, 低響應。

51~250Hz:中剛性,中響應。


251~850Hz: 高剛性, 高響應。

851~1000Hz:極高剛性,極高響應。

半自動調整模式應答性設定:值越大應答性越快。

調整 P2-31:增加 P2-31 半自動調整模式應答性設定值來增加應答性或降低來減少噪音,

持續調整至性能滿意,調機完成。



註:

- 1. P2-33 bit 0:1 表示半自動模式的慣量估測已經完成,可以讀取 P1-37 得知。
- 2. 若將其清除為 0,則重新慣量估測。

5.6.5 負載慣量估測的限制


到達 2000r/min 之加減速時間需在 1 秒以下。

回轉速需在 200 r/min 以上。


負載慣量需為馬達慣量的 100 倍以下。

外力或慣性比變化不得太劇烈。

自動增益模式在每 30 分鐘會將慣量值自動寫入至 P1-37·半自動增益調整模式會在運轉一段時間後,等系統慣量穩定後負載慣量停止估測,並自動儲存慣量值至 P1-37。



5–16 Nov, 2011




註:

- 1. 參數 P2-44 和 P2-46 是共振深度設定值,如果該值已經設至最大(32dB),仍舊無法降低共振時,請降低速度頻寬。在設定 P2-47 之後,使用者可檢查 P2-44 和 P2-46,當 P2-44 的值為非 0 時,表示系統有一共振頻,此時使用者可讀取 P2-43,即為此共振點之 Hz,當系統有另一共振點時,其資訊會如同 P2-43 與 P2-44 顯示於 P2-45 與 P2-46。
- 2. 當共振現象持續存在,並重複設定 P2-47=1 達三次以上,請進入手動調整共振深度 設定。

5.6.6 機械共振的處理

機械高頻共振的抑制·提供三組 Notch filter · 其中兩組可以設為自動抑制共振·若不要自動抑振也可以設為手動抑振。

手動方式的抑振流程如下:



5–18 Nov, 2011

5.6.7 增益調整模式與參數的關係

| 增益調整模式 | P2-32 | 自動設定的 參數 | 使用者自行調整的參數 | 慣量調整 |
|------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 手動增益調整 | 0 (出廠值) | 無 | P1-37(馬達負載慣量比) P2-00(位置控制增益) P2-04(速度控制增益) P2-06(速度積分補償) P2-25(共振抑制低通濾波) P2-26(外部干擾抵抗增益) | 固定 |
| 自動增益調整(慣量持續估測) | 1 | P1-37 P2-00 P2-04 P2-06 P2-25 P2-26 P2-49 | P2-31 自動調整模式應答性 設定值(應答等級) | 持續調整(每 30分鐘慣量 更新一次) |
| 半自動增益調整(慣量非持續估測) | 2 | P1-37 P2-00 P2-04 P2-06 P2-25 P2-26 P2-49 | P2-31 半自動調整模式應答 性設定值(應答等級) | 非持續調整 (運轉一段時 間後慣量停止 更新) |

由自動模式 1 設為手動模式 0 時, P2-00、P2-04、P2-06、P2-25、P2-26、P2-49 會重新 修改成自動模式下相對應之參數值。

由半自動模式 2 設為手動模式 0 時 · P2-00 、 P2-04 、 P2-06 、 P2-25 、 P2-26 、 P2-49 會 重新修改成半自動模式下相對應之參數值。

5.6.8 手動增益參數調整

關於位置或速度響應頻率的選擇必須由機台的剛性及應用的場合來決定,一般而言,高頻度定位的機台或要求精密加工的機台需要設定較高的響應頻率,但設定較高的響應頻率容易引發機台的共振,因此有高響應需求的場合需要剛性較高的機台以避免機械共振。在未知機台的容許響應頻率時,可逐步加大增益設定以提高響應頻率直到共振音產生時,再調

低增益設定值。其相關增益調整原則如下說明:

位置控制增益(KPP,參數 P2-00)

本參數決定位置迴路的應答性,KPP 值設定越大位置迴路響應頻率越高,對於位置命 令的追隨性越佳,位置誤差量越小,定位整定時間越短,但是過大的設定會造成機台 產生抖動或定位會有過衝(Overshoot)的現象。位置迴路響應頻率的計算如下: 位置迴路響應頻率 (Hz) = KPP

速度控制增益(KVP,參數 P2-04)

本參數決定速度控制迴路的應答性,KVP 設越大速度迴路響應頻率越高,對於速度命 令的追隨性越佳,但是過大的設定容易引發機械共振。速度迴路的響應頻率必須比位 置迴路的響應頻率高 4~6 倍,當位置響應頻率比速度響應頻率高時,機台會產生抖動 或定位會有過衝(Overshoot)的現象。速度迴路響應頻率的計算如下:

速度迴路響應頻率的計算如下:

速度迴路響應頻寬
$$f_V = (\frac{\text{KVP}}{2\pi}) \times [\frac{(1+\text{P1-37/10})}{(1+\text{JL/JM})}]$$
 JM:馬達慣量 JL:負載慣量 P1-37:0.1 times

當P1-37(估測或是設定)等於真實負載慣量比(JL/JM)時,則真實速度迴路響應 頻寬 $f_V = \frac{KVP}{2\pi} Hz$

速度積分補償(KVI,參數 P2-06)

KVI 越大對固定偏差消除能力越佳,過大的設定容易引發機台的抖動,建議設定值如 下:

KVI (參數P2-06)≤1.5 x 速度迴路的響應頻率

共振抑制低通濾波器(NLP,參數 P2-25)

負載慣性比越大,速度迴路的響應頻率會下降,必須加大 KVP 以維持速度的響應頻 率,在加大 KVP 的過程,可能產牛機械共振音,請嘗試利用本參數將噪音消除。越 大的設定對高頻噪音的改善越明顯,但是過大的設定會導致速度迴路不穩定及過衝的 現象,其設定建議值如下:

外部干擾抵抗增益(DST,參數 P2-26)

本參數用來增加對外力的抵抗能力,並降低加減速的過衝現象,出廠值為0。在手動 模式不建議調整,除非是要進行自動增益結果的微調。

5-20 Nov, 2011 ■ 位置前饋增益 (PFG · 參數 P2-02)

可降低位置誤差量並縮短定位的整定時間,但過大的設定容易造成定位過衝的現象;若電子齒輪比設定大於 **10**,亦容易產生噪音。

第五章 試轉操作與調機步驟 | ASDA-M 系列

(此頁有意留為空白)

5–22 Nov, 2011

第六章 控制機能

6.1 操作模式選擇

本驅動器提供位置、速度、扭矩三種基本操作模式,可使用單一控制模式,即固定在一種模式控制,也可選擇用混合模式來進行控制,下表列出所有的操作模式與說明:

| 模式名稱 | | 模式代號 | 模式碼 | 說明 |
|-------|-----------------|-------|-----|---|
| | 位置模式 | PT | 00 | 驅動器接受位置命令、控制馬達至目標位置。 |
| | (端子輸入) | | | 位置命令由端子台輸入,信號型態為脈波。 |
| | 位置模式 (內部暫存器輸入) | PR | 01 | 驅動器接受位置命令·控制馬達至目標位置。 位置命令由內部暫存器提供(共 64 組暫存器)· 可利用 DI 信號選擇暫存器編號。 |
| 單 | 速度模式 | S | 02 | 驅動器接受速度命令·控制馬達至目標轉速。 速度命令可由內部暫存器提供(共三組暫存器)·或由外部端子台輸入類比電壓(-10V~ +10V)。命令的選擇乃根據 DI 信號來選擇。 |
| - 模 式 | 速度模式 (無類比輸入) | Sz 04 | | 驅動器接受速度命令,控制馬達至目標轉速。 速度命令僅可由內部暫存器提供(共三組暫存器),無法由外部端子台提供。命令的選擇乃根據 DI 信號來選擇。 |
| | 扭矩模式 T | | 03 | 驅動器接受扭矩命令,控制馬達至目標扭矩。 扭矩命令可由內部暫存器提供(共三組暫存器),或由外部端子台輸入類比電壓(-10V~+10V)。命令的選擇乃根據 DI 信號來選擇。 |
| | 扭矩模式 (無類比輸入) | Tz | 05 | 驅動器接受扭矩命令·控制馬達至目標扭矩。 扭矩命令僅可由內部暫存器提供(共三組暫存器)·無法由外部端子台提供。命令的選擇乃根據 DI 信號來選擇。 |

| 模式名稱 | 模式代號 | 模式碼 | 說明 | |
|-----------|------------|-----|-------------------------|--|
| | PT-S 06 | | PT 與 S 可透過 DI 信號切換 | |
| | PT-T | 07 | PT 與 T 可透過 DI 信號切換 | |
| | PR-S | 08 | PR 與 S 可透過 DI 信號切換 | |
| 泪 <u></u> | PR-T | 09 | PR 與 T 可透過 DI 信號切換 | |
| 混合模式 | S-T | 0A | S 與 T 可透過 DI 信號切換 | |
| | CANopen 0B | | 上位機命令控制 | |
| | 保留 | 0C | 保留 | |
| | PT-PR 0D | | PT 與 PR 可透過 DI 信號切換 | |
| 夕香洱仝栉士 | PT-PR-S | 0E | PT 與 PR 與 S 可透過 DI 信號切換 | |
| 多重混合模式 | PT-PR-T | 0F | PT 與 PR 與 T 可透過 DI 信號切換 | |

改變模式的步驟如下:

- 1. 將驅動器切換到 Servo Off 狀態,可由 DI 的 SON 信號 OFF 來達成。
- 2. 先選擇欲改變模式的軸別,再將參數 P1-01 中的控制模式設定填入上表中的模式碼,可參閱第八章的說明。
- 3. 設定完成後,將驅動器斷電再重新送電即可。

接下來的內容,將介紹各單一模式的運作方式,包括模式架構介紹、命令的提供方式與選擇, 命令的處理以及增益(Gain)的調整等等。


6-2 Nov, 2011

6.2 位置模式

位置控制模式被應用於精密定位的場合,例如產業機械,本裝置有兩種命令輸入模式:脈波及內部暫存器輸入,具有方向性的命令脈波輸入可經由外界來的脈波來操縱馬達的轉動角度,本裝置可接受高達 4Mpps 的脈波輸入,為了更方便做位置控制,提供 99 組位置命令暫存器,位置命令暫存器輸入有兩種應用方式,第一種為使用者在作動前,先將不同位置命令值設於 99 組的命令暫存器,再規劃 CN1 中 DI 之 POS0 ~ POS5 來進行切換;第三種為利用通訊方式來改變命令暫存器的內容值,通訊方式可以切換所有 99 組的命令暫存器,為了命令暫存器切換時產生的不連續,本裝置也提供完整 Position Spine Line(簡稱 P-curve)曲線規劃,在位置閉迴路系統中,以速度模式為主體,外部增加增益型式位置控制器及前置補償,同時,如同速度模式,三種操縱模式(手動、自動)提供使用者來選擇,此章節僅說明增益型式位置控制器,前置補償及位置命令處理方式。位置模式包括 PT 與 PR 兩種,PT 的命令是端子台輸入的脈波,PR 則是根據參數(P6-00 ~ P7-99)的內容。

6.2.1 PT 模式位置命令

PT 位置命令是端子台輸入的脈波,脈波有三種型式可以選擇,每種型式也有正/負邏輯之分,可在參數 P1-00 中設定,如下表所示:



● 脈波型式

0:AB 相脈波列 (4x)

1:正轉脈波列及逆轉脈波列

2: 脈波列 + 符號


其他設定:保留


● 濾波寬度

過濾脈波頻率瞬間過大,超過頻率設定太高的脈波頻率,會被視為雜訊濾掉。

| 設定值 | 低速濾波頻率 | 設定值 | 高速濾波頻率 |
|-----|------------------|-----|------------------|
| | (最小脈波寬度*註1) | | (最小脈波寬度*註1) |
| 0 | 0.83Mpps (600ns) | 0 | 3.33Mpps (150ns) |
| 1 | 208Kpps (2.4us) | 1 | 0.83Mpps (600ns) |
| 2 | 104Kpps (4.8us) | 2 | 416Kpps (1.2us) |
| 3 | 52Kpps (9.6us) | 3 | 208Kpps (2.4us) |
| 4 | 無濾波功能 | 4 | 無濾波功能 |

NOT 1) 當外部脈波輸入來源為高速差動訊號,且設定值=0 時 (此時高速濾波寬度為 3.33Mpps):






當脈波的High、Low duty的寬度均大於150 ns,可以確保脈波命令不被濾掉。

使用者若使用 2~4MHz 的輸入脈波,建議將濾波設定值改為 4。

註:當訊號為 4 Mpps 高速脈波規格,且濾波設定值為 4,可保證脈波的接收。

6-4 Nov, 2011

● 邏輯型式



| 脈波規格 | | 最高輸入 | | 最小允許時間寬度 | | | | | |
|------|------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 頻率 | T1 | T2 | Т3 | T4 | T5 | T6 | |
| 高速脈波 | 差動訊號 | 4Mpps | 62.5ns | 125ns | 250ns | 200ns | 125ns | 125ns | |
| 低速脈波 | 差動訊號 | 500Kpps | 0.5µs | 1µs | 2µs | 2µs | 1µs | 1µs | |
| | 開集極 | 200Kpps | 1.25µs | 2.5µs | 5µs | 5µs | 2.5µs | 2.5µs | |

| 脈波 | 規格 | 最高輸入 頻率 | 電壓規格 | 順向電流 |
|----------------|--------------|---------|-------------|--------|
| 高速脈波 | 差動訊號 | 4Mpps | 5V | < 25mA |
| 任 法呢: 本 | 差動訊號 500Kpps | | 2.8V ~ 3.7V | < 25mA |
| 低速脈波 | 開集極 | 200Kpps | 24V (Max.) | < 25mA |

第六章 控制機能 | ASDA-M 系列

● 外部脈波輸入來源:

0:低速光耦合(CN1 腳位:PULSE, SIGN)

1:高速差動(CN1 腳位: HPULSE, HSIGN)

位置脈波是由 CN1 的 PULSE (43) · /PULSE (41) · HPULSE (38) · /HPULSE (29) 與 SIGN (36) · /SIGN (37) · HSIGN (46) · /HSIGN (40) 端子輸入 · 可以是集極開路 · 也可以是差動 (Line Driver) 方式 。配線方式請參考 3.9.1。

6.2.2 PR 模式位置命令

PR 位置命令來源是使用參數(P6-00 · P6-01)~(P7-26 · P7-99)99組內建位置命令暫存器·透過通訊方式可以選擇99組中的一組來當作位置命令:而配合外部I/O(CN1 · POS0~POS5與CTRG)則可以選擇99組其中前64組(P7-26 · P7-27)的一組來當成位置命令·如下表所示:


| 位置命令 | POS5 | POS4 | POS3 | POS2 | POS1 | POS0 | CTRG | 對應參數 |
|------|------|----------|------|------|------|------|----------|-------|
| P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | † | P6-00 |
| FU | | | 0 | U | 0 | 0 | | P6-01 |
| P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | † | P6-02 |
| ГІ | U | U | U | U | U | I | | P6-03 |
| ~ | | | | | | | | ~ |
| P50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | † | P6-98 |
| P30 | · · | ! | 0 | U | I | U | | P6-99 |
| P51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | † | P7-00 |
| POI | I I | 1 | 0 | U | I | I | | P7-01 |
| ~ | | | | | | | | ~ |
| P63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | † | P7-26 |
| F 03 | I | I | | I | l l | l | | P7-27 |

POS0 ~ POS5 的狀態: 0 代表接點斷路(Open)·1 代表接點通路(Close)。

CTRG↑: 代表接點由斷路(0)變成通路(1)的瞬間。


絕對型與增量型位置暫存器的應用很廣泛,相當於一個簡單程序控制。使用者只要利用上表即可輕易完成週期性運轉動作。舉例而言,位置命令 P1 是 10 轉,位置命令 P2 是 20 轉,下了位置命令 P1,再下位置命令 P2。兩者差異如下圖:

6-6 Nov, 2011




6.2.3 位置模式控制架構

基本控制架構如下圖所示:




為了達到更完美的控制效果,將脈波信號先經過位置命令處理單元作處理與修飾,該架構如下圖所示:



圖中上方路徑是 PR 模式;下方為 PT 模式,乃利用 P1-01 來選擇。兩種模式均可設定電子齒輪比,以便設定適合的定位解析度,也可以利用 S 形平滑器或低通濾波器來達到指令平滑化的功能,茲說明如後。


脈波指令禁止功能(INHP)

要使用此功能前必須由 DI (參考 P2-10~15 及表 8.1 INHP(45)) 先選定 INHP,若 DI 裡面沒有選擇此功能則代表不使用此功能,選定此功能後當 INHP 輸入 ON 時,在位置控制模式下脈波指令信號停止計算,使得馬達會維持在鎖定的狀態。(僅 DI 6 支援此功能)




6.2.4 位置 S 型平滑器

S型平滑命令產生器,提供運動命令的平滑化處理。所產生的速度與加速度是連續的,而且加速度的急跳度也比較小。不但可以改善馬達加減速的特性,在機械結構的運轉上也更加平順。當負載慣量增加時,使得馬達在啟動與停止期間,因為摩擦力與慣性的影響運轉也不平順,可加大S型加減速平滑常數(TSL),速度加速常數(TACC)與速度減速常數(TDEC)來改善此現象。當位置命令改由脈波信號輸入時,其速度及角加速度的輸入已經是連續的,所以並未使用S型平滑器。



位置速度S型曲線與時間設定關係圖(位置命令遞增)

6-8 Nov, 2011



位置速度S型曲線與時間設定關係圖(位置命令遞減)

相關參數:

| P1-34 | TACC | s J | 形平滑曲線中的速度加 | 通訊位址:0144H 0145H | |
|-------|-------|----------------|-------------------|---------------------|--|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.3 節 | |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | | 200 | | |
| | 控制模式 | Ì: | S | | |
| | 單位 | I: | ms | ms | |
| | 設定範圍: | | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小 | ١: | : 16bit | | |
| | 資料格式 | Ì: | DEC | | |

參數功能: 速度加速常數:

速度指令從零速到額定轉速的加速時間 P1-34 · P1-35 · P1-36 均可獨立設定 · 即使 P1-36 設為 0 · 仍有梯形加減速規劃!

- NOTE 1) 當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減速平滑功能。
 - 2) 當速度命令來源為類比時·P1-34 的最大範圍將自動限制在 20000。

| TDEC S | 形平滑曲線中的速度洞 | 通訊位址:0146H 0147H | |
|--------|------------|---------------------|--------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.3 節 |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 200 | | |
| 控制模式: | S | | |
| 單位: | ms | | |
| 設定範圍: | 1 ~ 65500 | | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 速度減速常數:


速度指令從額定轉速到零速的減速時間 P1-34 · P1-35 · P1-36 均 可獨立設定,即使 P1-36 設為 0,仍有梯形加減速規劃!

- NOTE 1) 當速度命令來源為類比時, P1-36 設為 0 時,將關閉 S 形加減 速平滑功能。
 - 2) 當速度命令來源為類比時·P1-35 的最大範圍將自動限制在 20000 •

| P1-36 | TSL | 。 形平滑曲線中的加減速平滑 · | 通訊位址:0148H 0149H | | |
|-------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|--|
| | 參數屬性: 各軸獨立參數 | | | 相關索引:6.3.3 節 | |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | l | | |
| | 初值 | : 0 | | | |
| | 控制模式 | 其式: S,PR | | | |
| | 單位 | : ms | | | |
| | 設定範圍 | 0~65500(0:關閉此功能) | | | |
| | 資料大小 | 16bit | | | |
| | 資料格式 | : DEC | | | |

6-10 Nov, 2011

參數功能: S形加減速平滑常數:



P1-34:設定梯形加減速的加速時間

P1-35:設定梯形加減速的減速時間

P1-36:設定S形加減速的平滑時間

P1-34 · P1-35 · P1-36 均可獨立設定 · 即使 P1-36 設為 0 · 仍有 梯形加減速規劃!

▶ NOTE 1)當速度命令來源為類比時・P1-36 設為 0 時・將關閉 S 形加減 速平滑功能。

> 2) 當速度命令來源為類比時 · P1-36 的最大範圍將自動限制在 10000 •

Nov, 2011 6-11

6.2.5 電子齒輪比

相關參數:

| P1-44 ▲ | GR1 | 電- | 子齒輪比分子(N1) | | 通訊位址:0158H 0159H |
|---------|---------------------|------------|----------------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: 控制模式: 單位: | | 128 | | |
| | | | PT / PR | | |
| | | | Pulse | | |
| | 設定範圍 | 3 : | 1 ~ (2 ²⁹ -1) | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | t: | DEC | | |

參數功能: 多段電子齒輪比分子設定,請參考 P2-60~P2-62

NOTE 1)在PT模式底下,在Servo On下可以變更設定值。

2)在PR模式底下,必須在Servo Off下才可以變更設定值。

| P1-45 | GR2 | 電- | 子齒輪比分母(M) | | 通訊位址:015AH 015BH |
|-------|------|----------------|----------------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 10 | | |
| | 控制模式 | ` : | PT / PR | | |
| | 單位 | Ι: | Pulse | | |
| | 設定範圍 |] : | 1 ~ (2 ³¹ -1) | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | ` : | DEC | | |
| | | | * | | |

參數功能: 設定錯誤時伺服馬達易產生暴衝,故請依下列規定設定。

指令脈波輸入比值設定

指令脈波輸入 $\frac{N}{M}$ 位置指令 $f2=f1x\frac{N}{M}$

指令脈波輸入比值範圍:1/50 < Nx/M < 25600

NOTE 1)不論 PT/PR 模式底下,在 Servo On 時均不可變更設定值。

6-12 Nov, 2011

電子齒輪比=
$$(\frac{N}{M})$$
= $\frac{P1-44}{P1-45}$,必須符合限制 $\frac{1}{50}$ < $(\frac{N}{M})$ <5000

電子齒輪提供簡單易用的行程比例變更,通常大的電子齒輪比會導致位置命令步階化,可透過 S 型曲線或低通濾波器將其平滑化來改善此一現象。當電子齒輪比等於 1 時,如果馬達編碼器進入每周脈波數為 10000pPR 時,當電子齒輪比等於 0.5 時,則命令端每二個脈波所對到馬達轉動脈波為 1 個脈波。

例如:經過適當的電子齒輪比設定後,工作物移動量為 1μm/pulse,變得容易使用。



| | 齒輪比 | 每 1pulse 命令對應工作物移動的距離 |
|---------|-----------------------|---|
| 未使用電子齒輪 | $=\frac{1}{1}$ | $=\frac{3\times1000}{4\times2500}=\frac{3000}{10000}=\mu\text{m}$ |
| 使用電子齒輪 | $=\frac{10000}{3000}$ | $=1\mu m$ |


6.2.6 低通濾波器

相關參數:

P1-08

| PFLT 位: | 置指令平滑常數(低通平滑濾波) | 通訊位址:0110H 0111H |
|---------|-----------------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.2.6 節 |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | 0 | |
| 控制模式: | PT / PR | |
| 單位: | 10 ms | |
| 設定範圍: | 0 ~ 1000 | |
| 資料大小: | 16bit | |
| 資料格式: | DEC | |
| 輸入範例: | 11 = 110 ms | |


參數功能: 0:Disabled



6–14 Nov, 2011

6.2.7 位置模式(PR)時序圖

PR 模式下,位置命令是根據 CN1 的 DI 信號,即 POS0 ~ POS5 與 CTRG 來選擇,或是透過通訊方式來選擇。參閱 6.2.2 節可知 DI 信號與所選擇的命令暫存器的關係,其時序圖如下:



Cmd_OK: Pr命令完成後輸出

TPOS:馬達轉速低於P1-38設定時輸出MC_OK:Cmd_OK與TOPS輸出時輸出

6.2.8 位置迴路增益調整

在設定位置控制單元前,因為位置迴路的內迴路包含速度迴路,使用者必須先將速度控制單元以手動(參數 P2-32)操作方式將速度控制單元設定完成。然後再設定位置迴路的比例增益(參數 P2-00)、前饋增益(參數 P2-02)。或者使用自動模式來自動設定速度及位置控制單元的增益。

1) 比例增益:增加此增益則會提高位置迴路響應頻寬。

2) 前饋增益:降低相位落後誤差。

位置迴路頻寬不可超過速度迴路頻寬·建議 $fp \le \frac{fv}{4}$ · fv: 速度迴路的響應頻寬 (Hz) ·

 $KPP = 2 \times \pi \times fp$ · 其中 fp : 位置迴路的響應頻寬 (Hz)。

例如:希望位置頻寬為 20 Hz → KPP = 2×π×20= 125

相關參數:

| P2-01 | PPR | 位 | 置控制增益變動比率 | | 通訊位址:0202H 0203H |
|-------|------|----------------|-----------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.8 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 100 | | |
| | 控制模式 | ` : | PT / PR | | |
| | 單位 | Ι: | % | | |
| | 設定範圍 | : | 10 ~ 500 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | ` : | DEC | | |

參數功能:依據增益切換條件切換位置控制增益之變動率。

| P2-02 | PFG (i | 立置控制前饋增益 · | 置控制前饋增益 | | |
|-------|--------|---------------|---------|--------------|--|
| | | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.8 節 | |
| | 操作介面 | | 通訊 | | |
| | 初值 | | | | |
| | 控制模式 | PT / PR | | | |
| | 單位 | : % | | | |
| | 設定範圍 | : 0 ~ 100 | | | |


6-16 Nov, 2011

| 資料大小: | 16bit | |
|-------|-------|--|
| 資料格式: | DEC | |


參數功能: 位置控制命令平滑變動時,增益值加大可改善位置跟隨誤差量。


若位置控制命令不平滑變動時,降低增益值可降低機構的運轉振動

現象。



比例增益 KPP 過大時,位置開迴路頻寬提高而導致相位邊界變小,此時馬達轉子會來回轉動震盪,KPP 必須要調小,直到馬達轉子不再震盪。當外部扭矩介入時,過低的 KPP 並無法滿足合理的位置追蹤誤差要求。此時前饋增益 P2-02 即可有效降低位置動態追蹤誤差。





6.2.9 位置模式低頻抑振


若系統剛性不足,在定位命令結束後,即使馬達本身已經接近靜止,機械傳動端仍會出現持續擺動,低頻抑振功能可以用來減緩機械傳動端擺動的現象,低頻抑振範圍為 1.0Hz 到 100.0HZ。本功能提供手動設定與自動設定功能。

自動設定功能:

若使用者難以直接知道頻率的發生點,可以開啟自動低頻抑振功能。此功能會自動尋找低頻擺動的頻率,若 P1-29 設定為 1 時,系統會先自動關閉低頻抑振濾波功能並開始自動尋找低頻的擺動頻率,當自動偵測到的頻率維持固定後,P1-29 會自動設回 0,並會將第一擺動頻率設定在 P1-25 並且 P1-26 設為 1,第二擺動頻率設定在 P1-27 並且將 P1-28 設為 1。若當 P1-29 自動設回零後,低頻擺動依然存在,請檢查低頻抑振 P1-26 或 P1-28 是否已被自動開啟,若 P1-26 與 P1-28 皆為零,代表沒有偵測到任何頻率,請減少低頻擺動檢測準位 P1-30,並設定 P1-29 =1,重新尋找低頻的擺動頻率,需注意檢測準位設定太小時,容易誤判雜訊為低頻頻率。

6-18 Nov, 2011

自動低頻抑振流程圖:



註 1:當 P1-26 與 P1-28 均為 0 時,代表頻率找不到,可能因為檢測準位過高,而偵測不到低頻擺盪的頻率。

註 2:當 P-26 或 P1-28 有值時,當是仍然無法減緩擺動時,可能因為檢測準位過低,把雜訊誤判為低頻擺動頻率,或是其他非主要的低頻擺盪為頻率。

註 3:當自動抑振流程跑過之後,仍然無法達到減緩擺動的效果時,此時如果有方法得知低頻擺動的頻率的話,可以手動設定 P1-25 或 P1-27 來達到抑振的效果。

自動抑振相關參數如下:

| P1-29 | AVSM | 動低頻抑振模式設定 | 通訊位址:013AH 013BH |
|-------|------|------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 0 | |
| | 控制模式 | PT / PR | |
| | 單位 | - | |
| | 設定範圍 | 0 ~ 1 | |
| | 資料大小 | 16bit | |
| | 資料格式 | DEC | |

參數功能: 0: 固定

1:抑振後自動固定自動模式設定說明

設定為1時:自動抑振,當搜尋不到或搜尋的頻率穩定時,自動設

回0並自動儲存低振抑振頻率至P1-25。

| P1-30 | VCL (| 氐頻擺動檢測準位 | 通訊位址:013CH 013DH |
|-------|-------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | :面板/軟體通訊 | |
| | 初值 | 500 | |
| | 控制模式 | : PT/PR | |
| | 單位 | Pulse | |
| | 設定範圍 | 1 ~ 8000 | |
| | 資料大小 | : 16bit | |
| | 資料格式 | DEC | |

參數功能: 自動抑振開啟時(P1-29=1) · 自動搜尋的檢測準位 · 此值越低的

話,對於頻率的偵測會比較敏感,但容易誤判雜訊,或是其他非主要的低頻擺盪為抑振頻率,此值越高的話,比較不會誤判,但假如

機構擺動幅度比較小的話,則比較不容易搜尋到低頻擺動的頻率。

P1-30 指的是偵測擺動頻率上下振幅合起來的範圍,當頻率一直偵測不到時,有可能是因

6-20 Nov, 2011

為 P1-30 設定太大,超過擺動的幅度,建議可以調小 P1-30,須注意如果調太小,容易把雜訊誤判為擺動頻率,如果手邊有 SCOPE 可以觀察的話,可以觀察位置誤差(pulse)定位時的上下擺動幅度來設定適當的 P1-30。

手動設定法:

低頻抑振有兩組低頻抑振濾波器,第一組為參數 P1-25~P1-26 · 第二組為參數 P1-27~P1-28。可以利用這兩組濾波器來減緩兩個不同頻率的低頻擺動。參數 P1-25 與 P1-27 用來設定低頻擺動所發生的頻率,低頻抑振功能唯有在低頻抑振頻率參數設定與真實的擺動頻率接近時,才會抑制低頻的機械傳動端的擺動,參數 P1-26 與 P1-28 用來設定經濾波處理後的響應,當 P1-26 與 P1-28 設定越大響應越好,但是設太大容易使得馬達行走不順。參數 P1-26 與 P1-28 出廠值預設值為零,代表兩組濾波器的功能皆被關閉。相關參數如下:

| P1-25 | VSF1 | 低 | 頻抑振頻率(1) | | 通訊位址: | 0132H 0133H |
|-------|-------|-----|------------|----|-------|----------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 6.2.9 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | Ī: | 1000 | | | |
| | 控制模式 | · . | PT / PR | | | |
| | 單位 | Ι: | 0.1 Hz | | | |
| | 設定範圍 | : | 10 ~ 1000 | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | | |
| | 輸入範例 |]: | 150= 15 Hz | | | |

參數功能: 第一組低頻抑振頻率設定值,若 P1-26 設為 0,第一組低頻抑振濾

波器關閉。

| -26 | VSG1 | 低步 | 頻抑振增益(1) | | 通訊位址:0134H 0135H |
|------------|-----------|----|---------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | • | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: 控制模式: | | 0 | | |
| | | | PT / PR | | |
| | 單位: | | - | | |
| | 設定範圍: | | 0~9(0:關閉第一組低頻抑振濾波器) | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | : | DEC | | |

參數功能: 第一組低頻抑振增益,值越大可提昇位置響應,但是設太大容易使

得馬達行走不順,建議設1。

| P1-27 | VSF2 | 低 | 頻抑振頻率(2) | | 通訊位址: | 0136H 0137H |
|-------|-------|------------|-------------|-----------|-------|----------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 6.2.9 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | Ī: | 1000 | | | |
| | 控制模式 | · . | PT / PR | | | |
| | 單位 | Z: | 0.1 Hz | | | |
| | 設定範圍 |]: | 10 ~ 1000 | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | <u>·</u> . | DEC | | | |
| | 輸入範例 | J : | 150 = 15 Hz | | | |
| | | | | | | |

參數功能: 第二組低頻抑振頻率設定值·若 P1-28 設為 0 時·第二組低頻抑振

濾波器關閉。

6–22 Nov, 2011

| 28 | VSG2 | 低 | 頻抑振增益(2) | 通訊位址:0138H 0139H | |
|----|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | : | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 0 | | |
| | 控制模式: PT / 單位: - | | PT / PR | | |
| | | | - | | |
| | 設定範圍 | : | 0~9(0:關閉第三組低頻抑振濾波器) | | |
| | 資料大小 | : | 16bit | | |
| | 資料格式 | : | DEC | | |

參數功能: 第二組低頻抑振增益,值越大可提昇位置響應,但是設太大容易使

得馬達行走不順,建議設1。

6.3 速度模式

速度控制模式(S 或 Sz)被應用於精密控速的場合,例如 CNC 加工機。本裝置有兩種命令輸入模式:類比輸入及暫存器輸入。類比命令輸入可經由外界來的電壓來操縱馬達的轉速。命令暫存器輸入有兩種應用方式:第一種為使用者在作動前,先將不同速度命令值設於三個命令暫存器,再由 CN1 中 DI 之 SP0,SP1 來進行切換;第二種為利用通訊方式來改變命令暫存器的內容值。為了命令暫存器切換產生的不連續,本裝置也提供完整 S 型曲線規劃。在閉迴路系統中,本裝置採用增益及累加整合型式(PI)控制器。同時二種操縱模式(手動、自動)也提供使用者來選擇。

手動增益模式由使用者設定所有參數,同時所有自動或輔助功能都被關掉;自動增益模式提供一般估測負載慣量且同時調變驅動器參數的機能,此時使用者所設定的參數被當作初始值。

6.3.1 速度命令的選擇

速度命令的來源分成兩類,一為外部輸入的類比電壓;另一為內部參數。選擇的方式乃根據 CN1 的 DI 信號來決定,如下表所示:

| 速度命令 | CN1 的 | DI 信號 | 命令來源 | | 今本省 | 內容 | 範圍 |
|------|-------|-------|---------|----------|--------------|-----------------|----------------|
| 編號 | SPD1 | SPD0 | ロマ 次 源 | | マ / | P) [| 平6年 |
| | | | | S | 外部類比命令 | V-REF · GND 之間 | -10 V ~ +10V |
| S1 | 0 | 0 | 模式 | 3 外部幾心叩る | 的電壓差 | -10 0 ~ +100 | |
| | | | | Sz | 無 | 速度命令為0 | 0 |
| S2 | 0 | 1 | | | | P1-09 | -60000 ~ 60000 |
| S3 | 1 | 0 | 內部暫存器參數 | | 雪存器參數 | P1-10 | -60000 ~ 60000 |
| S4 | 1 | 1 | | | | P1-11 | -60000 ~ 60000 |

- SPD0 ~ SPD1 的狀態: 0 代表接點斷路(Open), 1 代表接點通路(Close)。
- 當 SPD0=SPD1=0 時,如果模式是 Sz,則命令為 0。因此,若使用者不需要使用類比電壓作為速度命令時,可以採用 Sz 模式可以避免類比電壓零點飄移的問題。如果模式是 S,則命令為 V-REF,GND 之間的類比電壓差,輸入的電壓範圍是-10V~+10V,電壓對應的轉速是可以調整的 (P1-40)。
- 當 SPD0·SPD1 其中任一不為 0 時,速度命令為內部參數。命令在 SPD0 ~ SPD1 改變後立刻生效,不需要 CTRG 作為觸發。
- 內部暫存器參數設定範圍為 -60000 ~ 60000 · 設定值 = 設定範圍 x 單位(0.1r/min)。


例:P1-09 = +30000,設定值 = +30000 x 0.1r/min = +3000r/min

6-24 Nov, 2011

本節討論的速度命令除了可在速度模式 (S 或 Sz) 下當作速度命令 · 也可以在扭矩 (T 或 Tz) 模式下 · 當作速度限制的命令輸入 。


6.3.2 速度模式控制架構

基本控制架構如下圖所示:



其中·速度命令處理單元是根據 6.3.1 來選擇速度命令的來源·包含比例器 (P1-40) 設定類比電壓所代表的命令大小·以及 S 曲線做速度命令的平滑化。速度控制單元則是管理驅動器的增益參數·以及即時運算出供給馬達的電流命令。共振抑制單元則是用來抑制機械結構發生共振現象。分別說明如後:

首先介紹速度命令處理單元之中的功能,架構圖如下所示:




上方路徑為內部暫存器命令,下方路徑為外部類比命令,乃根據 SPD0, SPD1 狀態以及 P1-01 (S或 Sz)來選擇。通常為了對命令信號仍有較平順的響應,此時命令平滑器 S曲線及低通濾波器會被使用。

6.3.3 速度命令的平滑處理

S型命令平滑器

速度 S 型平滑命令產生器,在加速或減速過程中,均使用三段式加速度曲線規劃。提供運動命令的平滑化處理,所產生的加速度是連續的,避免因為輸入命令的急遽變化,而產生過大的急跳度(加速度的微分),進而激發機械結構的振動與噪音。使用者可以使用速度加速常數(TACC)調整加速過程速度改變的斜率;速度減速常數(TDEC)調整減速過程速度改變的斜率; S 型加減速平滑常數(TSL)可用來改善馬達在啟動與停止的穩定狀態。本裝置提供命令完成所需時間的計算,其中:T (ms)為運轉時間,S (r/min)表示絕對速度命令,即起始速度與最終速度相減後的絕對值。



相關參數:

| P1-34 | TACC S | 形平滑曲線中的速度加 | 口速常數 | 通訊位址:0144H 0145H |
|-------|--------|------------|------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.3 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 200 | | |
| | 控制模式: | S | | |
| | 單位: | ms | | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

6-26 Nov, 2011

參數功能: 速度加速常數:

速度指令從零速到額定轉速的加速時間 P1-34 · P1-35 · P1-36 均 可獨立設定,即使 P1-36 設為 0,仍有梯形加減速規劃!

- NOTE 1) 當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減 **諫平滑功能。**
 - 2) 當速度命令來源為類比時, P1-34 的最大範圍將自動限制在 20000 °

| P1-35 | TDEC S | 形平滑曲線中的速度減速常數 | 通訊位址:0146H 0147H |
|-------|--------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.3 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 200 | |
| | 控制模式 | S | |
| | 單位 | ms | |
| | 設定範圍 | 1 ~ 65500 | |
| | 資料大小 | 16bit | |
| | 資料格式 | DEC | |

參數功能: 速度減速常數:

速度指令從額定轉速到零速的減速時間 P1-34 · P1-35 · P1-36 均 可獨立設定,即使 P1-36 設為 0,仍有梯形加減速規劃!


- NOTE 1) 當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減 速平滑功能。
 - 2) 當速度命令來源為類比時, P1-35 的最大範圍將自動限制在 20000 •

6-27 Nov, 2011

P1-36

通訊位址:0148H **TSL** S形平滑曲線中的加減速平滑常數 0149H 參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:6.3.3 節 通訊 操作介面:面板/軟體 初值:0 控制模式: S, PR 單位: ms 設定範圍: 0~65500(0:關閉此功能) 資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: S 形加減速平滑常數:



P1-34:設定梯形加減速的加速時間

P1-35: 設定梯形加減速的減速時間

P1-36:設定 S 形加減速的平滑時間


P1-34 · P1-35 · P1-36 均可獨立設定 · 即使 P1-36 設為 0 · 仍有 梯形加減速規劃!

- - NOTE 1)當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減 速平滑功能。
 - 2) 當速度命令來源為類比時, P1-36 的最大範圍將自動限制在 10000 •

6-28 Nov, 2011

類比型命令平滑器

ASDA-M 系列特別提供類比型命令平滑器·主要提供類比輸入信號過快變化時的緩衝處理。




類比型速度 S 曲線產生器 · 提供類比輸入命令平滑化的處理 · 其時間規劃與一般速度 S 曲線產生器相同 · 且速度曲線與加速度曲線是連續的 · 上圖即為類比型速度 S 曲線產生器的示意圖 · 在加速與減速的過程所參考的轉速命令斜率是不同的;而且可以看出命令追隨的程度 · 圖中顯示較差的追隨特性 · 使用者可依據實際情況調整時間設定 (P1-34 · P1-35 · P1-36) · 來改善此一現象 ·

命令端低通濾波器

命令端低通濾波器通常用來衰減掉不想要的高頻響應或雜訊,並兼具命令平滑效果。


相關參數:

| 06 | SFLT | 類比 | 北速度指令加減速平 滑 | 常數(低通平滑濾波) | 通訊位址:010CH 010DH |
|----|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.3 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | i : | 0 | | |
| | 控制模式:S | | | | |
| | 單位: ms | | | | |
| | 設定範圍: 0 ~ 1000 (0 : 關閉此功能) | | | | |
| | 資料大小: 16bit | | | | |
| | 資料格式 | t: | DEC | | |
| | 參數功能 | ====== = : | 0 : Disabled | | • |



6.3.4 類比命令端比例器

馬達速度命令由 V_REF 和 VGND 之間的類比壓差來控制,並配合內部參數 P1-40 比例器來調整速控斜率及範圍。



相關參數:

例如: P1-40 設定 2000, 則輸入電壓 10V 對應轉速命令 2000r/min。

| P1-40 ▲ | VCM 類比速度指令最大回轉速度 | | | 通訊位址:0150H 0151H | |
|---------|------------------|----------|-----------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.4 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 同各機型的額定轉速 | | |
| | 控制模式: | | S/T | | |
| | 單位 | <u> </u> | r/min | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 10000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

6–30 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能: 類比速度指令最大回轉速度:


在速度模式下,類比速度指令輸入最大電壓(10V)時的回轉速度設定。假設設定3000時,外部電壓若輸入10V,即表速度控制命令為3000r/min。5V則表速度控制命令為1500r/min。

速度控制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10

在位置或扭矩模式下,類比速度限制輸入最大電壓(10V)時的回轉速度限制設定。

速度限制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10

6.3.5 速度模式時序圖




NOTE

- 1) OFF 代表接點斷路(Open)·ON 代表接點通路(Close)。
- 2) 當模式是 Sz 時·速度命令 S1=0; 當模式是 S 時·速度命令 S1 是外部輸入的類比電壓。
- 3) 當 Servo On 以後,即根據 SPD0~SPD1的狀態來選擇命令。

6.3.6 速度迴路增益調整

接著介紹速度控制單元之中的功能,架構圖如下所示:



速度控制單元之中有許多的增益(Gain)可以調整,而調整的方式有二種(手動、自動)可供使用者來選擇。

手動:由使用者設定所有參數,同時所有自動或輔助功能都被關掉。

自動:提供一般估測負載慣量且同時自動調變驅動器參數的機能,其架構又可分為 PI 自動增益調整及 PDFF 自動增益調整。

6–32 Nov, 2011

可由以下參數(P2-32)來選擇增益調整的方式:

| AUT2 | 增剂 | 益調整方式 | | 通訊位址: | 0240H 0241H |
|-------------|----------|---------|----|-------|----------------|
| 參數屬性 | <u>:</u> | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 5.6 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | 6.3.6 節 |
| 初值: | | 0 | | | |
| 控制模式 | · . | ALL | | | |
| 單位 | <u> </u> | - | | | |
| 設定範圍: 0~2 | | | | | |
| 資料大小: 16bit | | | | | |
| 資料格式 | · . | HEX | | | |

參數功能: 0:手動模式。

1:自動模式 (持續調整)。

2:半自動模式(非持續調整)。

手動模式設定相關說明:

當 P2-32 設定為 0 時 · 所有控制增益相關參數 P2-00 · P2-02 ·

P2-04 · P2-06 · P2-07 · P2-25 · P2-26 可由使用者自行設定。

由自動或半自動模式切換到手動模式時,會自動更新相關的增益參數。

自動模式設定相關說明:

持續估測系統慣量,每隔 30 分鐘會自動儲存所估測的負載慣量比至 P1-37,並參考 P2-31 的剛性及頻寬設定。

- 1. 由自動或半自動模式 1 或 2 設為手動模式 0 時 · 系統會自動儲存量測所得的負載慣量值至 P1-37·並據此負載慣量值設定相對應的控制參數。
- 2. 由手動模式 0 直接設為半自動或自動模式 1 或 2 時·請於 P1-37 適當輸入負載慣量值。
- 3. 由自動模式 1 設為手動模式 0 時 · P2-00 · P2-04 · P2-06 會重 新修改成自動模式下相對應之參數值。

由半自動模式 2 設為手動模式 0 時 · P2-00 · P2-04 · P2-06 · P2-25 · P2-26 會重新修改成自動模式下相對應之參數值。

半自動模式設定相關說明:

- 1. 當系統慣量穩定後·P2-33 的顯示狀態為 1·就停止持續估測·並將估測的負載慣量比儲存至 P1-37·當由其他模式(手動模式或是自動模式)切換到半自動模式時·又會重新開始持續調整。
- 2. 當系統慣量範圍過大時·P2-33 的顯示狀態為 0·就會重新開始 持續調整。

手動模式

當 P2-32 設定為 0 時,速度迴路的比例增益 (P2-04)、積分增益 (P2-06)及前饋增益 (P2-07),由使用者自行設定,一般而言各參數的影響如下:

比例增益:增加此增益則會提高速度迴路響應頻寬。

積分增益:增加此增益則會提高速度迴路低頻剛度,並降低穩態誤差。同時也犧牲相位邊

界值。過高的積分增益導致系統的不穩定性。

前饋增益:降低相位落後誤差。

相關參數:

| ļ | KVP | 速度控制增益 | 通訊位址:0208H 0209H |
|---|------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | :各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.6 節 |
| | 操作介面 | : 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | : 500 | |
| | 控制模式 | : ALL | |
| | 單位 | : rad/s | |
| | 設定範圍 | : 0 ~ 8191 | |
| | 資料大小 | : 16bit | |

6-34 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能: 速度控制增益值加大時,可提昇速度應答性。但若設定太大時易產

生振動及噪音。

 P2-06
 KVI
 速度積分補償
 通訊位址:020CH 020DH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:6.3.6 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 100
 控制模式: ALL

 單位: rad/s

 設定範圍: 0~1023

 資料大小: 16bit

參數功能: 速度控制積分值加大時,可提昇速度應答性及縮小速度控制誤差

量。但若設定太大時易產生振動及噪音。

| P2-07 | KVF | 速 | 度前饋增益 | | 通訊位址:020EH 020FH |
|-------|------|----------|--------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | <u>:</u> | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.6 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | Z: | % | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 100 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能:速度控制命令平滑變動時,增益值加大可改善速度跟隨誤差量。

若速度控制命令不平滑變動時,降低增益值可降低機構的運轉振動


現象。

資料格式: DEC

第六章 控制機能 | ASDA-M 系列

在學理上,步階響應可以來解釋比例增益(KVP),積分增益(KVI),前饋增益(KVF)。 我們分別以頻域及時域來解釋基本的道理:

頻域




6–36 Nov, 2011

相位

願率

時域




KVP值越大,頻寬越大,上升時間越短 ,但過大時系統的相位邊界越低。

對於穩態追蹤誤差,並沒有比KVI具有明顯幫助。

但是對於動態追蹤誤差,它具有明顯幫 助。


時間



KVI值越大,低頻增益越大,穩態追蹤 誤差越快變成零,但系統的相位邊界 大幅降低。

對於穩態追蹤誤差,KVI具有明顯幫助 。但是對於動態追蹤誤差,它沒有明 顯幫助。

轉速




KVF値越接近1時,前置補償越完整, 動態追蹤誤差變很小,但KVF過大時, 會造成擺振。

一般而言,由於頻域法需要儀器來配合量測,使用者必須有這方面的量測技術。而時域法只需一台示波器,配合驅動器所提供的類比輸出入端子,使用者比較常用時域法來調整這些所謂 PI 型控制器。針對扭矩負載抵抗能力表現,PI 型控制器對它與命令端追隨可視同等對待。也就是說,命令端追隨與扭矩負載抵抗在頻域和時域都有同樣響應行為。使用者可藉由設定命令端低通濾波器來降低命令端追隨的頻寬。

自動模式

自動方式採用適應學習性法則,驅動器會隨著外界負載的慣量自動調整內部參數。因為適 應學習性法則需要較長時間的歷程,過快的負載變化並不適合使用,最好是負載慣量固定 不變或變化緩慢。適應時間的歷程會依輸入信號的急緩而有不同。



6.3.7 共振抑制單元

當機械結構發生共振現象,有可能是驅動器控制系統剛度過大或響應頻寬過快所造成,降低這兩個因素或許可以改善,另外提供低通濾波器(參數 P2-25)及帶抑濾波器(參數 P2-23, P2-24),在不改變原來控制參數情況下,達到抑制共振的效果。

相關參數:

| | | | | I |
|-------|--------|-------------------|----|---------------------|
| P2-23 | NCF1 共 | 振抑制 Notch filter(| 1) | 通訊位址:022EH 022FH |
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 1000 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | Hz | | |
| | 設定範圍: | 50 ~ 1000 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 第一組機械共振頻率設定值,若 P2-24 設為 0 時,此功能關閉。

P2-43 和 P2-44 為第二組共振抑制 Notch filter。

6–38 Nov, 2011

| 2-24 | DPH1 | 共排 | 振抑制 Notch filter 衰 | 減率(1) | 通訊位址:0230H 0231H |
|------|-------|-----|----------------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 0 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | dB | | |
| | 設定範圍: | | 0~32(0:關閉 Notch filter 功能) | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能:第一組共振抑制 Notch filter 衰減率。設為 0 時,關閉 Notch filter 功能。

| P2-43 | NCF2 | 共 | 振抑制 Notch filter(: | 2) | 通訊位址:0256H 0257H |
|-------|-------|------------|--------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 1000 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位 | Ί: | Hz | | |
| | 設定範圍 |] : | 50 ~ 2000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | t: | DEC | | |

參數功能:第二組機械共振頻率設定值,若 P2-44 設為 0 時此功能關閉。

P2-23 和 P2-24 為第一組共振抑制 Notch filter。

| P2-44 | DPH2 # | 振抑制 Notch filter 衰 | ₹減率(2) | 通訊位址:0258H 0259H |
|-------|--------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 0 | | |
| | 控制模式 | ALL | | |
| | 單位 | dB | | |
| | 設定範圍 | 0~32(0:關閉 No | tch filter 功能) | |

第六章 控制機能 | ASDA-M 系列

資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 第二組共振抑制 Notch filter 衰減率, 設為 0 時關閉 Notch filter 功

能。

 P2-45
 NCF3
 共振抑制 Notch filter (3)
 通訊位址:025AH 025BH

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊
 利值: 1000

 控制模式: ALL 單位: Hz
 設定範圍: 50 ~ 2000

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: 第三組機械共振頻率設定值,若 P2-46 設為 0 時此功能關閉。

P2-23&P2-24 為第一組共振抑制 Notch filter。

| P2-46 | DPH3 | 共排 | 振抑制 Notch filter 衰 | 通訊位址:025CH 025DH | |
|-------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 0 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | dB | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 32 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能: 第三組共振抑制 Notch filter 衰減率,設為 0 時關閉 Notch filter 功


能。

6-40 Nov, 2011

| | NLP | 共 | 浱抑制低通 濾波 | 通訊位址:0232H 0233H | |
|---|-----------------|----|-----------------|---------------------|--------------|
| _ | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0.2(1kW 以下)或 | 2(1kW 以下)或 | |
| | | | 0.5(其他機種) | 5(其他機種) | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: 1 ms 0.1 ms | | 0.1 ms | | |
| | 設定範圍 | : | 0.0 ~ 100.0 | 0 ~ 1000 | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式: 一位小數 DEC | | | | |
| | 輸入範例 |]: | 1.5 = 1.5 ms | 15 = 1.5 ms | |

P2-25

參數功能: 設定共振抑制低通率波時間常數。設為 0 時關閉低通濾波功能。



驅動器有兩組自動共振抑制的 notch filter,第一組 notch filter 頻率為 P2-43 與衰減率為 P2-44,第二組 notch filter 頻率為 P2-45 與衰減率為 P2-46。當系統發生共振時,將參數 P2-47 設 1 或 2 (開啟自動共振抑制功能),驅動器會自動搜尋共振頻率點且抑制共振,找到的頻率 點寫入 P2-43 與 P2-45,衰減率則寫入 P2-44 與 P2-46。當 P2-47 設定為 1 時,系統抑振完後穩定約 20 分鐘,會自動將 P2-47 設為 0 (關閉自動抑振功能)。當 P2-47 設定為 2 時,則持續搜尋共振點。

當 P2-47 設為 1 或 2 之後,如果仍有共振現象,請確認 P2-44 與 P2-46 參數,假如其中之一數值為 32,建議降低速度頻寬,再重新估測。假如數值皆小於 32,仍有共振現象,請先將 P2-47 設為 0,再使用手動調整,將 P2-44 與 P2-46 數值加大,加大之後共振現象仍無改善,

第六章 控制機能 | ASDA-M 系列


建議降低頻寬,再使用自動共振抑制功能。

手動將 P2-44 與 P2-46 加大時·需注意 P2-44 與 P2-46 的數值是否大於 0·如果大於 0 則表示相對應的頻率點 P2-43 與 P2-45·是自動共振抑制搜尋到的頻率·其數值等於 0·則 P2-43 與 P2-45 為預設值 1000 並非此功能找到的頻率點·將非存在的共振頻率點衰減率加深·恐會惡化現有系統狀況。


| | P2-47 功能表 | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| P2-47 | P2-47 | T+1 4AF- | | | |
| 目前數值 | 欲修改數值 | 功能 | | | |
| 0 | 1 | 清除 P2-43~P2-46 數值,啟動自動共振抑制功能。 | | | |
| 0 | 2 | 清除 P2-43~P2-46 數值,啟動自動共振抑制功能。 | | | |
| 1 | 0 | 儲存目前 P2-43~P2-46 數值·關閉自動共振抑制功 | | | |
| | | 能。 | | | |
| 1 | 1 | 清除 P2-43~P2-46 數值,啟動自動共振抑制功能。 | | | |
| 1 | 2 | 不清除 P2-43~P2-46 數值,持續開啟自動共振抑制 | | | |
| | | 功能。 | | | |
| 2 | 0 | 儲存目前 P2-43~P2-46 數值·關閉自動共振抑制功 | | | |
| | | 能。 | | | |
| 2 | 1 | 清除 P2-43~P2-46 數值·啟動自動共振抑制功能。 | | | |
| 2 | 2 | 不清除 P2-43~P2-46 數值,持續開啟自動共振抑制 | | | |
| | | 功能。 | | | |

6-42 Nov, 2011


自動共振抑制流程圖:



首先就低通濾波器(參數 P2-25)來說明其效果。下圖為具有共振的系統開迴路增益




當低通濾波器(參數 P2-25)由 0 開始調大,代表如下圖所示,BW 會越來越小。當然共振頻率產生的問題解決了,但是系統響應頻寬和相位邊界也降低了。



如果可以知道共振頻率,那麼帶抑濾波器(參數 P2-23, P2-24)可以直接將共振量消除。 帶抑濾波器的頻率設定只從 50 至 1000Hz。抑制強度只能 0~32 dB。如果共振頻率不在這條件,那建議使用者利用低通濾波器(參數 P2-25)來降低共振強度。


首先就帶抑濾波器 (P2-23, P2-24) 及低通濾波器 (P2-25) 來說明其效果。下圖為具有共振的系統開迴路增益。

使用帶拒濾波器抑振



6-44 Nov, 2011

使用低通濾波器抑振



當低通濾波器 (P2-25) 由 0 開始調大, B.W. 會越來越小。雖然共振產生的問題解決了, 但是系統響應頻寬和相位邊界也降低了, 系統會變得更不穩定。

如果可以知道共振頻率,則帶拒濾波器(P2-23,P2-24)可以直接將共振量消除。通常如果知道共振頻率是多少,使用帶拒濾波器的效果會比低通濾波器好,但是如果共振頻率會隨時間或其他因素飄移,而且飄移太遠的話,那麼就不適合使用帶拒濾波器。

6.4 扭矩模式

扭矩控制模式 (T或Tz)被應用於需要做扭力控制的場合,像是印刷機,繞線機…等。本裝置有兩種命令輸入模式:類比輸入及暫存器輸入。類比命令輸入可經由外界來的電壓來操縱馬達的扭矩。暫存器輸入由內部參數的資料 (P1-12~P1-14)作為扭矩命令。

6.4.1 扭矩命令的選擇

扭矩命令的來源分成兩類,一為外部輸入的類比電壓,另一為內部參數。選擇的方式乃根據 CN1 的 DI 信號來決定,如下表所示:

| 扭矩命令 編號 | CN1 的 DI 信號 TCM1 TCM0 | | 命令來源 | | 令來源 | 內容 | 範圍 |
|------------|--------------------------|---|------|----|---------------|-----------------------|--------------|
| T1 | 0 | 0 | 模式 | Т | 外部類比命令 | T-REF, GND 之間 的電壓差 | -10 V ~ +10V |
| | | | | Tz | 無 | 扭矩命令為 0 | 0 |
| T2 | 0 | 1 | | | | P1-12 | -300% ~ 300% |
| Т3 | 1 | 0 | 內部暫 | | f 存器參數 | P1-13 | -300% ~ 300% |
| T4 | 1 | 1 | | | | P1-14 | -300% ~ 300% |


- TCM0 ~ TCM1 的狀態: 0 代表接點斷路(Open) · 1 代表接點通路(Close) ·
- 當 TCM0=TCM1=0 時,如果模式是 Tz,則命令為 0。因此,若使用者不需要使用類比電壓作為扭矩命令時,可以採用 Tz 模式,可以避免類比電壓零點漂移的問題。如果模式是 T,則命令為 T-REF,GND 之間的類比電壓差,輸入的電壓範圍是 -10V~+10V,代表對應的扭矩是可以調整的 (P1-41)。
- 當 TCM0·TCM1 其中任一不為 0 時,扭矩命令為內部參數。命令在 TCM0 ~ TCM1 改變後立刻生效,不需要 CTRG 作為觸發。

本節討論的扭矩命令除了可在扭矩模式(T 或 Tz)下,當作扭矩命令,也可以在速度(S 或 Sz)模式下,當作扭矩限制的命令輸入。

6-46 Nov, 2011


6.4.2 扭矩模式控制架構

基本控制架構如下圖所示:



其中,扭矩命令處理單元是根據 6.4.1 來選擇扭矩命令的來源,包含比例器 (P1-41)設定類比電壓所代表的命令大小,以及處理扭矩命令的平滑化。電流控制單元則是管理驅動器的增益參數,以及即時運算出供給馬達的電流大小。電流控制單元過於繁複,而且與應用面比較無關,因此我們並不開放給使用者調整參數。只提供命令端設定。

扭矩命令處理單元的架構圖如下所示:



上方路徑為內部暫存器命令,下方路徑為外部類比命令,乃根據 TCM0,TCM1 狀態以及 P1-01 (T或Tz)來選擇。類比電壓命令代表的扭矩大小可用比例器調整,並採用低通濾波器以便對命令信號有較平順的響應。


6.4.3 扭矩命令的平滑處理

相關參數:

P1-07

| TFLT | 類比 | 七扭矩指令平滑常數(| 低通平滑濾波) | 通訊位址:010EH 010FH |
|--------|----|-------------------|---------|---------------------|
| 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.4.3 節 |
| 操作介面 | : | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值 | : | 0 | | |
| 控制模式: | | Т | | |
| 單位: ms | | | | |
| 設定範圍: | | 0~1000(0:關閉此 | ;功能) | |
| 資料大小: | | 16bit | | |
| 資料格式 | | DEC | | |


參數功能: 0:Disabled



6-48 Nov, 2011

6.4.4 類比命令端比例器

馬達扭矩命令由 T_REF 和 GND 之間的類比壓差來控制·並配合內部參數 P1-41 比例器來 調整扭矩斜率及範圍。



相關參數:

| 161013 2 20 . | | | |
|---------------|------|------------|---------------------|
| P1-41 ▲ | ТСМ | 領比扭矩指令最大輸出 | 通訊位址:0152H 0153H |
| | 參數屬性 | :各軸獨立參數 | 目關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面 | :面板/軟體 通訊 | |
| 初值: | | : 100 | |
| | 控制模式 | : ALL | |
| | 單位 | : % | |
| 設定範圍: | | : 0 ~ 1000 | |
| 資料大小: | | : 16bit | |
| | 資料格式 | : DEC | |

參數功能: 類比扭矩指令最大輸出:

在扭矩模式下·類比扭矩指令輸入最大電壓(10V)時的扭矩設定。 初值設定100時·外部電壓若輸入10V·即表扭矩控制命令為100% 額定扭矩。5V則表速度控制命令為50%額定扭矩。


扭矩控制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10 (%)

在速度、PT、PR 模式下,類比扭矩限制輸入最大電壓(10V)時的扭矩限制設定。

扭矩限制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10 (%)

例如: P1-41 設定 100,則輸入電壓 10V 對應 100% 額定扭矩。

6.4.5 扭矩模式時序圖



NOTE

- 1) OFF 代表接點斷路(Open), ON 代表接點通路(Close)。
- 2) 當模式是 Tz 時·扭矩命令 T1=0; 當模式是 T 時·扭矩命令 T1 是外部輸入的類比電壓。
- 3) 當 Servo On 以後,即根據 TCM0~TCM1 的狀態來選擇命令。

6–50 Nov, 2011

6.5 混合模式

除了單一操作模式以外,本驅動器亦提供混合模式可供運用。根據 6.1 節,混合模式共有五類八種。

- 1) 速度/位置混合模式(PT-S·PR-S·PT-PR)
- 2) 速度/扭矩混合模式(S-T)
- 3) 扭矩/位置混合模式 (PT-T · PR-T)
- 4) 位置速度多重混合模式(PT-PR-S)
- 5) 位置扭矩多重混合模式(PT-PR-T)


| 模式名稱 | 模式代號 | 模式碼 | 說明 |
|-------|---------|-----|--------------------------------------|
| | PT-S | 06 | PT 與 S 可透過 DI 信號 S_P 切換 |
| | PT-T | 07 | PT 與 T 可透過 DI 信號 T_P 切換 |
| 海人#+ | PR-S | 08 | PR 與 S 可透過 DI 信號 S_P 切換 |
| 混合模式 | PR-T | 09 | PR 與 T 可透過 DI 信號 T_P 切換 |
| | S-T | 0A | S 與 T 可透過 DI 信號 S_T 切換 |
| | PT-PR | 0D | PT 與 PR 可透過 DI 信號 PT_PR 切換 |
| 多重混合模 | PT-PR-S | 0E | PT 與 PR 與 S 可透過 DI 信號 S_P 與 PT_PR 切換 |
| 式 | PT-PR-T | 0F | PT 與 PR 與 T 可透過 DI 信號 T_P 與 PT_PR 切換 |

在此並不提供包含 Sz 與 Tz 的混合模式。為了避免混合模式佔用太多 DI 輸入點,因此速度與扭矩模式可利用外部類比電壓信號作為命令,以減少 DI (SPD0、1 或 TCM0、1)的使用,位置模式可以利用 PT 模式輸入脈波以減少 DI (POS0、1、2、3、4、5)的使用。各模式的預設 DI/DO 信號請參考 3.3.2 節表 3.1 DI 輸入功能預設值定義表及表 3.2 DO 輸出功能預設值定義表。

預設 DI/DO 信號就是模式剛選擇完成後 · DI/DO 信號與 Pin 腳位的對應關係 · 如果使用者想要更改這些設定 · 可以參考 3.3.4 節的內容 ·

6.5.1 速度/位置混合模式

有 PT-S 與 PR-S 兩種,前者位置命令來自外部輸入的脈波,後者是內部參數(P6-00~P7-27)的資料。速度命令可以是外部類比電壓或是內部參數(P1-09~P1-11)的資料。 速度/位置模式的切換是由 S-P 信號控制。PR-S 模式的位置與速度命令皆以 DI 信號來選擇較為複雜,時序圖如下所示:




圖一:速度/位置混合控制模式

在速度模式時(S-P為ON)·速度命令由SPD0、1來選擇,此時CTRG無作用。當切換成位置模式之後(S-P為OFF)·由於位置命令沒有定義(需等待CTRG的上升緣)·因此馬達停止。當CTRG的上升緣發生時,則根據POS0~POS5來選擇位置命令,馬達立刻往該位置移動。當S-P為ON·又立刻回到速度模式。各模式下DI信號與所選擇的命令關係,請參考單一模式的章節介紹。

6.5.2 速度 / 扭矩混合模式

只有 S-T 模式一種,速度命令可來自外部類比電壓,也可以是內部參數 (P1-09~P1-11)的資料,利用 SPD0~SPD1 來選擇。同樣的,扭矩命令可來自外部類比電壓,也可以是內部參數 (P1-12~P1-14)的資料,利用 TCM0~TCM1 來選擇。速度/扭矩模式的切換是由S-T 信號控制。時序圖如下所示:




在扭矩模式時(S-T 為 ON), 扭矩命令由 TCMO、1 來選擇。當切換成速度模式之後(S-T

6–52 Nov, 2011

為 OFF)·扭矩命令由 SPD0、1 來選擇·馬達立刻追隨命令轉速旋轉。當 S-T 為 ON·又 立刻回到扭矩模式。各模式下 DI 信號與所選擇的命令關係·請參考單一模式的章節介紹。

6.5.3 扭矩 / 位置混合模式

有 PT-T 與 PR-T 兩種·前者位置命令來自外部輸入的脈波·後者是內部參數 (P6-00 ~ P7-27) 的資料。扭矩命令可以是外部類比電壓或是內部參數 (P1-12 ~ P1-14) 的資料。 扭矩/位置模式的切換是由 T-P 信號控制。PR-T 模式的位置與扭矩命令皆以 DI 信號來選擇較為複雜·時序圖如下所示:



圖三: 扭矩/位置混合控制模式

在扭矩模式時(T-P 為 ON), 扭矩命令由 TCM0、1 來選擇,此時 CTRG 無作用。當切換成位置模式之後(T-P 為 OFF),由於位置命令沒有定義(需等待 CTRG 的上升緣),因此馬達停止。當 CTRG 的上升緣發生時,則根據 POS0~POS5 來選擇位置命令,馬達立刻往該位置移動。當 T-P 為 ON,又立刻回到扭矩模式。各模式下 DI 信號與所選擇的命令關係,請參考單一模式的章節介紹。

6.6 其他

6.6.1 速度限制的使用

不管位置、速度或扭矩任何一種模式的最大速度都受到內部參數(P1-55)的限制。 速度限制命令與速度命令的下達方式相同,可以是外部類比電壓,也可以是內部參數(P1-09~P1-11)的資料,請參考 6.3.1 節的說明。

速度限制只可以在扭矩模式 (T)下使用,以限制馬達運轉速度。當扭矩模式命令採用外部類比電壓時,可以有多餘的 DI 信號當作 SPD0~SPD1,用來選擇速度限制命令(內部參數)。當沒有足夠的 DI 信號可用時,速度限制命令可以直接以類比電壓輸入。當參數 P1-02中的關閉/開啟速度限制功能設定為 1 時,速度限制功能啟動。時序圖如下所示:

P1-02中的速度限制功能開啟

P1-02中的速度限制功能關閉

SPD0~1 INVALID SPD0~1 VALID

速度限制命令來源選擇

6.6.2 扭矩限制的使用

扭矩限制命令與扭矩命令的下達方式相同,可以是外部類比電壓也可以是內部參數(P1-12~P1-14)的資料,請參考 6.4.1 節的說明。

扭矩限制可以在位置模式(PT, PR)或速度模式(S)下使用以限制馬達輸出扭矩。當位置模式命令使用外部脈波或速度模式命令採用外部類比電壓時,可以有多餘的 DI 信號當作 TCM0~TCM1,用來選擇扭矩限制命令(內部參數)。當沒有足夠的 DI 信號可用時,扭矩限制命令可以直接以類比電壓輸入。當參數 P1-02 中的關閉/開啟扭矩限制功能設定為 1時,扭矩限制功能啟動。時序圖如下所示:

P1-02中的扭矩限制功能開啓

P1-02中的扭矩限制功能關閉

TCM0~1 INVALID TCM0~1 VALID

扭矩速度限制命令來源選擇

6-54 Nov, 2011


6.6.3 類比監視

使用者可經由類比監視觀察所需要的電壓信號。驅動器提供二個類比通道,分別在 CN1 編號 15,16 的端子上。其相關使用者參數設定如下:

P0-03

| | MON | 類比輸出監控 | 通訊位址:0006H 0007H |
|---|--------|-------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 三軸共用參數 | 相關索引:6.6.4 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值 | : 01 | |
| | 控制模式 | : ALL | |
| | 單位 | : - | |
| | 設定範圍 | : 0x0000 ~ 0x3377 | |
| | 資料大小 | : 16bit | |
| | 資料格式 | : HEX | |
| _ | ᄼᆇᇏᆉᆉᄼ | | |

參數功能:



| MON1, MON2 設定值 | 說明 |
|----------------------|----------------------------|
| 0 | 馬達速度(+/-8 Volts/最大轉速) |
| 1 | 馬達扭矩(+/-8 Volts/最大扭矩) |
| 2 | 脈波命令頻率(+8 Volts / 4.5Mpps) |
| 3 | 速度命令(+/-8 Volts/最大速度命令) |
| 4 | 扭矩命令(+/-8 Volts/最大扭矩命令) |
| 5 | VBUS 電壓(+/-8 Volts / 450V) |
| 6 | 保留 |
| 7 | 保留 |

| MON1 軸別選擇 | 說明 |
|-----------|-------------|
| 1 | MON1 來自 X 軸 |
| 2 | MON1 來自 Y 軸 |
| 3 | MON1 來自 Z 軸 |

| MON2 軸別選擇 | 說明 |
|-----------|-------------|
| 1 | MON2 來自 X 軸 |
| 2 | MON2 來自 Y 軸 |
| 3 | MON2 來自 Z 軸 |



NOTE 類比輸出電壓比例設定請參照參數 P1-04 · P1-05


範例:

P0-03 = 1101 (MON1 為 X 軸馬達速度類比輸出, MON2 為 X 軸馬達扭矩類比輸出)

| P1-03 | AOUT | 愈出器脈波輸出極性設定 | 通訊位址:0106H 0107H |
|-------|------|--------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:3.3.3 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值 | : 0 | |
| | 控制模式 | : ALL | |
| | 單位 | : - | |
| | 設定範圍 | : 0 ~ 13 | |
| | 資料大小 | : 16bit | |
| | 資料格式 | : HEX | |

6-56 Nov, 2011





監控類比輸出極性

0: MON1(+) · MON2(+)

1: MON1(+) · MON2(-)

2 : MON1(-) · MON2(+)

3: MON1(-) · MON2(-)

檢出器輸出脈波輸出極性

0:正向輸出 1:反向輸出

P1-04

| | MON1 | MC | ON1 類比監控輸出比例 | IJ | 通訊位址:0108H 0109H |
|-------|-------|----------------|------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | E: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 100 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | | | % (full scale) | | |
| 設定範圍: | | : | 0 ~ 100 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | ` : | DEC | | |

參數功能: 類比輸出選項設定請參照參數 P0-03

範例:

P0-03 = 0x1110 (Ch1 為第一軸速度類比輸出)

Ch1 輸出電壓值為 V1 時之馬達轉速

Nov, 2011 6-57

| P1-05 | MON2 MC | DN2 類比監控輸出比例 | 通訊位址:0108H 0109H |
|-------|---------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | | 100 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | % (full scale) | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 100 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 類比輸出選項設定請參照參數 P0-03

範例:

P0-03 = 0x 1101(Ch2 為第一軸速度類比輸出)

Ch2 輸出電壓值為 V2 時之馬達轉速

| P4-20 | DOF1 | 類比 | 比監控輸出(Ch1)漂 | 移量校正值 | 通訊位址:0428H 0429H |
|-------|--|------------|-------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 三軸共用參數 | | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | i: | 0 | | |
| | 控制模式 | t: | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | mV | | |
| | 設定範圍 |] : | -800 ~ 800 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | t : | DEC | | |
| | ران المراد ا | | | | |

參數功能: 漂移量校正值(無法重置)


6–58 Nov, 2011

| -21 | DOF2 | 類比 | 比監控輸出(Ch2)漂 | 移量校正值 | 通訊位址:042AH 042BH |
|-----|-------|-----|-------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | | 三軸共用參數 | | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 0 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | mV | | |
| | 設定範圍 |]: | -800 ~ 800 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能:漂移量校正值(無法重置)

舉例來說,當使用者欲觀察通道 1 的電壓訊號,為脈波命令頻率 325Kpps 對應到 8 伏特的輸出電壓,則需修改 P1-04 的監控輸出比例為 50 (=325Kpps/最大輸入頻率),其他相關設定包括 P0-03 (X=3),P1-03 (監控類比輸出極性設定範圍 $0 \sim 3$ · 設定正負極性輸出);一般而言,Ch1 輸出電壓值為 V_1 時,脈波命令頻率為 (最大輸入頻率 × $V_1/8$) × P1-04/100。


由於類比監控輸出電壓漂移量的存在,造成類比監控輸出的零電壓準位與設定值的零點不符,此一現象可經由設定類比監控輸出漂移量校正值 DOF1(P4-20)與 DOF2(P4-21)得到改善。類比監控輸出的電壓準位為±8V,若超過輸出電壓則會被限制在±8V。本裝置所提供的解析度約為 10bits,相當於 13mV/LSB。



6.6.4 電磁煞車的使用

驅動器操作電磁煞車以(1)BRKR 被設為 OFF·代表電磁煞車不作動,馬達呈機械鎖死狀態;(2)BRKR 被設為 ON·代表電磁煞車作動,馬達可自由運轉。電磁煞車的運作有下列兩種·使用者可利用參數暫存器 MBT1(P1-42)·MBT2(P1-43)來設定相關的延遲。通常電磁煞車運用在 Z 軸方向,來降低伺服馬達持續出很大的抗力而產生的大量熱量,以致馬達壽命降低。電磁煞車在本裝置為了不必要誤動作,電磁煞車必須作用在伺服關閉後。如果使用者自行操控電磁煞車,那麼電磁煞車必須作用在煞車過程,如此電磁煞車的煞車力與馬達的煞車力為同向,驅動器才會正常因電磁煞車的煞車力介入而減少。如果在加速或等速過程,那驅動器會產生更大的電流來克服電磁煞車的煞車力,也很可能引起過載保護的警報。

電磁煞車控制時序圖:




BRKR 輸出時機說明:

- 1. Servo Off 後·經過 P1-43 所設定的時間且馬達轉速仍高於 P1-38 設定時·BRKR 輸出 OFF(電磁煞車鎖定)。
- 2. Servo Off 後,尚未到達 P1-43 所設定的時間但馬達轉速已低於 P1-38 設定時,BRKR 輸出 OFF (電磁煞車鎖定)。

6-60 Nov, 2011


使用電磁煞車接線圖:



NOTE

- 1)請參考第三章配線。
- 2) 煞車訊號控制電磁閥吸磁,提供制動器電源,制動器將打開。
- 3)請注意:煞車線圈無極性之分。
- 4)請勿將煞車用電源和控制訊號電源(VDD)共同使用。

控制電源及主電源時序圖:



Nov, 2011 6-61

(此頁有意留為空白)

6-62 Nov, 2011

第七章 運動控制功能說明

7.1 ASDA-M 具備的運動控制功能

- 1) PR (Procedure)程序控制的單軸運動控制器。
- 2) CAPTURE(資料擷取)/COMPARE(資料比較)功能。
- 3) 電子凸輪 E-Cam 功能。

7.2 驅動器運作資訊

本驅動器的資訊可以分為 3 類: 1. 系統參數。2. 監視變數。3. 資料陣列。 說明如下:

| | 系統參數 | 監視變數 | | | |
|------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
| 用途 | 作為驅動器運作時的參考模式, | 驅動器或馬達的即時狀態,例如馬達位 | | | |
| | 重要數據或操作條件,例如控制 | 置,轉速,電流大小等等。 | | | |
| | 模式,伺服迴路增益等。 | | | | |
| 顯示方式 | 面板顯示 PX - XX | 按下 P0-02=監視變數代碼·則進入監視模 | | | |
| | 按下SET鍵可以顯示參數內容並 | 式,面板即時顯示該變數的數值。 | | | |
| | 開始設定之・面板操作方式請參 | 或由面板按下 MODE 鍵也可切換到監視 | | | |
| | 閱第四章。 | 模式・面板操作方式請參閱第四章・ | | | |
| 存取方式 | 可讀,可寫(依參數而定) | 唯讀 | | | |
| 資料大小 | 16 位元或 32 位元(依參數而定) | 一律 32 位元整數 | | | |
| 通訊存取 | 支援 MODBUS/CANopen/USB | ● 只能以 USB 連接 PC 軟體監視 | | | |
| | 存取,每一參數佔據 2 個 | ● 不直接支援 MODBUS/CANopen 存 | | | |
| | MODBUS 位址。 | 取・除非使用映射・將指定的監視變數 | | | |
| | | 對應到系統參數來監看。 | | | |
| 映射支援 | P0-25~P0-32 共 8 組參數 | P0-09~P0-13 共 5 組參數 | | | |
| | (由 P0-35~P0-42 設定) | (由 P0-17~P0-21 設定) | | | |
| 備註 | | 在監視模式下,由面板按下 UP/DOWN 鍵 | | | |
| | | 可以切換顯示常用的監視變數(代碼 | | | |

| | 0~26) · 但無法顯示所有的(共約 150 |
|--|-------------------------|
| | 個)。 |

7–2 Nov, 2011

7.2.1 監視變數說明

監視變數相關說明:

| 項目 | 內容說明 | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 變數代碼 | 每一監視變數有一代碼·P0-02 設定該代碼即可監視該變數。 | | | | | |
| 格式 | 每一監視變數,在驅動器內部均以32位元格式(長整數)儲存。 | | | | | |
| 分類 | 分為基本變數 / 擴充變數: | | | | | |
| | 1. 基本變數:利用面板的監視模式·按 UP/DOWN 鍵可以找得到的變數, | | | | | |
| | 也就是循環內的變數(P0-02=0~26) | | | | | |
| | 2. 擴充變數:基本變數之外的即為擴充變數。(P0-02=27~127) | | | | | |
| 監視方式 | 分為面板顯示 / 映射兩種方式: | | | | | |
| | 1. 面板顯示:直接在面板上觀看 | | | | | |
| | 2. 映射:將變數對應至系統參數,以參數的方式加以觀看。 | | | | | |
| 面板顯示 | 1. 利用 SEL 鍵切換至想要監控的軸別。 | | | | | |
| | 2. 利用 MODE 鍵切換至監視模式·按 UP/DOWN 鍵選擇欲監視的變數。 | | | | | |
| | 3. 直接由 P0-02 輸入欲監視變數的代碼,即可進行觀看。 | | | | | |
| | 按下面板 SHF 鍵可切換高 / 低位數顯示 ; | | | | | |
| | 按下面板 SET 鍵可切換 10 / 16 進制顯示。 | | | | | |
| 映射 | 1. 支援監視變數映射的參數有: P0-09 ~ P0-13 操作參考手冊第八章 8.3 | | | | | |
| | 參數說明。 | | | | | |
| | 2. 利用映射參數,可由通訊讀取監視變數。 | | | | | |
| | 3. 映射參數 (P0-09~P0-13)的值即為基本變數 (17h,18h,19h,1Ah)的 | | | | | |
| | 內容·欲監視 P0-09 時·需設定 P0-17 欲讀取狀態值(請對照 P0-02)· | | | | | |
| | 經由通訊讀取資料時·即會對 P0-17 所指定的狀態值做讀取動作或可由 | | | | | |
| | 面板監視 (P0-02 需設定為 23)· 當面板顯示「VAR-1」即為 P0-09 的 | | | | | |
| | 内容值。 | | | | | |

監視變數之屬性碼說明如下:

| 屬性 | 內容說明 |
|-----|---|
| В | BASE:基本變數·在面板 UP/DOWN 鍵循環內的變數 |
| Dn | 面板顯示時 · 小數點的位置:D1 表示顯示 1 位小數點 · D2 表示顯示 2 位 |
| | 小數點。 |
| Dec | 面板顯示時,僅能以 10 進制顯示,按下面板 SET 鍵無法切至 16 進制。 |

Hex

面板顯示時,僅能以 16 進制顯示,按下面板 SET 鍵無法切至 10 進制。

監視變數依代碼順序說明如下:

| 代碼 | 變數名稱/屬性 | 內容說明 | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| 000 (00h) | 回授位置(PUU) B | 馬達編碼器目前回授的位置座標·單位為使用者單位 PUU。 | | | | |
| 001 (01h) | 位置命令(PUU) | 位置命令的目前座標·單位為使用者單位 PUU。 | | | | |
| (0111) | В | PT 模式:代表驅動器接收的脈波命令數。 | | | | |
| | | PR 模式:位置命令的絕對座標值。 | | | | |
| | | 相當於上位機發送的命令脈波數。 | | | | |
| 002 (02h) | 位置誤差(PUU) B | 位置命令與回授位置的差·單位為使用者單位 PUU。 | | | | |
| 003 (03h) | 回授位置(pulse) B | 馬達編碼器目前回授的位置座標·單位為編碼器單位 pulse。 | | | | |
| 004 (04b) | 位置命令(pulse) | 位置命令的目前座標,單位為編碼器單位 pulse。 | | | | |
| (04h) | В | 即經過電子齒輪之後的命令。 | | | | |
| 005 (05h) | 位置誤差(pulse) 位置命令與回授位置的差,單位為編碼器單位 pulse。 B | | | | | |
| 006 (06h) | 脈波命令頻率 B | 驅動器接收到脈波命令的頻率,單位為 Kpps。 | | | | |
| (0011) | | PT / PR 模式適用。 | | | | |
| 007 (07h) | 速度回授 | 馬達目前轉速·單位為 0.1 r/min。 | | | | |
| (0711) | B D1 Dec | 有經過低通濾波,數值較穩定 | | | | |
| 008 (08h) | 速度命令(類比) B D2 Dec | 由類比通道輸入的速度命令,單位為 0.01 Volt。 | | | | |
| 009 (09h) | 速度命令(整合)B | 整合的速度命令,單位為 1 r/min。 | | | | |
| (0911) | | 來源可能是類比/暫存器/位置迴路所產生 | | | | |
| 010 (0Ah) | 扭力命令(類比) B D2 Dec | 由類比通道輸入的扭力命令,單位為 0.01 Volt。 | | | | |
| 011 (0Ph) | 扭力命令(整合)B | 整合的扭力命令,單位為 Percent (%)。 | | | | |
| (0Bh) | | 來源可能是類比/暫存器/速度迴路所產生 | | | | |
| 012 (0Ch) | 平均負載率 B | 驅動器輸出的平均負載比率·單位為 Percent (%)。 | | | | |
| 013 (0Dh) | 峰值負載率 B | 驅動器輸出的最大負載比率·單位為 Percent (%)。 | | | | |
| 014 (0Eh) | DC Bus 電壓 B | 整流後的電容器電壓,單位為 Volt。 | | | | |

7–4 Nov, 2011

| 代碼 | 變數名稱/屬性 | 內容說明 |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 015 (0Fh) | 負載慣量比 B D1 Dec | 負載慣量與馬達慣量的比率·單位為 0.1 倍。 |
| 016 (10h) | IGBT 溫度 B | IGBT 的溫度,單位為°C。 |
| 017 (11h) | 共振頻率 | 系統的共振頻率,包含 2 組頻率: F1 與 F2 |
| (1111) | B Dec | 面板監視時,按下 SHF 可切換兩者顯示: |
| | | F2 無小數點·F1 顯示 1 位小數點 |
| | | 通訊(參數映射)讀取時: |
| | | 低 16 Bit(Low WORD)傳回頻率 F2 |
| | | 高 16 Bit(High WORD)傳回頻率 F1 |
| 018 (12h) | 與Z相偏移量 | 馬達位置與 Z 相的偏移量·範圍 -5000 ~ +5000 |
| (1211) | B Dec | 與 Z 相重疊處,其值為 0,數值愈大偏移愈多。 |
| 019 (13h) | 映射參數內容 #1 B | 傳回參數 P0-25·映射到 P0-35 指定的參數 |
| 020 (14h) | 映射參數內容 #2 B | 傳回參數 P0-26,映射到 P0-36 指定的參數 |
| 021 (15h) | 映射參數內容 #3 B | 傳回參數 P0-27,映射到 P0-37 指定的參數 |
| 022 (16h) | 映射參數內容 #4 B | 傳回參數 P0-28,映射到 P0-38 指定的參數 |
| 023 (17h) | 映射監視變數 #1 B | 傳回參數 P0-09·映射到 P0-17 指定的監視變數 |
| 024 (18h) | 映射監視變數 #2 B | 傳回參數 P0-20·映射到 P0-18 指定的監視變數 |
| 025 (19h) | 映射監視變數 #3 B | 傳回參數 P0-11·映射到 P0-19 指定的監視變數 |
| 026 (1Ah) | 映射監視變數 #4 B | 傳回參數 P0-12·映射到 P0-20 指定的監視變數 |
| 039 | DI 狀態(整合) | 整合的驅動器 DI 狀態,每一位元對應一 DI 通道。 |
| (27h) | Hex | 包含來源:硬體通道 / 軟體 P4-07,依 P3-06 來選擇。 |
| 040 (28h) | DO 狀態(硬體) Hex | 驅動器 DO 硬體實際輸出的狀態·每一位元對應一 DO 通道。 |
| 041 (29h) | | 傳回參數 P0-46·請參考該參數說明 |
| 043 (2Bh) | CAP 抓取資料 | 最新一次由 CAP 硬體所抓取到的資料 |
| (ZDII) | | 註:CAP 可以連續抓取許多點 |

| 代碼 | 變數名稱/屬性 | 內容說明 |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 048 (30h) | 輔助編碼器 CNT | 輔助編碼器(CN5)輸入的脈波計數值。 |
| 049 (31h) | 脈波命令 CNT | 脈波命令(CN1)輸入的脈波計數值。 |
| 050 (32h) | 速度命令(整合) | 整合的速度命令,單位為 0.1 r/min。 |
| 054 | D1 Dec | 來源可能是類比/暫存器/位置迴路所產生 |
| 051 (33h) | 速度回授(立即) D1 Dec | 馬達目前實際速度,單位為 0.1 r/min。 |
| 052 (34h) | 速度回授(濾波) D1 Dec | 馬達目前實際速度,單位為 0.1 r/min (經過低通濾波器)。 |
| 053 (35h) | 扭力命令(整合) | 整合的扭力命令,單位為 0.1 Percent (%)。 |
| (3311) | D1 Dec | 來源可能是類比/暫存器/速度迴路所產生 |
| 054 (36h) | 扭力回授 D1 Dec | 馬達目前實際扭力·單位為 0.1 Percent (%)。 |
| 055 (37h) | 電流回授 D2 Dec | 馬達目前實際電流·單位為 0.01 安培 (Amp)。 |
| 056 (38h) | DC Bus 電壓 D1 Dec | 整流後的電容器電壓,單位為 0.1 伏特 (Volt)。 |
| 059 (3Bh) | ECAM 主動軸脈波 (累計) | 電子凸輪主動軸的累計脈波數,同參數 P5-86。 |
| 060 (3Ch) | ECAM 主動軸脈波 (增量) | 電子凸輪主動軸的脈波數增量·每1 msec 的增加量。 |
| 061 (3Dh) | ECAM 主動軸脈波 | 電子凸輪主動軸脈波的前置量,用來判斷嚙合條件 |
| (וושנ) | (前置量) | 未嚙合時:前置量=P5-87 或 P5-92,為零後即嚙合。 |
| | | 已嚙合時:前置量=P5-89,為零後即脫離。 |
| 062 (3Eh) | ECAM 凸輪轉軸位 | 電子凸輪轉軸的位置,表格的輸入。 |
| (SLII) | 置 | 單位:同主動軸的脈波,主動軸的脈波位移量為 P 時,凸 |
| | | 輪轉軸旋轉 M 圈(P5-83 = M, P5-84 = P)。 |
| 063 (3Fh) | ECAM 從動軸位置 | 電子凸輪從動軸的位置,表格的輸出。 |
| (31 11) | | 單位:凸輪表格中資料的單位 |
| 064 (40h) | PR 命令終點暫存 器 | PR 模式下,位置命令的終點(Cmd_E) |
| 065 | PR 命令輸出暫存 | PR 模式下,位置命令累計的輸出 |
| (41h) | 器 | |

7–6 Nov, 2011

| 代碼 | 變數名稱/屬性 | 內容說明 | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 067 (43h) | PR 目標速度 | PR 模式路徑命令的目標速度,單位是 PPS (Pulse Per | | | | | |
| (4311) | | Second) ° | | | | | |
| 068 (44h) | S 型濾波器(輸入) | S型濾波器的輸入資料,用來產生S型濾波效果。 | | | | | |
| (4411) | | PR 模式,ECAM,暫存器速度命令均有效。 | | | | | |
| 069 (45h) | S 型濾波器(輸出) | S型濾波器的輸出資料,用來產生S型濾波效果。 | | | | | |
| (4311) | | PR 模式·ECAM·暫存器速度命令均有效。 | | | | | |
| 076 (4Ch) | PR 輪廓速度命令 | PR 模式下,根據目標速度 / 加減速時間 / 位移量,所規劃 | | | | | |
| (4011) | | 出的梯型速度輪廓曲線 (在S型濾波器之前)。 | | | | | |
| | | 單位是 PPS(Pulse Per Second)。 | | | | | |
| 081 (51h) | 同步修正軸 | 同步抓取修正軸作用時,相鄰兩次 CAP 之間,所收到的脈 | | | | | |
| (3111) | 脈波輸入增量 | 波數量,可用來量測標記(Mark)的實際距離! | | | | | |
| 084 (54h) | 同步修正軸 | 同步抓取修正軸作用時·實際輸出脈波與目標脈波的累積誤 | | | | | |
| (3411) | 同步誤差脈波數 | 差值。若同步達成,此數值接近0! | | | | | |
| 096 (60h) | 驅動器韌體版本 | 包含 2 版本: DSP 與 CPLD | | | | | |
| (0011) | Dec | 面板監視時,按下 SHF 可切換兩者顯示: | | | | | |
| | | DSP 無小數點·CPLD 顯示 1 位小數點 | | | | | |
| | | 通訊(參數映射)讀取時: | | | | | |
| | | 低 16 Bit(Low WORD)傳回 DSP 版本號碼 | | | | | |
| | | 高 16 Bit(High WORD)傳回 CPLD 版本號碼 | | | | | |
| 098 (62h) | PLC 掃描時間 | 驅動器內部作為 DI/DO 刷新的更新時間,單位為 0.5 msec。 | | | | | |
| 109 (6Dh) | 資料陣列容量 | 傳回資料陣列的容量·單位為 DWORD (32 Bits) | | | | | |
| 111 (6Fh) | 驅動器伺服錯誤碼 | 驅動器錯誤碼:僅伺服控制迴路部份,不含運動控制器。 | | | | | |
| 112 | 2 CANopen SYNC 驅動器接收到 SYNC 信號的時間(TimeStam | | | | | | |
| (70h) | TS(未濾波) | 單位:usec | | | | | |
| 113 | CANopen SYNC | 驅動器接收到 SYNC 信號的時間,並經過低通濾波。 | | | | | |
| (71h) | TS(經濾波) | 單位:usec | | | | | |
| 114 | CANopen | CANopen 運作中,與上位控制器同步時的時脈修正量。 | | | | | |
| (72h) | 同步時脈修正量 | 單位:usec | | | | | |
| 123 (7Bh) | 面板監視傳回值 | 専回値 傳回面板監視時・面板顯示的監視數値。 | | | | | |

7.2.2 資料陣列說明

由於 M 增加了許多運動控制功能,例如 CAPTURE/COMPARE/E-Cam,這些功能都需要許多記憶空間來儲存運作所需的資料,所以驅動器保留了內部一塊連續的記憶空間來滿足此需求。資料陣列的主要特性如下表所示:

| | 資料陣列特性介紹 | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 用途 | ● 儲存 CAPTURE 抓取的資料。 | | | | |
| | ● 儲存 COMPARE 的比較值。 | | | | |
| | ● 儲存 E-Cam 的凸輪輪廓表格。 | | | | |
| | 註:系統不強制規定 CAP/CMP/ECAM 的個別空間大小,陣列空 | | | | |
| | 間由使用者依需求自行規劃,故可能互相重疊,使用時須注 | | | | |
| | 意! | | | | |
| 陣列大小 | ● 32 位元整數 x 3000 筆 (以 P5-10 傳回值為準)。 | | | | |
| | ● 每筆資料有一對應的位址,讀/寫時必須指定此位址。 | | | | |
| | ● 3000 筆資料的位址由 0~2999。 | | | | |
| 斷電保持 | ● 必須手動設置儲存 (P2-08=30,35)·儲存於驅動器的 | | | | |
| | EEPROM · | | | | |
| | ● 儲存時請在 Servo Off 狀態下進行。 | | | | |
| | ● 開電自動載入資料陣列。 | | | | |
| 存取窗口 | ● 由參數 P5-10 ~ P5-13 來存取。 | | | | |

資料陣列的內容無法直接被外界讀取 / 寫入,必須透過系統參數 P5-10 ~ P5-13 來達成, 該參數功能說明如下:

| | 資料陣列之相關參數說明 | | | | | | |
|-------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 參數 | 名稱 | 說明 | | | | | |
| P5-10 | 資料陣列容量 | 傳回資料陣列容量(唯讀) | | | | | |
| P5-11 | 讀/寫位址 | 設定欲讀/寫的位址 | | | | | |
| P5-12 | 讀 / 寫窗口#1 | 面板讀:讀取 P5-11 指定的內容,讀取後 P5-11 不變。 | | | | | |
| | | 寫:寫入 P5-11 指定的內容,寫入後 P5-11 自動 + 1。 | | | | | |
| | | 通訊讀:讀取 P5-11 指定的內容,讀取後 P5-11 自動 + 1。 | | | | | |
| | | 寫:寫入 P5-11 指定的內容, 寫入後 P5-11 自動 + 1。 | | | | | |
| P5-13 | 讀 / 寫窗口#2 | 面板讀:讀取 P5-11 指定的內容,讀取後 P5-11 自動 + 1。 | | | | | |
| | | 寫:不可由面板寫入! | | | | | |
| | | | | | | | |

7–8 Nov, 2011

| 通訊讀:讀取 P5-11 指定的內容·讀取後 P5-11 自動 + 1。 |
|--------------------------------------|
| 寫:寫入 P5-11 指定的內容·寫入後 P5-11 自動 + 1。 |

操作方式簡而言之,就是先於 P5-11 設定欲讀 / 寫的位址,然後讀 / 寫 P5-12 或 P5-13 即可存取資料陣列的內容。若想要連續寫入 3 筆資料 100,200,300 到資料陣列的位址 11,12,13 中,操作步驟如下:

一、面板寫入:使用 P5-12 (讀 / 寫窗口#1),因 P5-13 不支援由面板寫入:

1. 選擇軸別:利用 SEL 鍵選擇要寫入的軸別。

2. 設定位址:寫入 P5-11=11 (第一筆寫入的位址)

3. 寫入資料:寫入 P5-12=100(寫入到位址 11‧寫入後 P5-11 自動加 1)

寫入 P5-12=200 (寫入到位址 12, 寫入後 P5-11 自動加 1)

寫入 P5-12=300 (寫入到位址 13, 寫入後 P5-11 自動加 1)

如此便已寫入完成,接著讀取位址 11,12,13 檢視內容是否為剛才寫入的數值。

二、面板讀取: 利用 P5-13 (讀 / 寫窗口#2) 可以依序讀取連續的內容。

1. 選擇軸別:利用 SEL 鍵選擇要寫入的軸別。

2. 設定位址:寫入 P5-11=11 (第一筆讀取的位址)

3. 讀取資料:面板顯示 P5-13 時,

第一次按 SET 鍵,顯示位址 11 的資料內容 100,按 MODE 鍵跳出

第二次按 SET 鍵,顯示位址 12 的資料內容 200,按 MODE 鍵跳出

第三次按 SET 鍵,顯示位址 13 的資料內容 300,按 MODE 鍵跳出

註:以 P5-13 每讀取一次資料後, P5-11 自動加 1, 所以可以連續讀取。

若以 P5-12 每讀取一次資料後, P5-11 不改變, 無法自動讀取下一筆。

若使用通訊方式讀 / 寫資料陣列·操作流程與面板類似·且 P5-12 與 P5-13 功能完全相同。今若要透過 Modbus 通訊命令 0x10 (連續寫入)·寫入 6 筆資料 100, 200, 300, 400, 500, 600 到資料陣列的位址 11,12,13,14,15,16 中·下達的通訊命令內容如下:

| | 通訊命令內容:寫入資料陣列 | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------|----------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
| 編 | | | 起始 寫入 | | P5-11 | | P5-12 | | P5-13 | |
| 號 | 命令 | 位址 | 數量 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |
| 3//6 | 11/10 | | 数基 | Word | Word | Word | Word | Word | Word | |
| 1 | 0x10 | P5-11 | 6 (Word) | 11 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | |

| | | | | 第1章 | 单位址 | 第1章 | 筆資料 | 第2章 | 筆資料 |
|---|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 2 | 0x10 | P5-11 | 6 (Mord) | 13 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 |
| | UXIU | P3-11 | 6 (Word) | 第3章 | 章位址 | 第3章 | 筆資料 | 第4章 | 奎 資料 |
| 3 | 0x10 | P5-11 | 6 (\Mord) | 15 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 |
| 3 | UXIU | F3-11 | 6 (Word) | 第5章 | 章位址 | 第5章 | 筆資料 | 第6章 | 奎 資料 |

NOTE 不同軸別的通訊站號,依照該軸的 P3-00 設定,透過通訊讀取需切換通訊站號。

若要讀回資料陣列的值,以確認前述寫入的內容是否正確,可以先透過 MODBUS 通訊命令 0x06(寫入 1 筆)對 P5-11 寫入欲讀取的起始位址,下達的通訊命令如下:

| 通訊命令內容:設定讀取資料陣列之位址 | | | | | | |
|--------------------|------|-------|------|--|--|--|
| 編號 | 命令 | 起始位址 | 寫入資料 | | | |
| 4 | 0x06 | P5-11 | 11 | | | |

然後再以通訊命令 0x03(連續讀取), 讀回指定位址的內容, 下達的通訊命令如下:

| 通訊 | 通訊命令內容:讀取資料陣列 | | | 傳回資料 | | | | | |
|-----|-----------------|-------|-----------|------|------|-------|------|-------|------|
| 編 | | 起始 | 讀取 | P5 | -11 | P5 | -12 | P5 | -13 |
| 號 | 命令 | 位址 | 數量 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
| JII | JI/U 131.711. | 177. | <u> </u> | Word | Word | Word | Word | Word | Word |
| _ | 0.00 | DE 44 | 0 (14/ 1) | 11 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 5 | 0x03 | P5-11 | 6 (Word) | 讀取的 | 勺位址 | 位址 11 | 的資料 | 位址 12 | 的資料 |
| | 0.00 | DE 44 | 0 (14/ 1) | 13 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 |
| 6 | 0x03 | P5-11 | 6 (Word) | 讀取的 | 勺位址 | 位址 13 | 的資料 | 位址 14 | 的資料 |
| _ | | | | 15 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 |
| 7 | 7 0x03 P5-1 | | 6 (Word) | 讀取的 | 勺位址 | 位址 15 | 的資料 | 位址 16 | 的資料 |

上表右側的傳回值代表讀回的參數 P5-11, P5-12, P5-13·也就是資料陣列中位址 11~16 的資料內容。

NOTE 不同軸別的通訊站號,依照該軸的 P3-00 設定,透過通訊讀取需切換通訊站號。

7–10 Nov, 2011

7.3 運動軸說明

運動軸是驅動器內部一個計數器,用來計數該軸的絕對位置資料(32 位元整數),本驅動器包含下列運動軸:

| | 軸名稱 | 內容 | 存取 | 屬性 |
|----|-----------|--------------------------------|-----|-----|
| 1. | 馬達主編碼器 | 表示馬達回授的絕對位置,使用者單位 PUU | R | 實體軸 |
| | (P5-16) | | | |
| 2. | 輔助編碼器 | 由 CN5 輸入的脈波信號計數而來,通常用來連接第 | R/W | 實體軸 |
| | (P5-17) | 二組的編碼器或光學尺,脈波形式一律為 A/B | | |
| | | TYPE • | | |
| 3. | 脈波命令 | 由 CN1 輸入的脈波信號計數而來·通常用來連接上 | R/W | 實體軸 |
| | (P5-18) | 位機的脈波命令·脈波形式可由 P1-00 定義。 | | |
| 4. | CAP 抓取軸 | 即 CAP 功能的作用軸·來源可為上述軸 1~3·可以 | R/W | 導出軸 |
| | (P5-37) | 寫入新值・與實體軸有一偏移量。並且在第一點抓 | | |
| | | 取後・可以重新定義軸位置。 | | |
| 5. | CMP 比較軸 | 即 CMP 功能的作用軸,來源可為上述軸 1~4,可 | R/W | 導出軸 |
| | (P5-57) | 以寫入新值‧與實體軸有一偏移量。 | | |
| 6. | 凸輪主動軸 | 即 ECAM 凸輪的主動軸·來源可為上述軸 2, 3, 4, | R/W | 導出軸 |
| | (P5-86) | 7.可以寫入新值.與實體軸有一偏移量。 | | |
| 7. | PR 模式命令 | 由 PR 模式的路徑產生器所產生的命令位置 | R | 虚擬軸 |
| | 軸 | | | |
| 8. | 內部時間軸 | 由驅動器內部時間累計的計數器,每 1ms 數值加 1 | R | 虚擬軸 |
| 9. | 同步抓取軸 | 類似 CAP 抓取軸 (P5-37), 但是會自動修正讓相 | R/W | 虚擬軸 |
| | (P5-77) | 鄰兩次 CAP 發生時的脈波增量是 P5-78 的設定值 | | |

註:實體軸:由真實硬體信號計數而得到的位置值。

導出軸:由實體軸所導出的軸,數值並不一定與實體軸來源相同,但是增加的數值與 實體軸增加的數值會相同!

虚擬軸:由驅動器內部韌體所產生的軸位置。如 PR 模式命令軸,因為沒有即時性,

無法作為 CAP/CMP 功能的來源軸,但是可以當作電子凸輪的主動軸來源。

7.4 PR 模式說明

PR (Procedure)程序:命令的最小單位,命令可由一個或多個程序組合而成。

程序的觸發由 DI: CTRG, 而 POS0~POS5 用來指定觸發的程序編號。

程序的觸發由通訊方式:透過 P5-07 指定觸發的程序編號。

已經觸發的程序執行完畢,可以自動觸發下一程序,程序編號可以設定,程序之間也可以設定延遲時間!

PR模式下,提供電子凸輪的功能,可以由 PR程序開啟凸輪功能,凸輪功能脫離後,也可以回到指定的 PR程序。

7.5 PR 模式位置單位

PR 模式的位置資料,全部以使用者單位 PUU (Pulse of User Unit)表示。也代表上位機的位置單位,與驅動器內部的位置單位的比例,即為驅動器的電子齒輪比。

- 1) 驅動器的位置單位 (pulse): 編碼器單位,每轉 1280000 脈波 (pulse/rev),固定不變。
- 2) 使用者單位(PUU): 上位機單位·若每轉為 P 脈波(PUU/rev)·則齒輪比須設定為: GEAR_NUM(P1-44) / GEAR_DEN(P1-45) = 1280000 / P

7.6 PR 模式暫存器說明

- 1) PR 模式的位置暫存器:全部以使用者單位 PUU(Pos of User Unit)表示。
- 2) 命令暫存器(監視變數 064):命令終點暫存器 Cmd_E,表示位置命令終點的絕對座標。
- 3) 命令輸出暫存器(監視變數 001): Cmd O,表示目前輸出命令的絕對座標。
- 4) 回授暫存器(監視變數 000): Fb_PUU,顯示馬達回授的位置的絕對座標。
- 5) 誤差暫存器(監視變數 002): Err PUU, 等於命令輸出暫存器與回授暫存器的誤差。
- 6) PR 任何時刻,不論運動中或停止,滿足: Err PUU = Cmd O Fb PUU。

位置命令對暫存器的影響如下表:

| 命令種類 | 命令下達時 = > | =>命令執行中=> | = > 命令完成時 |
|------|------------------|------------|---------------|
| 絕對定位 | Cmd_E = 命令資料(絕對) | Cmd_E 不變 | Cmd_E 不變 |
| 命令 | Cmd_O 不變 | Cmd_O 持續輸出 | Cmd_O = Cmd_E |
| | | | DO:CMD_OK輸出ON |

7–12 Nov, 2011

| 命令種類 | 命令下達時 = > | =>命令執行中=> | = > 命令完成時 | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------|--|--|
| | DO : CMD_OK 輸出 OFF | | | | |
| 增量定位 | Cmd_E+= 命令資料(增量) | Cmd_E 不變 | Cmd_E 不變 | | |
| 命令 | Cmd_O 不變 | Cmd_O 持續輸出 | Cmd_O = Cmd_E | | |
| | DO:CMD_OK輸出OFF | | DO:CMD_OK輸出ON | | |
| 中途停止 | Cmd_E 不變 | Cmd_E 不變 | Cmd_E 不變 | | |
| 命令 | Cmd_O 持續輸出 | Cmd_O 依減速曲線 | Cmd_O = 停止後位置 | | |
| DI:STP 下達 | DO: CMD_OK 輸出不變 | 停止 | DO:CMD_OK輸出ON | | |
| 原點復歸 | Cmd_E 不變 | Cmd_E 持續輸出 | Cmd_E = Z 的位置絕對 | | |
| 命令 | Cmd_O 不變 | Cmd_O 持續輸出 | 座標 | | |
| | DO : CMD_OK 輸出 OFF | | Cmd_O = 停止後位置 | | |
| | DO: HOME 輸出 OFF | | DO:CMD_OK輸出ON | | |
| | | | DO : HOME 輸出 ON | | |
| 速度命令 | Cmd_E 持續輸出。 | | | | |
| | Cmd_O 持續輸出。速度命令完成時,代表速度達到設定值,並未停止。 | | | | |
| | DO: CMD_OK 輸出 OFF。 | | | | |
| | | | | | |

註:增量定位命令是依據命令終點 Cmd_E 來累加,與馬達目前位置無關,所以也與下達命令的時間無關。

7.7 PR 模式原點復歸說明

原點復歸的目的,是把馬達編碼器的 Z 脈波位置連結到驅動器內部的座標上, Z 脈波對應的座標值可以指定。

原點復歸完成後,停止的位置並不會在 Z 脈波的位置上,因為找到 Z 脈波後必須減速停止,因此會依據減速曲線超出一小段距離,但 Z 的座標已經正確設定,不影響後續定位準確度。例如:指定 Z 脈波對應的座標值為 100,原點復歸完成後 $Cmd_O = 300$,代表減速距離為 300-100=200(PUU)。由於 $Cmd_E = 100(Z$ 的位置絕對座標),若要回到 Z 脈波的位置,只需要下達定位命令:絕對命令 100 或增量命令 0 均可。

原點復歸完成後,可以自動執行指定的程序,可以達到復歸後移動一段偏移量的功能。 原點復歸執行中,軟體極限不作用。

7.8 PR 模式提供的 DI / DO 與時序


DI 信號:

CTRG · SHOM · STP · POS 0 ~ 5 · ORG · PL · NL · EV1~4

DO 信號:

CMD OK · MC_OK · TPOS · ALM · CAP_OK · CAM_AREA

系統架構:



PR 模式命令觸發方式說明:

PR 模式共有 99 個命令程序,程序#0 為原點復歸,其餘(#1~#99)為使用者定義的程序,觸發命令的方式歸納如下:

| | 命令源 | 使用說明 |
|------|----------------------|---------------------------|
| 標準觸發 | DI : CTRG + POS0 ~ 5 | 使用 DI: POS0~5 指定欲觸發的程序編號, |

7–14 Nov, 2011

| | | 再以 DI: CTRG 的上升緣觸發 PR 命令! |
|------|--------------|-----------------------------------|
| | | 適用場合:PC 或 PLC 以 DI 方式下達命令 |
| | | 備註:只能觸發前 64 組命令程序。 |
| 專用觸發 | DI : STP,SHM | DI: STP 由 OFF → ON 時,命令中途停止! |
| | | DI:SHM 由 OFF → ON 時,開始原點復歸! |
| 事件觸發 | DI : EV1~4 | DI: EV1~4 的狀態改變作為觸發的事件。 |
| | | 以參數 P5-98 設定由 OFF → ON 觸發的程序編號。 |
| | | 以參數 P5-99 設定由 ON → OFF 觸發的程序編號。 |
| | | 適用場合:連接感測器,觸發預設的程序。 |
| 軟體觸發 | P5-07 | 直接對 P5-07 寫入程序編號·即觸發命令 |
| | | 面板 / 通訊(RS-232/485 / CANopen)皆可使用 |
| | | 適用場合:PC 或 PLC 以通訊方式下達命令 |
| 其他 | CAP 抓取完成觸發 | CAP 抓取完成時,可觸發程序#50·由 P5-39 X 設定 |
| | E-CAM 脫離觸發 | 值 Bit3 啟動。 |
| | | 凸輪脫離時,回到 PR 模式,可觸發 P5-88 BA 設定值 |
| | | 指定的程序。 |

7.9 PR 模式參數設定

1) 目標速度: P5-60~P5-75, 共 16 組。

| | 15 ~ 0 BIT |
|----|--------------------------------------|
| WO | TARGET_SPEED: 0.1 ~ 6000.0 (r/min) |

2) 加/減速時間: P5-20~P5-35,共16組。

| | 15 ~ 0 BIT |
|----|------------------------------------|
| W0 | T_ACC / T_DEC : 1 ~ 65500 (msec) |

註:DO:STP/EMS/NL(CWL)/PL(CCWL)停止所用的減速時間,是由 P5-07 參考本區定義。

3) 暫停時間: P5-40~P5-55, 共 16 組。

| | 15 ~ 0 BIT |
|----|--------------------------|
| W0 | IDLE: 0 ~ 32767 (msec) |

4) 路徑參數: P5-00~P5-09·P6-00~P6-01·共12 DWORD。

| | 32 BIT |
|-------|-----------------------|
| P5-00 | 保留 |
| P5-01 | 保留(內部測試・請勿使用) |
| P5-02 | 保留(內部測試・請勿使用) |
| P5-03 | 自動保護的減速時間 |
| P5-04 | 原點復歸模式 |
| P5-05 | 第一段高速原點復歸速度設定 |
| P5-06 | 第二段低速原點復歸速度設定 |
| P5-07 | PR 命令觸發暫存器 |
| P5-08 | 軟體極限:正向 |
| P5-09 | 軟體極限:反向 |
| P6-00 | 原點 Path 定義 |
| P6-01 | 原點定義值(Z 脈波位置) |

註:Path(程序)

5) 路徑定義: P6-02~P7-99·(64 BIT)共99組(2N)。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | | | | | | | | TYPE |
| DW1 | | DATA (32 bit) | | | | | | |

7–16 Nov, 2011

每一路徑,佔2參數,由 TYPE 決定路徑形式或功能,DATA 為資料,其他為輔助資訊。

6) SPEED 定速控制: TYPE = 1。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT | |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|--|
| DW0 | - | - | DLY | - | DEC | ACC | OPT | 1 | |
| DW1 | DW1 DATA (32 bit):目標速度・Unit:由 OPT.UNIT 定義 | | | | | | | | |

本命令執行時,以目前速度(不一定是 0)開始加速(或減速),一旦到達目標速度則命令完成,完成後命令以該速度持續輸出,並不停止!

OPT:

| OPT 選項 | | | | | | |
|--------|------|------|-------|--|--|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | | | |
| - | UNIT | AUTO | INS | | | |

※可接受 DI:STP 停止與軟體極限!

INS:本路徑執行時,插斷前一路徑!

AUTO: 速度到達等速區,則自動載入下一路徑。

UNIT: 0 單位為 0.1r/min·1: 單位為 PPS (Pulse Per Second)

ACC / DEC: 0~F,加/減速間編號(4BIT)

ACC / DEC (4)

索引 P5-20 ~ P5-35

SPD:0~F,目標速度編號(4BIT)

SPD (4)

索引 P5-60 ~ P5-75

DLY: 0~F,延遲時間編號(4 BIT),本路徑執行後的延遲,延遲後才有輸出碼,外部 INS則無效!

DLY (4)

索引 P5-40 ~ P5-55

7) POSITION 定位控制: (TYPE = 2·完畢則停止)·(TYPE = 3·完畢則自動執行下一路徑)。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | - | - | DLY | SPD | DEC | ACC | OPT | 2或3 |
| DW1 | 1 DATA (32 bit):目標位置,使用者單位:Pulse of User Unit | | | | | | | |

OPT:

| | OPT 選項 | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------------|---------------------------------|--|--|--|
| 7 CN | 6 1D | 5 OVLP | 4 BIT IINS | 說明 | | | |
| 0 | 0 | OVLI | 11110 | 優料ウ体合合・C | | | |
| U | U | - | | 絕對定位命令:Cmd_E=DATA(註 1) | | | |
| 1 | 0 | | | 增量定位命令:Cmd_E= Cmd_E + DATA(註 2) | | | |
| 0 | 1 | - | - | 相對定位命令:Cmd_E=目前回授+DATA(註 3) | | | |
| 1 | 1 | | | CAP 定位命令:Cmd_E=CAP 位置+DATA(註 4) | | | |

※可接受 DI:STP 停止與軟體極限!

INS:本路徑執行時,插斷前一路徑!

OVLP:允許下一路徑重疊。重疊時,DLY請設0!

CMD:位置命令終點(Cmd_E)的計算方式如下:

註 1:位置命令終點,直接指定為 DATA。

註 2:位置命令終點由上一次命令終點(監視變數 40h),加上指定的增加量 DATA。

註 3:位置命令終點由目前位置回授(監視變數 00h),加上指定的增加量 DATA。

註 4:位置命令終點由 CAP 抓取位置(監視變數 2Bh),加上指定的增加量 DATA。

8) 多軸直線補間: TYPE = 4, 執行多軸直線補間功能。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | SEL | OVLP | DLY | VSPD | VDEC | VACC | OPT | 4 |
| DW1 | DATA(32bit):目標位置,使用者單位:Pulse of User Unit | | | | | | | |

OPT:

| | OPT 選項 | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 7 CN | 6 MD | 5 OVLP | 4 BIT AUTO | ───────────────────────────────────── | | | |
| 0 | 0 | | | 絕對定位命令:Cmd_E=DATA(註 5) | | | |
| 1 | 0 | | | 增量定位命令:Cmd_E= Cmd_E + DATA(註 6) | | | |
| 0 | 1 | - | - | 相對定位命令:Cmd_E=目前回授+DATA(註 7) | | | |
| - | - | | | 保留 | | | |

※可接受 DI:STP 停止與軟體極限!

OVLP:允許下一路徑重疊。重疊時,DLY請設 0!

AUTO:位置到達,則自動載入下一路徑。

CMD:位置命令終點(Cmd_E)的計算方式如下:

7–18 Nov, 2011

註 5:位置命令終點,直接指定為 DATA。

註 6:位置命令終點由上一次命令終點(監視變數 40h),加上指定的增加量 DATA。

註7:位置命令終點由目前位置回授(監視變數 00h),加上指定的增加量 DATA。

VACC / VDEC: 0~F,向量加/減速間編號(4BIT)

VACC / VDEC (4)

索引 P5-20 ~ P5-35

VSPD:0~F,向量目標速度編號(4BIT)

VSPD (4)

索引 P5-60 ~ P5-75

DLY: 0~F,延遲時間編號(4BIT),本路徑執行後的延遲,延遲後才有輸出碼,外部INS則無效!

DLY (4)

索引 P5-40 ~ P5-55

OVLP:0~F,重疊百分比級距選擇(4BIT),與下一路徑重疊百分比級距選擇。

| 級距 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 百分比 | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 10% | 0% |
| 級距 | F | Е | D | С | В | Α | 9 | 8 |
| 百分比 | 100% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 50% |

SEL: 0~3, 軸別選擇。

| SELECT 選項 | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----|--|--|--|
| 代碼 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | |
| 軸別選擇 | ZX | ZY | YX | ZYX | | | |

0:三軸直線補間。

1:XY 兩軸直線補間。

2:YZ 兩軸直線補間。

3:XZ 兩軸直線補間。

命令來源:第一軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|--------------|
| DW1 | DATA(32 bit) |

命令來源:第二軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|--------------|
| DW1 | DATA(32 bit) |

命令來源:第三軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|--------------|
| DW1 | DATA(32 bit) |

9) FEED RATE 設定: TYPE = 5,修改運動過程中的 Feed Rate 設定。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | - | - | DLY | - | VDEC | VACC | OPT | 5 |
| DW1 DATA(32BIT):FEED RATE,單位:PPS(Pulse Per Second) | | | | | | | | |

本命令執行時,會動態更改向量運動的 Feed Rate,若向量運動正在進行中,則會使更新的向量速度與加減速時間立即生效。

OPT:

| OPT 選項 | | | | | | |
|--------|---|------|-------|--|--|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | | | |
| - | - | AUTO | - | | | |

AUTO: 速度到達等速區,則自動載入下一路徑。

VACC / VDEC: 0~F,向量加 / 減速間編號(4BIT)

VACC / VDEC (4) 索引 P5-20 ~ P5-35

VSPD:0~F,向量目標速度編號(4BIT)

VSPD (4) 索引 P5-60 ~ P5-75

DLY: 0~F,延遲時間編號(4 BIT),本路徑執行後的延遲,延遲後才有輸出碼,外部 INS則無效!

DLY (4) 索引 P5-40 ~ P5-55

10) 特殊編碼: TYPE=7, JUMP TO PATH 跳躍到指定的路徑執行。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|----------------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|-----------|
| DW0 | - | - | DLY | - | FUNC_CODE | - | OPT | 7 |
| DW1 | PATH_NO (0~63) | | | | | | | |

7–20 Nov, 2011

OPT:

| OPT 選項 | | | | | | |
|--------|---|---|-------|--|--|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | | | |
| - | - | - | INS | | | |

PATH_NO:跳躍的目標程序編號。

FUNC_CODE:保留。 DLY:跳躍後延遲時間。

11)特殊編碼: TYPE = 8 · WRITE 1 PARAMETER 寫入指定的參數。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | - | - | DLY | P_Grp | P_ | ldx | OPT | 8 |
| DW1 | Para_Data | | | | | | | |

P_Grp, P_ldx: 指定參數的群組與編號。

DLY: 寫入後延遲時間。

OPT:

| OPT 選項 | | | | | | |
|--------|---|------|-------|--|--|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | | | |
| - | - | AUTO | INS | | | |

Para Data: 寫入的資料。

注意:1. 寫入的參數若為斷電保持型,會將新的參數值寫入 EEPROM,頻繁的寫入會造成 EEPROM 壽命提早耗盡,使用上必須注意!

2. 寫入的參數即使為斷電保持,也不會將新的參數值寫入 EEPROM,頻繁的寫入不會造成 EEPROM 壽命提早耗盡,使用上可不必擔心!

註:由於 PR 程序寫參數的目的‧通常是「開/關」或「調整」某項功能(例:對不同定位命令調整位置環增益 P2-00)‧這程序不會只做一次‧通常在機器運轉中會一直反覆做此動作‧若都寫入 EEPROM 中‧長期下來‧會導致 EEPROM 壽命耗盡!若將 P2-30=5‧則來自面板或通訊的參數修改也都不會儲存‧使用上不是很方便!因此新增本功能!

3. 若寫入參數動作失敗·將導致異警 AL213~219 (見手冊 11 章)· AUTO 後續 PR 將不執行!

12)三軸螺旋補間:TYPE=E,執行三軸螺旋補間功能。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | SEL | OVLP | DLY | VSPD | VDEC | VACC | OPT | Е |
| DW1 | W1 DATA(32 bit):依據不同軸別定義 | | | | | | | |

OPT:

| | OPT 選項 | | | | | | |
|----|--------|------|-------|--------------------|--|--|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | 說明 | | | |
| CN | MD | OVLP | AUTO | 元中月 | | | |
| 0 | 0 | | | 角度命令:初始角度與運動角度(註8) | | | |
| 1 | 0 | | | 保留 | | | |
| 0 | 1 | - | - | 保留 | | | |
| - | - | | | 保留 | | | |

※可接受 DI:STP 停止與軟體極限!

OVLP:允許下一路徑重疊。重疊時,DLY 請設 0!

AUTO:位置到達,則自動載入下一路徑。

CMD:位置命令終點(Cmd E)的計算方式如下:

註8:角度命令--需輸入初始角度與運動角度。

VACC / VDEC: 0~F,向量加/減速間編號(4BIT)

VACC / VDEC (4) 索引 P5-20 ~ P5-35

VSPD: 0~F,向量目標速度編號(4BIT)

VSPD (4) 索引 P5-60 ~ P5-75

DLY: 0~F,延遲時間編號(4 BIT),本路徑執行後的延遲,延遲後才有輸出碼,外部 INS則無效!

DLY (4) 索引 P5-40 ~ P5-55

OVLP:0~F,重疊百分比級距選擇(4BIT),與下一路徑重疊百分比級距選擇。

| 級距 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 百分比 | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 10% | 0% |
| 級距 | F | Е | D | С | В | Α | 9 | 8 |
| 百分比 | 100% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 50% |

7–22 Nov, 2011

SEL: 0~2, 軸別選擇。

| SELECT 選項 | | | | | | |
|-----------|----|----|----|--|--|--|
| 代碼 2 1 0 | | | | | | |
| 軸別選擇 | ZX | ZY | YX | | | |

0: XY 兩軸圓弧補間,Z 軸為螺旋高度。

1:YZ 兩軸圓弧補間,X 軸為螺旋高度。

2: XZ 兩軸圓弧補間,Y 軸為螺旋高度。

命令來源:第一軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|-----------------|
| DW1 | DATA (32 bit) |

X 命令來源為圓弧補間半徑,單位:使用者單位 (Pulse of User Unit)

命令來源:第二軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 16 BIT | 15 ~ 0 BIT | | |
|-----|-----------------|-----------------|--|--|
| DW1 | DATA2 (16 bit) | DATA1 (16 bit) | | |

Y 命令來源為圓弧初始角度與圓弧移動角度,單位為 0.5 度 (註 9)。

DATA1 為圓弧初始角度設定, DATA2 為圓弧移動角度設定。

註9:角度單位為0.5度,即為輸入數值為欲設定值的2倍。例如:設定90度時,數值輸入180。

命令來源:第三軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|----------------|
| DW1 | DATA (32 bit) |

X 命令來源為螺旋高度設定,單位:使用者單位 (Pulse of User Unit)

13) 兩軸圓弧補間: TYPE = F, 執行兩軸圓弧補間功能。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | SEL | OVLP | DLY | VSPD | VDEC | VACC | OPT | F |
| DW1 | DATA (32 bit):依據不同軸別定義 | | | | | | | |

OPT:

| | OPT 選項 | | | | | | |
|----|--------|------|-------|----------------------|--|--|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | 說明 | | | |
| CN | MD | OVLP | AUTO | 元中月 | | | |
| 0 | 0 | | | 角度命令:初始角度與運動角度(註 10) | | | |
| 1 | 0 | | | 保留 | | | |
| 0 | 1 | - | - | 保留 | | | |
| - | - | | | 保留 | | | |

※可接受 DI:STP 停止與軟體極限!

OVLP:允許下一路徑重疊。重疊時, DLY 請設 0!

AUTO:位置到達,則自動載入下一路徑。

CMD:位置命令終點(Cmd_E)的計算方式如下:

註 10: 角度命令--需輸入初始角度與運動角度。

VACC / VDEC: 0~F·向量加 / 減速間編號(4BIT)

VACC / VDEC (4)

索引 P5-20 ~ P5-35

VSPD: 0~F,向量目標速度編號(4BIT)

VSPD (4)

索引 P5-60 ~ P5-75

DLY: 0~F,延遲時間編號(4 BIT),本路徑執行後的延遲,延遲後才有輸出碼,外部 INS則無效!

DLY (4)

索引 P5-40 ~ P5-55

OVLP:0~F,重疊百分比級距選擇(4BIT),與下一路徑重疊百分比級距選擇。

| 級距 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 百分比 | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 10% | 0% |
| 級距 | F | Е | D | С | В | Α | 9 | 8 |
| 百分比 | 100% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 50% |

SEL: 0~2, 軸別選擇。

| SELECT 選項 | | | | | | |
|-----------|----|----|----|--|--|--|
| 代碼 | 2 | 1 | 0 | | | |
| 軸別選擇 | ZX | ZY | YX | | | |

7–24 Nov, 2011

0:XY 兩軸圓弧補間。

1:YZ 兩軸圓弧補間。

2:XZ 兩軸圓弧補間。

命令來源:第一軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT | | | | |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| DW1 | DATA (32 bit) | | | | |

X 命令來源為圓弧補間半徑,單位:使用者單位 (Pulse of User Unit)

命令來源:第二軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|-----------------|
| DW1 | DATA (32 bit) |

Y 命令來源為圓弧初始角度,單位為 0.5 度 (註 11)。

命令來源:第三軸之 P6-02~P7-99,參數 DW1(DATA-32BIT)共 99 組(2N)。

| | 31 ~ 0 BIT |
|-----|----------------|
| DW1 | DATA (32 bit) |

Z命令來源為圓弧移動角度,單位:使用者單位 (Pulse of User Unit)

註 11:角度單位為 0.5 度,即為輸入數值為欲設定值的 2 倍。例如:設定 90 度時,數值輸入 180。

14) 原點復歸定義:P6-00~P6-01·(64 BIT)共1組。

| | 31 ~ 28 | 27 ~ 24 | 23 ~ 20 | 19 ~ 16 | 15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| DW0 | BOOT | - | DLY | DEC2 | DEC1 | ACC | P/ | ATH |
| DW1 | | ORG_DEF (32 bit) | | | | | | |

PATH: $0 \sim 0x63$, (6 BIT)

00 (Stop): 復歸完成,停止。

01~0x63(Auto): 復歸完成,執行指定的路徑:1~99。

註:PATH(程序) ACC:加速時間。

DEC1 / DEC2: 第1/2 段減速時間。

DLY:延遲時間。

BOOT: 啟動模式,當 POWER ON 時:

0:不做原點復歸。


1:開始原點復歸(第一次 Servo ON)。

ORG DEF:原點定義的座標值,原點的座標不一定是0!

A. 復歸完成後是否拉回原點!

為 P:

由於找到原點後(Sensor或Z)·必須減速停止·停止的位置一定會超出原點一小段距離:



若不拉回,則 PATH=0即可。

若要拉回,則 PATH≠0,並設定該路徑:絕對定位命令 = ORG_DEF 即可。

CMD_O: Command Output Position

CMD_E : Command End Position


B. 原點復歸並無定義偏移值 (Offset)·而是利用 PATH 指定一路徑當作偏移值! 若找到原點後·希望移動一段偏移量 S (相對原點 Sensor 或 Z)·並將移動後的座標定義

則 PATH \neq 0,並設定 ORG_DEF = P - S,該路徑絕對定位命令 = P 即可(也可增量定位命令 = S)

7–26 Nov, 2011

7.9.1 路徑前後關係

1) 每一路徑可以設定插斷 (前一路徑)與重疊 (下一路徑)




註:Path(程序)

2) 插斷優先權高於重疊

| PATH 1 | PATH 2 | 關係 | OUT 輸出 | 備註 |
|------------------|--------|----|--------|----------------------|
| OVLP=0 | INS=0 | 依序 | DLY 1 | PATH 1/2 可為速度/位置任意組合 |
| OVLP=1 | INS=0 | 重疊 | NO DLY | PATH 2 為 SPEED 不支援重疊 |
| OVLP=0 OVLP=1 | INS=1 | 插斷 | 無 | PATH 1/2 可為速度/位置任意組合 |

7.9.2 PR 模式路徑編成

1) 內部依序



Path 1:為 AUTO,有設定 DLY

Path 2:沒有設定 INS

(DLY 由命令完成時開始計算)


Path 1:為速度命令,有設定 DLY

Path 2:為位置命令

(DLY 由命令完成時開始計算)

Speed 1 Path 2


2) 重疊



Path 1: 有設定 OVLP·不可設 DLY!

Path 2:沒有設定 INS

3) 內部插斷




Path 1:為 AUTO, 有設定 DLY

Path 2:有設定 INS

(DLY 對內部插斷有效)

可用來預先組合出複雜的 Profile

4) 外部插斷



Path 1:為 AUTO 或 SINGLE

不論有無設定 DLY

Path 2:有設定 INS


(DLY 對外部插斷無效)

可讓外部隨時可更動 Profile

7–28 Nov, 2011

7.10 電子凸輪(E-Cam)功能說明

電子凸輪(E-Cam)的概念是利用軟體的方式,來規劃主動軸(Master)與從動軸(Slave)的位置關係,如同兩者之間有一個虛擬的凸輪存在。示意圖如下:



M 伺服驅動器的 PT 模式是根據外界輸入的脈波數 (Master),作為位置命令 (Slave)的參考值,兩者之間僅是線性關係 (比例即為電子齒輪比)。然而電子凸輪的概念是將兩者之間的關係重新定義,不再是單純的線性關係,而是週期性的曲線關係,如同凸輪的輪廓外形一般。傳統機械中,使用凸輪可以讓主動軸單純的等速運動,轉變成從動軸的變速度運動/往復運動/間歇運動...等等,應用場合非常廣泛!使用電子凸輪也可以達到類似的效果,與實體凸輪的差異如下表:

| | 實體凸輪 | 電子凸輪 |
|------|---------------|-------------------|
| 凸輪結構 | 旋轉一週後,回到原來位置。 | 旋轉一週後,不一定回到原來位置。也 |
| | | 可以像蚊香一樣呈現螺旋形。 |

| | 實體凸輪 | 電子凸輪 |
|-------|----------------|-------------------|
| 凸輪平滑度 | 依實際加工精細度而定 | 兩點之間由軟體插補三次曲線 |
| 位置準確性 | 很精確(不產生振動的情況下) | 命令很精確·但實際位置因伺服延遲而 |
| | | 有落後誤差。 |
| 長行程運動 | 從動軸行程愈長,凸輪必須愈 | 表格數值改變即可,容易實現! |
| | 大,製作不易。 | |
| 主動軸省略 | 主動軸無法省略 | 主動軸僅需等速運動的場合可以省略, |

| | | 利用驅動器內部自行產生訊號即可! | |
|------|----------------|------------------|--|
| 使用彈性 | 更換/修改很麻煩,也要花錢! | 僅重新設定參數即可達到 | |
| 維修保養 | 機械會磨耗,必須保養。 | 免保養 | |
| 其他 | 主動軸佔空間,也消耗能源。 | 節省空間,節能環保! | |


本驅動器提供的電子凸輪,主要特性如下:

| E-Cam 特性介紹 | | |
|------------|---|--|
| 操作模式 | 必須在 PR 模式下,凸輪才會運作。 | |
| 凸輪功能啟動 | 0:關閉凸輪功能(開電預設值),若已嚙合則強制脫離! | |
| P5-88.X | 1: 啟動凸輪功能,開始判斷嚙合條件 | |
| 凸輪狀態 | 分為 停止/前置/嚙合 三種狀態,說明如後。 | |
| 主動軸來源 | ● 實體軸:輔助編碼器(光學尺) | |
| | ● 實體軸:脈波命令 | |
| | ● 導出軸:CAP 軸(由 CAPTURE 定義的軸) | |
| | 虚擬軸:PR 模式命令軸/時間軸/同步抓取軸 | |
| 驅動器命令 | 為 PR 與凸輪兩命令的疊加: | |
| | 驅動器命令 = 凸輪命令 + PR 命令 | |
| | □ 凸輪在嚙合狀態,才會送出命令 | |
| | ● 不論凸輪是否 嚙合 ・PR 命令依然有效。除非凸輪嚙合時,主 | |
| | 動軸來源是 PR 命令軸‧則 PR 命令為 0。 | |
| | 所以當凸輪運作時,仍可下達 PR 命令來調整凸輪的位置 (通常以 | |
| | 增量定位命令為之)。 | |
| 凸輪表格儲存位置 | ● 資料陣列·由 P5-81 設定開始位址。 | |
| 凸輪表格資料數目 | ● 由 P5-82 設定,最多 720 點,最少 5 點。 | |
| 凸輪表格資料格式 | ● 32 位元位置量(有正負號)。 | |
| 凸輪表格資料內容 | ● 儲存從動軸的位置(使用者單位 PUU) | |

7–30 Nov, 2011

| E-Cam 特性介紹 | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|--|--|
| 凸輪位置運算方式 | • | 凸輪的主動軸脈波,以增量方式輸入->凸輪轉軸。 | | |
| | • | 凸輪的從動軸脈波,以增量方式輸出->位置命令。 | | |
| | • | 凸輪轉動一週,從動軸不一定回到原位,依表格內容決定。 | | |
| | • | 表格的兩點之間,以三次曲線插補,相鄰曲線在端點保持二次 | | |
| | | 微分連續・讓端點處的扭力平順接續。 | | |
| DO : CAM_AREA | • | 數位輸出 DO: CAM_AREA·若 ON 代表凸輪轉軸的位置位 | | |
| (DO no.= 0x18) | | 於設定的區域內。 | | |

本驅動器提供的電子凸輪,其功能方塊圖如下:



■ 主動軸區塊,功能說明如下:

| 功能 | 主動軸的位移是驅動電子凸輪運轉的信號來源。 | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 主動軸來源 | 由 P5-88.Y 選擇下列的來源: | | |
| P5-88 Y 設定值 | ● 實體軸:輔助編碼器(光學尺) | | |
| | ● 實體軸:脈波命令 | | |
| | ● 虚擬軸:PR 模式命令軸 / 時間軸 / 同步抓取軸 | | |
| | ● 導出軸:CAP 軸(由 CAPTURE 定義的軸) | | |
| 主動軸位置 | 主動軸位置可由參數 P5-86 監視 · 凸輪嚙合前也可寫入 · 改變 | | |
| P5-86 | 本參數並不影響從動軸的位置,因為主動軸的位移量沒改變! | | |

■ 離合器區塊,功能說明如下:

| 功能 | 用來決定主動軸與齒輪箱#1的嚙合/脫離狀態。 嚙合之後,主動軸的位移才能驅動凸輪轉動! | | | |
|---------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 凸輪功能啟動 | 0:關閉凸輪功能(開電預設值)·若已嚙合則強制脫離! | | | |
| P5-88.X | 1: 啟動凸輪功能,開始判斷嚙合條件 | | | |
| 凸輪狀態 | 可由參數 P5-88.S 得知: 0 停止; 1 嚙合; 2 前置。 | | | |
| | Engaged 5 Stop | | | |
| | 3 4 1 2 前置: 2 Lead | | | |
| | 狀態說明: | | | |
| | ● 停止:為凸輪的初始狀態・凸輪不會隨主動軸脈波而運動!當 | | | |
| | 凸輪功能關閉時(P5-88.X=0)一律回到本狀態。 | | | |
| | ● 前置 :當嚙合條件(路徑 1)成立後,進入本狀態,凸輪依然不 | | | |
| | 隨主動軸脈波而運動! ■ 啮合 :党前署景到達(路徑 3)後,淮 λ 木狀態,凸輪閉始隨主 | | | |
| | ● 嚙合 :當前置量到達(路徑 3)後,進入本狀態,凸輪開始隨主 動軸脈波而運動! | | | |
| | 路徑說明: | | | |
| | ● 路徑 1 : 嚙合條件(P5-88.Z)成立時·狀態可由 停止 -> 前置 。 前置量由 P5-87 指定。 | | | |
| | ● 路徑 2 :當凸輪功能關閉(P5-88.X=0) 則回到 停止 狀態。 | | | |
| | ● 路徑 3 :當前置量到達後,狀態可由 前置 - > 嚙合 | | | |
| | ● 路徑 4: 脫離條件 (P5-88.U=4) 成立・狀態可由嚙合 - > 前置 | | | |
| | 前置量由 P5-92 指定。 ■ 路徑 5: 脫離條件 (P5-88.U=1,2,6) 成立,或凸輪功能關閉 | | | |
| | | | | |
| | (P5-88.X=0)·狀態可由 嚙合->停止。 | | | |
| 嚙合條件 | 凸輪在 停止 狀態時,決定嚙合的方式(路徑 1)如下: | | | |
| P5-88.Z | 88.Z 0: 立即嚙合:P5-88.X=1·則嚙合條件成立。 | | | |
| | 1: DI: CAM ON 時嚙合。 | | | |
| | 2: CAP 到嚙合:當 CAP 到下一點後嚙合。嚙合瞬間主動軸的位置 | | | |

7–32 Nov, 2011

| | 在 CAP 到的資料位置·由此計算位移量。由於 CAP 位置是由硬體抓取,即時性高,沒有軟體延遲,適合嚙合前主動軸已在運動的場合! | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| 前置量 監視變數 (061) | □ 凸輪在前置狀態時・主動軸必須經過一段位移量・凸輪才會嚙合(路徑3)此位移量稱為前置量・可由監視變數(061)觀察之・其值隨主動軸脈波輸入而遞減・為0時則進入嚙合狀態。 ■ 由路徑1進入前置狀態時・前置量設為P5-87。 ● 由路徑4進入前置狀態時・前置量設為P5-92。 ● 設定零代表沒有前置量・立即進入嚙合狀態。 + / - 符號代表前置量的方向・設錯方向將無法嚙合・請特別注意! 若設錯方向・將使監視變數(061)數值愈來愈大(遠離0)・最終會造成溢位・若溢位將關閉凸輪功能(P5-88.X=0)・強迫凸輪回到停止狀態! | | |
| 脱離條件 P5-88.U | | 嚙合 狀態時・決定脫離的方式如下: ・4・6 不可同時選擇。 | 脫離後動作 (路徑 5) 進入停止狀態 (路徑 5) 進入停止狀態 |
| | 6 | 主動軸達到設定位移量 P5-89 (符號表示方向) 同 2 · 但脫離時維持速度連續 · 嚙合長度會超過 P5-89 一點點 · 適合脫離後立即連接 PR 定位命令之用! 主動軸超出設定位移量 P5-89 (符號表示方向) | (路徑 5) 進入停止狀態 (路徑 4) 回到前置狀態 前置量為 P5-92 |
| 輔助選項 P5-88.BA | 凸輪脫離時·若為設定距離 (P5-88.U=2)·回到 停止 狀態·可以指定立即執行 PR 程序的編號。 | | |

第七章 運動控制功能說明 | ASDA-M 系列

■ 齒輪箱#1,功能說明如下:

| 功能 | ● 設定主動軸與凸輪轉軸的位移關係。 |
|-----------|----------------------------------|
| | 主動軸旋轉一圈,凸輪轉軸不一定也旋轉一圈,可以設定。 |
| 說明 | ● 凸輪轉軸是個虛擬的軸。 |
| | ● 凸輪轉軸旋轉一圈(360 度)代表凸輪旋轉一圈 · 從動軸運 |
| | 動一週期。 |
| | ● 主動軸的位移以脈波數為單位,解析度視來源而定! |
| 設定方式 | ● 主動軸的脈波位移量為 P 時, 凸輪轉軸旋轉 M 圈。 |
| P5-83 : M | 則齒輪比設定:P5-83 = M,P5-84 = P |
| P5-84 : P | |

■ 凸輪區塊,功能說明如下:


| 功能 | ● 設定凸輪轉軸與從動軸的關係,定義於凸輪表格中。 |
|-------------------------|--|
| | 凸輪轉軸旋轉一圈,從動軸運動一週期。 |
| 凸輪表格儲存 | ● 資料陣列·由 P5-81 設定開始位址。 |
| 位置 | |
| 凸輪表格資料 | ● 32 位元位置量(有正負號・使用者單位 PUU) |
| 格式 | |
| 表格資料放大率 | ● 用來放大(縮小)凸輪的整體外型! |
| P5-19 0 ~ +/- 32.700 | ■ 相當於表格內每一資料均乘以本參數。 |
| 0 ~ +/- 32.700 | ● + / - 符號切換會改變凸輪從動軸運動方向。 |
| | ● 若設為 0 , 凸輪命令不輸出(恆為 0)。 |
| 凸輪表格資料 | ● 由 P5-82 設定 N 等分(>=5)·不超過資料陣列大小為限·代 |
| 數目 | 表凸輪一週 360 度被均分為 N 區,每區(360/N)度。 |
| 凸輪表格資料 | ● 凸輪表格是儲存從動軸的位置資料(使用者單位 PUU)。 |
| 內容 | ● 若凸輪共分為 N 區·表格必須包含每區的位置·總共必須 |
| | 設定 N + 1 個點·因為第一點(0 度)與最末點(360 度) |
| | 的位置不一定要相同, |
| | 1.0°與 360°資料相同 2.0°與 360°資料不同 |
| | : 0° & 360° : 360° |
| | |
| | |
| | $\left(\begin{array}{c} \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \cdot \cdot 0 \\ \cdot \cdot 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \cdot \cdot \\ \cdot \cdot 0 \end{array}\right)$ |
| | |
| | |

7–34 Nov, 2011

● 如果:


1. 首末位置若相同:

代表凸輪旋轉一週後,從動軸位置回到原位。



2. 首末位置若不相同:

代表凸輪旋轉一週後,從動軸位置沒有回到原位。



運作說明

- 從動軸是個虛擬的軸,位置為使用者單位(PUU)
- 凸輪嚙合瞬間,凸輪轉軸的位置位於 P5-85 進入點,從動軸的位置位於凸輪表格中 P5-85 區對應的位置點。
- 凸輪嚙合後,若凸輪轉軸沒有位移,則從動軸也不會運動。 若凸輪轉軸有位移則凸輪表格中對應的位置變化即為從動 軸的脈波輸出量。
- □ 凸輪表格旋轉一圈,從動軸運動一週期。
- 凸輪轉軸可正/反方向旋轉。
- 凸輪轉軸的位置若位於表格的兩點之間,從動軸的位置會以 三次曲線插補,相鄰曲線在端點保持二次微分連續,讓端點 處的扭力平順接續,表格的點數多寡也不會影響凸輪運作的 平順度。

■ 齒輪箱#2,功能說明如下:

| 功能 | • | 設定從動軸與脈波命令的關係。 |
|----|---|---------------------------|
| | • | 從動軸運動一週期,不代表脈波命令也旋轉一圈,可以設 |
| | | 定。 |
| 說明 | • | 從動軸是個虛擬的軸·位置為使用者單位(PUU) |

第七章 運動控制功能說明 | ASDA-M 系列

| | • | 脈波命令為編碼器單位(pulse),解析度 1280000 pulse/rev |
|----------|---|---|
| | • | 凸輪表格旋轉一圈·從動軸運動一週期。 |
| 設定方式 | • | 從動軸的脈波位移量為 L 時,馬達軸旋轉 R 圈。 |
| P1-44:分子 | | 則齒輪比設定:P1-44 / P1-45 = 1280000 x R / L |
| P1-45:分母 | • | 與 PT·PR 模式的齒輪比相同。 |

■ 凸輪的數位輸出,功能說明如下:

| DO 名稱與編號 | ● DO: CAM_AREA (DO no.= 0x18) |
|----------|------------------------------------|
| 功能 | ● DO: CAM_AREA·若 ON 代表凸輪轉軸的位置位於設定的 |
| | 角度範圍內。 |
| 凸輪嚙合時 | ● 由 P5-90· P5-91 設定輸出為 ON 的角度範圍。 |
| | ● 參考下表 1.與 2. |
| 凸輪非嚙合時 | ● DO:CAM_AREA 一律為 OFF! |

表 1 P5-90 <= P5-91:

| 凸輪角度 | 0° | ~ | P5-90 | ~ | P5-91 | ~ | 360° |
|-------------|-----|-----|-------|----|-------|-----|------|
| DO:CAM_AREA | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |

表 2 P5-90 > P5-91:

| 凸輪角度 | 0° | ~ | P5-91 | ~ | P5-90 | ~ | 360° |
|-------------|----|----|-------|-----|-------|----|------|
| DO:CAM_AREA | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON |

7–36 Nov, 2011

7.10.1 CAPTURE(資料擷取)功能說明

CAPTURE 的概念是利用外部的觸發信號 DI5·達到瞬間抓取運動軸的位置資料·並存放到資料陣列中·作為後續運動控制使用·由於抓取的動作是由硬體完成,沒有軟體延遲的問題·對於高速運轉的運動軸也可以準確的抓取·本驅動器提供的 CAPTURE 特性說明如下:


| | CAPTURE 特性介紹 |
|-------------|---|
| 脈波來源 | ● 運動軸:馬達主編碼器 |
| | ● 運動軸:輔助編碼器(光學尺) |
| | ● 運動軸:脈波命令 |
| | 選擇到的軸顯示於 P5-37·在抓取開始前可以寫入初值。 |
| | 注意:當 COMPARE 來源為 CAP 軸時,CAP 來源不可更改。 |
| 觸發信號 | ● 由 DI5 觸發,響應時間 5 usec。 |
| | 注意:DI5 信號是直接連接 CAPTURE 硬體,所以不論 P2-14(DI |
| | Code)設定值為何皆有作用!使用 CAPTURE 功能時,為 |
| | 避免泛用 DI 誤動作,系統將強制關閉泛用 DI 功能,即自動 |
| | 設定 P2-14=0x0100·使用時須注意。由於沒有寫入 |
| | EEPROM·重開電 P2-14 會回復原來值。 |
| 觸發方式 | ● 邊緣(Edge)觸發,可選擇 A / B 接點 |
| | ● 可以連續多點抓取 |
| | ● 觸發間隔時間可設定 |
| | (一點觸發後必須間格多久才可接受下次觸發) |
| 資料儲存位置 | ● 資料陣列·由 P5-36 設定開始位址。 |
| 資料抓取數目 | ● 由 P5-38 設定,不超過資料陣列大小為限。 |
| 資料抓取格式 | ● 32 位元脈波數(有正負號)。 |
| 輔助選項 | ● 第一點抓取資料視為參數 P5-76·CAP 軸座標重新定義。 |
| | ● 第一點抓取後,自動開啟 COMPARE 功能。 |
| | ● 所有點抓取完畢·可自動觸發 PR 程序#50。 |
| DO : CAP_OK | ● 初始值為 OFF |
| | ● CAPTURE 最末點抓取完成後輸出 ON |
| | ● P5-39.X0=1 啟動抓取功能後輸出 OFF |
| 注意事項 | ● 若 P5-38=0·設定 P5-39 X 設定值 Bit0=1 無法做抓取功能, |
| | P5-39 X 設定值 Bit0 立即清除為 0 · 且 DO: CAP_OK 也清除 |
| | 為 OFF! |

CAPTURE 特性介紹

由於抓取軸為32位元寬,一直累計將產生溢位,使抓取結果不合理,使用時請避免之!

CAP 抓取到的資料都存放在資料陣列中,第 1 點資料位於陣列 (P5-36),由於抓取數目不限一筆,可由參數 P5-38 設定,故最末點抓取資料存放在陣列 (P5-36 + P5-38 - 1)。設定 P5-39 X 設定值 Bit0=1 啟動抓取功能,DI7 每觸發一次就會抓取一個位置資料存放到資料陣列中,然後 P5-38 內容自動遞減 1,直到抓取數目達到設定值(P5-38 讀取為 0),則抓取流程結束,P5-39 X 設定值 Bit0 自動清除為零,且 DO:CAP_OK 輸出 ON!抓取到第 1 點時,可以選擇將 CAP 抓取軸的位置重設,則第 1 點抓取到的值一定為 P5-76的內容,而第 2 點之後抓取的數值即為相對於第 1 點的位移量,這種方式稱為相對抓取(Relative Capture),若不選擇第 1 點位置重置則為絕對抓取(Absolute Capture),抓取到第 1 點時,也可以選擇開啟 COMPARE 比較功能,可以達到經由外部信號 DI7 開啟 COMPARE 的功能。

CAP 抓取的示意圖如下:



7–38 Nov, 2011

7.10.2 COMPARE(資料比較)功能說明

COMPARE 的概念是利用運動軸的瞬時位置資料,與預先存放在資料陣列中的數值做比較,待比較條件成立時就立即輸出一個信號 DO3,作為後續運動控制使用。由於比較的動作是由硬體完成,沒有軟體延遲的問題,對於高速運轉的運動軸也可以準確的比較,本驅動器提供的 COMPARE 特性說明如下:


| | COMPARE 特性介紹 |
|--------|---|
| 脈波來源 | ● 運動軸:馬達主編碼器 |
| | ● 運動軸:輔助編碼器(光學尺) |
| | ● 運動軸:脈波命令 |
| | ● 運動軸: CAP 軸(由 CAPTURE 定義的軸)· 選此軸時 CAP |
| | 來源不可更改! |
| | 選擇到的軸顯示於 P5-57,在比較開始前可以寫入初值。 |
| 輸出信號 | ● 由 DO3 輸出,響應時間 5 usec。 |
| | 注意:DO3 信號是直接連接 COMPARE 硬體,所以不論 P2-20 |
| | (DO Code)設定值為何皆有作用!使用 COMPARE 功能 |
| | 時·為避免泛用 DO 誤動作·系統將強制關閉泛用 DO 功 |
| | 能·即自動設定 P2-20=0x0100·使用時須注意。由於沒 |
| | 有寫入 EEPROM,重開電 P2-20 會回復原來值。 |
| 輸出方式 | ● 脈波輸出,可選擇 A / B 接點 |
| | ● 可以連續多點比較輸出 |
| | ● 脈波輸出寬度時間可設定 |
| 資料儲存位置 | ● 資料陣列·由 P5-56 設定開始位址。 |
| 比較數目 | ● 由 P5-58 設定,不超過資料陣列大小為限。 |
| 比較格式 | ● 32 位元脈波數(有正負號)。 |
| 比較條件 | ● 當運動軸位置通過比較值時則觸發。 |
| | (由小而大或由大而小均可) |
| 輔助選項 | ● 循環模式:比較到最末點後,自動回到第一點開始比較。 |
| | ● 最末點比較完成後,自動開啟 CAPTURE 功能。 |
| 注意事項 | ● 若 P5-58=0·設定 P5-59 X 設定值 Bit0 =1 無法做比較功能· |
| | P5-59 X 設定值 Bit0 將立即清除為 0! |
| | ● 由於比較軸為 32 位元寬,一直累計將產生溢位,使比較結 |
| | 果不合理,使用時請避免之! |

第七章 運動控制功能說明 | ASDA-M 系列

COMPARE 的比較值都存放在資料陣列中,第 1 點比較值位於陣列 (P5-56),由於比較數目不限一筆,可由參數 P5-58 設定,故最末筆比較值存放在陣列 (P5-56 + P5-58 - 1)。 設定 P5-59 X 設定值 Bit0 = 1 啟動比較功能,開始比較資料陣列第 1 點的位置,每比較到一個位置就會輸出脈波信號一次,P5-58 內容自動遞減 1,然後開始比較下一個比較值,直到比較數目達到設定值 (P5-58 讀取為 0),則比較流程結束,P5-59 X 設定值 Bit0 自動清除為零!

比較到最末點時,可以選擇是否自動回到第一點開始比較,如此循環不已,稱為循環模式。或是比較到最末點時,可以選擇開啟 CAPTURE 抓取功能,可以重新等待外部信號 DI5 來做 CAP/CMP 流程的觸發。

COMPARE 比較的示意圖如下:



7–40 Nov, 2011

第八章 參數與功能

8.1 參數定義

參數定義分為下列八大群組。參數起始代碼 P 後之第一字元為群組字元,其後之二字元為參數字元。通訊位址則分別由群組字元及二參數字元之十六位元值組合而成。參數群組定義如下:

群組 0:監控參數 (例:P0-xx) 群組 1:基本參數 (例:P1-xx) 群組 2: 擴充參數 (例:P2-xx) 群組 3: 通訊參數 (例:P3-xx) 群組 4:診斷參數 (例:P4-xx) 群組 5: Motion 設定參數 (例:P5-xx) 群組 6:PR 路徑定義參數 (例:P6-xx) 群組 7:PR 路徑定義參數 (例:P7-xx)

控制模式說明:

PT 為位置控制模式 (位置命令由端子台輸入)。

PR 為位置控制模式 (位置命令由內部暫存器提供)。

S為速度控制模式。

T 為扭矩控制模式。

參數代號後加注之特殊符號說明:

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如:P0-00、P0-10及P4-00等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

8.2 參數一覽表

| 監控及一般輸出設定參數 | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------|----------|------|----|----|-----|---|----------------------|--|
| 化品 | 笛亚 | T-h 스는 | 加佐 | 므ᄼ | 適, | 用控 | 參數索 | | | |
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | РТ | PR | S | Т | 引章節 | |
| P0-00 ★ | VER | 韌體版本 | 工廠 設定 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| P0-01 ■ | ALE | 驅動器錯誤狀態顯示 (七段顯示器) | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 11.2 11.3 | |
| P0-02 | STS | 驅動器狀態顯示 | 00 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| P0-03 | MON | 類比輸出監控 | 01 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-08 ★ | TSON | 伺服啟動時間 | 0 | Hour | | | | | - | |
| P0-09★ | CM1 | 狀態監控暫存器 1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-10 ★ | CM2 | 狀態監控暫存器 2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-11★ | СМЗ | 狀態監控暫存器 3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-12 ★ | CM4 | 狀態監控暫存器 4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-13 ★ | CM5 | 狀態監控暫存器 5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-17 | CM1A | 選擇狀態監控暫存器 1 的顯示內容 | 0 | N/A | | | | | - | |
| P0-18 | CM2A | 選擇狀態監控暫存器 2 的顯示內容 | 0 | N/A | | | | | - | |
| P0-19 | СМЗА | 選擇狀態監控暫存器 3 的顯示內容 | 0 | N/A | | | | | - | |
| P0-20 | CM4A | 選擇狀態監控暫存器 4 的顯示內容 | 0 | N/A | | | | | - | |
| P0-21 | CM5A | 選擇狀態監控暫存器 5 的顯示內容 | 0 | N/A | | | | | - | |
| P0-25 | MAP1 | 映射參數# 1 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |
| P0-26 | MAP2 | 映射參數# 2 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | |

8–2 Nov, 2011

| | | 監控及一般輸出設 | 定參數 | t | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|---------|---------------|----|----|-----|---|-------|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適. | 用控 | 參數索 | | |
| 1 0 3//6 | IEI I III | אואב | 17) 111 | 丰田 | РТ | PR | S | Т | 引章節 |
| P0-27 | MAP3 | 映射參數#3 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-28 | MAP4 | 映射參數# 4 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-29 | MAP5 | 映射參數# 5 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-30 | MAP6 | 映射參數#6 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-31 | MAP7 | 映射參數#7 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-32 | MAP8 | 映射參數#8 | 不需初 始化 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-35 | MAP1A | 映射參數 P0-25 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-36 | MAP2A | 映射參數 P0-26 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-37 | MAP3A | 映射參數 P0-27 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-38 | MAP4A | 映射參數 P0-28 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-39 | MAP5A | 映射參數 P0-29 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-40 | MAP6A | 映射參數 P0-30 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-41 | MAP7A | 映射參數 P0-31 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-42 | MAP8A | 映射參數 P0-32 的映射目標設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 |
| P0-46★ | SVSTS | 驅動器數位輸出(DO)訊號狀態 顯示 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-04 | MON1 | MON1 類比監控輸出比例 | 100 | %(full scale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.4 |
| P1-05 | MON2 | MON2 類比監控輸出比例 | 100 | %(full scale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.4 |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

| 濾波平滑及共振抑制相關參數 | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------------------|-------|----------|----|----|-----|---|-------|
| 化贴 | 簡稱 | Th 4E | →π/去 | (A- | 適 | 用控 | 參數索 | | |
| 代號 | 自件 | 功能 | 初值 | 單位 | PT | PR | S | Т | 引章節 |
| P1-06 | SFLT | 類比速度指令加減速平滑常數 | 0 | ms | | | 0 | | 6.3.3 |
| P1-07 | TFLT | 類比扭矩指令平滑常數 | 0 | ms | | | | 0 | 6.4.3 |
| P1-08 | PFLT | 位置指令平滑常數 | 0 | 10 ms | 0 | 0 | | | 6.2.6 |
| P1-25 | VSF1 | 低頻抑振頻率(1) | 100.0 | 0.1Hz | 0 | 0 | | | 6.2.9 |
| P1-26 | VSG1 | 低頻抑振增益(1) | 0 | N/A | 0 | 0 | | | 6.2.9 |
| P1-27 | VSF2 | 低頻抑振頻率(2) | 100.0 | 0.1Hz | 0 | 0 | | | 6.2.9 |
| P1-28 | VSG2 | 低頻抑振增益(2) | 0 | N/A | 0 | 0 | | | 6.2.9 |
| P1-29 | AVSM | 自動低頻抑振模式設定 | 0 | N/A | 0 | 0 | | | 6.2.9 |
| P1-30 | VCL | 低頻擺動檢測準位 | 500 | pulse | 0 | 0 | | | 6.2.9 |
| P1-34 | TACC | 速度加速常數 | 200 | ms | | 0 | 0 | | 6.3.3 |
| P1-35 | TDEC | 速度減速常數 | 200 | ms | | 0 | 0 | | 6.3.3 |
| P1-36 | TSL | S形加減速平滑常數 | 0 | ms | | 0 | 0 | | 6.3.3 |
| P1-59 | MFLT | 類比速度指令線性濾波常數 | 0 | 0.1ms | | | 0 | | - |
| P1-62 | FRCL | 摩擦力補償 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-63 | FRCT | 摩擦力補償 | 0 | ms | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-68 | PFLT2 | 位置命令 Moving Filter | 0 | ms | 0 | 0 | | | - |
| P1-75 | FELP | 全閉環位置檢測器與半閉環位置 | 100 | ms | 0 | 0 | | | - |
| P2-23 | NCF1 | 檢測器誤差低通濾波器時間常數 | 1000 | Hz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-23 | DPH1 | 共振抑制 Notch filter (1) | | dВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-24 P2-43 | NCF2 | 共振抑制 Notch filter 衰減率(1) | 1000 | ИВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-43 P2-44 | DPH2 | 共振抑制 Notch filter (2) | | dВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-44 P2-45 | NCF3 | 共振抑制 Notch filter 衰減率(2) | 1000 | ИБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-45 P2-46 | DPH3 | 共振抑制 Notch filter (3) | | dВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-46 P2-47 | ANCF | 共振抑制 Notch filter 衰減率(3) | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3.1 |
| P2-47 P2-48 | ANCL | 自動共振抑制模式設定 | | N/A | | | | 0 | - |
| | | 自動共振抑制靈敏度設定 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 627 |
| P2-25 | NLP | 共振抑制低通濾波 | | 0.1ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.7 |
| P2-33 ▲ | INF | 輸入濾波器簡易設定 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.6 |

8–4 Nov, 2011

| P2-49 | SJIT | 速度檢測濾波及微振抑制 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|-------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
|-------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

| | 增益及切換相關參數 | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|---------|------------------------|----|--------|---|---|---|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適. | 適用控制模式 | | | 參數索 引章節 6.2.8 6.2.8 - 6.3.6 - 6.3.6 - - - - - - - - - |
| 1 \ 5l/ī | 间件 | 力] AL | 別阻 | 早加 | PT | PR | S | Т | 引章節 |
| P2-00 | KPP | 位置控制增益 | 35 | rad/s | 0 | 0 | | | 6.2.8 |
| P2-01 | PPR | 位置控制增益變動比率 | 100 | % | 0 | 0 | | | 6.2.8 |
| P2-02 | PFG | 位置前饋增益 | 50 | % | 0 | 0 | | | 6.2.8 |
| P2-03 | PFF | 位置前饋增益平滑常數 | 5 | ms | 0 | 0 | | | - |
| P2-04 | KVP | 速度控制增益 | 500 | rad/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.6 |
| P2-05 | SPR | 速度控制增益變動比率 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-06 | KVI | 速度積分補償 | 100 | rad/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.6 |
| P2-07 | KVF | 速度前饋增益 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.6 |
| P2-26 | DST | 外部干擾抵抗增益 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-27 | GCC | 增益切換條件及切換方式選擇 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-28 | GUT | 增益切換時間常數 | 10 | 10 ms | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-29 | GPE | 增益切換條件 | 1280000 | pulse Kpps r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-31■ | AUT1 | 自動及半自動模式設定 | 80 | Hz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 0.2 | | | | - · - | | | | | |
| P2-32▲ | AUT2 | 增益調整方式 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| | | | | | | | | | 6.3.6 |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

| 位置控制相關參數 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|----------------|-----------------------|----|----|----|---|-------|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適 | 用控 | 制模 | 式 | 參數索 |
| I () 51/10 | 1月1円 | わりねら | 17月1日 | 十四 | РТ | PR | S | Т | 引章節 |
| P1-01• | CTL | 控制模式及控制命令輸入源設定 | 0 | pulse r/min N-M | 0 | О | 0 | 0 | 6.1 |
| P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制設定 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| P1-12 ~ P1-14 | TQ1 ~ 3 | 內部扭矩限制 1~3 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1 |
| P1-46▲ | GR3 | 檢出器輸出脈波數設定 | 2500 | pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-72 | FRES | 光學尺全閉環的解析度 | 5000 | Pulse /rev | 0 | 0 | | | - |
| P1-73 | FERR | 光學尺全閉環回授位置和馬達 編碼器之間位置誤差過大的錯 誤保護範圍 | | pulse | 0 | 0 | | | - |
| P1-74 | FCON | 光學尺全閉環功能控制開關 | 000h | - | 0 | 0 | | | - |
| P2-50 | DCLR | 脈波清除模式 | 0 | N/A | 0 | 0 | | | - |
| | | 外部脈波控制命令(P ⁻ | Γ mode |) | | | | | |
| P1-00▲ | PTT | 外部脈波列輸入型式設定 | 0x2 | N/A | 0 | | | | 6.2.1 |
| P1-44 ▲ | GR1 | 電子齒輪比分子(N1) | 1 | pulse | 0 | 0 | | | 6.2.5 |
| P1-45▲ | GR2 | 電子齒輪比分母(M) | 1 | pulse | 0 | 0 | | | 6.2.5 |
| P2-60 ▲ | GR4 | 電子齒輪比分子(N2) | 1 | pulse | 0 | 0 | | | - |
| P2-61 ▲ | GR5 | 電子齒輪比分子(N3) | 1 | pulse | 0 | 0 | | | - |
| P2-62▲ | GR6 | 電子齒輪比分子(N4) | 1 | pulse | 0 | 0 | | | - |
| | | 內部暫控制命令(PR | mode) | | | | | | |
| P6-02 ~ P7-27 | PO1 ~ PO63 | 內部位置指令 1 ~ 63 | 0 | N/A | | 0 | | | 7.10 |
| P5-60 ~ P5-75 | POV1 ~ POV15 | 內部位置指令控制 0 ~ 15 之移動速度設定 | 20 ~ 3000 | 0.1 r/min | | 0 | | | 7.10 |
| P5-03 | PDEC | 事件之減速時間 | 0XF00 FFFFF | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| P5-04 | HMOV | 原點復歸模式 | 0 | N/A | 0 | 0 | | | - |

8–6 Nov, 2011

| | 位置控制相關參數 | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------|----|---|---|------|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適用控制模式 | | | 參數索 引章節 - - 7.10 7.10 - - - 7.3 7.3 | |
| I () 3/// ₀ | 旧川州 | <i>わ</i> J <i>は</i> E | 17)1庄 | 半皿 | PT | PR | S | Т | 引章節 |
| P5-05 | HSPD1 | 第一段高速原點復歸速度設定 | 100 | 0.1 r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P5-06 | HSPD2 | 第二段低速原點復歸速度設定 | 20 | 0.1 r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P5-07 | PRCM | PR 命令觸發暫存器 | 0 | N/A | | 0 | | | - |
| P5-20 ~ P5-35 | AC0 ~ AC15 | 加/減速時間 | 200 ~ 30 | ms | | 0 | | | 7.10 |
| P5-40 ~ P5-55 | DLY0 ~ DLY15 | 位置到達之後的 Delay 時間 | 0 ~ 5500 | ms | | 0 | | | 7.10 |
| P5-98 | EVON | 事件上緣觸發 PR 程序編號 | 0 | N/A | | 0 | | | - |
| P5-99 | EVOF | 事件下緣觸發 PR 程序編號 | 0 | N/A | | 0 | | | - |
| P5-15 | PMEM | PATH#1 ~ PATH#2 資料斷電不 記憶設定 | 0x0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P5-16 | AXEN | 軸位置 - 馬達編碼器 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| P5-17 | AXPC | 軸位置 - 脈波命令 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| P5-18 | AXAU | 軸位置 - 輔助編碼器 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| P5-08 | SWLP | 軟體極限:正向 | +2 ³¹ | PUU | | 0 | | | - |
| P5-09 | SWLN | 軟體極限:反向 | -2 ³¹ | PUU | | 0 | | | - |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定 · 例如: P1-00 · P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

| 速度控制相關參數 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----|----|----|---|-------|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適. | 用控 | 制模 | 式 | 參數索 |
| טוול ט ו | [E] 1 [T] | りは | 17)1日 | 丰田 | РТ | PR | S | Т | 引章節 |
| P1-01• | CTL | 控制模式及控制命令輸入源設定 | 0 | pulse r/min N-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制設定 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| P1-46 ▲ | GR3 | 檢出器輸出脈波數設定 | 1 | pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-09 ~ P1-11 | SP1 ~ 3 | 內部速度指令1~3 | 1000 ~ 3000 | 0.1 r/min | | | 0 | 0 | 6.3.1 |
| P1-12 ~ P1-14 | TQ1 ~ 3 | 內部扭矩限制 1~3 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.2 |
| P1-40 ▲ | VCM | 類比速度指令最大回轉速度 | rated | r/min | | | 0 | 0 | 6.3.4 |
| P1-41 ▲ | TCM | 類比扭矩限制最大輸出 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-76 | AMSPD | 檢出器輸出(OA, OB)最高轉 速設定 | 5500 | r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-63 | TSCA | 比例值設定 | 0 | times | 0 | 0 | 0 | | - |
| P2-64 | TLMOD | 扭矩混合限制模式 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | | - |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如:P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

8-8 Nov, 2011

| | 扭矩控制相關參數 | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------|----|--------|---|-----|-------|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適 | 適用控制模式 | | 參數索 | |
| 1 (3///6 | | #JBE | 17)1日 | 丰田 | РТ | PR | S | Т | 引章節 |
| P1-01• | CTL | 控制模式及控制命令輸入源設定 | 0 | pulse r/min N-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制設定 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| P1-46▲ | GR3 | 檢出器輸出脈波數設定 | 1 | pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P1-09 ~ P1-11 | SP1~3 | 內部速度限制 1~3 | 100 ~ 300 | r/min | | | 0 | 0 | 6.6.1 |
| P1-12 ~ P1-14 | TQ1~3 | 內部扭矩指令 1~3 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1 |
| P1-40 ▲ | VCM | 類比速度限制最大回轉速度 | rated | r/min | | | 0 | 0 | - |
| P1-41 ▲ | TCM | 類比扭矩指令最大輸出 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.4 |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定 · 例如: P1-00 · P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如:P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

| | 數位輸出入接腳規劃及輸出相關設定參數 | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------------|-------|--------------|----|----|----|---|-------|
| 代號 | 笛迎 | Th 삼노 | 初值 | 單位 | 適 | 用控 | 制模 | 式 | 參數索 |
| 1 (5)元 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 中Ш | РТ | PR | S | Т | 引章節 |
| P2-09 | DRT | 數位輸入響應濾波時間 | 2 | 2ms | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P2-10 | DI1 | 數位輸入接腳 DI1 功能規劃 | 101 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.1 |
| P2-11 | DI2 | 數位輸入接腳 DI2 功能規劃 | 104 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.1 |
| P2-12 | DI3 | 數位輸入接腳 DI3 功能規劃 | 116 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.1 |
| P2-13 | DI4 | 數位輸入接腳 DI4 功能規劃 | 117 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.1 |
| P2-14 | DI5 | 數位輸入接腳 DI5 功能規劃 | 102 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.1 |
| P2-15 | DI6 | 數位輸入接腳 DI6 功能規劃 | 22 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.1 |
| P2-18 | DO1 | 數位輸出接腳 DO1 功能規劃 | 101 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.2 |
| P2-19 | DO2 | 數位輸出接腳 DO2 功能規劃 | 103 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.2 |
| P2-20 | DO3 | 數位輸出接腳 DO3 功能規劃 | 109 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.2 |
| P1-38 | ZSPD | 零速度檢出準位 | 100 | 0.1 r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.2 |
| P1-39 | SSPD | 目標轉速檢出準位 | 3000 | r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.2 |
| P1-42 | MBT1 | 電磁煞車開啟延遲時間 | 0 | ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.5 |
| P1-43 | MBT2 | 電磁煞車關閉延遲時間 | 0 | ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.5 |
| P1-47 | SCPD | 速度比對檢出準位 | 10 | r/min | | | 0 | | 表 8.2 |
| P1-54 | PER | 位置到達確認範圍 | 12800 | pulse | 0 | 0 | | | 表 8.2 |
| P1-56 | OVW | 預先過負載輸出準位 | 120 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 表 8.2 |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定 · 例如: P1-00 · P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

8–10 Nov, 2011

| | 通訊參數 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------|-----|----|----|----|---|-----|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適 | 用控 | 制模 | 式 | 參數索 |
| 1 (3))10 | E 1 1 | 7) NG | 1/3 124 | 丰田 | PT | PR | S | Т | 引章節 |
| P3-00● | ADR | 局號設定 | 0x7F | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-01 | BRT | 通訊傳輸率 | 0x0203 | bps | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-02 | PTL | 通訊協定 | 6 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-03 | FLT | 通訊錯誤處置 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-04 | CWD | 通訊逾時設定 | 0 | sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-05 | CMM | 通訊機能 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-06 ■ | SDI | 輸入接點(DI)來源控制開關 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-07 | CDT | 通訊回覆延遲時間 | 0 | 1ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-08 | MNS | 監視模式 | 0000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| P3-09 | SYC | CANopen 同步設定 | 0x57A1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如:P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

| 診斷參數 | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------|----------|-------|----|----|----|---|--------------|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 單位 | 適 | 用控 | 制模 | 式 | 參數索 |
| 1 () 3//6 | | אמנא | /) IE | — III | РТ | PR | S | Т | 引章節 |
| P4-00★ | ASH1 | 異常狀態記錄(N) | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 |
| P4-01★ | ASH2 | 異常狀態記錄(N-1) | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 |
| P4-02★ | ASH3 | 異常狀態記錄(N-2) | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 |
| P4-03★ | ASH4 | 異常狀態記錄(N-3) | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 |
| P4-04★ | ASH5 | 異常狀態記錄(N-4) | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 |
| P4-05 | JOG | 伺服馬達寸動(JOG)控制 | 20 | r/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.2 |
| P4-06 ▲ ■ | FOT | 軟體 DO 資料暫存器(可讀寫) | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.4 |
| P4-07 | ITST | 數位輸入接點多重功能 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.5 9.2 |
| P4-08★ | PKEY | 驅動器面板輸入接點狀態 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P4-09★ | MOT | 數位輸出接點狀態顯示 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.6 |
| P4-10▲ | CEN | 校正功能選擇 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P4-11 | SOF1 | 類比速度輸入(1)硬體漂移量 校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P4-12 | SOF2 | 類比速度輸入(2)硬體漂移量 校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P4-13 | TOF1 | 類比扭矩輸入(1)硬體漂移量 校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P4-14 | TOF2 | 類比扭矩輸入(2)硬體漂移量 校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P4-15 | COF1 | 電流檢出器(V1相)硬體漂移量 校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | О | 0 | 0 | - |
| P4-16 | COF2 | 電流檢出器(V2相)硬體漂移量 校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | О | 0 | O | - |
| P4-17 | COF3 | 電流檢出器(W1 相)硬體漂移 量校正 | 工廠 設定 | N/A | 0 | О | 0 | 0 | - |
| P4-18 | COF4 | 電流檢出器(W2相)硬體漂移 量校正 | 工廠設定 | N/A | 0 | О | 0 | 0 | - |

8–12 Nov, 2011

| | 診斷參數 | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------|------|-------|----|----|----|----|-------|-----|
| 代號 | 簡稱 | 功能 | 初值 | 初值 單位 | | 適. | 用控 | 制模 | 式 | 參數索 |
| | | | | | PT | PR | S | Т | 引章節 | |
| P4-19 | TIGB | IGBT NTC 校正準位 | 工廠設定 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| P4-20 | DOF1 | 類比監控輸出(Ch1)漂移量校 正值 | 0 | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.4 | |
| P4-21 | DOF2 | 類比監控輸出(Ch2)漂移量校 正值 | 0 | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.4 | |
| P4-22 | SAO | 類比速度輸入 OFFSET | 0 | mV | | | 0 | | - | |
| P4-23 | TAO | 類比扭矩輸入 OFFSET | 0 | mV | | | | 0 | - | |

(★) 唯讀暫存器,只能讀取狀態值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等

(▲) Servo On 伺服啟動時無法設定 · 例如: P1-00 · P1-46 及 P2-33 等

(●) 必須重新開關機參數才有效,例如: P1-01 及 P3-00

(■) 斷電後此參數不記憶設定之內容值,例如: P2-31 及 P3-06

8.3 參數說明

P0-xx 監控參數

| Ⅲ1丁 ≥ ★٧ | | | |
|----------|---|--|--|
| VER 章 | 羽體版本 | | 通訊位址:0000H 0001H |
| 參數屬性 | : 三軸共用參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面 | : 面板/軟體 | 通訊 | |
| 初值 | : 工廠設定 | | |
| 控制模式 | : ALL | | |
| 單位 | : - | | |
| 設定範圍 | : - | | |
| 資料大小 | : 16bit | | |
| 資料格式 | : DEC | | |
| | VER 參數屬性 操作介面 初值 控制模式 設定範圍 資料大小 | VER 韌體版本 參數屬性: 三軸共用參數 操作介面: 面板 / 軟體 初值: 工廠設定 控制模式: ALL 單位: - 設定範圍: - 資料大小: 16bit 資料格式: DEC | VER 韌體版本 參數屬性: 三軸共用參數 操作介面: 面板/軟體 初值: 工廠設定 控制模式: ALL 單位: - 設定範圍: - 資料大小: 16bit |

參數功能: 顯示伺服之韌體版本

| P0-01∎ | ALE | 動器目前警報代碼顯示(七段顯示器) | 通訊位址:0002H 0003H |
|--------|------|----------------------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:11.1 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | 11.2 節 |
| | 初值 | - | 11.3 節 |
| | 控制模式 | ALL | |
| | 單位 | - | |
| | 設定範圍 | 0~0 : 寫入 0 可清除警報(同 DI : ARST)! | |
| | 資料大小 | 16bit | |
| | 資料格式 | BCD | |

參數功能: 16 進位表示法:顯示警報代碼(註解:16 進位 BCD 表示法)

驅動器異警一覽表

001:過電流 002:過電壓

8–14 Nov, 2011

003: 低電壓(出廠時,當 Servo On 時電壓不足才會顯示; Servo Off 情形下不會顯示。當 Servo On 之後,R,S,T 電源後續再提供不會自動解除此錯誤,參考 P2-66)

004:馬達匹配異常(驅動器所對應的馬達不對)

005:回生錯誤

006:過負荷

007: 過速度

008: 異常脈波控制命令

009:位置控制誤差過大

010:保留

011:位置檢出器異常(斷線或接線異常使得驅動器與編碼器無法 通訊)

012:校正異常

013:緊急停止

014: 反向極限異常

015:正向極限異常

016: IGBT 過熱

017:參數記憶體異常

018:檢出器輸出異常

019: 串列通訊異常

020: 串列通訊逾時

021:保留

022: 主迴路電源缺相

023: 預先過負載警告

024:編碼器初始磁場錯誤(磁場位置 U,V,W 錯誤)

025:編碼器內部錯誤(內部記憶體異常,內部計數異常)

026:編碼器內部資料可靠度錯誤

027:編碼器內部重置錯誤

030:馬達碰撞錯誤

031:馬達 U、V、W 接線錯誤 (馬達 Power Line U、V、W、GND 接線錯誤)

040:全閉環位置控制誤差過大

099: DSP 韌體升級

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

CANopen 通訊異警一覽表

185: CAN Bus 硬體異常

111: CANopen SDO 接收溢位

112: CANopen PDO 接收溢位

121: CANopen PDO 存取時, Index 錯誤

122: CANopen PDO 存取時, Sub-Index 錯誤

123: CANopen PDO 存取時,資料 Size 錯誤

124: CANopen PDO 存取時,資料範圍 錯誤

125: CANopen PDO 物件是唯讀,不可寫入

126: CANopen PDO 物件,不允許 PDO

127: CANopen PDO 物件·Servo On 時·不允許寫入

128: CANopen PDO 物件,由 EE-PROM 讀取時錯誤

129: CANopen PDO 物件,寫入 EE-PROM 時錯誤

130: CANopen PDO 物件, EE-PROM 的位址超過限制

131: CANopen PDO 物件, EE-PROM 的 CRC 計算錯誤

132: CANopen PDO 物件,寫入密碼錯誤

運動控制異警一覽表

201: CANopen 資料初始錯誤

213~219:PR 程序寫入參數命令發生錯誤!詳見手冊第 11 章。

235: PR 命令溢位

245: PR 定位超時

249: PR 路徑編號太大

261: CAN 物件存取時 · Index 錯誤

263: CAN 物件存取時, Sub-Index 錯誤

8–16 Nov, 2011

265: CAN 物件存取時, 資料 Size 錯誤

267: CAN 物件存取時,資料範圍 錯誤

269: CAN 物件是唯讀,不可寫入

26b: CAN 物件,不允許 PDO

26d: CAN 物件, Servo On 時, 不允許寫入

26F: CAN 物件,由 EE-PROM 讀取時錯誤

271: CAN 物件, 寫入 EE-PROM 時錯誤

273: CAN 物件, EE-PROM 的位址超過限制

275: CAN 物件, EE-PROM 的 CRC 計算錯誤

277: CAN 物件,寫入密碼錯誤

283: 軟體正向極限

285: 軟體負向極限

289:位置計數器溢位

291: Servo OFF 異常

301: CANopen 同步失效

302: CANopen 同步信號太快

303: CANopen 同步信號超時

304: CANopen IP 命令失效

305: SYNC Period 錯誤

380: DO: MC OK 之位置偏移警報,見參數 P1-48。

P0-02

| STS 馬 | ■動器狀態顯示 | 通訊位址:0004H 0005H |
|-------|------------|---------------------|
| 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:7.2 節 |
| 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| 初值 | : 01 | |
| 控制模式 | : ALL | |
| 單位 | : - | |
| 設定範圍 | : 00 ~ 127 | |
| 資料大小 | : 16bit | |
| 資料格式 | : DEC | |

參數功能: 00:馬達迴授脈波數(電子齒輪比之後)(使用者單位)[User unit]

01: 脈波命令輸入脈波數(電子齒輪比之後)(使用者單位)[User unit]

02:控制命令脈波與迴授脈波誤差數(使用者單位)[User unit]

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

03:馬達迴授脈波數(編碼器單位)(128萬 Pulse/rev)[pulse]

04: 脈波命令輸入脈波數(電子齒輪比之前)(編碼器單位)[Pulse]

05:誤差脈波數(電子齒輪之後)(編碼器單位)[Pulse]

06:脈波命令輸入頻率[Kpps]

07:馬達轉速[r/min]

08:速度輸入命令 [Volt]

09:速度輸入命令 [r/min]

10:扭矩輸入命令 [Volt]

11: 扭矩輸入命令 [%]

12:平均轉矩 [%]

13: 峰值轉矩 [%]

14: 主迴路電壓 (BUS 電壓)[Volt]


15:負載/馬達慣性比[0.1times]

16: IGBT 溫度

17: 共振頻率

18:相對於編碼器 Z 相的絕對脈波數,也就是 Z 相原點處的數值

為 0 往前往後分別定為正負 5000 pulse;



兩個 Z 相脈波命令的間隔為 10000 pulse

19:映射參數#1:P0-25

20:映射參數#2:P0-26

21:映射參數#3:P0-27

22:映射參數#4:P0-28

23:監視變數#1:P0-09

24:監視變數#2:P0-10

25:監視變數#3:P0-11

26:監視變數#4:P0-12

8–18 Nov, 2011

P0-03

 MON
 類比輸出監控
 通訊位址:0006H 0007H

 參數屬性: 三軸共用參數
 相關索引:6.6.4


 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 01
 控制模式: ALL

 單位: 設定範圍: 0x0000~0x3377

 資料大小: 16bit
 資料格式: HEX

參數功能:



| MON1, MON2 設定值 | 說明 |
|----------------------|----------------------------|
| 0 | 馬達速度(+/-8 Volts/最大轉速) |
| 1 | 馬達扭矩(+/-8 Volts/最大扭矩) |
| 2 | 脈波命令頻率(+8 Volts / 4.5Mpps) |
| 3 | 速度命令(+/-8 Volts/最大速度命令) |
| 4 | 扭矩命令(+/-8 Volts/最大扭矩命令) |
| 5 | VBUS 電壓(+/-8 Volts / 450V) |
| 6 | 保留 |
| 7 | 保留 |

| MON1 軸別選擇 | 說明 |
|-----------|-------------|
| 1 | MON1 來自 X 軸 |
| 2 | MON1 來自 Y 軸 |
| 3 | MON1 來自 Z 軸 |

| MON2 軸別選擇 | 說明 |
|-----------|-------------|
| 1 | MON2 來自 X 軸 |
| 2 | MON2 來自 Y 軸 |
| 3 | MON2 來自 Z 軸 |



NOTE 類比輸出電壓比例設定請參照參數 P1-04 · P1-05

範例:

P0-03 = 1101 (MON1 為 X 軸馬達速度類比輸出, MON2 為 X 軸馬達扭矩類比輸出)

| P0-04 ■ | 保留 | | 通訊位址:0008H 0009H | | |
|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| P0-05 ■ | 保留 | | | 通訊位址:000AH 000BH | |
| P0-06 ■ | 保留 | | | 通訊位址:000CH 000DH | |
| P0-07 ■ | 保留 | 通訊位址:000EH 000FH | | | |
| P0-08★ | TSON 伺 | 服啟動時間 | | 通訊位址:0010H 0011H | |
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:- | _ |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | | |
| | 控制模式: | - | | | |
| | 單位: | Hour | | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 65535 | | | |
| | 資料大小: | 16bit | | | |

8-20

資料格式: DEC

參數功能: 顯示伺服出廠至目前啟動的總時數。

| P0-09★ | CM1 | 狀疸 | 態監控暫存器 1 | 通訊位址:0012H 0013H | |
|--------|------|-----|----------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | i : | - | | |
| | 控制模式 | t: | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | - | | |
| | 設定範圍 |] : | - | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | } | | } | | |

參數功能: 可由面板或通訊設定 P0-17 成欲讀取的狀態值(請參考 7.2.1 節監

視變數說明)。狀態資料則必須需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀

取。

資料格式: DEC

舉例說明:

P0-17 設為 3 則讀取 P0-09 時 · 代表讀取「馬達編碼器迴授脈總波數」; 若是透過 MODBUS 通訊方式來讀取顯示內容 · 則必須讀取通訊位址 0012H 及 0013H 兩個 16bit data 的內容形成一個 32bit data; (0013H:0012H) = (高位元 Hi-word:低位元 Low-word) 由面板監視(P0-02=23) · 顯示「VAR-1」即可顯示 P0-09 內容。

| P0-10★ | CM2 狀 | 態監控暫存器 2 | 通訊位址:0014H 0015H |
|--------|-------|------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | - | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | - | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 可由面板或通訊設定 P0-18 成欲讀取的狀態值(請參考 7.2.1 節監視變數說明)。狀態資料則必須需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀取。由面板監視(P0-02=24). 顯示「VAR-2」即可顯示 P0-10 內容。

| P0-11★ | СМЗ | 狀 | 態監控暫存器 3 | 通訊位址:0016H 0017H | |
|--------|------|-----|----------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | - | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | - | | |
| | 設定範圍 |]: | - | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能: 可由面板或通訊設定 P0-19 成欲讀取的狀態值(請參考 7.2.1 節監視變數說明)。狀態資料則必須需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀取。由面板監視(P0-02=25). 顯示「VAR-3」即可顯示 P0-11 內容。

| P0-12★ | CM4 | 狀疸 | 態監控暫存器 4 | 通訊位址:0018H 0019H | |
|--------|-------|--------|----------|---------------------|--|
| 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 | |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | - | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位 | Z : | - | | |
| | 設定範圍 | : | - | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能: 可由面板或通訊設定 P0-20 成欲讀取的狀態值(請參考 7.2.1 節監視變數說明)。狀態資料則必須需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀取。由面板監視(P0-02=26). 顯示「VAR-4」即可顯示 P0-12 內容。

8–22 Nov, 2011

| P0-13★ | CM5 | 狀疸 | 態監控暫存器 5 | | 通訊位址:001AH 001BH |
|--------|-------|----------|----------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | - | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | - | | |
| | 設定範圍 |]: | - | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能: 可由面板或通訊設定 P0-21 成欲讀取的狀態值(請參考 7.2.1 節監

視變數說明)。狀態資料則必須需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀

取。

| P0-14 | 保留 | | 通訊位址:001CH 001DH |
|-------|--------|---------------------|---------------------|
| P0-15 | 保留 | | 通訊位址:001EH 001FH |
| P0-16 | 保留 | 通訊位址:0020H 0021H | |
| P0-17 | CM1A 選 | 擇狀態監控暫存器 1 的顯示內容 | 通訊位址:0022H 0023H |
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | - | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 127 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 設定值請參考 7.2.1 節監視變數說明。

舉例說明:

P0-17 設為 07 則讀取 P0-09 代表讀取「馬達轉速 (r/min)」。

| P0-18 | CM2A | 選打 | 睪狀態監控暫存器 2 的 | 通訊位址:0024H 0025H | |
|-------|-------|-------------|--------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | | |
| | 控制模式: | | - | | |
| | 單位 | Ι: | - | | |
| | 設定範圍 | 1: | 0 ~ 127 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | | DEC | | |

參數功能: 設定值請參考 7.2.1 節監視變數說明。

| P0-19 | CM3A 選 | 墿狀態監控暫存器 3 的顯示內容 | 通訊位址:0026H 0027H |
|-------|--------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | - | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 127 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 設定值請參考 7.2.1 節監視變數說明。

8–24 Nov, 2011

| P0-20 | CM4A | 擇狀態監控暫存器 4 的顯示內容 | 通訊位址:0028H 0029H |
|-------|------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 0 | |
| | 控制模式 | - | |
| | 單位 | - | |
| | 設定範圍 | 0 ~ 127 | |
| | 資料大小 | 16bit | |
| | 資料格式 | DEC | |

參數功能: 設定值請參考 7.2.1 節監視變數說明。

| P0-21 | CM5A | 選打 | 睪狀態監控暫存器 5 的顯示內容 | 通訊位址:002AH 002BH |
|-------|------|----|------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | ī: | 0 | |
| | 控制模式 | t: | - | |
| | 單位 | Ι: | - | |
| | 設定範圍 | : | 0 ~ 127 | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | |
| | 資料格式 | Ì: | DEC | |

參數功能: 設定值請參考 7.2.1 節監視變數說明。

| P0-22 | 保留 | 通訊位址:002CH 002DH |
|-------|----|---------------------|
| P0-23 | 保留 | 通訊位址:002EH 002FH |
| P0-24 | 保留 | 通訊位址:0030H 0031H |

| 25 | MAP1 | 映身 | 射參數# 1 | | 通訊位址:0032H 0033H |
|----|-------|-----|---------------|-----|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 不需初始化 | | |
| | 控制模式 | | ALL | | |
| | 單位 | : | - | | |
| | 設定範圍: | | 取決於 P0-35 所對應 | 的參數 | |
| | 資料大小: | | 32bit | | |
| | 資料格式 | ; : | HEX | | |

參數功能:主要提供給使用者用來快速連續讀寫原本通訊位址並不相連的分

散參數群。由面板或通訊設定 P0-35 成欲讀寫的映射參數編號。則

對 P0-25 存取資料時,相當於存取 P0-35 所指定的參數。

參數設定方式見 P0-35 說明。

| P0-26 | MAP2 映 | 射參數# 2 | | 通訊位址:0034H 0035H |
|-------|--------|-----------------|-------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 通 | 訊 | |
| | 初值: | 不需初始化 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 取決於 P0-36 所對應的領 | ····· 參數 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-36 設定。

| P0-27 | MAP3 | 映射參數#3 | 通訊位址:0036H 0037H |
|-------|------|--------------|---------------------|
| | | : 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | : 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | :不需初始化 | |
| | 控制模式 | | |
| | 單位 | : - | |

8–26 Nov, 2011

設定範圍: 取決於 P0-37 所對應的參數 資料大小: 32bit 資料格式: HEX

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-37 設定。

| P0-28 | MAP4 | 映 | 射參數# 4 | | 通訊位址:0038H 0039H |
|-------|------|-----|---------------|-----|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | i : | 不需初始化 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | : | - | | |
| | 設定範圍 | : | 取決於 P0-38 所對應 | 的參數 | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | · . | HEX | | |

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-38 設定。

| P0-29 | MAP5 映 | 射參數# 5 | 通訊位址:003AH 003BH |
|-------|--------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 不需初始化 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 取決於 P0-39 所對應的參數 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-39 設定。

| P0-30 | MAP6 映 | 射參數# 6 | | 通訊位址:003CH 003DH |
|-------|--------|---------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 不需初始化 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | 單位: - | | |
| | 設定範圍: | 取決於 P0-40 所對應 | 的參數 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-40 設定。

| P0-31 | MAP7 | 映 | 射參數# 7 | | 通訊位址:003EH 003FH |
|-------|--------------|-----|---------------|-----|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: 控制模式: | | 不需初始化 | | |
| | | | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | - | | |
| | 設定範圍 |] : | 取決於 P0-41 所對應 | 的參數 | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | t: | HEX | | |

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-41 設定。

| P0-32 | MAP8 | ·射參數# 8 | 通訊位址:0040H 0041H |
|-------|------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 不需初始化 | |
| | 控制模式 | ALL | |
| | 單位 | - | |
| | 設定範圍 | 取決於 P0-42 所對應的參數 | |
| | 資料大小 | 32bit | |

8–28 Nov, 2011

資料格式: HEX

參數功能: 使用方式同 P0-25,映射目標由參數 P0-42 設定。

P0-33

保留

通訊位址:0042H

0043H

P0-34

保留

通訊位址:0044H

0045H

0047H

P0-35

MAP1A 映射參數 P0-25 的映射目標設定

通訊位址:**0046H**

相關索引: 4.3.5 節

參數屬性: 各軸獨立參數

操作介面:面板/軟體

通訊

初值: 0x0

控制模式: ALL

單位: -

設定範圍: 取決參數群的通訊位址

資料大小: 32bit


資料格式: HEX

參數功能: 選擇區塊資料存取暫存器 1 的對應參數內容

映射內容為 32 位元寬,可設定映射到;

兩個 16 位元參數或一個 32 位元參數:

P0-35 內容如下:



映射參數:P0-35;映射內容:P0-25

當 PH≠PL,代表 P0-25 內容包括 2 個 16 位元參數,

VH=*(PH) · VL=*(PL)


P0-35 P P ↓
P0-25 V32

映射參數: P0-35; 映射內容: P0-25

當 PH=PL=P,代表 P0-25 內容為 1 個 32 位元參數,

V32=*(P)·若 P=060Ah (P6-10 參數)·則 V32 即為 P6-10 參數。 PH, PL 設定格式為:

0528



A:參數索引的 16 進制碼

B:參數群組的 16 進制碼

舉例說明:

映射目標為 P2-06,則設定 0206。

映射目標為 P5-42, 則設定 052A。

舉例說明:

若想透過 P0-25 來讀寫參數 P1-44 電子齒輪比的數值(32bit),可以由面板或通訊將參數 P0-35 設定為 0x012C012C,則對 P0-25 讀寫時,也就是對參數 P1-44 做讀寫。

另外也可以透過 P0-25 來讀取參數 P2-02、P2-04 的參數內容值; P2-02 位置前饋增益(16bit)

P2-04 速度控制增益(16bit)

只需將 P0-35 設定為 0x02040202·則對 P0-25 讀寫時,也就是對參數 P2-02 及 P2-04 的內容值做讀寫。

| P0-36 | MAP2A 映 | 射參數 P0-26 的映射目標設定 | 通訊位址:0048H 0049H |
|-------|--------------|-------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 取決參數群的通訊位址 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |
| | ······ 參數功能: | P0-36 | • |

8–30 Nov, 2011

 P0-37
 MAP3A
 映射參數 P0-27 的映射目標設定
 通訊位址:004AH 004BH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:4.3.5 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0x0
 控制模式: ALL

 單位: 設定範圍: 取決參數群的通訊位址

 資料大小: 32bit
 資料格式: HEX

 參數功能: P0-37

| P0-38 | MAP4A 映 | 射參數 P0-28 的映射目標設定 | 通訊位址:004CH 004DH |
|-------|---------|-------------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 取決參數群的通訊位址 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |
| | 參數功能: | P0-38 | ······································ |

P0-27

P0-28

 P0-39
 MAP5A
 映射參數 P0-29 的映射目標設定
 通訊位址:004EH 004FH

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:4.3.5 節

 操作介面:
 面板/軟體
 通訊

 初值:
 0x0

 控制模式:
 ALL

 單位:

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

設定範圍: 取決參數群的通訊位址 資料大小: 32bit 資料格式: HEX

參數功能: P0-39

P0-29

| P0-40 | MAP6A 映 | 射參數 P0-30 的映射目 | 目標設定 | 通訊位址:0050H 0051H |
|-------|---------|----------------|------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 取決參數群的通訊位式 | 址 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: P0-40

P0-30

| P0-41 | MAP7A 映 | 射參數 P0-31 的映射目標設定 | 通訊位址:0052H 0053H | |
|-------|---------|-------------------|---------------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0x0 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 取決參數群的通訊位址 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |
| | 參數功能: | P0.41 | : | |

參數功能: P0-41 ↓ ↓ ↓ ↓ P0-31

| P0-42 | MAP8A | 映 | 通訊位址:0054H 0055H | | |
|-------|-------------------|----------|---------------------|----|--------------|
| | 參數屬性 | Ε: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0x0 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | - | | |
| | 設定範圍: 資料大小: 資料格式: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 參數功能 | <u> </u> | P0-42 ↓ ↓ ↓ P0-32 | | |

| P0-43 | 保留 | | | 通訊位址:0056H 0057H |
|--------|------|--------------|---------------------|---------------------|
| P0-44★ | PCMN | 术態監控暫存器(PC 軟 | 通訊位址:0058H 0059H | |
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 0x0 | | |
| | 控制模式 | : ALL | | |
| | 單位 | - | | |
| | 設定範圍 | 取決參數群的通訊位址 | | |
| | 資料大小 | : 32bit | 32bit | |
| | 資料格式 | DEC | | |
| | 參數功能 | :同參數 P0-09 | | |

| P0-45 ■ | PCMNA 狀 | 態監控暫存器內容選擇(PC 軟體使用) | 通訊位址:005AH 005BH |
|----------------|---------|---------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.3.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0~127 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

| P0-46★ | SVSTS 驅動 | 動器數位輸出(DO)訊號狀態顯示 | 通訊位址:005CH 005DH |
|--------|----------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00 ~ 0xFF | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: Bit0: SRDY(伺服備妥)

參數功能: 同參數 P0-17

Bit1:SON(伺服啟動)

Bit2: ZSPD (零速度檢出)

Bit3:TSPD(目標速度到達)

Bit4:TPOS(目標位置到達)

Bit5: TQL (扭矩限制中)

Bit6:ALRM(伺服警示)

Bit7:BRKR(電磁煞車控制輸出)

8–34 Nov, 2011

Bit8: HOME(原點復歸完成) Bit9: OLW(馬達過負載預警)

Bit10: WARN (伺服警告·EMGS,低電壓,通訊錯誤等狀況發生時

輸出)

Bit11:保留 Bit12:保留

Bit13:保留 Bit14:保留

Bit15:保留

| P0-47 | 保留 | 通訊位址: | |
|--------|-------|---------------|----------------|
| | | | 005FH |
| P0-48 | 保留 | 通訊位址: | 0060H |
| 1 0-40 | NV EI | | 0061H |
| | | 通訊位址: | 0062H |
| P0-49 | 保留 | 延即加州 . | 0062H |
| | | | |
| P0-50 | 保留 | 通訊位址: | |
| | | | 0065H |
| P0-51 | 保留 | 通訊位址: | 0066H |
| 1001 | IV EI | | 0067H |
| | | 通訊位址: | 0068H |
| P0-52 | 保留 | E HIVITIZE . | 0069H |
| | | | |
| P0-53 | 保留 | 通訊位址: | 006AH 006BH |
| | | | ОООВП |
| P0-54 | 保留 | 通訊位址: | 006CH |
| | | | 006DH |
| D0 55 | | 通訊位址: | 006EH |
| P0-55 | 保留 | | 006FH |
| | | 15 to 12 to | |
| P0-56 | 保留 | 通訊位址: | 0070H 0071H |
| | | | חוזטט |

P0-57

保留

通訊位址:0072H

0073H

8–36 Nov, 2011

P1-xx 基本參數

P1-00 ▲

| PTT | 外部 | 部脈波列輸入型式設定 | 2 | 通訊位址:0100H 0101H |
|------|----------|------------|----|---------------------|
| 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.1 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值 | ī: | 0x2 | | |
| 控制模式 | 控制模式: PT | | | |
| 單位 | I: | - | | |
| 設定範圍 | : | 0 ~ 1132 | | |
| 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| 資料格式 | <u>:</u> | HEX | | |

參數功能:



● 脈波型式

0:AB 相脈波列 (4x)

1:正轉脈波列及逆轉脈波列

▶ 未使用

▶ 外部脈波輸入來源

2: 脈波列 + 符號


其他設定:保留


● 濾波寬度

過濾脈波頻率瞬間過大,超過頻率設定太高的脈波頻率,會被視為雜訊濾掉。

| 設定值 | 低速濾波頻率 | 設定值 | 高速濾波頻率 |
|---------|------------------|-----|------------------|
| | (最小脈波寬度*註1) | 改是個 | (最小脈波寬度*註1) |
| 0 | 0.83Mpps (600ns) | 0 | 3.33Mpps (150ns) |
| 1 | 208Kpps (2.4us) | 1 | 0.83Mpps (600ns) |
| 2 | 104Kpps (4.8us) | 2 | 416Kpps (1.2us) |
| 3 | 52Kpps (9.6us) | 3 | 208Kpps (2.4us) |
| 4 | 無濾波功能 | 4 | 無濾波功能 |

NOT 1) 當外部脈波輸入來源為高速差動訊號,且設定值=0 時 (此時高速濾波寬度為 3.33Mpps):






當脈波的High、Low duty的寬度均大於150 ns,可以確保脈波命令不被濾掉。

使用者若使用 2~4MHz 的輸入脈波,建議將濾波設定值改為 4,但需注意適用版本如下: DSP 版本 1.036 sub05 以上; CPLD 版本 10 以上。

註:當訊號為 4 Mpps 高速脈波規格,且濾波設定值為 4,可保證脈波的接收。

8–38 Nov, 2011

● 邏輯型式



| 脈波規格 | | 最高輸入 | | | 最小允許 | 時間寬度 | | |
|------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 加以从从省 | 頻率 | T1 | T2 | Т3 | T4 | T5 | Т6 |
| 高速脈波 | 差動訊號 | 4Mpps | 62.5ns | 125ns | 250ns | 200ns | 125ns | 125ns |
| 差動訊號 | | 500Kpps | 0.5µs | 1µs | 2µs | 2µs | 1µs | 1µs |
| 低速脈波 | 開集極 | 200Kpps | 1.25µs | 2.5µs | 5µs | 5µs | 2.5µs | 2.5µs |

| 脈波 | 規格 | 最高輸入 頻率 | 電壓規格 | 順向電流 |
|----------------|------|---------|-------------|--------|
| 高速脈波 | 差動訊號 | 4Mpps | 5V | < 25mA |
| 任 法呢: 本 | 差動訊號 | 500Kpps | 2.8V ~ 3.7V | < 25mA |
| 低速脈波 | 開集極 | 200Kpps | 24V (Max.) | < 25mA |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

● 外部脈波輸入來源:

0:低速光耦合(CN1 腳位:PULSE, SIGN)

1:高速差動(CN1 腳位: HPULSE, HSIGN)

通訊位址:0102H P1-01• CTL 控制模式及控制命令輸入源設定 0103H 相關索引:6.1節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 表 8.1 初值:0 控制模式: ALL 單位: P (pulse); S (r/min); T (N-M) 設定範圍: 00~110F 資料大小: 16bit 資料格式: HEX 參數功能: → 控制模式設定 → 扭矩輸出方向控制

→ DIO設定値控制

▶ 未使用

8–40 Nov, 2011

● 控制模式設定

| | PT | PR | S | Т | Sz | Tz |
|------|------------|----------|---|---|----|----|
| Mode | | | | | | |
| | 單一模式 | | | | | |
| 00 | A | | | | | |
| 01 | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| | 混合模式 | | | | | |
| 06 | | | | | | |
| 07 | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| .0A | | | | | | |
| 0B | CANopen 模式 | | | | | |
| 0C | 保留 | | | | | |
| .0D | A | A | | | | |
| | 多重混合模式 | | | | | |
| 0E | | | | | | |
| 0F | | | | | | |

PT: 位置控制模式(命令來源為外部脈沖輸入 / 外部類比電壓(*預計加入)兩種來源,可藉由 DI: PTAS 來選擇)

PR: 位置控制模式(命令由內部暫存器輸入,提供 64 點內部暫存器,可藉由 DI: POS0~POS5來選擇,同時也提供多種 Homing方式)

S:速度控制模式(命令來源為外部類比電壓 /內部暫存器兩種來源,可藉 DI: SPD0,SPD1 來選擇)

T: 扭矩控制模式(命令來源為外部類比電壓 /內部暫存器 兩種來源,可藉 DI: TCM0,TCM1 來選擇)

Sz:零速度/內部速度暫存器命令 Tz:零扭矩/內部扭矩暫存器命令

- 混合模式:可藉由外部的 DI (Digital Input)來切換模式,例如 設為 PT/S 的混合模式(控制模式設定:06),則可藉由 DI: S-P(請參考表 7.1)來進行模式的切換。
- 多重混合模式:可藉由外部的 DI (Digital Input)來切換模式, 例如設為 PT/PR/S 的混合模式(控制模式設定:12),則可藉 由 DI:S-P、PT-PR(請參考表 7.1)來進行模式的切換。
- 扭矩輸出方向控制

| | 0 | 1 |
|------|--------|--------|
| 正轉方向 | P(CCW) | N(CW) |
| 反轉方向 | N(CW) | P(CCW) |

● DIO 設定值控制


0:模式切換時·DIO(P2-10~P2-15·P2-18~P2-20)值保 持原有的設定值·不因模式切換而變更

1:模式切換時·DIO(P2-10~P2-15·P2-18~P2-20)可重 置為相對應各模式之預設值

| P1-02 ▲ | PSTL 3 | 速度及扭矩限制設定 | | 通訊位址:0104H 0105H |
|---------|--------|-----------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.6 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 | 通訊 | 表 8.1 |
| | 初值 | : 0 | | |
| | 控制模式 | : ALL | | |
| | 單位 | : - | | |
| | 設定範圍 | : 00 ~ 11 | | |
| | 資料大小 | : 16bit | | |
| | 資料格式 | : HEX | | |

8–42 Nov, 2011

參數功能:




● 關閉/開啟速度限制功能

0:關閉速度限制功能

1:開啟速度限制功能(只在**T**模式有效)

其它:保留

速度限制設定方塊圖如下:




● 關閉/開啟扭矩限制功能

0:關閉扭矩限制功能

1:開啟扭矩限制功能(P/S模式有效)

其它:保留

扭矩限制設定方塊圖如下:



當使用者想要使用扭矩限制功能時可以透過參數設定 Y=1 將永遠具有限制功能,不需要浪費一組 DI 設定,另外也可透過 DI:TRQLM 來開啟或關閉限制功能,用法較彈性但是要浪費一組 DI 設定。參數與 DI 兩者是屬於 OR 的運作方式。

DI: TCM0、TCM1 是用來選擇限制來源。

P1-03

AOUT 檢出器脈波輸出極性設定 通訊位址:0106H 0107H

相關索引:3.3.3 節

操作介面:面板/軟體 通訊

初值:0

控制模式: ALL

單位: -

設定範圍: 0~13

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

參數功能:



- 監控類比輸出極性
 - 0: MON1(+) · MON2(+)
 - 1 : MON1(+) · MON2(-)
 - 2 : MON1(-) · MON2(+)
 - 3 : MON1(-) · MON2(-)
- 檢出器輸出脈波輸出極性

0:正向輸出

1:反向輸出

| P1-04 | MON1 類比監控輸出比例 | 通訊位址:0108H 0109H |
|-------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性: 各軸獨立參數 | 相關索引:6.4.4 節 |

通訊

初值:100

操作介面:面板/軟體

控制模式: ALL

單位:%(full scale)

設定範圍: 0~100

資料大小: 16bit

8–44 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能: 類比輸出選項設定請參照參數 P0-03

範例:

P0-03 = 0x1110 (Ch1 為第一軸速度類比輸出)

Ch1 輸出電壓值為 V1 時之馬達轉速

| P1-05 | MON2 MO | ON2 類比監控輸出比例 | 51 | 通訊位址:0108H 0109H |
|-------|---------|------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 100 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | % (full scale) | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 100 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 類比輸出選項設定請參照參數 P0-03

範例:

P0-03 = 0x 1101(Ch2 為第一軸速度類比輸出)

Ch2 輸出電壓值為 V2 時之馬達轉速

| P1-06 | SFLT | 類 | 比速度指令加減速平滑 | 常數(低通平滑濾波) | 通訊位址:010CH 010DH |
|-------|------|-------|--------------|-----------------|---------------------|
| | 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.3 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 初值: 0 | | | |
| | 控制模式 | · . | S | | |
| | 單位 | Z: | ms | | |
| | 設定範圍 | : | 0~1000(0:關閉此 | 0~1000(0:關閉此功能) | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 0: Disabled

 TFLT
 類比扭矩指令平滑常數(低通平滑濾波)
 通訊位址:010EH 010FH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:6.4.3 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: T

 單位: ms
 設定範圍: 0 ~ 1000 (0:關閉此功能)

 資料大小: 16bit

參數功能: 0: Disabled

資料格式: DEC

| P1-08 | PFLT | 位記 | 置指令平滑常數(低通 | 通訊位址:0110H 0111H | |
|-------|------|----------|-------------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.6 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | | |
| | 控制模式 | · . | PT / PR | | |
| | 單位 | <u> </u> | 10 ms | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 1000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |
| | 輸入範例 |]: | 11 = 110 ms | | |

參數功能: 0: Disabled

8–46 Nov, 2011

通訊位址:0112H

相關索引:6.3.1 節

0113H

P1-09

 SP1
 內部速度指令 1 / 內部速度限制 1

 參數屬性:
 各軸獨立參數

 操作介面:
 面板 / 軟體

 湖值:
 1000

 控制模式:
 S / T

 單位:
 0.1r/min

 設定範圍:
 -60000 ~ +60000

 資料大小:
 32bit

 資料格式:
 DEC

 輸入範例:
 內部速度指令: 120 = 12 r/min

參數功能: 內部速度指令1:第1段內部速度指令設定。

內部速度限制 1:第1段內部速度限制設定。

內部速度限制:正負值結果相同,請見以下

內部速度限制輸入範例:

說明。

| P1-09 速度 限制設定值 | 允許速度範 圍 | 正向運轉速度 限制 | 逆向運轉速度 限制 |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1000 | -100 ~ 100 | 100 r/min | -100 r/min |
| -1000 | r/min | | |

| P1-10 | SP2 | 內部速度指令 2 / 內部速度限制 2 | 通訊位址:0114H 0115H |
|-------|-----|---------------------|---------------------|
| | 4 # | | 1000 |

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引: 6.3.1 節

涌訊

初值:2000

控制模式: S/T

單位: 0.1r/min

操作介面:面板/軟體

設定範圍: -60000~+60000

資料大小: 32bit

資料格式: DEC

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

輸入範例: 內部速度指令: 120 = 12 r/min

內部速度限制:正負值結果相同,請見以下

說明。

參數功能:內部速度指令2:第2段內部速度指令設定。

內部速度限制 2:第2段內部速度限制設定。

內部速度限制輸入範例:

| P1-10 速度 限制設定值 | 允許速度範圍 | 正向運轉速度 | 逆向運轉速度 限制 |
|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| 1000 | -100 ~ 100 r/min | 100 r/min | -100 r/min |

| SP3 内部 | 部速度指令 3 / 內部速度限制 3 | 通訊位址:0116H 0117H |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.1 節 |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | 3000 | |
| 控制模式: | S/T | |
| 單位: | 0.1r/min | |
| 設定範圍: | -60000 ~ +60000 | |
| 資料大小: | 32bit | |
| 資料格式: | DEC | |
| 輸入範例: | 內部速度指令:120 = 12 r/min | |
| | 內部速度限制:正負值結果相同,請見以下 | |
| | 說明。 | |

參數功能:內部速度指令3:第3段內部速度指令設定。

內部速度限制 3:第3段內部速度限制設定。

內部速度限制輸入範例:

| P1-11 速度 限制設定值 | 允許速度範 圍 | 正向運轉速度 限制 | 逆向運轉速度 限制 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 1000 | -100 ~ 100 | 100 r/min | -100 r/min |
| -1000 | r/min | 100 1/111111 | 100 1/111111 |

8–48 Nov, 2011

相關索引:6.4.1 節

011BH

P1-12

通訊位址:0118H TQ1 內部扭矩指令 1 / 內部扭矩限制 1 0119H

操作介面:面板/軟體 通訊

初值: 100

參數屬性: 各軸獨立參數

控制模式: T/P、S

單位:%

設定範圍: -300~+300

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

輸入範例:內部扭矩指令:30 = 30%

內部扭矩限制:正負值結果相同,請見以下

說明。

參數功能: 内部扭矩指令 1:第1段内部扭矩指令設定。

內部扭矩限制 1:第1段內部扭矩限制設定。

內部扭矩限制輸入範例:

| P1-12 扭矩 限制設定值 | 允許扭矩範 圍 | 正向運轉扭矩 限制 | 逆向運轉扭矩 限制 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 30 -30 | -30 ~ 30 % | 30 % | -30 % |

| | | | 活 □ /→ ↓L · ○44 A I I |
|-------|------|---------------------|-----------------------|
| P1-13 | TQ2 | 內部扭矩指令 2 / 內部扭矩限制 2 | 通訊位址:011AH |
| | . ~- | | 011RH |

相關索引:6.4.1 節 參數屬性: 各軸獨立參數

操作介面:面板/軟體 通訊

初值:100

控制模式: T/P、S

單位:%

設定範圍: -300~+300

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

8-49 Nov, 2011

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

輸入範例: 內部扭矩指令:30 = 30%

內部扭矩限制:正負值結果相同,請見以下

說明。

參數功能:內部扭矩指令2:第2段內部扭矩指令設定。

內部扭矩限制 2:第2段內部扭矩限制設定。

內部扭矩限制輸入範例:

| P1-13 扭矩 限制設定值 | 允許扭矩範 圍 | 正向運轉扭矩 限制 | 逆向運轉扭矩 限制 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 30 -30 | -30 ~ 30 % | 30 % | -30 % |

| P1-14 | TQ3 | 內部扭矩指令 3 / 內部扭矩限制 3 | 通訊位址:011CH 011DH |
|-------|------|---------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 上: 各軸獨立參數 : | 相關索引:6.4.1 節 |

參數屬性: 各軸獨立參數

操作介面:面板/軟體 通訊

初值:100

控制模式: T/P、S

單位: %

設定範圍: -300~+300

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

輸入範例:內部扭矩指令:30 = 30%

內部扭矩限制:正負值結果相同,請見以下

說明。

參數功能: 內部扭矩指令 3: 第3段內部扭矩指令設定。

內部扭矩限制 3:第3段內部扭矩限制設定。

8-50 Nov, 2011

內部扭矩限制輸入範例:

| P1-13 扭矩 | 允許扭矩範 | 正向運轉扭矩 | 逆向運轉扭矩 |
|----------|------------|--------|--------|
| 限制設定值 | 圍 | 限制 | 限制 |
| 30 | -30 ~ 30 % | 30 % | -30 % |
| -30 | 00 00 70 | 33 70 | 00 70 |

| P1-15 | 保留 | 通訊位址: | 011EH 011FH |
|-------|----|-------|----------------|
| P1-16 | 保留 | 通訊位址: | 0120H 0121H |
| P1-17 | 保留 | 通訊位址: | 0122H 0123H |
| P1-18 | 保留 | 通訊位址: | 0124H 0125H |
| P1-19 | 保留 | 通訊位址: | 0126H 0127H |
| P1-20 | 保留 | 通訊位址: | 0128H 0129H |
| P1-21 | 保留 | 通訊位址: | 012AH 012BH |
| P1-22 | 保留 | 通訊位址: | 012CH 012DH |
| P1-23 | 保留 | 通訊位址: | 012EH 012FH |
| P1-24 | 保留 | 通訊位址: | 0130H 0131H |

| VSF1 | 氐頻抑振頻率(1) | 通訊位址:0132H 0133H |
|------|--------------------|---------------------|
| 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:6.2.9 節 |
| 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| 初值 | 1000 | |
| 控制模式 | : PT/PR | |
| 單位 | 0.1 Hz | |
| 設定範圍 | 10 ~ 1000 | |
| 資料大小 | : 16bit | |
| 資料格式 | : DEC | |
| 輸入範例 | : 150= 15 Hz | |

參數功能: 第一組低頻抑振頻率設定值,若 P1-26 設為 0,第一組低頻抑振濾波器關閉。

| P1-26 | VSG1 | 氐頻抑振增益(1) | 頻抑振增益(1) | |
|-------|------|--------------|------------|--------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : 0 | | |
| | 控制模式 | : PT/PR | PT / PR | |
| | 單位 | : - | | |
| | 設定範圍 | : 0~9(0:關閉第一 | 一組低頻抑振濾波器) | |
| | 資料大小 | : 16bit | | |
| | 資料格式 | : DEC | | |

參數功能: 第一組低頻抑振增益,值越大可提昇位置響應,但是設太大容易使

得馬達行走不順,建議設1。

| P1-27 | VSF2 | 低頻抑振頻率(2) | 通訊位址:0136H 0137H |
|-------|------|------------|---------------------|
| | 參數屬性 | :各軸獨立參數 | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值 | : 1000 | |
| | 控制模式 | : PT/PR | |
| | 單位 | : 0.1 Hz | |

8–52 Nov, 2011

設定範圍: 10 ~ 1000 資料大小: 16bit 資料格式: DEC 輸入範例: 150 = 15 Hz

參數功能: 第二組低頻抑振頻率設定值·若 P1-28 設為 0 時·第二組低頻抑振

濾波器關閉。

P1-28 VSG2 低頻抑振增益(2) 通訊位址:0138H 0139H 參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:6.2.9節 操作介面: 面板/軟體 通訊 初值: 0 控制模式: PT/PR 單位: 設定範圍: 0~9(0:關閉第二組低頻抑振濾波器) 資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 第二組低頻抑振增益,值越大可提昇位置響應,但是設太大容易使得馬達行走不順,建議設1。

| P1-29 | AVSM | 自動低頻抑振模式設定 | | 通訊位址:013AH 013BH |
|-------|------|------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | :面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : 0 | | |
| | 控制模式 | : PT/PR | | |
| | 單位 | : - | | |
| | 設定範圍 | : 0 ~ 1 | | |
| | 資料大小 | : 16bit | | |
| | 資料格式 | : DEC | | |

參數功能: 0: 固定

1:抑振後自動固定 自動模式設定說明

設定為1時:自動抑振,當搜尋不到或搜尋的頻率穩定時,自動設

回0並自動儲存低振抑振頻率至P1-25。

| P1-30 | VCL | 低 | 頻擺動檢測準位 | | 通訊位址:013CH 013DH |
|-------|------|-----|----------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | • | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.9 節 |
| | 操作介面 | : | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | · . | 500 | | |
| | 控制模式 | : | PT / PR | | |
| | 單位 | • • | Pulse | | |
| | 設定範圍 | : | 1 ~ 8000 | | |
| | 資料大小 | : | 16bit | | |
| | 資料格式 | | DEC | | |

參數功能: 自動抑振開啟時(P1-29=1), 自動搜尋的檢測準位, 此值越低的 話,對於頻率的偵測會比較敏感,但容易誤判雜訊,或是其他非主 要的低頻擺盪為抑振頻率,此值越高的話,比較不會誤判,但假如 機構擺動幅度比較小的話,則比較不容易搜尋到低頻擺動的頻率。

| P1-31 | 保留 | 通訊位址: | 013EH |
|-------|----|---------|--------|
| 11-01 | 小田 | | 013FH |
| | | | |
| | | SET ALL | 044011 |

| P1-31 | 沐笛 | | | | 013FH | |
|-------|-----------|-----|---------|------|---------------------|--|
| P1-32 | LSTP | 馬達 | 達停止模式機能 | | 通訊位址:0140H 0141H | |
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- | |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | i : | 0 | | | |
| | 控制模式 | t: | ALL | | | |
| | 單位 | Ι: | - | | | |
| | 設定範圍 |] : | 0 ~ 20 | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | t: | HEX | | | |

8-54 Nov, 2011 ▶ 未使用

▶ 動態煞車執行選項

● 動態煞車執行選項: Servo Off 或 Alarm (含 EMGS) 發生時的停止模式。

0:執行動態煞車

1:馬達 free run

2:先執行動態煞車,靜止後(馬達轉速小於 P1-38)再執行 free run。

當 PL·NL 發生時·請參考 P5-03 的事件時間設定值來決定減速時間,如果設定 1ms 就會達到瞬間停止的效果。

P1-33 保留 通訊位址:0142H 0143H

P1-34 TACC S 形平滑曲線中的速度加速常數 通訊位址:0144H

0145H

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:6.3.3 節

操作介面: 面板/軟體 通訊

初值: 200

控制模式: S

單位: ms

設定範圍: 1~65500

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: 速度加速常數:

速度指令從零速到額定轉速的加速時間 P1-34 · P1-35 · P1-36 均

可獨立設定,即使 P1-36 設為 0,仍有梯形加減速規劃!

- NOTE 1) 當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減 速平滑功能。
 - 2) 當速度命令來源為類比時·P1-34 的最大範圍將自動限制在 20000 °

| P1-35 | TDEC S | 形平滑曲線中的速度減速常數 | 通訊位址:0146H 0147H |
|-------|--------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.3 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值 | 200 | |
| | 控制模式 | : S | |
| | 單位 | : ms | |
| | 設定範圍 | : 1 ~ 65500 | |
| | 資料大小 | : 16bit | |
| | 資料格式 | : DEC | |

參數功能: 速度減速常數:

速度指令從額定轉速到零速的減速時間 P1-34 · P1-35 · P1-36 均 可獨立設定,即使 P1-36 設為 0,仍有梯形加減速規劃!

- NOTE 1)當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減 速平滑功能。
 - 2) 當速度命令來源為類比時, P1-35 的最大範圍將自動限制在 20000 •


| P1-36 | TSL S | 形平滑曲線中的加減速平滑常數 | 通訊位址:0148H 0149H |
|-------|-------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.3 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | S · PR | |
| | 單位: | ms | |
| | 設定範圍: | 0~65500(0:關閉此功能) | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

8-56 Nov, 2011

通訊位址:014AH

014BH

參數功能: S 形加減速平滑常數:



P1-34:設定梯形加減速的加速時間

P1-35:設定梯形加減速的減速時間

P1-36:設定S形加減速的平滑時間

P1-34 · P1-35 · P1-36 均可獨立設定 · 即使 P1-36 設為 0 · 仍有

梯形加減速規劃!

GDR

♪ NOTE 1) 當速度命令來源為類比時 · P1-36 設為 0 時 · 將關閉 S 形加減 速平滑功能。

> 2) 當速度命令來源為類比時, P1-36 的最大範圍將自動限制在 10000 •

| . | 27 |
|----------|-----|
| -4 | B37 |
| | |

| | | | 0 | | |
|------|---------------|------------|---|--|--|
| 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 各軸獨立參數 | | | |
| 操作介面 | : 面板 / 軟體 | 通訊 | | | |
| 初值 | : 1.0 | 10 | | | |
| 控制模式 | : ALL | | | | |
| 單位 | : 1 times | 0.1 times | | | |
| 設定範圍 | : 0.0 ~ 200.0 | 0 ~ 2000 | | | |
| 資料大小 | : 16bit | | | | |
| 資料格式 | :一位小數 | DEC | | | |
| 輸入範例 | :1.5 = 1.5 倍 | 15 = 1.5 倍 | | | |

對伺服馬達的負載慣量比與負載重量比

參數功能: 對伺服馬達的負載慣量比(旋轉式馬達):

(J_load / J_motor)

其中

J_motor : 伺服馬達本體的轉動慣量

J load :外部機械負載的總體等效轉動慣量

8-57 Nov, 2011

對伺服馬達的負載重量比(直線式線性馬達)(*預計加入):

(M_load / M_motor)

其中

M_motor:伺服馬達本體的重量

M load:外部機械負載的總體等效重量

| P1-38 | ZSPD 零i | 速度檢出準位 | 通訊位址:014CH 014DH | |
|-------|---------|-----------------|---------------------|------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:表 8.2 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 10.0 | 100 | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍: | 0.0 ~ 200.0 | 0 ~ 2000 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | 一位小數 | DEC | |
| | 輸入範例: | 1.5 = 1.5 r/min | 15 = 1.5 r/min | |

參數功能: 設定零速度訊號(ZSPD)的輸出範圍。即當馬達正反轉速度低於

設定值時,零速度訊號成立,並致能輸出接腳。

| P1-39 | SSPD = | 標轉速檢出準位 | 通訊位址:014EH 014FH |
|-------|--------|------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:表 8.2 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 3000 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | r/min | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 5000 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 設定目標速度到達時,數位輸出(TSPD)致能。即當馬達正反轉

速度高於設定值時,目標速度到達訊號成立,並致能輸出接腳。

| 21-40 ▲ | VCM | 類比 | 北速度指令最大回轉翅 | 度 | 通訊位址:0150H 0151H |
|---------|------|----|------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | ,, | 相關索引:6.3.4 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | ī: | 同各機型的額定轉速 | | |
| | 控制模式 | t: | S/T | | |
| | 單位 | Ι: | r/min | | |
| | 設定範圍 | 1: | 0 ~ 50000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | t: | DEC | | |

參數功能: 類比速度指令最大回轉速度:

在速度模式下,類比速度指令輸入最大電壓(10V)時的回轉速度設定。假設設定3000時,外部電壓若輸入10V,即表速度控制命令為3000r/min。5V則表速度控制命令為1500r/min。

速度控制命令=輸入電壓值 x 設定值 /10

在位置或扭矩模式下,類比速度限制輸入最大電壓(10V)時的回轉速度限制設定。

速度限制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10

| P1-41 ▲ | ТСМ | 類比 | 北扭矩指令最大輸出 | | 通訊位址:0152H 0153H |
|---------|------|----------|------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 100 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | <u>:</u> | % | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 1000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能: 類比扭矩指令最大輸出:

在扭矩模式下·類比扭矩指令輸入最大電壓(10V)時的扭矩設定。 初值設定100時·外部電壓若輸入10V·即表扭矩控制命令為100% 額定扭矩。5V則表速度控制命令為50%額定扭矩。

扭矩控制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10 (%)

在速度、PT、PR模式下,類比扭矩限制輸入最大電壓(10V)時的扭矩限制設定。

扭矩限制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10 (%)


| P1-42 | MBT1 | 電磁煞車開啟延遲時間 | | 通訊位址:0154H 0155H |
|-------|------|-------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.5.5 節 |
| | 操作介面 | :面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | . 0 | | |
| | 控制模式 | : ALL | | |
| | 單位 | : ms | | |
| | 設定範圍 | 0 ~ 1000 | | |
| | 資料大小 | : 16bit | | |
| | 資料格式 | : DEC | | |

參數功能: 設定從伺服啟動 ON 到電磁煞車互鎖訊號(BRKR)開啟的延遲時間。

| P1-43 | MBT2 | 滋煞車關閉延遲時間 | | 通訊位址:0156H 0157H |
|-------|------|--------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.5.5 節 |
| | 操作介面 | 面板/軟體 通 | FL | |
| | 初值 | 0 | | |
| | 控制模式 | ALL | | |
| | 單位 | ms | | |
| | 設定範圍 | -1000 ~ 1000 | | |
| | 資料大小 | 16bit | | |
| | 資料格式 | DEC | | |

8-60 Nov, 2011

參數功能: 設定從伺服準備完了 OFF 到電磁煞車互鎖訊號(BRKR)關閉的延遲 時間。



- NOTE 1)當 MBT2 延遲時間尚未結束且馬達運轉速度低於 P1-38 時,電 磁煞車互鎖訊號(BRKR)關閉。
 - 2)當 MBT2 延遲時間結束而馬達運轉速度仍高於 P1-38 時,電磁 煞車互鎖訊號(BRKR)關閉。
 - 3) 當 Alarm(AL022 除外)或 EMGS 發生時,所產生之 Servo Off, 如果 MBT2 設為負值時,將導致 MBT2 的負值不會作用,會等 效於 MBT2 設為零。

| P1-44 ▲ | GR1 電 | 『子齒輪比分子(N1) | 通訊位址:0158H 0159H |
|---------|-------|----------------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:6.2.5 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值 | 128 | |
| | 控制模式 | : PT / PR | |
| | 單位 | Pulse | |
| | 設定範圍 | 1 ~ (2 ²⁹ -1) | |
| | 資料大小 | 32bit | |
| | 資料格式 | DEC | |

參數功能: 多段電子齒輪比分子設定,請參考 P2-60~P2-62

♪ NOTE 1)在 PT 模式底下,在 Servo On 下可以變更設定值。

2)在PR模式底下,必須在Servo Off下才可以變更設定值。

8-61 Nov, 2011

資料格式: DEC

BR2 電子齒輪比分母(M)
 通訊位址:015AH 015BH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:6.2.5 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 10
 控制模式: PT / PR

 單位: Pulse
 設定範圍: 1~(2³¹-1)

 資料大小: 32bit

參數功能: 設定錯誤時伺服馬達易產生暴衝,故請依下列規定設定。

指令脈波輸入比值設定

指令脈波輸入
$$\frac{N}{M}$$
 位置指令 $f2=f1x\frac{N}{M}$

指令脈波輸入比值範圍:1/50<Nx/M<25600

NOTE 1)不論 PT/PR 模式底下,在 Servo On 時均不可變更設定值。

| P1-46 ▲ | GR3 檢 | 食出器輸出脈波數設 別 | 定 | 通訊位址:015CH 015DH |
|---------|-------|--------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | :面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 2500 | | |
| | 控制模式: | : ALL | | |
| | 單位: | Pulse | | |
| | 設定範圍: | 20 ~ 320000 | | - |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |
| | | - | | 1 |

參數功能:一回轉單相脈波數設定。

設定範圍:20~320000。

NOTE 以下情況時,可能會超出驅動器最大可輸出脈波頻率,形成 AL018:

1. 編碼器異常

2. 馬達轉速大於 P1-76 的設定

8-62 Nov, 2011

3.
$$\frac{馬達轉速}{60} \times P1 - 46 \times 4 > 19.8 \times 10^6$$


| P1-47 | SPOK | 速原 | 度到達(DO:SP_OK | ()判斷範圍 | 通訊位址:015EH 015FH |
|-------|------|----------|--------------|--------|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | [: | 10 | | |
| | 控制模式 | · , . | S / Sz | | |
| | 單位 | · · | r/min | | |
| | 設定範圍 | • | ! | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

參數功能: 當速度命令與馬達回授速度的誤差值, 小於本參數時,

數位輸出 DO: SP_OK (DO 碼為 0x19) 為 ON!

方塊圖:

資料格式: DEC



速度命令:乃使用者輸入的命令(無加減速),並非速度迴路前端的命令。
 來源有:類比電壓,暫存器。

2. 回授速度:馬達實際的速度,有經過濾波。

3. 取絕對值

4. 判斷是否小於參數值:若參數設定為 0,該輸出永遠為 OFF!。

滿足條件則該 DO 輸出 ON, 否則輸出 OFF!

P1-48

| MCOK 運 | 動到達(DO:MC_O | K)操作選項 | 通訊位址:0160H 0161H |
|--------|-----------------|--------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 0x0000 | | |
| 控制模式: | PR | | |
| 單位: | - | | |
| 設定範圍: | 0x0000 ~ 0x0011 | | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 數位輸出 DO: MC_OK(DO碼為 0x17)的行為控制選擇!

(韌體 V1.003 sub08 後提供)

本參數格式為:00YX

X=0:輸出不保持


1:輸出會保持

Y=0:位置偏移警報 AL380 不作用。

1:位置偏移警報 AL380 會作用。

8-64 Nov, 2011

方塊圖:



說明:

命令觸發:表示 PR 新命令生效,命令 3 開始輸出,同時清除信號 2·4·5·
 6。

命令觸發來源有: DI: CTRG·EV1/EV2·軟體觸發 P5-07 等等。

- 2. CMD OK:表示命令3是否輸出完畢,可以設定延遲時間 DLY。
- 3. 命令輸出:根據設定的加減速,輸出位置命令的波型。
- 4. TPOS:表示驅動器的定位誤差是否在參數 P1-54 設定的範圍內!
- 5. MC OK:表示命令輸出完畢且伺服定位完成,即信號 2,4 取 AND!
- 6. MC_OK(具輸出保持): 同 5 · 但是一旦輸出 ON 後(7)則保持 · 不論信 號 4 是否變成 OFF!
- 7. 信號 5 · 6 只能擇一輸出,由參數 P1-48.X 指定。
- 8. 位置偏移: 當 7 發生後·若 4 (或 5) 變成 OFF·表示位置發生偏移·可以 觸發 AL380!

可由參數 P1-48.Y 設定本警報是否作用!

| P1-49 | 保留 | 通訊位址:0162H 0163H |
|-------|----|---------------------|
| P1-50 | 保留 | 通訊位址:0164H 0165H |
| P1-51 | 保留 | 通訊位址:0166H 0167H |

P1-52

RES1 回生電阻值 通訊位址: 0168H 0169H

參數屬性: 三軸共用參數 相關索引: 2.7 節

操作介面:面板/軟體 通訊

初值: 隨機種而定,請參閱下表

控制模式: ALL

單位: Ohm

設定範圍: 10~750

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能:

| 機種 | 初值 |
|------------|-----|
| 1.5kW(含)以下 | 40Ω |
| 2kW | 20Ω |

P1-53

RES2 回生電阻容量 通訊位址:016AH 016BH

參數屬性: 三軸共用參數 相關索引:2.7 節

操作介面:面板/軟體 通訊

初值: 隨機種而定,請參閱下表

控制模式: ALL

單位: Watt

設定範圍: 0~3000

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能:

| 機種 | 初值 |
|-------------|------|
| 1.5kW (含)以下 | 60W |
| 2kW | 100W |

8-66 Nov, 2011

 PER
 位置到達確認範圍
 通訊位址:016CH 016DH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:表 8.2

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 12800
 控制模式: PT / PR

 單位: Pulse
 設定範圍: 0 ~ 1280000

 資料大小: 32bit

參數功能: 在位置(PT)模式下,當偏差脈波數量小於設定之位置範圍(參數

P1-54 設定值),輸出位置到達訊號(TPOS)。

在位置內部暫存器 (PR)模式下,當設定目標位置與實際馬達位置相差之偏差值小於設定之位置範圍(參數 P1-54 設定值),輸出位

置到達訊號(TPOS)。

資料格式: DEC

| P1-55 | MSPD 最 | 大速度限制 | 通訊位址:016EH 016FH |
|-------|--------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 同各機型的額定轉速 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | r/min | |
| | 設定範圍: | 0 ~ max.speed | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 伺服馬達之最大可運轉速度, 初值設定於額定轉速。

| P1-56 | OVW | 馬達 | 超負載輸出警告 | ·準位 | 通訊位址:0170H 0171H |
|-------|------------|-------|----------------|-----|---------------------|
| | 2 22733 13 | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | i | | 通訊 | |
| | 初值 | ī : 1 | 120 | | |
| | 控制模式 | | | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

 單位:
 %

 設定範圍:
 0 ~ 120

 資料大小:
 16bit

 資料格式:
 DEC

參數功能:當設定值為 0~100,伺服馬達連續輸出負載高於設定比例時

(P1-56),將輸出預先過載警告(DO 設定為 10,OLW)訊號。

設定值超過 100 時,取消此功能。

 P1-57
 CRSHA
 馬達防撞保護功能(扭力百分比)
 通訊位址:0172H 0173H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: ALL

 單位: %
 設定範圍: 0~300

 資料大小: 16bit
 16bit

參數功能: 設定保護的 Level (對額定扭力的百分比,設 0 為關閉,設 1 以上

為開啟防撞功能)。

資料格式: DEC

| P1-58 | CRSHT | 馬達 | 達防撞保護功能(保 護 | 通訊位址:0174H 0175H | |
|-------|-------|------------|--------------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 1 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | ALL | |
| | 單位 | <u>:</u> : | ms | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 1000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能: 設定保護的時間:

當達到 Level 設定時,在經過保護的時間後,即會顯示 AL030。

8–68 Nov, 2011

NOTE 此功能僅適合用在非接觸式的應用場合,如放電加工機。(P1-37 也要正確設定)

| P1-59 | MFLT 類 | 比速度指令線性濾波常 | 的 | 通訊位址:0176H 0177H |
|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0.0 | 0 | |
| | 控制模式: | S | | |
| | 單位: | 1 ms | 0.1 ms | |
| | 設定範圍: | 0.0 ~ 4.0 | 0 ~ 40 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | 一位小數 | DEC | |
| | 輸入範例: | 1.5 = 1.5 ms | 15 = 1.5 ms | |

參數功能: (Moving Filter)


0: Disabled

參數 P1-06 為低通濾波器(Low-Pass Filter),此濾波器為平均濾波器(Moving Filter)兩者的差異在於,Moving Filter 在步階命令的起始及結尾時都會有平滑效果,而低通濾波器只有在結尾時會有較佳的平滑效果。

因此建議:若是速度環接受上位機命令是要形成位置環控制則可以 使用低通濾波器·若是單純速度控制則可以使用 Moving Filter·因為平滑效果較佳。

017BH

原始階梯狀類比速度命令



| P1-60 | 保留 | 通訊位址:0178H 0179H |
|-------|------------|---------------------|
| P1-61 | 保 紹 | 通訊位址: 017AH |

| P1-62 | FRCL 摩 | 察力補償 | | 通訊位址:017CH 017DH |
|-------|--------|-------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PT / PR / S | | |
| | 單位: | % | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 100 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 摩擦力補償的 Level (對額定扭力的百分比,設 0 為關閉,設 1 以

上為開啟磨擦力的補償功能)。

| P1-63 | FRCT摩 | 擦力補償 | | 通訊位址: | 017EH 017FH |
|-------|-------|-------------|----|-------|----------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | - |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | | |
| | 控制模式: | PT / PR / S | | | |
| | 單位: | ms | | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 1000 | | | |
| | 資料大小: | 16bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | | |
| | · | | | : | |

參數功能: 設定摩擦力補償平滑常數。

| P1-64 | 保留 | 通訊位址:0180H 0181H |
|-------|----|---------------------|
| P1-65 | 保留 | 通訊位址:0182H 0183H |

8–70 Nov, 2011

| P1-66 | PCM | 類比位置指令最大回轉 | 北位置指令最大回轉圈數 | | |
|-------|------|---------------|--------------------|--------|--|
| | 參數屬性 | :各軸獨立參數 | | 相關索引:- | |
| | 操作介面 | :面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | : 0 | 0 | | |
| | 控制模式 | : PT | | | |
| | 單位 | :1圈 | 0.1 圈 | | |
| | 設定範圍 | : 0.0 ~ 200.0 | 0 ~ 2000 | | |
| | 資料大小 | : 16bit | | | |
| | 資料格式 | :一位小數 | DEC | | |
| | 輸入範例 | :1.5 = 1.5 圏 | 15 =1.5 圏 | | |

參數功能: 類比速度指令輸入最大電壓 (10V)時的回轉圈數設定。假設設定 30 時,外部電壓若輸入 10V,即表位置命令為+3 圈。5V 則表速度控制命令為 1.5 圈。

-10V,即表位置命令為 -3 圈。


位置控制命令=輸入電壓值 x 設定值 / 10

NOTE 於韌體 v1.031 sub8 之後版本支援此功能。

| P1-67 | 保留 | | | | 通訊位址:0186H 0187H |
|-------|-------|-----|-------------------|----|---------------------|
| P1-68 | PFLT2 | 位 | 置命令 Moving Filter | | 通訊位址:0188H 0189H |
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | : | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | • | 4 | | |
| | 控制模式 | · . | PT / PR | | |
| | 單位 | • • | ms | | |
| | 設定範圍 | : | 0 ~ 100 | | |
| | 資料大小 | : | 16bit | | |
| | 資料格式 | · · | DEC | | <u></u> |

參數功能: 0:Disabled

Moving Filter 在步階命令的起始及結尾時會 產生平滑效果,但會使命令延遲。



| P1-69 | 保留 | | 通訊位址:0 [°] | 18AH 18BH | |
|-------|--------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| P1-70 | 保留 | | 通訊位址:0 [·] | 18CH 18DH | |
| P1-71 | 保留 | 通訊位址:0′ 0′ | 18EH 18FH | | |
| P1-72 | FRES 光 | 學尺全閉環的解析度 | | 通訊位址:0 ² | 190H 191H |
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 5000 | | | |
| | 控制模式: | PT / PR | | | |
| | 單位: | pulse / rev | | | |
| | 設定範圍: | 200 ~1280000 | | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | | |

參數功能: 馬達轉一圈時全閉環所對應的 A/B Pulse 數 (四倍頻之後)。

8–72 Nov, 2011

| P1-73 | FERR | _ | 學尺全閉環回授位置 誤差過大的錯誤保護範 | | 通訊位址:0192H 0193H |
|-------|------|-----|----------------------------|------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: P2-34 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | i : | 30000 | | |
| | 控制模式 | t: | PT / PR | | |
| | 單位: | | Pulse(以全閉環回授為 | 為基準) | |
| | 設定範圍 | i : | 1 ~ (2 ³¹ -1) | | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | t: | DEC | | |

參數功能:當全閉環所回授的 A/B Counter 與伺服馬達本身的編碼器位置回

授兩者之間的差異過大則代表可能連接器鬆脫或是其他機構上的

問題發生。

P1-74人 FCON 光學尺全閉環功能控制開關 通訊位址:0194H 參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引: P1-46

操作介面:面板/軟體通訊

初值:0000h

控制模式: PT / PR

單位:-

設定範圍: 0000h~4122

資料大小: 16bit

資料格式: HEX



Nov, 2011 8–73

▶ 未使用

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

參數功能: ● 全閉環功能開關

0:不使用全閉環功能

1:使用全閉環功能

2:使用同動控制的功能

● OA/OB/OZ 輸出來源選擇

0:OA/OB/OZ 輸出來源為馬達的編碼器。

1:OA/OB/OZ 輸出來源為光學尺全閉環的編碼器。

2:OA/OB/OZ 輸出來源為 CN1 的脈波命令

● 光學尺回授正反相選擇

0: 光學尺 A 相領先 B 相為正方向

1:光學尺 B 相領先 A 相為正方向

心思理从军校测界的少用理从军校测界护关。.....

P1-75

| FELP E | 閉壞位直檢測器與半 | 閉壞怔直橛測器誤差 | 通訊位址:0196H |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 低 | 0197H | | |
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 100 | | |
| 控制模式: | PT / PR | | |
| 單位: | ms | | |
| 設定範圍: | 0 ~ 1000 | | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 當全閉環與半閉環之間的傳動機構剛性不足的情況下,可以設定適

當的時間常數可以提高系統的穩定性。也就是暫態時產生半閉環的效果,穩態之後又可以形成全閉環效果。當剛性足夠時則可以直接

By Pass •

設為 0 時關閉低通濾波功能 (By Pass)。

傳動機構剛性↑·P1-75↓

傳動機構剛性↓·P1-75↑

8-74 Nov, 2011

| AMSPD | 撿し | 出器輸出(OA, OB) | 最高轉速設定 | 通訊位址:0198H 0199H |
|-------|----|--------------|--------|---------------------|
| 參數屬性 | • | 各軸獨立參數 | | 相關索引:P1-46 |
| 操作介面 | • | 面板/軟體 | 通訊 | |
| 初值 | • | 5500 | | |
| 控制模式 | : | ALL | | |
| 單位 | • | r/min | | |
| 設定範圍 | : | 0 ~ 6000 | | |
| 資料大小 | • | 16bit | | |
| 資料格式 | • | DEC | | |

參數功能: 根據馬達應用情形,使用者設定實際會到達的最大轉速,驅動器內

部自動產生檢出器均勻化參數。

當設定為 0 時取消檢出器均勻化功能。

P2-xx 擴充參數

| P2-00 | KPP 位i | 置控制比例增益 | | 通訊位址:0200H 0201H |
|-------|--------|----------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.8 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 35 | | |
| | 控制模式: | PT / PR | | |
| | 單位: | rad/s | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 2047 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 位置控制增益值加大時,可提昇位置應答性及縮小位置控制誤差

量。但若設定太大時易產生振動及噪音。

| P2-01 | PPR | 位記 | 置控制增益變動比率 | 通訊位址:0202H 0203H | |
|-------|-------|-----|-----------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.8 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 100 | | |
| | 控制模式: | | PT / PR | | |
| | 單位 | · · | % | | |
| | 設定範圍 |]: | 10 ~ 500 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能:依據增益切換條件切換位置控制增益之變動率。

| P2-02 | PFG | 位 | 置控制前饋增益 | | 通訊位址:0204H 0205H |
|-------|-----|----|---------|----|---------------------|
| | | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.2.8 節 |
| | | | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | ī: | | | |
| | | | PT / PR | | |
| | 單位 | Ι: | % | | |

8–76 Nov, 2011

設定範圍: 0 ~ 100 資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 位置控制命令平滑變動時,增益值加大可改善位置跟隨誤差量。

若位置控制命令不平滑變動時,降低增益值可降低機構的運轉振動

現象。

 P2-03
 中F
 位置控制前饋增益平滑常數
 通訊位址:0206H 0207H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 初值: 5
 担制模式: PT / PR

 單位: ms
 設定範圍: 2~100

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能:位置控制命令平滑變動時,平滑常數值降低可改善位置跟隨誤差

量。若位置控制命令不平滑變動時,平滑常數值加大可降低機構的

運轉振動現象。

| P2-04 | KVP | 速原 | 度控制增益 | 通訊位址:0208H 0209H | |
|-------|------|----------|--------------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.6 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 500 | | |
| | 控制模式 | Ì: | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | rad/s | | |
| | 設定範圍 | : | 0 ~ 8191 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | <u>:</u> | DEC | | |

參數功能: 速度控制增益值加大時,可提昇速度應答性。但若設定太大時易產

生振動及噪音。

| P2-05 | SPR | 速原 | 度控制增益變動比率 | | 通訊位址:020AH 020BH |
|-------|------|----------|-----------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 100 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | % | | |
| | 設定範圍 |]: | 10 ~ 500 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | DEC | | |

參數功能:依據增益切換條件切換速度控制增益之變動率。

| P2-06 | KVI | 速原 | 度積分補償 | | 通訊位址:020CH 020DH |
|-------|------|----------|----------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.6 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 100 | | |
| | 控制模式 | · | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | rad/s | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 1023 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · , . | | | |

參數功能: 速度控制積分值加大時,可提昇速度應答性及縮小速度控制誤差

量。但若設定太大時易產生振動及噪音。

| P2-07 | KVF | 速 | 度前饋增益 | 通訊位址:020EH 020FH | |
|-------|------|----|---------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.6 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 1: | 0 | | |
| | 控制模式 | t: | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | % | | |
| | 設定範圍 | 1: | 0 ~ 100 | | |

8–78 Nov, 2011

資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 速度控制命令平滑變動時,增益值加大可改善速度跟隨誤差量。

若速度控制命令不平滑變動時,降低增益值可降低機構的運轉振動

現象。

P2-08**■**

| PCTL | 特 | 殊參數寫入 | 通訊位址:0210H 0211H | |
|------|----|-----------|---------------------|--------|
| 參數屬性 | ŧ: | 三軸共用參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值 | Ī: | 0 | | |
| 控制模式 | Ì: | ALL | | |
| 單位 | I: | - | | |
| 設定範圍 | : | 0 ~ 65535 | | |
| 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| 資料格式 | t: | DEC | | |

參數功能: 特殊參數寫入:

| 參數碼 | 功能 | | |
|-------|------------------------------|--|--|
| 10 | 單軸參數重置(重置後請重新投入電源) | | |
| 11 | 三軸參數重置(重置後請重新投入電源) | | |
| 20 | P4-10 可寫入 | | |
| 22 | P4-11~P4-19 可寫入 | | |
| 30,35 | 儲存 COMPARE、CAPTURE、E-Cam 的資料 | | |
| 406 | 開啟強制 DO 模式 | | |
| 400 | 在開啟強制 DO 模式下·可立即切換回正常 DO | | |
| | 模式 | | |

| P2-09 | DRT | 立輸入接腳 DI 輸入響應濾波時 | 通訊位址:0212H 0213H |
|-------|------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 2 | |
| | 控制模式 | ALL | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

 單位:
 2ms

 設定範圍:
 0 ~ 20

 資料大小:
 16bit

 資料格式:
 DEC


 輸入範例:
 4 = 8 ms

參數功能:環境雜訊較大時。提升設定值可增加控制可靠性。若數值太大時、

將影響響應時間。

| P2-10 | DI1 婁 | 效位輸入接腳 DI1 功能規 | 見劃 | 通訊位址:0214H 0215H |
|-------|-------|---------------------------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:表 8.1 |
| | 操作介面 | :面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : 101 | 01 | |
| | 控制模式 | : ALL | ALL | |
| | 單位 | : - | | |
| | 設定範圍 | : 0~315Fh(後兩碼為 | B DI 碼) | |
| | 資料大小 | : 16bit | | |
| | 資料格式 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |

8-80 Nov, 2011



● 輸入功能選擇:所代表的功能請參考表 8.1

未使用

● 輸入接點:屬性為a或b接點

0:設定輸入接點為常閉 b 接點

1:設定輸入接點為常開 a 接點

(P2-10~P2-15)功能規劃設定值

● 軸別選擇:選擇 DI 所對應的軸別

0:軸別設定為 0,此 DI 功能屬於三軸共用 DI

1:軸別設定為 1,此 DI功能屬於 X 軸 DI

2:軸別設定為2,此DI功能屬於Y軸DI

3:軸別設定為3,此DI功能屬於Z軸DI

當參數重新修正後,請重新啟動電源以確保功能正常運作。

請注意:可藉由 P3-06 參數來規劃 DI 是由外部端子來控制或是由 通訊方式 P4-07 來控制。

NOTE 1) 三軸共用 DI 提供三種功能:

- a. SON-伺服啟動·設定數值為 0101(a 接點)· 0001(b 接點)。
- b. ARST-異常重置 · 設定數值為 0102(a 接點)· 0002(b 接點)。
- c. EMGS-緊急停止,設定數值為 0103 (a 接點), 0003 (b 接點)。此 DI 功能同時對三軸有作用。
- 2) 在模式切換時,若重置 DIO 設定值,則軸別選擇會恢復至各軸 預設值。

| P2-11 | DI2 | 位輸入接腳 DI2 功能規劃 | 通訊位址:0216H 0217H |
|-------|------|----------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:表 8.1 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 104 | |
| | 控制模式 | ALL | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

單位: -

設定範圍: 0~015Fh(後兩碼為 DI碼)

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

參數功能: 請參考 P2-10 的說明

| P2-12 | DI3 數 | 位輸入接腳 DI3 功能規劃 | 通訊位址:0218H 0219H |
|-------|-------|--------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:表 8.1 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 116 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0~015Fh(後兩碼為 DI 碼) | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P2-10 的說明

| 3 | DI4 數 | 位輸入接腳 DI4 功能規劃 | 通訊位址:021AH 021BH |
|---|-------|--------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:表 8.1 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值: | 117 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0~015Fh(後兩碼為 DI 碼) | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P2-10 的說明

8-82 Nov, 2011

| P2-14 | DI5 | 數位 | 立輸入接腳 DI5 功能規 | 劃 | 通訊位址:021CH 021DH |
|-------|------|-----|---------------|--------|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:表 8.1 |
| | 操作介面 | : | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : | 102 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | | - | | |
| | 設定範圍 | 1: | 0~015Fh(後兩碼為 | ,DI 碼) | |
| | 資料大小 | ٠: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | HEX | | |

參數功能: 請參考 P2-10 的說明

| P2-15 | DI6 | 數值 | 立輸入接腳 DI6 功能規劃 | 通訊位址:021EH 021FH |
|-------|------|-----|--------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | 相關索引:表 8.1 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 21 | |
| | 控制模式 | · | ALL | |
| | 單位 | Z: | - | |
| | 設定範圍 |]: | 0~015Fh(後兩碼為 DI 碼) | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | |
| | 資料格式 | · . | HEX | |

參數功能:請參考 P2-10 的說明

| P2-16 | 保留 | 通訊位址:0220H |
|-------|-------|------------|
| P2-10 | 休日 | 0221H |
| | | |
| D2 47 | /D 6刀 | 通訊位址:0222H |
| P2-17 | 保留 | 0223H |

P2-18

DO1 數位輸出接腳 DO1 功能規劃 通訊位址: 0224H 0225H

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:表 8.2

操作介面:面板/軟體 通訊

初值:101

控制模式: ALL


單位:-

設定範圍: 0~313Fh(後兩碼為 DO碼)

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

參數功能:



- 輸出功能選擇:所代表的功能請參考表 8.2
- 輸出接點:屬性為 a 或 b 接點
 - 0:設定輸出接點為常閉 b 接點
 - 1:設定輸出接點為常開 a 接點

(P2-18~P2-20)功能規劃設定值

- 軸別選擇:選擇 DO 所對應的軸別
 - 1:軸別設定為 1,此 DI 功能屬於 X 軸 DO
 - 2:軸別設定為2,此DI功能屬於Y軸DO
 - 3: 軸別設定為 3, 此 DI 功能屬於 Z 軸 DO

當參數重新修正後,請重新啟動電源以確保功能正常運作。

NOTE 1)在模式切換時,若重置 DIO 設定值,則軸別選擇會恢復至各軸 預設值。

8–84 Nov, 2011

| P2-19 | DO2 | 數值 | 立輸入接腳 DO2 功能 | 規劃 | 通訊位址:0226H 0227H |
|-------|------|----------|--------------|--------|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:表 8.2 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 103 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | - | | |
| | 設定範圍 |] : | 0~013Fh(後兩碼為 | BDO 碼) | |
| | 資料大小 | ۱ : | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | HEX | | |

參數功能:請參考 P2-18 的說明

| P2-20 | DO3 | 數值 | 立輸入接腳 DO3 功能 | 規劃 | 通訊位址:0228H 0229H |
|-------|------|----|--------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:表 8.2 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | ī: | 7 | | |
| | 控制模式 | Ì: | ALL | | |
| | 單位 | I: | - | | |
| | 設定範圍 | 1: | 0~013Fh(後兩碼為 | B DO 碼) | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | Ì: | HEX | | |
| | | | | | • |

參數功能: 請參考 P2-18 的說明

| P2-21 | 保留 | 通訊位址:022AH 022BH |
|-------|----|---------------------|
| P2-22 | 保留 | 通訊位址:022CH 022DH |

P2-23

| NCF1 | 共排 | 振抑制 Notch filter(| 1) | 通訊位址: | 022EH 022FH |
|-------|----------|-------------------|----|-------|----------------|
| 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 6.3.7 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| 初值: | | 1000 | | | |
| 控制模式: | | ALL | | | |
| 單位 | <u>:</u> | Hz | | | |
| 設定範圍 |] : | 50 ~ 1000 | | | |
| 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| 資料格式 | · . | DEC | | | |

參數功能: 第一組機械共振頻率設定值·若 P2-24 設為 0 時·此功能關閉。 P2-43 和 P2-44 為第二組共振抑制 Notch filter。

| P2-24 | DPH1 | 共 | 振抑制 Notch filter 衰減率(1) | 通訊位址:0230H 0231H |
|-------|------------------------------|----|----------------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: 控制模式: 單位: 設定範圍: | | 0 | |
| | | | ALL | |
| | | | dB | |
| | | | 0~32(0:關閉 Notch filter 功能) | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | |
| | 資料格式 | Ì: | DEC | |

參數功能: 第一組共振抑制 Notch filter 衰減率。設為 0 時,關閉 Notch filter

功能。

8-86 Nov, 2011

| P2-25 | NLP 共 | 振抑制低通濾波 | | 通訊位址:0232H 0233H |
|-------|-------|--------------|------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0.2(1kW 以下)或 | 2(1kW 以下)或 | |
| | | 0.5(其他機種) | 5(其他機種) | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | 1 ms | 0.1 ms | |
| | 設定範圍: | 0.0 ~ 100.0 | 0 ~ 1000 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | 一位小數 | DEC | |

參數功能: 設定共振抑制低通率波時間常數。設為 0 時關閉低通濾波功能。

15 = 1.5 ms

輸入範例: 1.5 = 1.5 ms

| DST | 外部 | 部干擾抵抗增益 | 通訊位址:0234H 0235H |
|-------|-----|-----------------|---------------------|
| 參數屬性 | Ξ: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| 操作介面: | | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | | 0 | |
| 控制模式: | | ALL | |
| 單位: | | 1 | |
| 設定範圍: | | 0~1023(0:關閉此功能) | |
| 資料大小: | | 16bit | |
| 資料格式 | · . | DEC | |

參數功能: 調大此參數會增加速度迴路的阻尼。建議設定 P2-26 等於 P2-06。 如要調整 P2-26 · 建議參考以下規則:

1. 在速度模式下,調高此參數可能可以降低速度過衝

2. 在位置模式下,調低此參數可能可以降低位置過衝

P2-27

GCC 增益切換條件及切換方式選擇 通訊位址: 0236H 0237H

相關索引:-

參數屬性: 各軸獨立參數

操作介面:面板/軟體 通訊

初值:0

控制模式: ALL


單位: -

設定範圍: 0~4

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

參數功能:



● 增益切換條件:

- 0:關閉增益切換功能。
- 1:增益切換(GAINUP)訊號 ON 時。
- 2: 位置控制模式下,位置誤差量大於參數 P2-29 之設定值時。
- 3:位置指令頻率大於參數 P2-29 之設定值時。
- 4:伺服馬達回轉速度大於參 P2-29 之設定值時。
- 5:增益切換(GAINUP)訊號OFF時。
- 6: 位置控制模式下,位置誤差量小於參數 P2-29 之設定值時。
- 7:位置指令頻率小於參數 P2-29 之設定值時。
- 8:伺服馬達回轉速度小於參數 P2-29 之設定值時。

8-88 Nov, 2011

● 增益切換方式:

0: 增益倍率切换。

1:積分器 P -> PI 切換。

| 設定值 | 控制模式 P | 控制模式 S | |
|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| 0 | P2-00 x 100% P2-04 x 100% | P2-04 x 100% | 切換前 |
| | P2-00 x P2-01 P2-04 x P2-05 | P2-04 x P2-05 | 切換後 |
| 4 | P2-06 P2-26 | 切換前 | |
| I | P2-06 : P2-26 : | 切換後 | |

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:-

操作介面:面板/軟體通訊

初值:10

控制模式:ALL

單位: 10ms

設定範圍: 0~1000

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

輸入範例: 15 = 150 ms

參數功能: 切換時間常數用於平滑增益之變換(0:關閉此功能)。

單位: pulse · Kpps · r/min

設定範圍: 0~3840000

初值: 1280000

控制模式: ALL

資料大小: **32bit**

資料格式: DEC

參數功能: 切換條件值的設定 (pulse error, Kpps, r/min), 依切換條件選擇

经前分址 . 202011

(P2-27)項目不同而異。

P2-30**■**

| INH ! | 輔臣 | 助機能 | 通 洲 位址:023CH 023DH |
|-------|----------|------------|------------------------------|
| 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面: | | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | | 0 | |
| 控制模式 | · . | ALL | |
| 單位 | : | - | |
| 設定範圍 | : | -8 ~ +8 | |
| 資料大小 | ١: | 16bit | |
| 資料格式 | · · | DEC | |

參數功能: 0:關閉所有下述功能。

1:強制軟體 Servo On。

2~4:(保留)

5:設定後,各參數之設定值於斷電後不保持。面板與通訊連續寫 入的資料不須永久儲存時,設定此值可防止連續寫入

EEPROM, 而降低 EEPROM 壽命。

若使用通訊控制時必需將此參數設定

6: Simulation mode(命令模擬)本狀態下,外部 Servo On 信號無法作用,且 DSP Error(變數 0x6F)被視為零,參數 P0-01 只顯示外部 Error(正反極限 / 緊急停止等)。

本狀態下·DO: Ready 會輸出·各模式可以接受命令·並由示波器軟體觀察·但是馬達不會運轉!用以檢驗命令正確性!

7:高速示波器, Time-Out 功能關閉(供 PC 軟體使用)。

8: 備分所有參數(目前值)到 EEPROM 中·下次開電數值仍在! 執行時面板顯示"to.rom"。(伺服 ON 時也可執行)!

-1,-5,-6,-7: 個別關閉 1,5,6,7的功能。

-2~-4, -8:(保留)

NOTE 1)正常操作時請設為 0。驅動器電源重新投入後其值自動歸 0。

8–90 Nov, 2011

| AUT1 | 自 | 動及半自動模式下,速度迴路響應頻寬設定 | 通訊位址:023EH 023FH |
|------|----------------|---------------------|---------------------|
| 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | 相關索引:5.6 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | 6.3.6 節 |
| 初值: | | 80 | |
| 控制模式 | ` : | ALL | |
| 單位 | Ι: | Hz | |
| 設定範圍 | : | 1 ~ 1000 | |
| 資料大小 | ١: | 16bit | |
| 資料格式 | <u>.</u> | HEX | |

參數功能: 1~50Hz: 低剛性, 低響應

P2-31

51~250Hz:中剛性,中響應

251~850Hz:高剛性,高響應

851~1000Hz:極高剛性,極高響應

NOTE 1)根據 P2-31 的速度迴路設定·驅動器自動設定位置迴路的響應。

2)功能由參數 P2-32 開啟·設定值相對應的頻寬大小請參考第五章 5-6 節調機步驟說明。

| | | | | | >= 4= /\ | |
|---------|--------------|-----|--------|----|----------|----------------|
| P2-32 ▲ | AUT2 | 增剂 | 益調整方式 | | 通訊位址: | 0240H 0241H |
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 5.6 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | | 6.3.6 節 |
| | 初值 | Ī: | 0 | | | |
| | 控制模式: | | ALL | | | |
| | 單位 | Ι: | - | | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 2 | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | · . | HEX | | | |
| | 4 m/ - 1 / 1 | _ | • TIII | | • | |

參數功能: 0:手動模式。

1:自動模式(持續調整)。

2:半自動模式(非持續調整)。

手動模式設定相關說明:

當 P2-32 設定為 0 時,所有控制增益相關參數 P2-00,P2-02,P2-04、P2-06、P2-07、P2-25、P2-26 可由使用者自行設定。由自動或半自動模式切換到手動模式時,會自動更新相關的增益參數。

自動模式設定相關說明:

持續估測系統慣量,每隔 30 分鐘會自動儲存所估測的負載慣量比至 P1-37,並參考 P2-31 的剛性及頻寬設定。

- 1. 由自動或半自動模式 1 或 2 設為手動模式 0 時 · 系統會自動儲存量測所得的負載慣量值至 P1-37 · 並據此負載慣量值設定相對應的控制參數。
- 2. 由手動模式 0 直接設為半自動或自動模式 1 或 2 時·請於 P1-37 適當輸入負載慣量值。
- 3. 由自動模式 1 設為手動模式 0 時 · P2-00 · P2-04 · P2-06 會重 新修改成自動模式下相對應之參數值。

由半自動模式 2 設為手動模式 0 時 · P2-00 · P2-04 · P2-06 · P2-25 · P2-26 會重新修改成自動模式下相對應之參數值。

半自動模式設定相關說明:

- 1. 當系統慣量穩定後·P2-33 的顯示狀態為 1·就停止持續估測·並將估測的負載慣量比儲存至 P1-37·當由其他模式(手動模式或是自動模式)切換到半自動模式時·又會重新開始持續調整。
- 2. 當系統慣量範圍過大時·P2-33 的顯示狀態為 0·就會重新開始 持續調整。

| P2-33 ▲ | AUT3 | 半目 | 自動模式慣量調整狀 愈 | Ĕ | 通訊位址:0242H 0243H |
|---------|------------------------------|----|--------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: 控制模式: 單位: 設定範圍: | | 0 | | |
| | | | ALL | | |
| | | | - | | |
| | | | 0 ~ 1 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

8–92 Nov, 2011

 資料格式:
 DEC

 參數功能:
 (本)

 (基)
 (基)

 (基)

● 半自動設定:

1:表示半自動模式的慣量估測已經完成,負載慣量值可由 P1-37 得知。

0:1. 當顯示為 0 時, 慣量調整尚未完成, 持續調整中。

2. 當設定為 0 時, 慣量調整尚未完成, 持續調整中。

| P2-34 | SDEV 過 | 速度警告條件 | 通訊位址:0244H 0245H |
|-------|--------|------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 5000 | |
| | 控制模式: | S | |
| | 單位: | r/min | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 5000 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:驅動器錯誤狀態顯示(P0-01)中過速度警告條件之設定。

| P2-35 | PDEV 位: | 置控制誤差過大警告條件 | 通訊位址:0246H 0247H |
|-------|---------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 3840000 | |
| | 控制模式: | PT / PR | |
| | 單位: | pulse | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 128000000 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

參數功能:驅動器錯誤狀態顯示(P0-01)中位置控制誤差過大警告條件之設

定。

| P2-36 | 保留 | | | 通訊位址: | 0248H 0249H |
|-------|--------|--------------------|----|-------|----------------|
| P2-37 | 保留 | | | 通訊位址: | 024AH 024BH |
| P2-38 | 保留 | | | 通訊位址: | 024CH 024DH |
| P2-39 | 保留 | | | 通訊位址: | 024EH 024FH |
| P2-40 | 保留 | | | 通訊位址: | 0250H 0251H |
| P2-41 | 保留 | | | 通訊位址: | 0252H 0253H |
| P2-42 | 保留 | | | 通訊位址: | 0254H 0255H |
| P2-43 | NCF2 共 | 振抑制 Notch filter(2 | 2) | 通訊位址: | 0256H 0257H |
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 6.3.7 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 1000 | | | |
| | 控制模式: | ALL | | | |
| | 單位: | Hz | | | |
| | 設定範圍: | 50 ~ 2000 | | | |
| | 資料大小: | 16bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | | |

參數功能: 第二組機械共振頻率設定值,若 P2-44 設為 0 時此功能關閉。

P2-23 和 P2-24 為第一組共振抑制 Notch filter。

8–94 Nov, 2011

| P2-44 | DPH2 | 共 | 振抑制 Notch filter 衰 | 減率(2) | 通訊位址:0258H 0259H |
|-------|-------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | ī: | 0 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | dB | | |
| | 設定範圍: | | 0~32(0:關閉 Notch filter 功能) | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | . : | DEC | | |

參數功能: 第二組共振抑制 Notch filter 衰減率, 設為 0 時關閉 Notch filter 功

能。

| P2-45 | NCF3 共 | 振抑制 Notch filter(| 3) | 通訊位址:025AH 025BH |
|-------|--------|-------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 1000 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | Hz | | |
| | 設定範圍: | 50 ~ 2000 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 第三組機械共振頻率設定值,若 P2-46 設為 0 時此功能關閉。

P2-23&P2-24 為第一組共振抑制 Notch filter。

| P2-46 | DPH3 # | 振抑制 Notch filter | 通訊位址:025CH 025DH | |
|-------|--------|------------------|---------------------|--------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:6.3.7 節 |
| | 操作介面 | :面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 0 | | |
| | 控制模式 | | ALL | |
| | 單位 | : dB | dB | |
| | 設定範圍 | | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

 資料大小:
 16bit

 資料格式:
 DEC

參數功能: 第三組共振抑制 Notch filter 衰減率, 設為 0 時關閉 Notch filter 功

能。

| P2-47 | ANCF | 自 | 動共振抑制模式設定 | 通訊位址:025EH 025FH | |
|-------|-------|----------|-----------|---------------------|--------|
| | 參數屬性 | Ξ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 1 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | - | | |
| | 設定範圍 |]: | 0 ~ 2 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | <u> </u> | | |

參數功能: 0: 固定

1:抑振後自動固定

2:持續自動抑振

自動模式設定說明:

設定為1時:自動抑振,當穩定後,自動設回0當穩定時,自動儲存 共振抑制點;當未穩定時重上電或者是在設定為1,將重 新估測。

設定為2時:自動持續抑振·當穩定時·自動儲存共振抑制點·當 未穩定時重上電·將會重新估測。

當由模式2或1切換至模式0時,會自動儲存P2-43、P2-44、P2-45 及 P2-46的設定。

8–96 Nov, 2011

相關索引:-

P2-48

通訊位址:0260H ANCL 自動共振檢測準位 0261H

參數屬性: 各軸獨立參數

操作介面:面板/軟體 通訊

初值:100

控制模式: ALL

單位: -

設定範圍: 1~300%

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: (當值設定越小時,對共振越敏感)

P2-48↑, 共振敏感度↓

P2-48↓, 共振敏感度↑

P2-49

| SJIT | 速原 | 度檢測濾波及微振抑制 | 通訊位址:0262H 0263H | |
|-------|-----|-----------------------|---------------------|--|
| 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | 相關索引:- | |
| 操作介面: | | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| 初值 | : | 0 | | |
| 控制模式 | · . | ALL | | |
| 單位 | · • | - | | |
| 設定範圍: | | 0 ~ 1F | | |
| 資料大小: | | 16bit | | |
| 資料格式: | | DEC | | |

參數功能: 設定速度估測濾波

| 設定值 | 速度估測頻寬(Hz) |
|-----|------------|
| 00 | 2500 |
| 01 | 2250 |
| 02 | 2100 |
| 03 | 2000 |
| 04 | 1800 |
| 05 | 1600 |
| 06 | 1500 |
| 07 | 1400 |

8-97 Nov, 2011

| 設定值 | 速度估測頻寬(Hz) | | |
|-----|------------|--|--|
| 08 | 1300 | | |
| 09 | 1200 | | |
| 0A | 1100 | | |
| 0B | 1000 | | |
| 0C | 950 | | |
| 0D | 900 | | |
| 0E | 850 | | |
| 0F | 800 | | |
| 10 | 750 | | |
| 11 | 700 | | |
| 12 | 650 | | |
| 13 | 600 | | |
| 14 | 550 | | |
| 15 | 500 | | |
| 16 | 450 | | |
| 17 | 400 | | |
| 18 | 350 | | |
| 19 | 300 | | |
| 1A | 250 | | |
| 1B | 200 | | |
| 1C | 175 | | |
| 1D | 150 | | |
| 1E | 125 | | |
| 1F | 100 | | |

| P2-50 | DCLR | 脈 | 波清除模式 | | 通訊位址:0264H 0265H |
|-------|------|----------|---------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | <u> </u> | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 1: | 0 | | |
| | 控制模式 | t : | PT / PR | | |
| | 單位 | : ב | - | | |
| | 設定範圍 | 3: | 0 ~ 2 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | t : | HEX | | |

8–98 Nov, 2011

參數功能:控制輸入接點設定請參考表 8.1。

將控制輸入接點(DI)設為 CCLR 時,脈波清除功能才有效。清除

位置脈波誤差量(適用於PT,PR模式)。

導通其訊號時,驅動器的位置累積脈波誤差量被清除為0。

0:CCLR 觸發方式為正緣型

1:CCLR 觸發方式為準位型

| P2-51 | 保留 | | | 通訊位址: | 0266H 0267H | |
|-------|-------------|-----|----------|-------|----------------|----------------|
| P2-52 | 保留 | | | | | 0268H 0269H |
| P2-53 | KPI | 位: | 置積分補償 | | 通訊位址: | 026AH 026BH |
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 6.3.6 節 |
| | 操作介面: | | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | | 0 | | | |
| | 控制模式 | t: | ALL | | | |
| | 單位: | | rad/s | | | |
| | 設定範圍: | | 0 ~ 1023 | | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | | |
| | 資料格式 | t : | DEC | | | |
| | 4 m/ = 1 /3 | | | | | |

參數功能: 位置控制積分值加大時,縮小位置穩態誤差量,設定太大時易產生

位置 oveshoot 及噪音。


| P2-54 | 保留 | 通訊位址:026CH 026DH |
|-------|-------|---------------------|
| | | OZODII |
| P2-55 | 保留 | 通訊位址:026EH |
| | | 026FH |
| | | \T+T () |
| P2-56 | 保留 | 通訊位址:0270H |
| | N. II | 0271H |
| | | |
| | | 通訊位址:0272H |
| P2-57 | 保留 | 0273H |
| | | UZIJA |

資料大小: 32bit

資料格式: DEC

| P2-58 | 保留 | | | 通訊位址:0274H 0275H |
|-------|-----------|----------------------------|----|---------------------|
| P2-59 | 保留 | | | 通訊位址:0276H 0277H |
| P2-60 | GR4 電 | 子齒輪比分子(N2) | | 通訊位址:0278H 0279H |
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 128 | | |
| | 控制模式: | PT | | |
| | 單位: pulse | | | |
| | 設定範圍: | 1 ~ (2 ²⁹ -1) | | |

參數功能: 電子齒輪比分子可藉由 GNUMO· GNUM1 二輸入接腳(參考表 8.1) 進行選擇切換。若二輸入接腳無定義時,電子齒輪比分子內定為 P1-44。請於停止狀態下進行切換,以避免切換過程中機械產生振動。



8–100 Nov, 2011

參數功能:請參考 P2-60 的說明。

| P2-62 | GR6 | 電 | 子齒輪比分子(N4) | 通訊位址:027CH 027DH | |
|-------|-------|---|----------------------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性 | • | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | : | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 128 | | |
| | 控制模式: | | PT | | |
| | 單位: | | pulse | | |
| | 設定範圍 | : | 1 ~ (2 ²⁹ -1) | | |
| | 資料大小 | : | 32bit | | |
| | 資料格式 | | DEC | | |

參數功能: 請參考 P2-60 的說明。

| P2-63 | 保留 | 通訊位址:027EH |
|-------|----|------------|
| | | 027FH |
| | | |
| P2-64 | 保留 | 通訊位址:0280H |
| | | 0281H |

P2-65

| GBIT | 特殊位元暫存器 | | 通訊位址:0282H 0283H |
|-------|-------------|----|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 0 | | |
| 控制模式: | PT / PR / S | | |
| 單位: | - | | |
| 設定範圍: | 0 ~ 0xFF | | |
| 資料大小: | - | | |
| 資料格式: | - | | |

參數功能:

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | | | | | |
| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |

- Bit2 ~ 5, Bit7 及 Bit14 ~ Bit15:保留,請設為 0。
- Bit0 ~ Bit1

 Bit1 Bit0


Bit0: SPD0 / SPD1 速度觸發模式

(0為準位觸發,1為上緣觸發)

Bit1: TCM0 / TCM1 扭矩觸發模式

(0為準位觸發,1為上緣觸發)

上緣觸發時,暫存器命令設定如下:



A: 執行內部暫存器命令 1

B: 執行內部暫存器命令 2

C: 執行內部暫存器命令3

D: 執行內部暫存器命令 3

8–102 Nov, 2011

● Bit6:PT 模式下·脈波異常保護(脈波頻率過高)功能開關 Bit6

Bit6 = 0:正常使用脈波異常保護功能

Bit6 = 1:關閉脈波異常保護功能

● Bit8:錯線偵測保護(U,V,W)功能開關 Bit8

Bit8 = 1: 開啟錯線偵測保護(U,V,W)功能

● Bit9:斷線偵測保護(U,V,W)功能開關 Bit9

Bit9 = 1: 開啟斷線偵測保護(U,V,W)功能

● Bit 10: ZCLAMP 功能選擇

Bit10


當以下條件全部成立時, ZCLAMP 功能會被開啟。

條件一:在速度模式


條件二: DI ZCLAMP 信號導通時

條件三:馬達速度小於參數 P1-38 時


Bit10 = 0:命令來源為類比·ZCLAMP 功能以未經加減速處理的類比速度命令·判斷是否作零速箝制·且馬達位置會鎖定於 ZCLAMP 發生之瞬間位置。




Bit10 = 0:命令來源為內部暫存器·ZCLAMP 功能以經加減速 處理的暫存器速度命令·判斷是否作零速箝制·且馬 達位置會鎖定於信號發生之瞬間位置。



Bit10 = 1:命令來源為類比,ZCLAMP 功能以經未經加減速處理的類比速度命令,判斷是否作零速箝制,當零速箝制成立時,馬達速度經過 S 曲線後降至 0 r/min,當零速箝制不成立後,又經由 S 曲線追隨類比速度命令。



Bit10 = 1:命令來源為內部暫存器·ZCLAMP 功能以經加減速 處理的暫存器速度命令·判斷是否作零速箝制·當零 速箝制成立時·馬達速度直接設為 Or/min。



8–104 Nov, 2011

● Bit 11: 開啟單相脈波禁止功能

Bit11

Bit11 = 0:不啟動左右極限單相脈波禁止功能,在 PT 模式時,不管正轉極限或反轉極限有沒有產生,外部位置脈波命令都會輸入驅動器。

Bit11 = 1: 啟動左右極限單相脈波禁止功能,在 PT 模式時,當 正轉極限產生,禁止外部正轉位置脈波命令輸入驅動 器,可以接受反轉位置脈波命令。

在 PT 模式時,當反轉極限產生,禁止外部反轉位置脈波命令輸入驅動器,可以接受正轉位置脈波命令。

請注意:在 PT 模式時,若正反轉極限都產生,則兩種轉向的位置脈波命令都會禁止輸入。

● Bit12:欠相偵測功能開關

Bit12

Bit12 = 0: 啟用欠相(ALE22) 偵測。 Bit12 = 1: 關閉欠相(ALE22) 偵測。

● Bit13:檢出器輸出異常偵測功能開關

Bit13

Bit13 = 0: 啟用檢出器輸出異常(ALE18) 偵測。 Bit13 = 1: 關閉檢出器輸出異常(ALE18) 偵測。

Bit15:摩擦力補償模式選擇

Bit15

Bit15 = 0:速度小於 1-38 時,補償值保持。

Bit15 = 1:速度小於 1-38 時,補償值收斂至 0。

P2-67

資料格式: HEX

參數功能: 特殊位元暫存器 2:

| В7 | B6 | B5 | B4 | В3 | B2 | B1 | B0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| - | - | 1 | - | - | - | - | - |

B0~B1:保留

B2:取消低電壓錯誤 Latch

0:低電壓錯誤 Latch:低電壓錯誤不會自動清除

1:取消低電壓錯誤 Latch:低電壓錯誤會自動清除

B3:保留

B4:取消 ALE44 偵測

0:ALE44 會偵測

1:ALE44 不偵測

B5:開啟光學尺斷線偵測(全閉環功能啟動才有用)

0: ALE41 不會偵測

1:ALE41 會偵測

B6~B7:保留

| JSL 慣: | 量估測穩定判斷準位 | 通訊位址:0286H 0287H | |
|--------|-------------|---------------------|--------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 1.5 | 15 | |
| 控制模式: | ALL | | |
| 單位: | 1 times | 0.1 times | |
| 設定範圍: | 0 ~ 200.0 | 0 ~ 2000 | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | 一位小數 DEC | | |
| 輸入範例: | 1.5 = 1.5 倍 | 15 = 1.5 倍 | |

參數功能: 半自動模式下, 慣量估測變化範圍小於 P2-67 並持續一段時間, 將

視為慣量估測已完成。

8–106 Nov, 2011

| P2-68 | TEP | 追 | 隨誤差補償開關 | | 通訊位址: | 0288H 0289H |
|-------|------|----------|----------------|----|-------|----------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | - |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | ī: | 0 | | | |
| | 控制模式 | Ì: | ALL | | | |
| | 單位 | I: | - | | | |
| | 設定範圍 | : | 0000h ~ 0001h | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | : | HEX | | | |

參數功能: X=0:P1-36>1,不補償追隨誤差。

1:P1-36>1,會補償追隨誤差(相容從前)

| P2-69 | 保留 | 通訊位址:028AH 028BH |
|-------|----|---------------------|
| P2-70 | 保留 | 通訊位址:028CH 028DH |
| P2-71 | 保留 | 通訊位址:028EH 028FH |

P3-xx 通訊參數

P3-00•

參數功能: 通訊局號設定分成 Y、X 二位(16 進位):

| | 0 | 0 | Y | Х |
|----|---|---|-------|-------|
| 範圍 | - | - | 0 ~ 7 | 0 ~ F |

使用 RS-232 / RS-485 通訊時,一組伺服驅動器僅能設定一局號。 若重覆設定局號將導致無法正常通訊。

此站號代表本驅動器在通訊網路上的絕對位址,同時適用於 RS-232 / 485 與 CAN bus。

當上層 MODBUS 的通訊局號為 0xFF 時具有自動回覆功能·驅動器會接收並回覆·不管局號是否符合·但是 P3-00 無法被設定 0xFF。

| P3-01 | BRT 通 | 訊傳輸率 | 通訊位址:0302H 0303H |
|-------|-------|-----------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0203 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | bps | |
| | 設定範圍: | 0x0000 ~ 0x0405 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

8–108 Nov, 2011

參數功能: 通訊傳輸率設定分成 Z、Y、X 三位(16 進位):

| | 0 | Z | Υ | X |
|-----|---|-----|---|------------|
| 通訊埠 | - | CAN | - | RS-232/485 |
| 範圍 | 0 | 0~4 | 0 | 0~5 |

● X 設定值的定義

0:4800

1:9600

2:19200

3:38400

4:57600

5:115200

● Z 設定值的定義

0:125 Kbit/s

1: 250 Kbit/s

2:500 Kbit/s

3:750 Kbit/s

4: 1.0 Mbit/s

NOTE 1) 當由 CAN 設定本參數時,只能設定位數 Z,其他則不改變!

2) USB 的通訊速率,一律為 1.0 Mbit/s,不可更改。

| P3-02 | PTL | 通記 | 訊協定 | 通訊位址:0304H 0305H | |
|-------|-------|----------|----------|---------------------|------------|
| | 參數屬性 | <u>:</u> | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 6 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位 | Ι: | - | | |
| | 設定範圍 | : | 0 ~ 8 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | <u> </u> | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

參數功能: 設定值的定義如下:

0:7·N·2(MODBUS·ASCII)

1:7 · E · 1(MODBUS · ASCII)

2:7 · O · 1(MODBUS · ASCII)

3:8 · N · 2(MODBUS · ASCII)

4:8 · E · 1(MODBUS · ASCII)

5:8.O.1(MODBUS.ASCII)

6:8 · N · 2(MODBUS · RTU)

7:8 · E · 1(MODBUS · RTU)

8:8.O.1(MODBUS.RUT)

| P3-03 | FLT 通 | 訊錯誤處置 | | 通訊位址:0306H 0307H |
|-------|-------|---------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 1 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 設定值的定義如下:

0:警告並維持繼續運轉

1:警告且減速停止(減速時間設於參數 P5-03.B)

| P3-04 | CWD | 通記 | 刑逾時設定 | | 通訊位址:0308H 0309H |
|-------|------|-----|--------------|----|---------------------|
| | | | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面 | | | 通訊 | |
| | 初值 | | | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | | 1 | | |
| | 設定範圍 | | | | |

8–110 Nov, 2011

| 資料大小: | 16bit | |
|-------|-------|--------------|
| 資料格式: | DEC | ************ |

參數功能: 設定值不為 0 時立即開啟通訊逾時功能, 若設為 0 則關閉此逾時功

能。

| P3-05 | СММ | 通 | 訊機 能 | 通訊位址:030AH 030BH |
|-------|------|-----|-------------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 三軸共用參數 | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | i : | 0 | |
| | 控制模式 | t: | ALL | |
| | 單位 | Ι: | - | |
| | 設定範圍 | i : | 0x00 ~ 0x01 | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | |
| | 資料格式 | t: | HEX | |

參數功能: 通訊埠選擇可單一通訊或多台通訊

● 通訊介面

0: RS232 1: RS485

| P3-06∎ | SDI | 輸。 | 入接點(DI)來源控制 | 開關 | 通訊位址:030CH 030DH |
|--------|------|----------|-----------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | <u>:</u> | 各軸獨立參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 0 | | |
| | 控制模式 | · , . | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | - | | |
| | 設定範圍 |]: | 0x0000 ~ 0x003F | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | 1 | | |

參數功能: DI 來源控制開關

此參數每 1 位元決定 1 個 DI 之信號輸入來源:

Bit0~Bit5對應至DI1~DI6。

位元設定表示如下:

0:輸入接點狀態由外部硬體端子控制。

1:輸入接點狀態由系統參數 P4-07 控制。

數位輸入接腳 DI 功能規劃請參考:

DI1 ~ DI6 : P2-10 ~ P2-15

| P3-07 | CDT 通 | 訊回覆延遲時間 | | 通訊位址:030EH 030FH |
|-------|-------|------------|---|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | l | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | 1ms | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 1000 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 延遲驅動器回覆上位控制器之通訊時間。

| P3-08 ■ | MNS 監 | 視模式 | | 通訊位址:0310H 0311H |
|----------------|-------|--------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0000 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 如下所示 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

8–112 Nov, 2011

● Bit6:PT 模式下·脈波異常保護(脈波頻率過高)功能開關 Bit6

Bit6 = 0:正常使用脈波異常保護功能

Bit6 = 1:關閉脈波異常保護功能

● Bit8:錯線偵測保護(U,V,W)功能開關 Bit8

Bit8 = 1: 開啟錯線偵測保護(U,V,W)功能

● Bit9:斷線偵測保護(U,V,W)功能開關 Bit9

Bit9 = 1: 開啟斷線偵測保護(U,V,W)功能

● Bit 10: ZCLAMP 功能選擇

Bit10


當以下條件全部成立時, ZCLAMP 功能會被開啟。

條件一:在速度模式


條件二: DI ZCLAMP 信號導通時

條件三:馬達速度小於參數 P1-38 時

Bit10 = 0:命令來源為類比·ZCLAMP 功能以未經加減速處理的類比速度命令·判斷是否作零速箝制·且馬達位置會鎖定於 ZCLAMP 發生之瞬間位置。



Bit10 = 0:命令來源為內部暫存器·ZCLAMP 功能以經加減速 處理的暫存器速度命令·判斷是否作零速箝制·且馬 達位置會鎖定於信號發生之瞬間位置。



P3-09

 SYC
 CANopen 同步設定
 通訊位址: 0312H

 0313H

參數屬性: 三軸共用參數 相關索引:9.2 節

操作介面:面板/軟體 通訊

初值: 0x57A1

控制模式: CANopen

單位: -

設定範圍: 如下所示

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

參數功能: CANopen 同步設定分成 E、T、D、M 四位(16 進位):

| 位數 | E | Т | D | M |
|----|------------|-------|-------|-------|
| 功能 | 同步誤差 範圍 | 目標值 | 死區範圍 | 修正量 |
| 範圍 | 1 ~ 9 | 0 ~ 9 | 0 ~ F | 1 ~ F |

CANopen 從站,利用 SYNC 信號與主站同步,定義如下:

M:從站要與主站同步,必須修正時脈,本參數設定每次修正量的最大值(單位:usec)。

D:設定死區的大小(單位:usec)·當 SYNC 到達時間與目標值的誤差,沒有超出死區。則不做修正!

E:SYNC 到達時間與目標值的差·小於誤差範圍·代表同步成功! (單位:10 usec)

| P3-10 | 保留 | 通訊位址:0314H 0315H |
|-------|----|---------------------|
| | | |
| P3-11 | 保留 | 通訊位址:0316H |
| | | 0317H |

8–114 Nov, 2011

P4-xx 診斷參數

P4-00★

| ASH1 | 異常 | 常狀態言 | 記錄(日 | 通訊位址 | : 0400H 0401H | | | |
|------|-----|---------|------|---------|------------------|--|------|-----------|
| 參數屬性 | : | 各軸獨 | 立參數 | <u></u> | | | 相關索引 | : 4.4.1 節 |
| 操作介面 | : | 面板 / | 軟體 | | 通訊 | | | |
| 初值 | : | 0 | | | | | | |
| 控制模式 | | ALL | | | | | | |
| 單位 | • | - | | | | | | |
| 設定範圍 | l : | - | | | | | | |
| 資料大小 | ٠: | : 32bit | | | | | | |
| 資料格式 | | HEX | | | | | | |

參數功能: 最近的一筆異常狀態記錄。

低位:LXXXX:顯示 ALM 編號。

高位:hYYYY:顯示對應 CANopen 的錯誤碼。

| P4- | 01 | \star |
|-----|----|---------|
|-----|----|---------|

| ASH2 | 異常 | 常狀態記錄(N-1) | | 通訊位址:0402H 0403H |
|------|------------|------------|----|---------------------|
| 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:4.4.1 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值 | Ī: | 0 | | |
| 控制模式 | <u>.</u> . | ALL | | |
| 單位 | Ι: | - | | |
| 設定範圍 | : | - | | |
| 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| 資料格式 | · . | HEX | | |

參數功能: 倒數第二筆異常狀態記錄。

低位:LXXXX:顯示 ALM 編號。

高位:hYYYY:顯示對應 CANopen 的錯誤碼。

P4-02

| 2★ | ASH3 | 異 | 常狀態記錄(N-2 | 通訊位址 | : 0404H 0405H | |
|----|------|----|-----------|------|------------------|-----------|
| | 參數屬性 | Ė: | 各軸獨立參數 | | 相關索引 | : 4.4.1 節 |
| | 操作介面 | | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |

Nov, 2011 8-115

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

初值: 0
控制模式: ALL
單位: 設定範圍: 資料大小: 32bit
資料格式: HEX

參數功能: 倒數第三筆異常狀態記錄。

低位:LXXXX:顯示 ALM 編號。

高位:hYYYY:顯示對應 CANopen 的錯誤碼。

| P4-03★ | ASH4 | 異常 | 常狀態記錄(N-3) | 通訊位址:0406H 0407H |
|--------|------|----------|------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.4.1 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | |
| | 控制模式 | · . | ALL | |
| | 單位 | <u>:</u> | - | |
| | 設定範圍 |]: | - | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | |
| | 資料格式 | · . | HEX | |

參數功能: 倒數第四筆異常狀態記錄。

低位:LXXXX:顯示 ALM 編號。

高位:hYYYY:顯示對應 CANopen 的錯誤碼。

| P4-04★ | ASH5 | 異常狀態記錄(N-4) | | 通訊位址:0408H 0409H |
|--------|------|-------------|--------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 各軸獨立參數 | |
| | 操作介面 | : 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 0 | | |
| | 控制模式 | ALL | | |
| | 單位 | : - | - | |
| | 設定範圍 | : - | | |
| | 資料大小 | ; 32bit | | |

8–116 Nov, 2011

这一个儿,040411

資料格式: HEX

參數功能: 倒數第五筆異常狀態記錄。

低位:LXXXX:顯示 ALM 編號。

高位:hYYYY:顯示對應 CANopen 的錯誤碼。

P4-05

| JOG | 伺 | 服馬達寸動(JOG)控制 | 通訊位址:040AH 040BH |
|-------------|----------|--------------|---------------------|
| 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.4.2 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | | 20 | |
| 控制模式: | | ALL | |
| 單位: | | r/min | |
| 設定範圍: | | 0 ~ 5000 | |
| 資料大小: 16bit | | | |
| 資料格式 | <u>:</u> | DEC | |

參數功能: 控制方式有下列三種:

1. 運轉測試

驅動器面板控制參數 P4-05 設定寸動速度後,面板會顯示出 JOG 符號。按下 UP 鍵可控制正轉方向寸動運轉,按下 DOWN 鍵可控制反轉方向寸動運轉。放開按鍵時可停止寸動運轉。此設定狀態下若有任何錯誤顯示則無法運轉。最大寸動速度為伺服馬達之最高轉速。

2. DI 控制

設定 DI 值為 JOGU、JOGD (參考表 7.1) 則可藉由此 DI 控制,進行正轉與反轉寸動控制。

3. 通訊控制

1~5000:寸動速度。

4998:正方向寸動運轉。

4999: 反方向寸動運轉。

0:停止運轉。

NOTE 通訊寫入頻率高時請設定 P2-30 = 5

| P4- | 06▲ | |
|-----|-----|--|
| | | |

| FOT | 軟體 DO 資料暫存器(可讀寫) | 通訊位址:040CH | |
|-----|------------------|------------|--|
| | 拟脸 DO 其作自行品(马俱為) | 040DH | |

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:4.4.3 節

操作介面: 面板/軟體 通訊

初值:0

控制模式: ALL

單位: -

設定範圍: 0~0xFF

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

參數功能: bit 00: 對應 DO code=0x30

bit 01:對應 DO code=0x31

bit 02:對應 DO code=0x32

bit 03:對應 DO code=0x33

bit 04: 對應 DO code=0x34

bit 05:對應 DO code=0x35

bit 06:對應 DO code=0x36

bit 07: 對應 DO code=0x37

bit 08:對應 DO code=0x38

bit 09:對應 DO code=0x39

bit 10:對應 DO code=0x3A

bit 11:對應 DO code=0x3B

bit 12:對應 DO code=0x3C

bit 13:對應 DO code=0x3D

bit 14: 對應 DO code=0x3E

bit 15: 對應 DO code=0x3F

若 P2-18=0x0130 · 則 DO#1 的輸出即為 P4-06 的 bit 0 狀態 · 依

此類推!


通訊 DO 可設定 DO Code (0x30~0x3F), 再寫入 P4-06 即可。

8–118 Nov, 2011

P4-07**■**

| ITST | 數(| 位輸入接點多重功能 | | 通訊位址: | 040EH 040FH |
|------|----------------|-----------|----|-------|----------------|
| 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 4.4.4 節 |
| 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | | 9.2 節 |
| 初值 | ī: | 0 | | | |
| 控制模式 | Ì: | ALL | | | |
| 單位 | I: | - | | | |
| 設定範圍 | 1: | 0 ~ 3FFF | | | |
| 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| 資料格式 | . : | HEX | | | |

參數功能: DI 的輸入信號可來自外部硬體端子(DI1 ~ DI8; EDI9 ~ EDI14) 或是軟體 SDI1 ~ 14(對應參數 P4-07的 Bit 0 ~ 13),並由參數 P3-06來選擇。P3-06對應的位元為 1表示來源為軟體 SDI (P4-07),反之,則來自硬體 DI,如下圖所示:



參數讀取:顯示混合後之最終 DI 狀態。

參數寫入:寫入軟體 SDI 狀態。

(本參數不論由面板或通訊控制功能皆相同)

例如:

讀取 P4-07 的數值為 0x0011 則代表: 最終 DI1、DI5 為 ON 寫入 P4-07 的數值為 0x0011 則代表: 軟體 SDI1、SDI5 為 ON; 數位輸入接腳 DI (DI1~DI6) 功能規劃請參考 P2-10~P2-15;

| P4-08★ | PKEY | 馬區重 | 動器面板輸入接點狀態 | (唯讀) | 通訊位址:0410H 0411H |
|--------|--------------|----------|-------------------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | 各軸獨立參數 | |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: 控制模式: | | | | |
| | | | | | |
| | 單位 | <u> </u> | - | | |
| | 設定範圍 |]: | (唯讀) | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | · . | HEX | | |

參數功能: 主要是對 P4-08 通訊來讀取面板 MODE,UP, DOWN, SHIFT, SET

這五個按鍵是否被按了,生產時利用此通訊來檢測按鍵是否正常工

作。

| P4-09★ | MOT 數 | 位輸出接點狀態顯示(唯讀) | 通訊位址:0412H 0413H |
|--------|-------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:4.4.5 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | - | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 0x1F | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 註:由面板或通訊讀取均無差別。

| P4-10∎ | CEN | 校ī | E功能選擇 | | | 通訊位址:0414H 0415H |
|--------|-------|-----|---------|----|--------|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- | |
| | 操作介面 | : | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | | 0 | | | |
| | 控制模式: | | ALL | | | |
| | 單位 | : | - | | | |
| | 設定範圍 | l : | 0 ~ 6 | | | |

8–120 Nov, 2011

資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 0:保留

1:執行類比速度輸入硬體漂移量校正

2:執行類比扭矩輸入硬體漂移量校正

3:執行電流檢出器(V相)硬體漂移量校正

4:執行電流檢出器(W相)硬體漂移量校正

5:執行1~4項之硬體漂移量校正

6:執行 IGBT ADC 校正

NOTE 校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。校正時連接於類比速度或 扭矩之外部接線需完全移除,且伺服狀態為 Servo Off。

| P4-11 | SOF1 | 類比 | 北速度輸入(1)硬體 | 漂移量校正 | 通訊位址:0416H 0417H |
|-------|-------|----------------|------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 工廠設定 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | - | | |
| | 設定範圍: | | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | ` : | DEC | | |

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

| P4-12 | SOF2 | 類比 | 北速度輸入(2)硬體 | 通訊位址:0418H 0419H | |
|-------|-------|----|---------------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 工廠設定 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位: | | - | | |
| | 設定範圍: | | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

資料格式: DEC

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

 P4-13
 TOF1
 類比扭矩輸入(1)硬體漂移量校正
 通訊位址:041AH 041BH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 工廠設定
 控制模式: ALL

 單位: 設定範圍: 0~32767

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

| P4-14 | TOF2 類 | 比扭矩輸入(2)硬體漂移量校正 | 通訊位址:041CH 041DH |
|-------|--------|--------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 工廠設定 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 32767 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

8–122 Nov, 2011

| P4-15 | COF1 | 電流 | 充檢出器(V1 相)硬 δ | 體漂移量校正 | 通訊位址: | 041EH 041FH |
|-------|-------|----|----------------------|--------|-------|----------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | - |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | Ī: | 工廠設定 | | | |
| | 控制模式: | | ALL | | | |
| | 單位 | Ι: | - | | | |
| | 設定範圍 | : | 0 ~ 32767 | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | Ì: | DEC | | | |

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

| P4-16 | COF2 電 | 流檢出器(V2 相)硬 | 體漂移量校正 | 通訊位址:0420H 0421H |
|-------|--------|-------------|--------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: - |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 工廠設定 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | : | | |

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

| P4-17 | COF3 | 電流 | 充檢出器(W1 相)硬 | 通訊位址:0422H 0423H | |
|-------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 工廠設定 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | Z : | - | | |
| | | | 0 ~ 32767 | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

 P4-18

 COF4
 電流檢出器(W2 相)硬體漂移量校正
 通訊位址:0424H 0425H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊
 通訊

 初值: 工廠設定 控制模式: ALL 單位: 2

 設定範圍: 0~32767
 資料大小: 16bit

 資料格式: DEC

參數功能: 硬體漂移量手動校正。校正功能需由參數 P2-08 設定才能啟動。

輔助校正功能,不建議調整。本參數無法重置。

| P4-19 | TIGB IGI | BT NTC 校正準位(無法重置) | 通訊位址:0426H 0427H |
|-------|----------|-------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 工廠設定 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 4 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 校正時請將驅動器冷卻至攝氏 25 度。

8–124 Nov, 2011

 P4-20
 DOF1
 類比監控輸出(Ch1)漂移量校正值
 通訊位址: 0428H 0429H

 參數屬性: 三軸共用參數
 相關索引: 6.4.4 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: ALL

 單位: mV
 設定範圍: -800 ~ 800

 資料人小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: 漂移量校正值(無法重置)

| P4-21 | DOF2 類 | 比監控輸出(Ch2)漂移量校正值 | 通訊位址:042AH 042BH |
|-------|--------|------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | 相關索引:6.4.4 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | mV | |
| | 設定範圍: | -800 ~ 800 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 漂移量校正值(無法重置)

| P4-22 | SAO | 類比 | 北速度輸入 OFFSET | | 通訊位址:042CH 042DH |
|-------|------|-----|--------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | i : | 0 | | |
| | 控制模式 | · . | S | | |
| | 單位: | | mV | | |
| | 設定範圍 |] : | -5000 ~ 5000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

資料格式: DEC

參數功能: 使用者手動 OFFSET 量調整

| P4-23 | TAO | 類比 | 七扭矩輸入 OFFSET | | 通訊位址:042EH 042FH |
|-------|------|----------------|--------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | | |
| | 控制模式 | ` : | Т | | |
| | 單位 | Ι: | mV | | |
| | 設定範圍 | 1: | -5000 ~ 5000 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | ` : | DEC | | |

參數功能: 使用者手動 OFFSET 量調整

| P4-24 | LVL | 低電 | 電壓錯誤準位 | | 通訊位址: | 0430H 0431H |
|-------|------|----|---------|----|-------|----------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 三軸共用參數 | | 相關索引: | - |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | ī: | 160 | | | |
| | 控制模式 | Ì: | ALL | | | |
| | 單位 | I: | V(rms) | | | |
| | 設定範圍 | : | 140~190 | | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | | |
| | 資料格式 | Ì: | DEC | | | |

參數功能: 當 DC BUS 電壓小於 P4-24* $\sqrt{2}$ 時,產生低電壓錯誤。

8–126 Nov, 2011

P5-xx Motion 設定參數

P5-00 保留 通訊位址:0500H 0501H

P5-01 保留 通訊位址:0502H

0503H

P5-02 保留 通訊位址:0504H

0505H

PDEC 自動保護之減速時間 通訊位址:0506H 0507H

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:-

操作介面: 面板/軟體 通訊

初值: 0XE0EFEEFF

控制模式: ALL

單位: -

設定範圍: 0x00000000 ~ 0xF0FFFFF

資料大小: 32bit

資料格式: HEX

參數功能: 參數設定分成 D、C、B、A、W、Z、Y、X 八位(16 進位):

包括:

1. 自動保護功能作用時之減速時間: OVF, CTO(通訊逾時 AL020), SPL, SNL, PL, NL

2. 停止命令之減速時間:STP

| 位數 | D | С | В | Α | W | Z | Y | Х |
|----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 功能 | STP | 保留 | СТО | OVF | SNL | SPL | NL | PL |
| 範圍 | 0 ~ F | - | 0 ~ F | 0 ~ F | 0 ~ F | 0 ~ F | 0 ~ F | 0 ~ F |

0~F 用來索引 P5-20 ~ P5-35 之減速時間!

例如:X 設定為 A,則 PL 的減速時間由 P5-30 的內容決定。


 P5-04
 HMOV 原點復歸模式
 通訊位址:0508H 0509H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 操作介面: 面板/軟體

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

初值:0控制模式:PR單位:-設定範圍:0 ~ 0x128資料大小:16bit資料格式:HEX

參數功能:



設定值的定義如下:


8–128 Nov, 2011

| W | Z | Y | X |
|----|------------------|-----------------|----------------------------------|
| 保留 | 極限設定 | Z信號設定 | 復歸方式 |
| - | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 8 |
| | | Y=0:返回找 Z | X=0:正轉方向原點復歸 PL |
| | | Y=1:不返回找 Z | 做為復歸原點 |
| | | (往前找 Z) | X=1: 反轉方向原點復歸 NL |
| | | Y=2:一律不找 Z | 做為復歸原點 |
| | 遭遇極限時: | | X=2:正轉方向原點復歸 |
| | Z=0:顯示錯誤 | | ORG: OFF - > ON 做為復 |
| | Z=1 :方向反轉 | | 歸原點 |
| | | | X=3:反轉方向原點復歸 ORG:OFF->ON 做為復 |
| | | | 歸原點 |
| | | | X=4:正轉直接尋找 Z 脈波 |
| | | | 作為復歸原點 |
| | | | X=5: 反轉直接尋找 Z 脈波作為復歸原點 |
| | | Y=0:返回找 Z | X=6:正轉方向原點復歸 |
| | | Y=1:不返回找 Z | ORG: ON - > OFF 做為復 |
| | | (往前找 Z) | 歸原點 |
| | | Y=2:一律不找 Z | X=7:反轉方向原點復歸 |
| | | | ORG: ON - > OFF 做為復 歸原點 |
| | | | X=8:直接定義原點以目前 位置當作原點 |

| P5-05 | HSPD1 第 | 一段高速原點復歸速原 | 一段高速原點復歸速度設定 | | |
|-------|---------|------------|--------------|--------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 100.0 | 1000 | | |
| | 控制模式: | ALL | | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

參數功能: 第一段高速原點復歸速度



P5-06

HSPD2 第二段低速原點復歸速度設定 通訊位址:050CH 050DH

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:-

操作介面:面板/軟體通訊

初值: 20.0 200

控制模式: ALL

單位: 1 r/min 0.1 r/min

設定範圍: 1~500.0 10~5000

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: 第二段低速原點復歸速度設定

P5-07**■**

| PRCM | PR | 命令觸發暫存器 | 通訊位址: | 050EH 050FH | |
|------|----------|----------|-------|----------------|---|
| 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | - |
| 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| 初值: | | 0 | | | |
| 控制模式 | · . | PR | | | |
| 單位 | <u> </u> | - | | | |
| 設定範圍 |]: | 0 ~ 1000 | | | |
| 資料大小 | ١ : | 16bit | | | |

8–130 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能: 寫入 0, 開始原點復歸

寫入 1~99,開始執行指定 PR 程序,相當於 DI: CTRG+POSn

寫入 100~9999 ·禁止寫入(數值超出合理範圍)。

寫入 1000,執行停止命令,相當於 DI:STOP

讀出時:

若命令未完成,則讀回原命令。

若命令已完成,則讀回原命令+10000。

若命令已完成且 DO: TPOS ON 馬達位置到達,則讀回原命令+20000。

由 DI 觸發的命令也適用。例如:

寫入定位命令 3,表示觸發 PR 程序 3。

若讀出3,表示程序3執行中,未完成;

若讀出 10003,表示程序 3 命令發送完畢,但馬達定位未完成;

若讀出 20003,表示程序 3 命令發送完畢,且馬達定位已完成。

 58WLP
 軟體極限:正向
 通訊位址:0510H 0511H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 2147483647
 控制模式: PR

 單位: PUU
 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit

參數功能: PR 模式下,當馬達朝正向移動且命令位置超過此參數設定值時,

觸發異警 AL283

資料格式: DEC

| P5-09 | SWLN 軟 | 體極限:反向 | 通訊位址:0512H 0513H | |
|-------|--------|--------------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | -2147483648 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | PUU | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: PR 模式下,當馬達朝反向移動且命令位置超過此參數設定值時,

觸發異警 AL285

| P5-10★ | AYSZ 資 | 料陣列 - 總資料數 | 通訊位址:0514H 0515H | |
|--------|--------|------------|---------------------|------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:7.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | - | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 唯讀 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 總資料數 ($\mathbf{N} \times \mathbf{32}$ bits)· 傳回資料陣列的容量 \mathbf{N} 。

| P5-11∎ | AYID | 資制 | 料陣列 - 讀 / 寫位址 | 通訊位址:0516H 0517H | |
|--------|-------|----------|---------------|---------------------|------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.2 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: 0 | | | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | <u> </u> | - | | |
| | 設定範圍 |] : | 0~(P5-10 減1) | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

8–132 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能:讀/寫資料陣列時,指定資料的位址。

| P5-12∎ | AYD0 | 料陣列 - 讀 <i>/</i> | 通訊位址:0518H 0519H | |
|--------|----------|------------------|---------------------|------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參 | 數 | 相關索引:7.2 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值:0 | | | |
| | 控制模式 | ALL | | |
| | 單位 | - | | |
| | 設定範圍: -2 | | 18 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小 | 32bit | | |
| | 資料格式 | DEC | | |

參數功能: 資料窗□#1 (Array[P5-11++])

由面板讀出時, P5-11 不加 1, 其他讀寫會加 1。

| P5-13∎ | AYD1 | ፩料陣列—讀/寫窗□#2 | 通訊位址:051AH 051BH |
|--------|------|-----------------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:7.2 節 |
| | 操作介面 | :面板/軟體通訊 | |
| | 初值 | : 0 | |
| | 控制模式 | : ALL | |
| | 單位: | : - | |
| | 設定範圍 | : -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小 | : 32bit | |
| | 資料格式 | : DEC | |
| | · | | : |

參數功能: 資料窗口#2(Array[P5-11++])

由面板讀或通訊讀寫時, P5-11 都會加 1。面板不可寫入!

| P5-14 | 保留 | 通訊位址:051CH |
|--------|----|------------|
| 1 3-14 | 不田 | 051DH |

| PMEM PA | .TH#1 ~ PATH#2 資料 醬 | f電不記憶設定 | 通訊位址:051EH 051FH |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| 操作介面: | 面板/軟體 | | |
| 初值: | 0x0 | | |
| 控制模式: | ALL | | |
| 單位: | - | | |
| 設定範圍: | 0x0 ~ 0x0011 | | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | HEX | | |
| 4 m/ - L //- | /3 / | | |

參數功能: 分為 00YX 四位:

X=0: PATH#1 資料為斷電保持

X=1: PATH#1 資料為斷電不保持

Y=0: PATH#2 資料為斷電保持

Y=1:PATH#2 資料為斷電不保持

其餘保留

此參數主要用來提供使用者可以透過通訊不停的寫入新的目標點。

| P5-16∎ | AXEN 軸· | 位置-馬達編碼器 | 通訊位址:0520H 0521H |
|--------|---------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引: 7.3 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | PUU(使用者位置單位) | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |
| | | ······ | • |

參數功能: 讀取:馬達編碼器回授位置,即監視變數 V000+偏移值。

寫入:可寫入任意值,並不會改變 V000,也不會影響定位座標系!

只是為了調整一偏移值,方便觀察用。

8–134 Nov, 2011

 P5-17
 AXAU
 軸位置 - 輔助編碼器
 通訊位址: 0522H 0523H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.3 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 控制模式: ALL

 單位: 脈波數
 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit
 資料格式: DEC

參數功能: 傳回:輔助編碼器(光學尺)脈波計數值

 P5-18
 AXPC
 軸位置 - 脈波命令
 通訊位址: 0524H 0525H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊
 相關索引: 7.3 節

 初值: 控制模式: ALL

 單位: 脈波數
 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit
 資料格式: DEC

參數功能: 傳回:脈波命令脈波計數值

| P5-19 | TBS | 電 | 子凸輪的曲線表格倍率設定 | | | 通訊位址:0526H 0527H |
|-------|------|-----|-----------------------------|----|--|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值 | i : | 1.000000 | | | |
| | 控制模式 | · . | PR | | | |
| | 單位 | : | 0.000001 倍,即 1 / (10^6) | | | |
| | 設定範圍 | : | -2147.000000 ~ +2147.000000 | | | |
| | 資料大小 | ١ : | 32 bit | | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

資料格式: DEC 輸入範例: 1100000 = 1.1 倍

參數功能: 在不改變電子凸輪曲線表格的內容下, 改變本參數, 相當於對表格

資料作 放大/縮小:

例如:表格資料為:0,10,20,30,40,20 · 倍率 x 2.000000 相當於資料:0,20,40,60,80,40 · 倍率 x 1.000000

以相同的主動軸脈波頻率驅動凸輪運轉時,放大此倍率,會使凸輪 行程變大,運轉速度也放大相同的倍率!

NOTE 1) 本參數任何時刻均可設定,但只在前置 - > 嚙合瞬間才生效!

 P5-20
 AC0
 加 / 減速時間 (編號#0)
 通訊位址:0528H 0529H

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面:
 面板 / 軟體
 通訊

 初值:
 2000
 控制模式:
 PR

 單位:
 ms
 設定範圍:
 1 ~ 65500

 資料大小:
 16bit
 資料格式:
 DEC

參數功能: PR 模式的加減速時間設定,表示 0 加速到 3000r/min 所需時間。

| P5-21 | AC1 加 | / 減速時間(編號 # 1) | 通訊位址:052AH 052BH |
|-------|-------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 300 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | ms | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 65500 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: PR 模式的加 / 減速時間設定,請參考 P5-20。

8–136 Nov, 2011

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-23 | AC3 加 | /減速時間(編號#3 |) | 通訊位址:052EH 052FH |
|-------|-------|------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 600 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | ms | | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-24 | AC4 | 加。 | / 減速時間(編號# 4 | 通訊位址:0530H 0531H | |
|-------|------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 800 | | |
| | 控制模式 | · . | PR | | |
| | 單位 | <u> </u> | ms | | |
| | 設定範圍 |] : | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-26 | AC6 加 | /減速時間(編號#6) | 通訊位址:0534H 0535H |
|-------|-------|-------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 1000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | ms | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 65500 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

8–138 Nov, 2011

| P5-27 | AC7 | 加 | /減速時間(編號#7 |) | 通訊位址:0536H 0537H |
|-------|------|----------------|------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | ī: | 1200 | | |
| | 控制模式 | Ì: | PR | | |
| | 單位 | I: | ms | | |
| | 設定範圍 | : | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | . : | DEC | | |

參數功能: PR 模式的加 / 減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-28 | AC8 |]/減速時間(編號#8) | 通訊位址:0538H 0539H |
|-------|------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值 | 1500 | |
| | 控制模式 | PR | |
| | 單位 | ms | |
| | 設定範圍 | 1 ~ 65500 | |
| | 資料大小 | 16bit | |
| | 資料格式 | DEC | |

參數功能: PR 模式的加 / 減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-29 | AC9 | 加 | / 減速時間(編號#9 |) | 通訊位址:053AH 053BH |
|-------|------|----|-------------|----|---------------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | : | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : | 2000 | | |
| | 控制模式 | | PR | | |
| | 單位 | | ms | | |
| | 設定範圍 | : | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小 | ٠: | 16bit | | |

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

P5-30 加 / 減速時間(編號 # 10) 通訊位址:053CH 053DH

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節

操作介面: 面板/軟體 通訊

初值:2500

控制模式:PR

單位: ms

設定範圍: 1~65500

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節

操作介面: 面板 / 軟體 通訊

初值:3000

控制模式: PR

單位: ms

設定範圍: 1~65500

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的加 / 減速時間設定,請參考 P5-20。

8–140 Nov, 2011

 P5-32
 加/減速時間(編號#12)
 通訊位址:0540H 0541H

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面:
 面板/軟體
 通訊

 初值:
 5000
 控制模式:
 PR

 單位:
 ms
 設定範圍:
 1 ~ 65500

 資料各式:
 DEC
 DEC

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-33 | AC13 加 | /減速時間(編號#13) | 通訊位址:0542H 0543H |
|-------|--------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 8000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | ms | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 65500 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: PR 模式的加/減速時間設定,請參考 P5-20。

| P5-34 | AC14 加 | /減速時間(編號#1 | 4) | 通訊位址:0544H 0545H |
|-------|--------|------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 50 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | ms | | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 65500 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |

資料格式: DEC

參數功能: 本參數預設值較小(減速快), 作為自動保護之減速時間設定!

 P5-35
 AC15
 加 / 減速時間 (編號#15)
 通訊位址: 0546H 0547H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 30
 控制模式: PR

 單位: ms
 設定範圍: 1 ~ 65500

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: 本參數預設值較小(減速快), 作為自動保護之減速時間設定!

NOTE 本參數預設值較小,作為高速減速停止用!

| P5-36 | CAST CA | APTURE-資料陣列開 | 始位址 | 通訊位址:0548H 0549H |
|-------|---------|-----------------|-----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.11.1 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0~(P5-10 減 1) | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 指定 CAPTURE 抓取到第一點的資料,儲存在資料陣列中的位址

NOTE 本參數必須在 CAPTURE 停止 (請參考 P5-39) 時才可以寫入!

8–142 Nov, 2011

| P5-37∎ | CAAX | СА | .PTURE - 軸位置 CN | Г | 通訊位址:054AH 054BH |
|--------|------|----|--------------------|---------|-----------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: 7.11.1 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | | |
| | 控制模式 | Ì: | ALL | | |
| | 單位 | I: | - | | |
| | 設定範圍 | 1: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | Ì: | DEC | | |

參數功能: 顯示 CAPTURE 脈波來源的軸位置。

NOTE 1)本參數必須在 CAPTURE 停止(請參考 P5-39)時才可以寫入!。

2)來源為主編碼器時,本參數禁止寫入,內容為馬達回授位置(監 視變數 00h)。

| P5-38∎ | CANO CA | APTURE - 抓取數量 | 通訊位址:054CH 054DH |
|--------|---------|-------------------|-----------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引: 7.11.1 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 1 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 1~(P5-10 減 P5-36) | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: CAPT 停止時:預計抓取數量(可讀可寫)

CAP 運作時: 剩餘抓取數量(唯讀)每抓取到一點,此參數遞減 1,

直到數目為 0 ,表示抓取結束。

NOTE COMPARE、CAPTURE、E-Cam 資料相加不能超過 800 筆資料!

P5-39**■**

通訊位址:054EH CACT CAPTURE - 啟動控制 054FH

相關索引: 7.11.1 節

參數屬性: 各軸獨立參數

操作介面:面板/軟體 通訊

初值: 0x2010


控制模式: ALL

單位: -

設定範圍: 0x0000~0xF13F

資料大小: 16bit

資料格式: HEX



X:見下表

Y:0-CAPTURE 不作用

1 - AUX ENC(光學尺)作來源

▶ 低位元

2 - PULSE Cmd

3 - Main ENC(主編碼器)

當 CMP 來源為 CAP 軸時, CAP 來源 Y 無法更改!

Z: 0 - NO · 1 - NC ·

U:觸發最小間隔時間(單位:ms)

| bit | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|---------|--------|-------|--------|
| X功能 | 結束時執行 | 第一點後 | 第一點 | 開始 CAP |
| | PR | 開啟 CMP | 位置重置 | |
| 說明 | CAP 結束 | CMP 已開 | 抓取到第一 | 設1則開始 |
| | 後·執行 PR | 啟則無效 | 點,重置位 | 結束時自動 |
| | # 50 | | 置座標 | 清除 |

8-144 Nov, 2011 bit 0: 當 P5-38 大於零·bit 0 設 1 則開始抓取·DO: CAP_OK 為OFF。每抓取到一點·P5-38 遞減 1·當 P5-38 為 0 時抓取結束·DO: CAP_OK 為 ON·bit 0 自動清除為零。若 P5-38 等於零·bit 0 設 1 則不做抓取·DO: CAP_OK 清除為OFF。隨即 bit 0 自動清除為零。若 bit 0 已經等於 1·寫入新值則不能再寫入 1·只能寫 0 關閉 CAP!

bit 1:本位元若為 1·抓取到第一點時,會將 CAP 軸目前位置設定為參數 P5-76 的值。

bit 2:本位元若為 1 · 抓取到第一點時 · 會將 CMP 的功能開啟 (P5-59 · bit 0 設為 1 · 且 P5-58 重設為上次的數目) · 若 CMP 早已開啟 · 則本功能無效。

bit 3:本位元若為 1·當所有 CAP 點抓取完成瞬間,自動觸發 PR 執行程序#50。

| P5-40 | DLY0 位 | 置到達之後的 Delay 問 | 寺間(編號# 0) | 通訊位址:0550H 0551H |
|-------|--------|----------------|-------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 0 | | |
| | 控制模式 | PR | | |
| | 單位 | ms | | |
| | 設定範圍 | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小 | 16bit | | |
| | 資料格式 | DEC | | |

參數功能: PR 模式的第一組 Delay 時間

| P5-41 | DLY1 付 | 位置到達之後的 Delay 時間(編號# 1) | 通訊位址:0552H 0553H |
|-------|--------|-------------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | | : 100 | |
| | 控制模式 | : PR | |
| | 單位 | : ms | |
| | 設定範圍 | : 0 ~ 32767 | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第二組 Delay 時間

P5-42

 DLY2
 位置到達之後的 Delay 時間(編號#2)
 通訊位址:0554H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

操作介面:面板/軟體 通訊

初值: 200

控制模式: PR

單位: ms

設定範圍: 0~32767

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第三組 Delay 時間

P5-43

| DLY3 | 立置到達之後的 Delay B | 寺間(編號#3) | 通訊位址: | 0556H 0557H |
|------|-----------------|----------|-------|----------------|
| 參數屬性 | :各軸獨立參數 | | 相關索引: | 7.10 節 |
| 操作介面 | :面板/軟體 | 通訊 | | |
| 初值 | : 400 | | | |
| 控制模式 | : PR | | | |
| 單位 | : ms | | | |
| 設定範圍 | : 0 ~ 32767 | | | |
| 資料大小 | : 16bit | | | |
| : | | | : | |

參數功能: PR 模式的第四組 Delay 時間

P5-44

| DLY4 | 位i | 置到達え | 之後的 D | elay ℝ | 通訊位址 | : 0558H 0559H | | |
|------|----------|------|---------|--------|------|------------------|------|--|
| 参數屬性 | <u> </u> | 各軸獨 | 立參數 | | | | 相關索引 | |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / | 軟體 | | 通訊 | | | |
| 初值 | Ī: | 500 | | | | | | |
| 控制模式 | Ì: | PR | | | | | | |

8–146 Nov, 2011

單位: ms 設定範圍: 0 ~ 32767

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第五組 Delay 時間

 P5-45
 DLY5
 位置到達之後的 Delay 時間(編號# 5)
 通訊位址:055AH 055BH

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊
 利值:800
 担制模式: PR

 單位: ms
 設定範圍: 0~32767

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第六組 Delay 時間

| P5-46 | DLY6 位 | 置到達之後的 Delay 時間(編號# 6) | 通訊位址:055CH 055DH |
|-------|--------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 1000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | ms | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 32767 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | | : | • |

參數功能: PR 模式的第七組 Delay 時間

資料格式: DEC

| P5-47 | DLY7 位 | 置到達之後的 Delay 時間(編號# 7) | 通訊位址:055EH 055FH |
|-------|--------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值: | 1500 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | ms | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 32767 | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: PR 模式的第八組 Delay 時間

| P5-48 | DLY8 | 位記 | 置到達之後的 Delay 時間(編號 | # 8) | 通訊位址:0560H 0561H |
|-------|-------|----------|--------------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | | 2000 | | |
| | 控制模式: | | PR | | |
| | 單位: | | ms | | |
| | 設定範圍: | | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | <u>:</u> | DEC | | |

參數功能: PR 模式的第九組 Delay 時間

8–148 Nov, 2011

| P5-49 | DLY9 | 位置 | 置到達之後的 Delay 時 | 持間(編號#9) | 通訊位址:0562H 0563H |
|-------|-------|----|----------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性 | • | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | • | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 2500 | | |
| | 控制模式: | | PR | | |
| | 單位: | | ms | | |
| | 設定範圍: | | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | : | DEC | | |

參數功能: PR 模式的第十組 Delay 時間

| P5-50 | DLY10 | 位記 | 置到達之後的 Delay 時間(編號# 1 | 10) | 通訊位址:0564H 0565H |
|-------|-------|----------------|-----------------------|-----|---------------------|
| | 參數屬性 | ŧ: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 通訊 | | |
| | 初值: | | 3000 | | |
| | 控制模式: | | PR | | |
| | 單位: | | ms | | |
| | 設定範圍: | | 0 ~ 32767 | | |
| | 資料大小: | | 16bit | | |
| | 資料格式 | . : | DEC | | |

參數功能: PR 模式的第十一組 Delay 時間

| P5-51 | DLY11 位 | 置到達之後的 Delay 時間(編號# 11) |
|-------|---------|-------------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 |
| | 初值: | 3500 |
| | 控制模式: | PR |
| | 單位: | ms |
| | 設定範圍: | 0 ~ 32767 |
| | 資料大小: | 16bit |

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第十二組 Delay 時間

 P5-52
 DLY12
 位置到達之後的 Delay 時間(編號# 12)
 通訊位址:0568H 0569H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

操作介面:面板/軟體通訊

初值: 4000

控制模式: PR

單位: ms

設定範圍: 0~32767

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第十三組 Delay 時間

P5-53 DLY13 位置到達之後的 Delay 時間(編號# 13) 通訊位址:056AH

056BH

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節

操作介面:面板/軟體通訊

初值: 4500

控制模式: PR

單位: ms

設定範圍: 0~32767

資料大小: 16bit

資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第十四組 Delay 時間

8–150 Nov, 2011

 P5-54
 DLY14
 位置到達之後的 Delay 時間(編號# 14)
 通訊位址:056CH 056DH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 5000
 控制模式: PR

 單位: ms
 設定範圍: 0~32767

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第十五組 Delay 時間

 P5-55
 DLY15
 位置到達之後的 Delay 時間(編號# 15)
 通訊位址:056EH 056FH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 5500
 控制模式: PR

 單位: ms
 設定範圍: 0~32767

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能: PR 模式的第十六組 Delay 時間

| P5-56 | СМЅТ | OMPARE - 資料陣列開始位址 通訊位址:0570H 0571H |
|-------|-------|------------------------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 相關索引:7.11.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 |
| | 初值: | 0 |
| | 控制模式: | ALL |
| | 單位: | - |
| | 設定範圍: | 0~(P5-10 減 1) |
| | 資料大小: | 16bit |

資料格式: DEC

參數功能: 指定 COMPARE 第一點的比較資料,儲存在資料陣列中的位址。

NOTE 本參數必須在 COMPARE 停止(請參考 P5-59)時才可以寫入!

 CMAX
 COMPARE - 軸位置
 通訊位址:0572H 0573H

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:7.11.2 節

 操作介面:
 面板 / 軟體
 通訊

 初值:
 0

 控制模式:
 ALL

 單位:

 設定範圍:
 -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小:
 32bit

參數功能: COMPARE 脈波來源的軸位置顯示於此。

COMPARE 停止(請參考 P5-59) 時才可以寫入!

NOTE 1)來源為 Capture 軸則禁止寫入。

資料格式: DEC

2)來源為主編碼器時,本參數也禁止寫入,脈波解析度由參數 P1-46 決定。當 P5-59.Y 設為主編碼器時,本參數重置為馬達 回授位置(監視變數 00h)。若馬達回授位置因原點復歸或 CAP 而重新定義後,將與本參數不相同,可設定 P5-59.Y=0 再設為 3即可將本參數重新對準馬達回授位置。

| P5-58∎ | СМИО | OMPARE - 比較數量 | 通訊位址:0574H 0575H |
|--------|-------|-------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.11.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 1 | |
| | 控制模式: | ALL | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 1~(P5-10 減 P5-56) | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

8–152 Nov, 2011

參數功能: COMPARE 未運作時:預計比較數量(可讀可寫)

COMPARE 在運作時:剩餘比較數量·0表示結束(唯讀)

每比較到一點,此參數遞減1,直到數目為0,表示比較結束。

 P5-59

 CMCT
 COMPARE - 啟動控制
 通訊位址:0576H 0577H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.11.2 節

操作介面: 面板 / 軟體 通訊 初值: 00640010h

控制模式:ALL


103 1220

單位: -

設定範圍: 00010000h ~ 0FFF313Fh

資料大小: 32bit

資料格式: HEX



X:見下表

Y: 0 - CAPTURE AXES, 選本軸時, CAP 來源無法更改!

1 - AUX ENC(光學尺)作來源

2 - PULSE Cmd

3 - Main ENC(主編碼器)

Z:0-NO,1-NC輸出極性

U:見下表 U

CBA:輸出 pulse 長度,單位 1ms。

| bit | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|----------------|--------------|------|---------|
| X功能 | 結束時計數 器歸零 | 結束時開啟 CAP | 循環模式 | 開始 CMP |
| 說明 | 當比較到最 | CAP 已開 | 永不結束 | 設 1 則開始 |
| | 末點的瞬 | 啟則無效 | | 比較,結束 |
| | 間,設 P5-57=0 | | | 時自動清除 |

bit 0: 當 P5-58 大於零·bit 0 設 1 則開始比較。 每比較到一點·P5-58 遞減 1·當 P5-58 為 0 時比較結束· bit 0 自動清除為零。若 P5-58 等於零·bit 0 設 1 則不做比 較·隨即 bit 0 自動清除為零。若 bit 0 已經等於 1·寫入新 值則不能再寫入 1·只能寫 0 關閉 CMP!

bit 1:本位元若為 1·比較到最末點後·會將 P5-58 重置·重新由第一點比較起。如此循環不終止·bit 0 仍然保持為 1。

bit 2:本位元若為 1 · 比較到最末點後 · 會將 CAP 的功能開啟 (P5-39 的 bit 0 設為 1 · 且 P5-38 重設為上次的數目) · 若 CAP 早已開啟 · 則本功能無效 ·

bit 3:本位元若為 1·比較到最末點後,將計數器(P5-57)歸零。例如比較資料設定為 3000(共1筆),計數器(P5-57)初值為 0·預計輸入脈波 4000個,當第 3000 脈波到達時,比較完成,P5-57 清除為 0·脈波繼續輸入到達 4000時,P5-57=1000。(沒有累積誤差)

U 各個位元定義如下:

| bit | 15 | 14 | 13 | 12 |
|-----|----|----|------------|--------------------|
| U功能 | - | - | 跟隨 CAP | 觸發 PR |
| 說明 | - | - | CMP 資料由 | 設1則最末點比較完成 |
| | | | CAP 設定 | 後,觸發 PR 程序#45 |
| | | | 版本 V1.038 | 版本 V1.038 sub09(含) |
| | | | sub19(含)以後 | 以後提供! |
| | | | 提供! | |
| | | | | |

8–154 Nov, 2011

| 60 | POV0 |]部目標速度設定 #0 | | 通訊位址: | 0578H 0579H |
|----|-------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: | 7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 20.0 | 200 | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | | |
| | 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | | |
| | 輸入範例: | 15 = 15 r/min | 150 = 15 r/min | | |

參數功能: PR 模式的第一組目標速度

| P5-61 | POV1 |]部目標速度設定 #1 | | 通訊位址:057AH 057BH |
|-------|------|--------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | 50.0 | 500 | |
| | 控制模式 | PR | | |
| | 單位 | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍 | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小 | 16bit | | |
| | 資料格式 | DEC | | |
| | 輸入範例 | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第二組目標速度

| P5-62 | POV2 | 内部 | 部目標速度設定 #2 | 通訊位址:057CH 057DH | |
|-------|-------|----|------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性 | : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : | 100.0 | 1000 | |
| | 控制模式: | | PR | | |
| | 單位 | | 1 r/min | 0.1 r/min | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

| 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 |
|-------|--------------|--------------|
| 資料大小: | 16bit | |
| 資料格式: | DEC | |
| 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min |

參數功能: PR 模式的第三組目標速度

| P5-63 | POV3 | 内部 | 部目標速度設定 #3 | | 通訊位址:057EH 057FH |
|-------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | į: | 200.0 | 2000 | |
| | 控制模式: | | PR | | |
| | 單位 | · · | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍 | : | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: 資料格式: | | 16bit | | |
| | | | DEC | | |
| | 輸入範例 |] : | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第四組目標速度

| | | | | | 海司位址,050011 |
|---|-------|-----|--------------|--------------|---------------------|
| 4 | POV4 | 内部 | 部目標速度設定 #4 | | 通訊位址:0580H 0581H |
| | 參數屬性 | E : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 300.0 | 3000 | |
| | 控制模式: | | PR | | |
| | 單位: | | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍 | : | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式: | | DEC | | |
| | 輸入範例 | J : | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第五組目標速度

8–156 Nov, 2011

| 5 | POV5 內i | 部目標速度設定 #5 | | 通訊位址:0582H 0583H |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 500.0 | 5000 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: 16bit | | | |
| | 資料格式: DEC | | | |
| | 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第六組目標速度

P5-65

| P5-66 | POV6 内 | 部目標速度設定 #6 | | 通訊位址:0584H 0585H |
|-------|--------|--------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 600.0 | 6000 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |
| | 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第七組目標速度

| P5-67 | POV7 | 內部 | 部目標速度設定 #7 | 通訊位址:0586H 0587H | |
|-------|------|-----|------------|---------------------|-------------|
| | | | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | | | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 800.0 | 8000 | |
| | 控制模式 | · · | i | | |
| | | | | 0.1 r/min | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

| 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
|-------|--------------|--------------|--|
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | DEC | | |
| 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第八組目標速度

| P5-68 | POV8 | 內部目標速度設 | 定 #8 | 通訊位址:0588H 0589H |
|-------|-------|----------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 枚 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : 1000.0 | 10000 | |
| | 控制模式 | : PR | | |
| | 單位 | : 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍 | : 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: | | | |
| | 資料格式 | : DEC | | |
| | 輸入範例 | : 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第九組目標速度

| P5-69 | POV9 | 內部目標速度設定 # | # 9 | 通訊位址:058AH 058BH |
|-------|------|----------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : 1300.0 | 13000 | |
| | 控制模式 | PR | | |
| | 單位 | : 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍 | : 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小 | : 16bit | | |
| | 資料格式 | : DEC | | |
| | 輸入範例 | : 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第十組目標速度

8–158 Nov, 2011

| POV10 內 | 部目標速度設定 #10 | | 通訊位址:058CH 058DH |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 1500.0 | 15000 | |
| 控制模式: | PR | | |
| 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | DEC | | |
| 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第十一組目標速度

P5-70

| P5-71 | POV11 內i | 部目標速度設定 #11 | | 通訊位址:058EH 058FH |
|-------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 1800.0 | 18000 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |
| | 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第十二組目標速度

| P5-72 | POV12 內 | 部目標速度設定 #12 | 通訊位址:0590H 0591H | |
|-------|---------|-------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 2000.0 | 20000 | |
| | 控制模式: | PR | • | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

設定範圍:0.1 ~ 6000.01 ~ 60000資料大小:16bit資料格式:DEC輸入範例:1 = 1 r/min10 = 1 r/min

參數功能: PR 模式的第十三組目標速度

| P5-73 | POV13 内i | 部目標速度設定 #13 | | 通訊位址:0592H 0593H |
|-------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 2300.0 | 23000 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |
| | 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第十四組目標速度

| P5-74 | POV14 內i | 部目標速度設定 # 14 | | 通訊位址:0594H 0595H |
|-------|----------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | ,, | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 2500.0 | 25000 | |
| | 控制模式: | PR | ,, | |
| | 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| | 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |
| | 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第十五組目標速度

8–160 Nov, 2011

| POV15 内 | 部目標速度設定 #15 | | 通訊位址:0596H 0597H |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| 初值: | 3000.0 | 30000 | |
| 控制模式: | PR | | |
| 單位: | 1 r/min | 0.1 r/min | |
| 設定範圍: | 0.1 ~ 6000.0 | 1 ~ 60000 | |
| 資料大小: | 16bit | | |
| 資料格式: | DEC | | |
| 輸入範例: | 1 = 1 r/min | 10 = 1 r/min | |

參數功能: PR 模式的第十六組目標速度

| P5-76★ | CPRS CA | APTURE-第一點位置 | 重置資料 | 通訊位址:0598H 0599H |
|--------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | 參數屬性: 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | ALL | ALL | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -1073741824 ~ +107 | 3741823 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P5-39 X1 說明

| P5-77∎ | CSAX | 同 | 步抓取修正軸(CAP SYNC AXES)之位置 | | 通訊位址:059AH 059BH |
|--------|------|-----|--------------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性 | = : | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 0 | | |
| | 控制模式 | · . | ALL | | |
| | 單位 | Z : | _ | | |
| | 設定範圍 | 1: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

 資料大小:
 32bit

 資料格式:
 DEC

參數功能: 本軸位置會與 CAP 信號同步。即每 2 次 CAP 發生時,

本軸位移量為 P5-78 的值。(無累積誤差,僅限單向運轉)

可做為凸輪主動軸 (Master)的位置來源。

 CSDS
 同步抓取修正軸之間隔脈波數
 通訊位址:059CH 059DH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 100
 控制模式: ALL

 單位: 脈波
 設定範圍: 10~+100000000

 資料大小: 32bit
 資料格式: DEC

參數功能: 用來設定兩次 CAP 發生時, 同步抓取修正軸的位移量。

必須在 CAP 停止運作(P5-39, X0=0) 時,才可寫入新值。

| P5-79∎ | CSDS | 司步抓取修正軸之誤差脈波數 | 通訊位址:059EH 059FH |
|--------|------|----------------------------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| | 初值 | : 0 | |
| | 控制模式 | : ALL | |
| | 單位 | : 脈波 | |
| | 設定範圍 | : -2147483648 ~ +214748364 | 7 |
| | 資料大小 | : 32bit | |
| | 資料格式 | : DEC | |

8–162 Nov, 2011

參數功能: 同步抓取修正軸運作時, 會盡量讓同步誤差為 0, 本參數即顯示此誤差值, 其概念如下:

同步誤差 = 同步軸輸出值 - 同步軸理想值

= P5-77 累積增加量 - (P5-78 x 抓取次數)

在每次 CAP 到資料時,同步修正運作,本參數更新一次!

本參數亦可寫入,代表指定同步軸的偏移量(Offset),當作為飛剪的主動軸時,修改此參數可以讓每次裁切的位置向左/右偏移。

| P5-80 | CSDS 同 | 步抓取修正軸之最大修正率 | | 通訊位址:05A0H 05A1H |
|-------|--------|--------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 10 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | % | % | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 90 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 本參數限制同步修正的比例(%)

修正率 = 同步軸輸出的脈波數/同步軸輸入的脈波數

(100 - P5-80)% < 修正率 < (100 + P5-80)%

修正率愈大,同步誤差愈快為0,但速度變化愈劇烈。

修正率愈小,同步誤差愈慢為0,但速度變化較緩和。

在飛剪的應用中,在調整同步誤差 P5-79 後:本參數愈大,裁切位置迅速修正至想要的位置,但速度愈不同步!

| P5-81 | ECHD E - CAM:資料陣列開始位址 | | | 通訊位址:05A2H 05A3H |
|-------|-----------------------|---------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: 7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 100 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |

設定範圍: 0 ~ (800 - P5-82) 資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 指定 E-Cam 輪廓表格的第一點資料,儲存在資料陣列中的位址

NOTE 本參數任何時刻均可設定,但只在前置 - > 嚙合瞬間才生效!

 P5-82
 E - CAM : 凸輪區域數目 N (至少>=5)
 通訊位址:05A4H 05A5H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊 初值: 5
 通訊

 控制模式: PR 單位: 设定範圍: 5 ~ 720 · 必須 < = (P5-10 - P5-81) 且 P5-82 x P5-84 < = 2147483647</td>

 資料大小: 16bit 資料格式: DEC

參數功能: 代表凸輪輪廓分成 N 個區域,表格需包含 N+1 個資料。

NOTE 本參數必須在 E-Cam 停止(請參考 P5-88, X=0)時才可以寫入!

| P5-83 | ECMM E | - CAM:Master 齒輪l | 北設定 M | 通訊位址:05A6H 05A7H |
|-------|--------|------------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 1 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 1 ~ 32767 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 收到 Master 脈波數 P, 凸輪轉軸旋轉 M 周, 即凸輪表格 M 周。

■■→NOTE 本參數必須在 E-Cam 停止(請參考 P5-88, X=0)時才可以寫入!

8–164 Nov, 2011

| -84 | ECMP | E - | CAM: Master 齒輪b | 比設定 P | 通訊位址:05A8H 05A9H |
|-----|-------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | 參數屬性: | | 各軸獨立參數 | | 相關索引: 7.11 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | Ī: | 3600 | | |
| | 控制模式 | <u>.</u> | PR | | |
| | 單位 | Į: | - | | |
| | 設定範圍 |]: | 10 ~ 1073741823 · | | |
| | | | 且 P5-82 x P5-83 < | = P5-84 | |
| | | | 且 P5-82 x P5-84 < | = 2147483647 | |
| | 資料大小 | ١: | 32bit | | |
| | 資料格式 | <u>`</u> . | DEC | | |

參數功能: 收到 Master 脈波數 P,凸輪轉軸旋轉 M 周,即凸輪表格 M 周。

NOTE 本參數可任意時刻修改,無上述限制。

| P5-85 | ECME E | · CAM:嚙合之區域編 | 號 | 通訊位址:05AAH 05ABH |
|-------|--------|-------------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引: 7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ (P5-82 - 1) | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 凸輪嚙合瞬間, 凸輪所在的區域編號(輪廓表格的區域編號)。

P5-87

| P5-86∎ | ECAX E | - CAM:Master 軸位置 | 通訊位址:05ACH 05ADH |
|--------|--------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 凸輪主動軸 (Master) 的位置計數器

NOTE 本參數必須在 E-Cam 停止(請參考 P5-88, X=0)時才可以寫入!

| 7 | PLED E | - CAM:嚙合前之命令 | 前置長度 | 通訊位址:05AEH 05AFH |
|---|--------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -1073741824 ~ +107 | 3741823 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 凸輪嚙合條件 (P5-88.Z) 成立時,主動軸 (Master) 發送的脈波

數必須超過本參數設定值,凸輪才會真正嚙合!

換言之,會忽略本參數指定的前置量之後,才會嚙合!

本參數符號若為 + : 代表必須收到正向脈波作為前置量。

符號若為 - : 代表必須收到反向脈波作為前置量。

8–166 Nov, 2011

P5-88**■**

 ECON
 E - CAM: 凸輪啟動控制
 通訊位址: 05B0H 05B1H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.11 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 00000000h
 控制模式: PR

 單位: 203FF251h

 資料大小: 32bit

參數功能: 本參數格式為:(高位 h) S0BA:(低位 L) UZYX

各欄位定義如下:

資料格式: HEX

● X: 凸輪命令

0:關閉

1: 啟動 (E-Cam 模式啟動,其他欄位無法改變)

Y:命令來源

0: CAP 軸

1: AUX ENC

2: Pulse Cmd

3:PR 命令

4:時間軸(1ms)

5:同步抓取修正軸(P5-77)

Z: 嚙合時機(不可複選)

0:立即

1: DI: CAM ON

2: Capture 任一點動作

● U:脫離時機(相加表示複選,但2,4,6不可同時選)

| U | 脫離條件 | 脫離後動作 |
|---|-----------------------|-----------------|
| 0 | 不脫離 | - |
| 1 | DI : CAM OFF | 進入 停止 狀態 |
| 2 | Master 軸達到設定位移量 P5-89 | |
| | (符號表示方向) | |
| 6 | 同 2 · 但脫離時維持速度連續 · 嚙合 | 進入 停止 狀態 |
| | 長度會超過 P5-89 一點點,適合脫 | |
| | 離後立即連接 PR 定位命令之用! | |
| 4 | Master 軸超出設定位移量 P5-89 | 回到 前置 狀態 |
| | (符號表示方向) | 前置量為 P5-92 |
| 8 | 脫離後關閉凸輪 | 設定 X = 0 |

NOTE 伺服 Off,發生 ALM 或正 / 反極限時或 PR 進行原點復歸時,一律 脫離 (P5-88, X = 0)。

> BA 脫離形式:脫離時機 (P5-88, U=2, 4, 6) 到達後, 自動執 行 PR 路徑編號 (16 進制): 00~3F (00 表示不動作)

S:嚙合狀態顯示(唯讀,設定無效)

0:停止狀態

1: 嚙合狀態

2:前置狀態

| P5-89 | ECRD E | ·CAM:脫離時機資料 | 通訊位址:05B2H 05B3H |
|-------|--------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引: 7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -1073741824 ~ +1073741823 | |
| 資料大小: | | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: (請參考 P5-88 U 設定值 2 的定義)

8-168 Nov, 2011
 CMAP
 E - CAM: AREA No. + 凸輪區域正端設定
 通訊位址: 05B4H 05B5H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.11 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位: 度(韌體 V1.009 之後變更為角度)

 設定範圍: 0 ~ 360

 資料大小: 16bit

 資料格式: DEC

參數功能: 當凸輪嚙合時,設定凸輪數位輸出(DO: CAM AREA)的起始角度。

 CMAN
 E - CAM : AREA No. - 凸輪區域負端設定
 通訊位址: 05B6H 05B7H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.11 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位: 度(韌體 V1.009 之後變更為角度)
 設定範圍: 0 ~ 360

 資料大小: 16bit
 資料格式: DEC

參數功能:當凸輪嚙合時,設定凸輪數位輸出(DO: CAM_AREA)的結束角度。

| P5-92 | PLED E | ·CAM:週期性之命令前置長度 | 通訊位址:05B8H 05B9H |
|-------|--------|-------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引: 7.11 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -100000000 ~ +100000000 | |
| | 資料大小: | 32bit | |

資料格式: DEC

參數功能: 本參數為配合 P5-88, U=4(嚙合超出指定長度則脫離)之選項:

即凸輪由嚙合狀態脫離後,不進入停止狀態,直接進入前置狀態,

前置量由本參數指定!

主動軸(Master)發送的脈波數必須超過本參數設定值,凸輪才會再

次嚙合!

換言之, 會忽略本參數指定的前置量之後, 才會嚙合!

本參數符號若為 + : 代表必須收到下向脈波作為前置量。

符號若為 - :代表必須收到反向脈波作為前置量。

 ESDS
 運動控制 巨集指令:命令參數#4
 通訊位址:05BAH 05BBH

 參數屬性: 三軸共用參數
 相關索引:

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: ALL

 單位: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit

參數功能: 巨集指令命令下達前,必須先給定相關之參數#4。

參數的意義視該巨集命令碼而定,並非每一巨集命令都具有相關的

參數!

資料格式: DEC

8–170 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能: 巨集指令命令下達前,必須先給定相關之參數#3。

參數的意義視該巨集命令碼而定,並非每一巨集命令都具有相關的

參數!

P5-95

| CSDS | 運 | 動控制 巨集指令:命令參數#2 | 通訊位址:05BEH 05BFH |
|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| 參數屬性 | ŧ: | 三軸共用參數 | 相關索引:- |
| 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值 | Ī: | 0 | |
| 控制模式 | <u>:</u> | ALL | |
| 單位 | I: | - | |
| 設定範圍 | : | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| 資料大小 | ١: | 32bit | |

參數功能: 巨集指令命令下達前,必須先給定相關之參數#2。

參數的意義視該巨集命令碼而定,並非每一巨集命令都具有相關的

參數!

資料格式: DEC

P5-96

| CSDS | 運動 | 動控制 巨集指令:命 | 令參數#1 | 通訊位址: | 05C0H 05C1H |
|------|------------|-------------------|----------|-------|----------------|
| 參數屬性 | = : | 三軸共用參數 | | 相關索引: | - |
| 操作介面 | Ī: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| 初值 | Ī: | 0 | | | |
| 控制模式 | · . | ALL | | | |
| 單位 | I: | - | | | |
| 設定範圍 |]: | -2147483648 ~ +21 | 47483647 | | |
| 資料大小 | ١: | 32bit | | | |
| 資料格式 | <u>·</u> . | DEC | | | |

參數功能: 巨集指令命令下達前,必須先給定相關之參數#1。

參數的意義視該巨集命令碼而定,並非每一巨集命令都具有相關的

參數!

P5-97**■**

 CSDS
 運動控制 巨集指令:命令下達 / 執行結果
 通訊位址:05C2H

 05C3H

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:-

操作介面:面板/軟體通訊

初值:100

控制模式: ALL

單位: 脈波

設定範圍: 0~0999h

資料大小: 16 bit

資料格式: HEX

參數功能: 寫入:用來下達巨集指令(0CBAh)。

讀取:檢視巨集指令的執行結果(若成功則傳回 1CBAh)。

若指令下達 0001, 若成功則傳回 1001h

若失敗則傳回 Fxxxh (視指令說明)

若下達不支援的指令,則傳回失敗碼 F001h

提供的指令碼如下:

| 指令碼 0003h | Motion 參數保護:設定密碼,保護啟動。 |
|------------|---------------------------|
| 巨集參數 | P5-94= 資料陣列保護等級(0~7) |
| | P5-95= 設定新的密碼(1~16777215) |
| | P5-96= 確認新的密碼(1~16777215) |
| | 其中: |
| | P5-95 必須等於 P5-96 才能成功設定 |
| | 且設定密碼為必需在允許範圍內 |
| | |
| 本功能必須在參數保護 | 隻功能未啟動時・才可執行! |
| 若保護功能已經啟動 | ・重複執行本功能・將傳回錯誤碼! |
| 失敗碼 F031h | 保護功能已啟動・不可重複設定! |
| 失敗碼 F032h | 密碼設定錯誤: P5-95 不等於 P5-96 |
| 失敗碼 F033h | 密碼設定超出許可範圍!(1~16777215) |
| 失敗碼 F034h | 保護等級 P5-94 超出許可範圍! (0~7) |
| 成功碼: 1003h | |

8–172 Nov, 2011

| 指令碼 0004h | Motion 參數保護:保護解除。 |
|-------------------|--------------------------|
| 巨集參數 | P5-96= 輸入密碼(1~16777215) |
| | |
| | |
| 本功能必須在參數保護 | 護功能已啟動時・才可執行! |
| 若保護功能已經解除 | ・重複執行本功能・將傳回錯誤碼! |
| 若輸入錯誤的密碼, | 将傳回解除失敗錯誤碼 Ennn·其中 nnn 表 |
| │ │ 示剩餘可嘗試解碼次類 | 數,每失敗一次,此數字減一,當此數字減 |
| 為 0 時,表示輸入密码 | 嗎錯誤超過次數.將永遠鎖死。 |
| 失敗碼 F041h | 保護功能已解除,不可重複解除! |
| 失敗碼 F043h | 密碼設定超出許可範圍!(1~16777215) |
| 失敗碼 F044h | 密碼錯誤次數超過限制:永遠鎖死! |
| | 只能以參數重置(P2-08=10)方式解鎖.但 |
| | 所有參數將回復預設值。 |
| 失敗碼 Ennnh | 密碼設定不正確: 解除失敗! |
| | nnn:剩餘解密允許次數·解密時若密碼錯 |
| | 誤·則此數目遞減一·當為 0 時·則密碼 |
| | 鎖死・無法再嘗試解密! |
| 成功碼: 1004h | |

| P5-98 | EVON 事 | 件上緣觸發 PR 程序編號 | 通訊位址:05C4H 05C5H |
|-------|--------|---------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0000 ~ DDDDh | |
| | 資料大小: | 16bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 四位: UZYX

設定 EVx 為 ON 時,執行的 PR 編號

X=0: EV1 為 ON 時,不作任何事

X=1~D: EV1 為 ON 時, 執行 PR 編號 51~63

Y=0: EV2 為 ON 時,不作任何事

Y=1~D: EV2 為 ON 時, 執行 PR 編號 51~63

註:韌體 V1.009 之後,支援 EV3、EV4。

Z=0: EV3 為 ON 時,不作任何事

Z=1~D: EV3 為 ON 時,執行 PR 編號 51~63

U=0: EV4 為 ON 時,不作任何事

U=1~D: EV4 為 ON 時,執行 PR 編號 51~63

| P5-99 | EVOF 事何 | 件下緣觸發 PR 程序編 | 通訊位址:05C6H 05C7H | |
|-------|----------------|--------------|---------------------|--------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:- |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0000 ~ DDDDh | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

8–174 Nov, 2011

參數功能: 四位: UZYX

設定 EVx 為 OFF 時,執行 PR 編號

X=0: EV1 為 OFF 時,不作任何事

X=1~D: EV1 為 OFF 時, 執行 PR 編號 51~63

Y=0: EV2 為 OFF 時,不作任何事

Y=1~D: EV2 為 OFF 時,執行 PR 編號 51~63

註:韌體 V1.009 之後,支援 EV3、EV4

Z=0: EV3 為 OFF 時,不作任何事

Z=1~D: EV3 為 OFF 時,執行 PR 編號 51~63

U=0: EV4 為 OFF 時,不作任何事

U=1~D: EV4 為 OFF 時, 執行 PR 編號 51~63

P6-00

P6-xx PR 路徑定義參數(請參照第七章之詳細設定方式)

 ODEF
 原點復歸定義
 通訊位址:0600H 0601H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0x000000000
 控制模式: PR

 單位: 設定範圍: 0x00000000 ~ 0x10FFFF3F

 資料格式: HEX
 HEX

參數功能: 原點復歸定義:

| .31 ~ | .27 ~ | .23 ~ | .19 ~ | .15 ~ | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | | | BIT |
| BOOT | - | DLY | DEC2 | DEC1 | ACC | PA | TH |

● PATH:路徑形式(4 BIT)

0: **Stop**:復歸完成,停止。

1~63:Auto:復歸完成,執行指定的路徑。

● ACC:加速時間選擇 0~F,對應 P5-20~P5-35。

● DEC1 / DEC2:第一 / 二段回原點減速時間選擇 · DEC 的設定值為 0~F · 對應到 P5-20~ P5-35。

● DLY:延遲時間選擇 0~F,對應到 P5-40~P5-55。

● BOOT:當驅動送電啟動時,是否執行搜尋原點:

0:不做原點復歸。

1:自動執行原點復歸(上電後,第一次 SRV ON)。

8–176 Nov, 2011

- 除了上述的定義外,回原點的相關設定還有:
 - 1 · P5-04 原點復歸模式。
 - 2 · P5-05~P5-06 搜尋原點的速度設定。
 - 3 · P6-01: ORG_DEF 原點所在的座標值 · 原點的座標不一定是 0 · 此功能係作為座標系統的橫移使用。
 - A. A 系列中 P1-47 之復歸完成後是否拉回原點的設定,在 M 中不提供,而是以另法完成。由於找到原點後 (Sensor 或 Z),必須減速停止,停止的位置一定會超出原點一小段距離:

若不拉回原點,則PATH=0即可。

若要拉回原點,則 PATH = 非零·並設定該路徑 PABS = ORG DEF 即可。

B. 若找到原點後 (Sensor 或 Z),希望移動一段偏移量 S,並將移動後的座標定義為 P:則 PATH=非零,並設定
 ORG_DEF=P-S,該路徑絕對定位命令=P即可。

 P6-01
 原點定義值
 通訊位址:0602H 0603H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊
 相關索引:7.10節

 沒相模式: PR 單位: - 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647
 資料大小: 32bit

 資料格式: DEC

參數功能: 原點定義值:

| .31 ~ | .27 ~ | .23 ~ | .19 ~ | .15 ~ | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 |
|-------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | | | BIT |
| | | C | RG_DE | F (32 bi | t) | | |

P6-02

PDEF1 PATH#1 定義 通訊位址: 0604H 0605H

參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節

操作介面: 面板/軟體 通訊

初值: 0x00000000

控制模式:PR

單位: -

設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF

資料大小: 32bit

資料格式: HEX

參數功能: 定義 PATH# 1 的目標點屬性:

| | .31 ~ | .27 ~ | .23 ~ | .19 ~ | .15 ~ | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|
| | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | | | BIT |
| P6-02 | - | - | DLY | - | - | - | OPT | TYPE |
| P6-03 | | | | DATA | (32 bit) | | | |

• TYPE · OPT :

| | OPT | 選項 | | TYPE 路徑型式 | |
|---------------|------|-------|--------------------|--------------------|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 BIT | 3 ~ 0 BIT | |
| - | UNIT | AUTO | INS | 1:SPEED 定速控制。 | |
| | | | | 2:SINGLE 定位控制·完畢則停 | |
| | | | INIC | 止。 | |
| CN | ИD | OVLP | INS | 3:AUTO 定位控制·完畢則自動 | |
| | | | | 載入下一路徑。 | |
| | | | AUTO | 4:多軸直線補間。 | |
| - | - | AUTO | - | 5:FEED RATE 設定。 | |
| - | - | - | INS | 7:JUMP 跳躍到指定的路徑。 | |
| - | - | AUTO | INS 8:寫入指定參數至指定路徑。 | | |
| OMP OVER ALIT | | ALITO | E:三軸螺旋補間。 | | |
| CMD OV | | OVLP | AUTO | F:兩軸圓弧補間。 | |

8–178 Nov, 2011

■ TYPE:1~3可接受DO:STP停止與軟體極限!

● INS:本路徑執行時,插斷前一路徑!

● OVLP:允許下一路徑重疊·速度模式不可設定重疊!位置模式重疊時·DLY無作用!

● AUTO:本 PR 程序完成,則自動載入下一程序。

● CMD:參閱第七章 PR 命令說明!

● DLY: 0~F,延遲時間編號(4 BIT),本路徑執行後的延遲,延遲後才有輸出碼,外部 INS 則無效!

DLY (4)

索引 P5-40 ~ P5-55

 P6-03
 PDAT1
 PATH# 1 資料
 通訊位址: 0606H 0607H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位:

 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

 資料各式: DEC

參數功能: PATH# 1 資料

| .31 ~ 28 | 27 ~ 24 | .23 ~ 20 | .19 ~ 16 | .15 ~ 12 | 11 ~ 8 | 7 ~ 4 | 3 ~ 0 BIT |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------------|
| | | | DATA | (32 bit) | | | |

P6-02 定義目標點的屬性; P6-03 則是對應 P6-02 的目標點位置或者是跳躍要的 PATH_NO

NOTE PATH (程序)

 POEF2
 PATH# 2 定義
 通訊位址:0608H 0609H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊
 相關索引:7.10 節

 控制模式: PR
 單位:

 設定範圍: 0x000000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料大小: 32bit

 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-05 | PDAT2 PA | ATH# 2 資料 | 通訊位址:060AH 060BH |
|-------|----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-06 | PDEF3 PA | TH# 3 定義 | 通訊位址:060CH 060DH |
|-------|----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

8–180 Nov, 2011

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-07 | PDAT3 PA | TH# 3 資料 | 通訊位址:060EH 060FH | |
|-------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 3 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147 | 483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-08 | PDEF4 PA | TH# 4 定義 | 通訊位址:0610H 0611H | |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: 各軸獨立參數 | | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFI | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-09 | PDAT4 PA | ATH# 4 資料 | TH# 4 資料 | | |
|-------|----------|--------------------|----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 數屬性:各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 47483647 | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

資料大小: 32bit

資料格式: DEC 參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

P6-10PDEF5PATH# 5 定義通訊位址:0614H 0615H參數屬性: 各軸獨立參數相關索引:7.10 節

操作介面:面板/軟體通訊

初值: 0x00000000

控制模式: PR

單位: -

設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF

資料大小: 32bit

資料格式: HEX

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P6-11 | PDAT5 | TH# 5 資料 | 通訊 | l位址:0616H 0617H |
|-------|-------|----------|----|--------------------|
| | 參數屬性 | 各軸獨立參數 | 相關 | 國索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | 面板/軟體 通 | R | |
| | 初值 | 0 | | |

單位: -

設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

資料大小: 32bit

控制模式: PR

資料格式: DEC

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

8–182 Nov, 2011

 PDEF6
 PATH# 6 定義
 通訊位址:0618H 0619H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 0x00000000
 控制模式: PR

 單位: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF

 資料大小: 32bit
 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-13 | PDAT6 PA | TH# 6 資料 | 通訊位址:061AH 061BH |
|-------|----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-14 | PDEF7 PA | TH# 7 定義 | 通訊位址:061CH 061DH |
|-------|----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-15 | PDAT7 PA | TH# 7 資料 | 通訊位址:061EH 061FH |
|-------|----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-16 | PDEF8 PA | TH# 8 定義 | 通訊位址:0620H 0621H |
|-------|--------------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性:各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值:0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–184 Nov, 2011

 PDAT8
 PATH# 8 資料
 通訊位址:0622H 0623H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位: 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit
 資料格式: DEC

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-18 | PDEF9 PA | TH# 9 定義 | 通訊位址:0624H 0625H |
|-------|----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-19 | PDAT9 PA | ATH# 9 資料 | 通訊位址:0626H 0627H | |
|-------|----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-20 | PDEF10 PA | TH# 10 定義 | 通訊位址:0628H 0629H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-21 | PDAT10 PA | TH# 10 資料 | 通訊位址:062AH 062BH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

8–186 Nov, 2011

 P6-22
 PDEF11
 PATH# 11 定義
 通訊位址:062CH 062DH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0x00000000
 控制模式: PR

 單位: 設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料大小: 32bit
 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-23 | PDAT11 PA | NTH# 11 資料 | TH# 11 資料 | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-24 | PDEF12 PA | TH# 12 定義 | 通訊位址:0630H 0631H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-25 | PDAT12 PA | TH# 12 資料 | 通訊位址:0632H 0633H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-26 | PDEF13 PA | TH# 13 定義 | 通訊位址:0634H 0635H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–188 Nov, 2011

0637H

通訊位址:0636H PDAT13 PATH# 13 資料 P6-27 相關索引:7.10 節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| ATH# 14 定義 | 通訊位址:0638H 0639H |
|------------------------|---|
| 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| 面板 / 軟體 通訊 | |
| 0x0000000 | |
| PR | |
| - | |
| 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| 32bit | |
| HEX | |
| | ATH# 14 定義 名軸獨立參數 面板 / 軟體 通訊 0x000000000 PR - 0x000000000 ~ 0xFFFFFFF 32bit HEX |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-29 | PDAT14 PA | ATH# 14 資料 | 通訊位址:063AH 063BH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

8-189 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-30 | PDEF15 PA | TH# 15 定義 | 通訊位址:063CH 063DH |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-31 | PDAT15 | ATH# 15 資料 | 通訊位址:063EH 063FH | |
|-------|--------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 47483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–190 Nov, 2011

| P6-32 | PDEF16 PA | \TH# 16 定義 | | 通訊位址:0640H 0641H |
|-------|-----------|-------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P6-33 | PDAT16 | 'ATH# 16 資料 | | 通訊位址:0642H 0643H |
|-------|--------|---------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面 | : 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值 | : 0 | | |
| | 控制模式 | : PR | | |
| | 單位 | : - | | |
| | 設定範圍 | : -2147483648 ~ +21 | 47483647 | |
| | 資料大小 | ; 32bit | | |
| | 資料格式 | : DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-34 | PDEF17 PA | ATH# 17 定義 | 通訊位址:0644H 0645H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-35 | PDAT17 PA | TH# 17 資料 | 通訊位址:0646H 0647H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-36 | PDEF18 PA | TH# 18 定義 | 通訊位址:0648H 0649H | |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFF | F | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–192 Nov, 2011

064BH

通訊位址:064AH PDAT18 PATH# 18 資料 P6-37 相關索引:7.10 節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P6-38 PD | EF19 PA | TH# 19 定義 | | 通訊位址:064CH 064DH |
|----------|---------|--------------------|-------|---------------------|
| 參! | 數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| 操作 | 作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| 控制 | 制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| 設 | 定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFI | FFFFF | |
| 資) | 料大小: | 32bit | | |
| 資 | 料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-39 | PDAT19 PA | TH# 19 資料 | 通訊位址:064EH 064FH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

8-193 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-40 | PDEF20 PA | TH# 20 定義 | 通訊位址:0650H 0651H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-41 | PDAT20 PA | ATH# 20 資料 | 通訊位址:0652H 0653H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 47483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–194 Nov, 2011

 P6-42
 PDEF21
 PATH# 21 定義
 通訊位址:0654H 0655H

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面:
 面板/軟體
 通訊

 初值:
 0x00000000

 控制模式:
 PR

 單位:

 設定範圍:
 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF

 資料大小:
 32bit

 資料格式:
 HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-43 | PDAT21 PA | TH# 21 資料 | | 通訊位址:0656H 0657H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-44 | PDEF22 PA | TH# 22 定義 | 通訊位址:0658H 0659H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-45 | PDAT22 PA | TH# 22 資料 | 通訊位址:065AH 065BH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | 0 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-46 | PDEF23 PA | TH# 23 定義 | 通訊位址:065CH 065DH |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–196 Nov, 2011

065FH

通訊位址:065EH PDAT23 PATH# 23 資料 P6-47 相關索引:7.10 節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| ATH# 24 定義 | 通訊位址:0660H 0661H |
|------------------------|--|
| 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| 面板 / 軟體 通訊 | |
| 0x0000000 | |
| PR | |
| - | |
| 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| 32bit | |
| HEX | |
| | ATH# 24 定義 名軸獨立參數 面板 / 軟體 通訊 0x00000000 PR - 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF 32bit HEX |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-49 | PDAT24 PA | TH# 24 資料 | 通訊位址:0662H 0663H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

8-197 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-50 | PDEF25 PA | TH# 25 定義 | 通訊位址:0664H 0665H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-51 | PDAT25 PA | TH# 25 資料 | 通訊位址:0666H 0667H | |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | , | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483 | 8647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–198 Nov, 2011

 PDEF26
 PATH# 26 定義
 通訊位址:0668H 0669H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0x00000000
 控制模式: PR

 單位: 設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF

 資料大小: 32bit
 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-53 | PDAT26 PA | ATH# 26 資料 | 通訊位址:066AH 066BH |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-54 | PDEF27 PA | TH# 27 定義 | 通訊位址:066CH 066DH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-55 | PDAT27 PA | TH# 27 資料 | 通訊位址:066EH 066FH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-56 | PDEF28 PA | ATH# 28 定義 | TH# 28 定義 | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0x00000000 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |
| | 資料格式: | HEX | | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–200 Nov, 2011

0673H

通訊位址:0672H PDAT28 PATH# 28 資料 P6-57 相關索引:7.10 節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P6-58 | PDEF29 PA | TH# 29 定義 | 通訊位址:0674H 0675H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-59 | PDAT29 PA | TH# 29 資料 | | 通訊位址:0676H 0677H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

8-201 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-60 | PDEF30 PA | TH# 30 定義 | 通訊位址:0678H 0679H | |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-61 | PDAT30 PATH# 30 資料 | | | 通訊位址:067AH 067BH |
|-------|--------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–202 Nov, 2011

| P6-62 | PDEF31 PA | TH# 31 定義 | | 通訊位址:067CH 067DH |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-63 | PDAT31 PA | TH# 31 資料 | | 通訊位址:067EH 067FH |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-64 | PDEF32 PA | ΓH# 32 定義 | | 通訊位址:0680H 0681H |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P6-65 | PDAT32 PA | PDAT32 PATH# 32 資料 | | |
|-------|-----------|---------------------------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-66 | PDEF33 PA | ATH# 33 定義 | 通訊位址:0684H 0685H | |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–204 Nov, 2011

0687H

通訊位址:0686H PDAT33 PATH# 33 資料 P6-67 相關索引:7.10 節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P6-68 P | PDEF34 PA | TH# 34 定義 | | 通訊位址:0688H 0689H |
|---------|-----------|------------------------|---|---------------------|
| 4 | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| j | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| į | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | = | |
| į | 資料大小: | 32bit | | |
| j | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-69 | PDAT34 PA | TH# 34 資料 | TH# 34 資料 | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |

8-205 Nov, 2011

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-70 | PDEF35 PA | 通訊位址:068CH 068DH | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-71 | PDAT35 PA | ATH# 35 資料 | 通訊位址:068EH 068FH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–206 Nov, 2011

| P6-72 | PDEF36 PA | TH# 36 定義 | 通訊位址:0690H 0691H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P6-73 | PDAT36 PA | TH# 36 資料 | 通訊位址:0692H 0693H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-74 | PDEF37 PA | TH# 37 定義 | 通訊位址:0694H 0695H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-75 | PDAT37 PA | ATH# 37 資料 | 通訊位址:0696H 0697H | |
|-------|--------------|--------------------|---------------------------|--|
| | 參數屬性: 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | 0 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: 32bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-76 | PDEF38 PA | ATH# 38 定義 | 通訊位址:0698H 0699H | |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–208 Nov, 2011

069BH

通訊位址:069AH P6-77 PDAT38 PATH# 38 資料 相關索引:7.10 節 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P6-78 | PDEF39 PA | TH# 39 定義 | 通訊位址:069CH 069DH | |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFI | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-79 | PDAT39 PA | TH# 39 資料 | 通訊位址:069EH 069FH | |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

8-209 Nov, 2011

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-80 | PDEF40 PA | 通訊位址:06A0H 06A1H | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-81 | PDAT40 PATH# 40 資料 | | | 通訊位址:06A2H 06A3H |
|-------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–210 Nov, 2011

 P6-82
 PDEF41
 PATH# 41 定義
 通訊位址: 06A4H 06A5H

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引: 7.10 節

 操作介面:
 面板 / 軟體
 通訊

 初值:
 0x00000000
 位

 控制模式:
 PR

 單位:

 設定範圍:
 0x000000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料大小:
 32bit

 資料格式:
 HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-83 | PDAT41 PA | TH# 41 資料 | | 通訊位址:06A6H 06A7H |
|-------|-----------|------------------------|------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | , | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483 | 3647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-84 | PDEF42 PA | TH# 42 定義 | TH# 42 定義 | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0x00000000 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-85 | PDAT42 PA | ATH# 42 資料 | 通訊位址:06AAH 06ABH |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

| P6-86 | PDEF43 PA | ATH# 43 定義 | | 通訊位址:06ACH 06ADH |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–212 Nov, 2011

 P6-87
 PDAT43
 PATH# 43 資料
 通訊位址:06AEH 06AFH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板/軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位:

 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P6-88 | PDEF44 PA | TH# 44 定義 | 通訊位址:06B0H 06B1H | |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 通 | 訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFF | FFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-89 | PDAT44 PA | TH# 44 資料 | 通訊位址:06B2H 06B3H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-90 | PDEF45 PA | 通訊位址:06B4H 06B5H | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-91 | PDAT45 PA | ATH# 45 資料 | 通訊位址:06B6H 06B7H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 47483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

8–214 Nov, 2011

 POEF46
 PATH# 46 定義
 通訊位址:06B8H 06B9H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊
 利值:0x000000000

 控制模式: PR
 單位:

 設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料大小: 32bit

 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-93 | PDAT46 PA | TH# 46 資料 | 通訊位址:06BAH 06BBH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P6-94 | PDEF47 PA | TH# 47 定義 | 通訊位址:06BCH 06BDH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P6-95 | PDAT47 PA | TH# 47 資料 | 通訊位址:06BEH 06BFH |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-96 | PDEF48 | ATH# 48 定義 | 通訊位址:06C0H 06C1H | |
|-------|--------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

8–216 Nov, 2011

| P6-97 | PDAT48 PA | TH# 48 資料 | | 通訊位址:06C2H 06C3H |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 🦸 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147 | ' 483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P6-98 | PDEF49 PA | TH# 49 定義 | 通訊位址:06C4H 06C5H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| J | 6 | a | n |
|---|---|---|---|
| | | | |

| PDAT49 PA | TH# 49 資料 | 通訊位址:06C6H 06C7H |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| 初值: | 0 | |
| 控制模式: | PR | |
| 單位: | - | |
| 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| 資料大小: | 32bit | |
| 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–218 Nov, 2011

P7-xx PR 路徑定義參數(請參照第七章之詳細設定方式)

| P7-00 | PDEF50 PA | TH# 50 定義 | | 通訊位址:0700H 0701H |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

NOTE PATH (程序)

| P7-01 | PDAT50 PA | TH# 50 資料 | | 通訊位址:0702H 0703H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-02 | PDEF51 PA | TH# 51 定義 | | 通訊位址:0704H 0705H |
|-------|-----------|------------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |

第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF 資料大小: 32bit

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-03 | PDAT51 PA | ATH# 51 資料 | | 通訊位址:0706H 0707H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-04 | PDEF52 PA | TH# 52 定義 | | 通訊位址:0708H 0709H |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |
| | t | | | : |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

8–220 Nov, 2011

 P7-05
 PDAT52
 PATH# 52 資料
 通訊位址:070AH 070BH

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊 初值: 0
 通訊

 控制模式: PR
 單位:

 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647
 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P7-06 | PDEF53 PA | ATH# 53 定義 | 通訊位址:070CH 070DH |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-07 | PDAT53 PA | TH# 53 資料 | | 通訊位址:070EH 070FH |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-08 | PDEF54 PA | TH# 54 定義 | 通訊位址:0710H 0711H | |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-09 | PDAT54 PA | TH# 54 資料 | | 通訊位址:0712H 0713H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–222 Nov, 2011

| P7-10 | PDEF55 PA | .TH# 55 定義 | 通訊位址:0714H 0715H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |
| | | | .1 |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-11 | PDAT55 PA | TH# 55 資料 | 通訊位址:0716H 0717H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-12 | PDEF56 PA | .TH# 56 定義 | | 通訊位址:0718H 0719H |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-13 | PDAT56 PA | ATH# 56 資料 | 通訊位址:071AH 071BH |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-14 | PDEF57 PA | TH# 57 定義 | ΓH# 57 定義 | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0x00000000 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |
| | 資料格式: | HEX | | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–224 Nov, 2011

 P7-15
 PATH# 57 資料
 通訊位址:071EH 071FH

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位: 2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit
 資料格式: DEC

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-16 | PDEF58 PA | ATH# 58 定義 | | 通訊位址:0720H 0721H |
|-------|-----------|-------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-17 | PDAT58 PA | TH# 58 資料 | | 通訊位址:0722H 0723H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-18 | PDEF59 PA | 通訊位址:0724H 0725H | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-19 | PDAT59 PA | TH# 59 資料 | ΓH# 59 資料 | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | | |
| | 初值: | 0 | | | |
| | 控制模式: | PR | | | |
| | 單位: | - | | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | | |
| | 資料格式: | DEC | | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–226 Nov, 2011

 P7-20
 PDEF60
 PATH# 60 定義
 通訊位址:0728H 0729H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊 初值: 0x000000000
 通訊

 控制模式: PR
 單位:

 設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF

 資料大小: 32bit

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

資料格式: HEX

| P7-21 PDAT60 P | ATH# 60 資料 | 通訊位址:072AH 072BH |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 參數屬性 | : 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| 操作介面 | : 面板/軟體 通訊 | |
| 初值 | . 0 | |
| 控制模式 | PR | |
| 單位 | : - | |
| 設定範圍 | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| 資料大小 | : 32bit | |
| 資料格式 | DEC | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-22 | PDEF61 PA | TH# 61 定義 | 通訊位址:072CH 072DH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-23 | PDAT61 PA | 通訊位址:072EH 072FH | |
|-------|-----------|---------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-24 | PDEF62 PA | TH# 62 定義 | 通訊位址:0730H 0731H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

8–228 Nov, 2011

0733H

通訊位址:0732H PDAT62 PATH# 62 資料 P7-25 參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節 操作介面:面板/軟體 通訊 初值:0 控制模式: PR 單位: -設定範圍: -2147483648~+2147483647 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

通訊位址:0734H P7-26 PDEF63 PATH# 63 定義 0735H 參數屬性: 各軸獨立參數 相關索引:7.10 節 操作介面: 面板/軟體 通訊 初值: 0x00000000 控制模式: PR 單位: -設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF 資料大小: 32bit 資料格式: HEX

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-27 | PDAT63 PA | ATH# 63 資料 | 通訊位址:0736H 0737H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

8-229 Nov, 2011

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-28 | PDEF64 PA | 通訊位址:0738H 0739H | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

 P7-29

 PDAT64
 PATH# 64 資料
 通訊位址: 073AH 073BH

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊
 相關索引: 7.10 節

控制模式: PR 單位: -

設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

資料大小: 32bit

初值: 0

資料格式: DEC

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

8–230 Nov, 2011

| P7-30 | PDEF65 PA | TH# 65 定義 | 通訊位址:073CH 073DH |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-31 | PDAT65 PA | ATH# 65 資料 | 通訊位址:073EH 073FH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | PR | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-32 | PDEF66 PA | TH# 66 定義 | 通訊位址:0740H 0741H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-33 | PDAT66 PA | TH# 66 資料 | 通訊位址:0742H 0743H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-34 | PDEF67 PA | TH# 67 定義 | 通訊位址:0744H 0745H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–232 Nov, 2011

 P7-35
 PDAT67
 PATH# 67 資料
 通訊位址:0746H 0747H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板/軟體 通訊 初值: 0
 通訊

 控制模式: PR
 單位:

 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647
 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P7-36 | PDEF68 PATH# 68 定義 | | | 通訊位址:0748H 0749H |
|-------|--------------------|------------------------|--|---------------------|
| 4 | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| į | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | | |
| j | 資料大小: | 32bit | | |
| j | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-37 | PDAT68 PA | TH# 68 資料 | 通訊位址:074AH 074BH | |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 7 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-38 | PDEF69 PA | TH# 69 定義 | 通訊位址:074CH 074DH |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

 P7-39
 PDAT69
 PATH# 69 資料
 通訊位址:074EH 074FH

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面:
 面板 / 軟體
 通訊

初值: 0 控制模式: PR

設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647

資料大小: 32bit

單位: -

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–234 Nov, 2011

 P7-40
 PDEF70
 PATH# 70 定義
 通訊位址:0750H 0751H

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊
 利值:0x000000000

 控制模式: PR
 單位:

 設定範圍: 0x000000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料大小: 32bit

 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-41 | PDAT70 PA | ATH# 70 資料 | 通訊位址:0752H 0753H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-42 | PDEF71 PA | TH# 71 定義 | 通訊位址:0754H 0755H | |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-43 | PDAT71 PA | TH# 71 資料 | 通訊位址:0756H 0757H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-44 | PDEF72 PA | TH# 72 定義 | 通訊位址:0758H 0759H | |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 7 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–236 Nov, 2011

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| TH# 73 定義 | 通訊位址:075CH 075DH |
|------------------------|-----------------------------|
| 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| 面板 / 軟體 通訊 | |
| 0x0000000 | |
| PR | |
| - | |
| 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| 32bit | |
| HEX | |
| | A H # 73 定義 A 軸獨立參數 面板 / 軟體 |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-47 | PDAT73 PA | TH# 73 資料 | 通訊位址:075EH 075FH | |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-48 | PDEF74 PA | TH# 74 定義 | 通訊位址:0760H 0761H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-49 | PDAT74 PA | TH# 74 資料 | 通訊位址:0762H 0763H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | 0 | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8-238 Nov, 2011

| P7-50 | PDEF75 PA | TH# 75 定義 | 通訊位址:0764H 0765H | |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-51 | PDAT75 PA | TH# 75 資料 | | 通訊位址:0766H 0767H |
|-------|-----------|--------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-52 | PDEF76 PA | TH# 76 定義 | | 通訊位址:0768H 0769H |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-53 | PDAT76 PA | TH# 76 資料 | 通訊位址:076AH 076BH |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-54 | PDEF77 PA | TH# 77 定義 | | 通訊位址:076CH 076DH |
|-------|-----------|-------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–240 Nov, 2011

 P7-55
 PDAT77
 PATH# 77 資料
 通訊位址:076EH 076FH

 參數屬性: 各軸獨立參數 操作介面: 面板 / 軟體 通訊 初值: 0
 通訊

 沒相模式: PR
 單位:

 設定範圍: -2147483648 ~ +2147483647
 資料大小: 32bit

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P7-56 | PDEF78 PA | NTH# 78 定義 | 通訊位址:0770H 0771H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-57 | PDAT78 PA | TH# 78 資料 | | 通訊位址:0772H 0773H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-58 | PDEF79 PA | TH# 79 定義 | 通訊位址:0774H 0775H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-59 | PDAT79 PA | ATH# 79 資料 | | 通訊位址:0776H 0777H |
|-------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +21 | 47483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8-242 Nov, 2011

 P7-60
 PDEF80
 PATH# 80 定義
 通訊位址: 0778H 0779H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引: 7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0x000000000
 控制模式: PR

 單位: 設定範圍: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料大小: 32bit
 資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-61 | PDAT80 PA | TH# 80 資料 | | 通訊位址:077AH 077BH |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-62 | PDEF81 PA | TH# 81 定義 | | 通訊位址:077CH 077DH |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-63 | PDAT81 PA | TH#81 資料 | | 通訊位址:077EH 077FH |
|-------|-----------|--------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-64 | PDEF82 PA | TH# 82 定義 | | 通訊位址:0780H 0781H |
|-------|-----------|-----------------------|-----|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFF | ··F | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

8–244 Nov, 2011

| P7-65 | PDAT82 PA | TH# 82 資料 | 通訊位址:0782H 0783H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-66 | PDEF83 PA | TH# 83 定義 | 通訊位址:0784H 0785H | |
|-------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 通 | 訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 PR | | |
| | 控制模式: | | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍:0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF | | FFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-67 | PDAT83 PA | TH# 83 資料 | 通訊位址:0786H 0787H | |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-68 | PDEF84 PA | TH# 84 定義 | 通訊位址:0788H 0789H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-69 | PDAT84 PA | NTH# 84 資料 | 通訊位址:078AH 078BH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 各軸獨立參數 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–246 Nov, 2011

| P7-70 | PDEF85 PA | .TH# 85 定義 | 通訊位址:078CH 078DH |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-71 | PDAT85 PA | TH# 85 資料 | 通 | 訊位址:078EH 078FH |
|-------|-------------|--------------------------|---|--------------------|
| | 參數屬性:各軸獨立參數 | | 相 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | | |
| | 初值:0 | | | |
| | 控制模式: | 其式:PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214748364 | 7 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-72 | PDEF86 PA | TH# 86 定義 | 通訊位址:0790H 0791H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-73 | PDAT86 PA | TH# 86 資料 | 通訊位址:0792H 0793H |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-74 | PDEF87 PA | TH# 87 定義 | 通訊位址:0794H 0795H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

8-248 Nov, 2011

 P7-75
 PDAT87
 PATH# 87 資料
 通訊位址:0796H 0797H

 參數屬性: 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面: 面板 / 軟體
 通訊

 初值: 0
 控制模式: PR

 單位: -2147483648 ~ +2147483647

 資料大小: 32bit
 資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-76 | PDEF88 PA | TH# 88 定義 | 通訊位址:0798H 0799H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-77 | PDAT88 PA | ATH# 88 資料 | 通訊位址:079AH 079BH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-78 | PDEF89 PA | 通訊位址:079CH 079DH | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-79 | PDAT89 PA | NTH# 89 資料 | 通訊位址:079EH 079FH | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|--|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 各軸獨立參數 | |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | 0 | |
| | 控制模式: | PR | PR | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–250 Nov, 2011

 P7-80
 PATH# 90 定義
 通訊位址:07A0H 07A1H

 參數屬性:
 各軸獨立參數
 相關索引:7.10 節

 操作介面:
 面板 / 軟體
 通訊

 初值:
 0x00000000
 控制模式:

 PR
 單位:

 設定範圍:
 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF

 資料格式:
 HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-81 | PDAT90 PA | TH# 90 資料 | 通訊位址:07A2H 07A3H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | ! | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-82 | PDEF91 PA | TH# 91 定義 | TH# 91 定義 | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-83 | PDAT91 PA | TH# 91 資料 | | 通訊位址:07A6H 07A7H |
|-------|-----------|--------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-84 | PDEF92 PA | .TH# 92 定義 | | 通訊位址:07A8H 07A9H |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

8–252 Nov, 2011

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P7-86 PI | DEF93 PA | TH# 93 定義 | | 通訊位址:07ACH 07ADH |
|----------|----------|----------------------|----|---------------------|
| 爹 | 🗦 數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | , | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| 担 | 2制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| 訤 | 定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFF | FF | |
| 資 | 資料大小: | 32bit | | |
| 資 | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-87 | PDAT93 PA | TH# 93 資料 | TH# 93 資料 | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-88 | PDEF94 PA | TH# 94 定義 | 通訊位址:07B0H 07B1H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-89 | PDAT94 PA | TH# 94 資料 | | 通訊位址:07B2H 07B3H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–254 Nov, 2011

| P7-90 | PDEF95 PA | TH# 95 定義 | 通訊位址:07B4H 07B5H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-91 | PDAT95 PA | TH# 95 資料 | | 通訊位址:07B6H 07B7H |
|-------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | 1 | | |

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

| P7-92 | PDEF96 PA | TH# 96 定義 | | 通訊位址:07B8H 07B9H |
|-------|-----------|--------------------|-------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: HEX

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-93 | PDAT96 PA | TH# 96 資料 | 通訊位址:07BAH 07BBH |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +2147483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | DEC | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-94 | PDEF97 PA | TH# 97 定義 | 通訊位址:07BCH 07BDH | |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFF | FFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

8–256 Nov, 2011

參數功能: 請參考 P6-03 的說明。

資料格式: DEC

| P7-96 | PDEF98 PA | ATH# 98 定義 | 通訊位址:07C0H 07C1H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x00000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能: 請參考 P6-02 的說明。

| P7-97 | PDAT98 PA | NTH# 98 資料 | 通訊位址:07C2H 07C3H | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 7483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |

資料格式: DEC

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

| P7-98 | PDEF99 PA | TH# 99 定義 | 通訊位址:07C4H 07C5H |
|-------|-----------|------------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 通訊 | |
| | 初值: | 0x0000000 | |
| | 控制模式: | PR | |
| | 單位: | - | |
| | 設定範圍: | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF | |
| | 資料大小: | 32bit | |
| | 資料格式: | HEX | |

參數功能:請參考 P6-02 的說明。

| P7-99 | PDAT99 | ATH# 99 資料 | | 通訊位址:07C6H 07C7H |
|-------|--------|--------------------|----------|---------------------|
| | 參數屬性: | 各軸獨立參數 | | 相關索引:7.10 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | PR | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | -2147483648 ~ +214 | 17483647 | |
| | 資料大小: | 32bit | | |
| | 資料格式: | DEC | | |

參數功能:請參考 P6-03 的說明。

8–258 Nov, 2011


表 8.1 數位輸入(DI)功能定義表

| 設定值:0x01 | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|------|------|--|--|
| | 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| | SON | 此訊號接通時,伺服啟動 (Servo On)。 | 準位 | ALL | | |

| 設定值:0x02 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| ARST | 發生異常後,造成異常原因已排除後,此訊號接通則驅動器顯 | 正緣 | ALL | | |
| | 示之異常訊號清除。 | | | | |

| 設定值:0x03 | | | | | |
|----------|----------------------------------|------|--------|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| GAINUP | 在速度及位置模式下,此訊號接通時(參數 P2-27 需設定為 1 | 準位 | PT · | | |
| | 時)·增益切換成原增益乘於變動比率。 | | PR · S | | |

| 設定值:0x04 | | | | | |
|----------|---------------------------------|------|---------|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| CCLR | 清除脈波計數暫存器,清除脈波定義參數 P2-50 之設定。 | 正緣、 | PT · PR | | |
| | 0:清除位置脈波誤差量(適用於 PT 模式)。導通其訊號時 · | 準位 | | | |
| | 驅動器的位置累積脈波誤差量被清除為 0。 | | | | |



第八章 參數與功能 | ASDA-M 系列

| 設定值:0x06 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------|-------|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| CMDINV | 在內部位置暫存器和速度模式,此訊號接通後,輸入的命令將 | 準位 | S · T | | |
| | 變成反向。 | | | | |

| 設定值:0 | 0x07 | | |
|-------|--------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| | 保留 | | |

| 設定值:0x08 | | | | |
|----------|------------------------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| CTRG | 在內部位置暫存器模式時,選擇內部位置暫存器控制命令 | 正緣 | PR | |
| | (POS0~5)後·此訊號觸發·馬達根據內部位置暫存器命 | | | |
| | 令運轉。 | | | |

| 設定值:0x09 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------|--------|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| TRQLM | 在速度及位置模式下・此訊號接通・馬達扭矩將被限制・限制 | 準位 | PT · | | |
| | 之扭矩命令為內部暫存器或類比電壓命令 | | PR · S | | |

| 設定值: | 0x10 | | |
|-------|-----------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SPDLM | 在扭矩模式下,此訊號接通,馬達速度將被限制,限制之速度 | 準位 | Т |
| | 命令為內部暫存器或類比電壓命令 | | |

8–260 Nov, 2011

| 設定值:0 | 0x11, 0x | 12, 0x | 13, 0x | 1A, 0 | κ1B, 0 | x1C | | | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------|--------|------|------|----------|----------------|------|------|
| 符號 | | | 數 | 位輸力 | \ (DI |) 功能 | 說明 | | | 觸發方式 | 控制模式 |
| POS0 POS1 | 內部暫在 | 存器位 | 準位 | PR | | | | | | | |
| POS2 POS3 | 位置命令 | POS5 | POS4 | POS3 | POS2 | POS1 | POS0 | CTRG | 對應參數 | | |
| POS4 POS5 | 原點 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P6-00 P6-01 | | |
| | 程序 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P6-02 P6-03 | | |
| | ~ | | | | | | | | | | |
| | 程序 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P6-98 P6-99 | | |
| | 程序 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | P7-00 P7-01 | | |
| | ~ | | | | | | | | | | |
| | 程序 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | † | P7-26 P7-27 | | |

| 設定值:(| 0x14, (| 0x15 | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|-------|----|--|-----------|------------------|------------------|------|------|
| 符號 | | | 數 | 位庫 | かり かんしゅう かいかい かいし かいし かいし かいし かいし かいし かいし かいし かい | 、(DI) 功 | 的能說明 | | 觸發方式 | 控制模式 |
| SPD0 SPD1 | 內部書 | | 度命令 | 選指 | 睪(1 | ~4) | | | 準位 | S |
| SPUI | 速度 | CN1 的 | DI 信號 | | | | | | | |
| | 命令 | SPD1 | SPD0 | | 命 | 令來源 | 內容 | 範圍 | | |
| | 編號 | i號 SPDT SPD0 | | | | | | | | |
| | | | | 模 | s s | 外部類比 | V-REF · GND | +/-10 V | | |
| | S1 | 0 | 0 | 式 | | 命令 | 之間的電壓差 | 17 10 1 | | |
| | | | | 10 | Sz | 無 | 速度命令為0 | 0 | | |
| | S2 | 0 | 1 | F | 內部暫存器 | P1-09 | +/-5000 r/min | | | |
| | S3 | 1 | 0 | | 3 | 參數 | P1-10 | +/-5000 r/min | | |
| | | | | | | | | | | |

| 設定值:0 |)x16, 0 |)x17 | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|--------|----|-----|--------|-------------|-----------|------|------|
| 符號 | | | 數 | 位輔 | 俞入 | 、(DI)功 | 能說明 | | 觸發方式 | 控制模式 |
| TCM0 TCM1 | 內部暫 | 存器扭 | l矩命令? | 選担 | 睪(1 | ~4) | | | 準位 | Т |
| I CIVI I | 扭矩 | CN1 的 | DI 信號 | | | | | | | |
| | 命令 | .TCM1 | ТСМО | | 命 | 令來源 | 內容 | 範圍 | | |
| | 編號 | · I OIVI I | TOIVIO | | | | | | | |
| | | | | 模 | т | 類比命 | T-REF · GND | +/- 10 V | | |
| | T1 | 0 | 0 | 式 | | 令 | 之間的電壓差 | 1, 10 1 | | |
| | | | | 10 | Tz | 無 | 扭矩命令為0 | 0 | | |
| | T2 | 0 | 1 | [| 计的 | 暫存器 | P1-12 | +/- 300 % | | |
| | T3 | 1 | 0 | | | | P1-13 | +/- 300 % | | |
| | | | | | | | | | | |

| 設定值:0 | Dx18 | | |
|-------|--------------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| S-P | 在位置與速度混合模式下・此訊號未接通時・為速度模式;此 | 準位 | 混合模式 |
| | 訊號接通時,為位置模式(P由 DI:PT-PR(0x2B)選擇 PT 或 | | |
| | PR)° | | |

| 設定值:0 | 0x19 | | |
|-------|-----------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| S-T | 在速度與扭矩混合模式下,此訊號未接通時,為速度模式;此 | 準位 | 混合模式 |
| | 訊號接通時・為扭矩模式。 | | |

| 設定值:0 |)x20 | | |
|-------|-----------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| T-P | 在位置與扭矩混合模式下,此訊號未接通時,為扭矩模式;此 | 準位 | 混合模式 |
| | 訊號接通時,為位置模式。 | | |

| 設定值:(|)x21 | | |
|-------|----------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| EMGS | 此訊號接通時,馬達緊急停止。 | 準位 | ALL |

| 設定值:(| Dx22 | | |
|-------|----------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| NL | 逆向運轉禁止極限(b 接點) | 準位 | ALL |

8–262 Nov, 2011

| 設定值:0x23 | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | | | | |
| PL | 正向運轉禁止極限(b接點) | 準位 | ALL | | | | | |

| 設定值:(| 0x24 | | |
|-------|------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| ORGP | 在內部位置暫存器模式下,在搜尋原點時,此訊號接通後伺服 | 正、負緣 | PR |
| | 將此點之位置當成原點(請參考參數 P5-04 之設定)。 | | |

| 設定值:0 | 0x27 | | |
|-------|-----------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SHOM | 在內部位置暫存器模式下,需搜尋原點,此訊號接通後啟動搜 | 正緣 | PR |
| | 尋原點功能(請參考參數 P5-04 之設定)。 | | |

| 設定值:0x2B | | | | |
|----------|-------------------------------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| PT-PR | 選擇 PT-PR 混合模式時或是 PT-PR-S 等多重混合模式時,可 | 準位 | 混合模式 | |
| | 藉由此 DI 來選擇來源,此訊號未接通時模式為 PT;此訊號接 | | | |
| | 通時·為 PR 模式。 | | | |

| 設定值:0x36 | | | | |
|----------|-----|---------------------------------|------|------|
| | 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| | CAM | 電子凸輪嚙合控制(請參閱 P5-88 U、Z 值之設定方式)。 | 正、負緣 | PR |

| 設定值:0x37 | | | | |
|----------|--------------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| JOGU | 此訊號接通時.馬達正方向轉寸動轉動。 | 準位 | ALL | |


| 設定值:0x38 | | | | |
|----------|--------------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| JOGD | 此訊號接通時,馬達反方向轉寸動轉動。 | 準位 | ALL | |

| 設定值:0x39 | | | |
|----------|-------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| EV1 | 事件觸發命令#1(配合 P5-98、P5-99 設定方式) | 正、負緣 | PR |

| 設定值:0x3A | | | | |
|----------|-------------------------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| EV2 | 事件觸發命令#2(配合 P5-98、P5-99 設定方式) | 正、負緣 | PR | |

| 設定值:0x3B | | | | |
|----------|--------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| EV3 | 事件觸發命令#3 | 正、負緣 | PR | |

| 設定值:0x3C | | | | |
|----------|-----|--------------|------|------|
| | 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| • | EV4 | 事件觸發命令#4 | 正、負緣 | PR |



| 設定值:(| 0x45 | | |
|-------|-------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| INHP | 在位置模式下,此訊號接通時,外部脈波輸入命令無作用 | 準位 | PT |
| | (注意:必須規劃在 DI6·脈波禁止的及時性才可以被保證) | | |

| 設定值:0x46 | | | | | |
|----------|--------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸入(DI)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| STOP | 馬達停止 | 正緣 | PR | | |

8–264 Nov, 2011



- NOTE 1) 11~17 單一控制模式·18~20 混合控制模式。
 - 2) P2-10~P2-15 設為 0 時表輸入功能解除。

Nov, 2011 8-265

表 8.2 數位輸出(DO)功能定義表

| 設定值:(| 0x01 | | |
|-------|-----------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SRDY | 當控制與主電路電源輸入至驅動器後,若沒有異常發生,此訊 | 準位 | ALL |
| | 號輸出訊號。 | | |

| 設定值:0 | 0x02 | | |
|-------|---------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SON | 當伺服啟動(Servo On)後,若沒有異常發生,此訊號輸出訊 | 準位 | ALL |
| | 號。 | | |

| 設定值:0 | | | |
|-------|--------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| ZSPD | 當馬達運轉速度低於零速度(參數 P1-38)之速度設定時,此 | 準位 | ALL |
| | 訊號輸出訊號。 | | |

| 設定值:(| | | |
|-------|--------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| TSPD | 當馬達轉速高於設定目標速度(參數 P1-39)設定時,此訊號 | 準位 | ALL |
| | 輸出訊號。 | | |

| 設定值: | 0x05 | | |
|------|----------------------------------|------|--------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| TPOS | 在位置模式下,當偏差脈波數量小於設定之位置範圍(參數 | 準位 | PT, PR |
| | P1-54 設定值)·此訊號輸出訊號。 | | |
| | 在位置內部暫存器模式下,當設定目標位置與實際馬達位置相 | | |
| | 差之偏差值小於設定之位置範圍(參數 P1-54 設定值)· 此訊 | | |
| | 號輸出訊號。 | | |

| 設定值: | 0x06 | | |
|------|------------------|------|---------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| TQL | 當扭矩限制中時,此訊號輸出訊號。 | 準位 | ALL 但T, |
| | | | Tz 除外 |

8–266 Nov, 2011

| 設定值:(| 設定值:0x07 | | | | |
|-------|------------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| ALRM | 當伺服發生警示時,此訊號輸出訊號 | 準位 | ALL | | |
| | (除了正反極限・通訊異常・低電壓・風扇異常) | | | | |

| 設定值:(| 0x08 | | |
|-------|---|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| BRKR | 電磁煞車控制之訊號輸出・調整(參數 P1-42 與 P1-43 之設定) ON SON OFF ON BRKR OFF ON MBT1(P1-42) MBT2(P1-43) Motor Speed (P1-38) | 準位 | ALL |

| 設定值:(| 0x09 | | |
|-------|----------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| HOME | 當原點復歸完成,代表位置座標系統有意義,位置計數器有意 | 準位 | PR |
| | 義·此訊號 ON。 | | |
| | 初送電時,此訊號 OFF,原點復歸完成,此訊號 ON。運轉期 | | |
| | 間·持續 ON·直到位置計數器溢位 (包含命令或回授)·此訊 | | |
| | 號 OFF。 | | |
| | 當 PR 觸發原點復歸命令時·此訊號立即 OFF·原點復歸完成· | | |
| | 此訊號 ON。 | | |

| 設定值:0 | 0x10 | | |
|-------|---|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| OLW | 到達過負載準位設定時,輸出此訊號。 | 準位 | ALL |
| | t_{OL} = 伺服之過負荷容許時間 x 過負載預警準位設定之參數 | | |
| | (P1-56)當過負載累計時間超過 t _{oL} 時會輸出過負載預警 | | |
| | (OLW)·但若過負載累計時間超過伺服之過負荷容許時 | | |
| | 間·則會輸出過負載錯誤(ALRM)。 | | |
| | 舉例:過負載預警準位設定參數之值為60%(P1-56=60) | | |
| | 伺服驅動器輸出之平均負載為200%時,持續輸出時間超過8秒 | | |
| | 後·則伺服驅動器產生過負荷(ALE06)之警告。 | | |
| | toL= 驅動器輸出之平均負載為 200%持續時間 x 過負載預警 | | |

| 準位設定參數之值 = 8sec x 60% = 4.8sec | |
|---------------------------------|--|
| 結果:伺服驅動器輸出之平均負載為 200%時,持續過負載時 | |
| 間超過 TOL=4.8 秒後·此時到達過負載警告之數位輸出訊號 | |
| (D0碼設定為10)開始導通·若持續過負載時間超過8秒後· | |
| 則伺服驅動器產生過負荷(ALE06)之警告及輸出過負載錯誤 | |
| (ALRM) ° | |

| 設定值:0x11 | | | | | | |
|----------|--------------------------|------|------|--|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | | |
| WARN | 警告輸出(正反極限,通訊異常,低電壓,風扇異常) | 準位 | ALL | | | |

| 設定值:0x12 | | | |
|----------|---------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| OVF | 位置命令 Overflow | 準位 | PR |

| 設定值:0x13 | | | | |
|----------|--------------|------|------|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| SNL | 軟體極限(反轉極限) | 準位 | ALL | |

| 設定值:0x14 | | | |
|----------|--------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SPL | 軟體極限 (正轉極限) | 準位 | ALL |

| 設定值:0x15 | | | |
|----------|---------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| Cmd_OK | PR 位置命令完成.初進入 PR 模式.本信號 ON! | 準位 | PR |
| | PR 命令執行中,本信號 OFF,命令執行完成,本信號 ON! | | |
| | 本信號僅表示命令完成・不代表馬達定位完成・請參考 | | |
| | DO: TPOS · | | |

| 設定值:(| Dx16 | | |
|--------|--------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| CAP_OK | CAP 程序完成。 | 準位 | ALL |

8–268 Nov, 2011

| 設定值:0x17 | | | |
|----------|---------------------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| MC_OK | 當 DO: Cmd_OK 與 TPOS 皆為 ON 時,輸出 ON,否則為 | 準位 | PR |
| | OFF!見參數 P1-48。 | | |

| 設定值:0x18 | | | |
|----------|---------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| CAM_AREA | E-Cam 的 Master 位置位於設定區域內。 | 準位 | PR |

| 設定值:0x19 | | | |
|----------|-----------------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SP_OK | 速度到達輸出:在速度模式下,速度回授與命令的誤差小於參 | 準位 | S/Sz |
| | 數 P1-47 的設定值,則輸出 ON。 | | |

| 設定值:0x30 | | | | |
|----------|-------|-------------------|------|------|
| | 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| Ī | SDO_0 | 輸出 P4-06 的 bit 00 | 準位 | ALL |

| 設定值:0x31 | | | | |
|----------|-------|-------------------|------|------|
| | 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| • | SDO_1 | 輸出 P4-06 的 bit 01 | 準位 | ALL |

| 設定 | 設定值:0x32 | | | |
|----|----------|-------------------|------|------|
| 符 | F號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SD | O_2 | 輸出 P4-06 的 bit 02 | 準位 | ALL |

| 設定值:0x33 | | | |
|----------|-------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SDO_3 | 輸出 P4-06 的 bit 03 | 準位 | ALL |

| 設定值:0x34 | | | |
|----------|-------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SDO_4 | 輸出 P4-06 的 bit 04 | 準位 | ALL |

| 設定值:0x35 | | | |
|----------|-------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SDO_5 | 輸出 P4-06 的 bit 05 | 準位 | ALL |

| 設定值:0x36 | | | | | |
|----------|-------|-------------------|------|------|--|
| | 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | |
| , | SDO_6 | 輸出 P4-06 的 bit 06 | 準位 | ALL | |

| 設定值:0x37 | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| SDO_7 | 輸出 P4-06 的 bit 07 | 準位 | ALL | | |

| 設定值:0x38 | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| SDO_8 | 輸出 P4-06 的 bit 08 | 準位 | ALL | | |

| 設定值:0x39 | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| SDO_9 | 輸出 P4-06 的 bit 09 | 準位 | ALL | | |

| 設定值:(| 設定值:0x3A | | | | | |
|-------|-------------------|------|------|--|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | | |
| SDO_A | 輸出 P4-06 的 bit 10 | 準位 | ALL | | | |

| 設定值:0x3B | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| SDO_B | 輸出 P4-06 的 bit 11 | 準位 | ALL | | |

| 設定值:0x3C | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | |
| SDO_C | 輸出 P4-06 的 bit 12 | 準位 | ALL | | |

| 設定值:0x3D | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | | |
| SDO_D | 輸出 P4-06 的 bit 13 | 準位 | ALL | | | |

| 設定值:0x3E | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|--|--|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 | | | |
| SDO_E | 輸出 P4-06 的 bit 14 | 準位 | ALL | | | |

8–270 Nov, 2011

| 設定值:(| Dx3F | | |
|-------|-------------------|------|------|
| 符號 | 數位輸出(DO)功能說明 | 觸發方式 | 控制模式 |
| SDO_F | 輸出 P4-06 的 bit 15 | 準位 | ALL |



NOTE 1) P2-18~P2-20 設為 0 時表輸出功能解除。

Nov, 2011 8-271 (此頁有意留為空白)

8–272 Nov, 2011


第九章 通訊機能

9.1 RS-485 / RS-232 通訊硬體介面

此伺服驅動器支援 RS-485·RS-232 之串列通訊功能,使用通訊功能可以存取與變更伺服系統內的參數。RS-485·RS-232 通訊功能不可以同時使用、參數 P3-05 可以設定使用 RS-485或 RS-232 做為系統通訊協定,其接線說明如下:

RS-232

■ 接線圖






- 1) 雜訊少的環境下為 15 公尺,若傳輸速度在 38400bps 以上時,請使用長 3 公尺以內之通訊線以確保傳輸準確率。
- 2) 圖示數位代表各連接器的腳位數位。

RS-485

■ 接線圖



NOTE

- 1) 雜訊少的環境下線長為 100 公尺,若傳輸速度在 38400bps 以上時,建議使用 15 公尺以內之線長以確保傳輸準確率。
- 2) 圖示數位代表各連接器的腳位數位。
- 3) 電源供應器請提供 12 伏特以上之直流電壓。
- 4) 使用 RS-485 時可同時連接 32 台驅動器。若欲連接更多的伺服驅

9–2 Nov, 2011

動器,則必需加裝 REPEATER 來擴充連接的台數。最大可擴充到 127 台伺服驅動器。

5) CN3 腳位定義請參考 3.5 節。

9.2 RS-485 / RS-232 通訊參數設定

以下四參數 P3-00 局號設定、P3-01 通訊傳輸率、P3-02 通訊協定、與 P3-05 通訊機能,是 連接一台伺服驅動器到通訊網路所必須要設定的參數,其餘的設定如 P3-03 通訊錯誤處置、P3-04 通訊逾時設定、P3-06 輸入接點(DI)來源控制開關、P3-07 通訊回覆延遲時間、以及 P3-08 監視模式等,為選擇性設定,請參考本手冊第八章。

下圖為參數 P3-00 的內容,其相對應通訊位址為最右邊的欄位的 0300H~0301H。

參數功能: 通訊傳輸率設定分成 Z、Y、X 三位(16 進位):

| | 0 | Z | Y | X |
|-----|---|-----|---|------------|
| 通訊埠 | - | CAN | - | RS-232/485 |
| 範圍 | 0 | 0~4 | 0 | 0~5 |

● X 設定值的定義

0:4800

1:9600

2:19200

3:38400

4:57600

5:115200

9–4 Nov, 2011

Z設定值的定義

0:125 Kbit/s

1:250 Kbit/s

2:500 Kbit/s

3:750 Kbit/s

4: 1.0 Mbit/s

NOTE 1) 當由 CAN 設定本參數時,只能設定位數 Z,其他則不改變!

2) USB 的通訊速率,一律為 1.0 Mbit/s,不可更改。

| P3-02 | PTL 通 | 訊協定 | | 通訊位址:0304H 0305H |
|-------|-------|---------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | 6 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0 ~ 8 | | |
| | : | ; | | |

參數功能: 設定值的定義如下:

資料大小: 16bit

資料格式: HEX

0:7 · N · 2(MODBUS · ASCII)

1:7 · E · 1(MODBUS · ASCII)

2:7.O.1(MODBUS.ASCII)

3:8 · N · 2(MODBUS · ASCII)

4:8 · E · 1(MODBUS · ASCII)

5:8.O.1(MODBUS.ASCII)

6:8 · N · 2(MODBUS · RTU)

7:8 · E · 1(MODBUS · RTU)

8:8.O.1(MODBUS.RUT)

| P3-03 | FLT | 通 | 訊錯誤處置 | | 通訊位址:0306H 0307H |
|-------|-------|------------|---------|----|---------------------|
| | 參數屬性: | | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面 | Ī: | 面板 / 軟體 | 通訊 | |
| | 初值: | | 0 | | |
| | 控制模式: | | ALL | | |
| | 單位 | ነ : | - | | |
| | 設定範圍 | a : | 0 ~ 1 | | |
| | 資料大小 | ١: | 16bit | | |
| | 資料格式 | t: | HEX | | |

參數功能: 設定值的定義如下:

0:警告並維持繼續運轉

1:警告且減速停止(減速時間設於參數 P5-03.B)

| P3-05 | CMM 通 | 訊機能 | | 通訊位址:030AH 030BH |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 參數屬性: | 三軸共用參數 | | 相關索引:9.2 節 |
| | 操作介面: | 面板/軟體 並 | 重訊 | |
| | 初值: | 0 | | |
| | 控制模式: | ALL | | |
| | 單位: | - | | |
| | 設定範圍: | 0x00 ~ 0x01 | | |
| | 資料大小: | 16bit | | |
| | 資料格式: | HEX | | |
| | ↔ #! =! \\\ | /3 to /m /m == 10 | <u> </u> | |

參數功能: 通訊埠選擇可單一通訊或多台通訊

● 通訊介面

0: RS232

1: RS485

9–6 Nov, 2011

9.3 MODBUS 通訊協定

MODBUS networks 通訊有兩種模式:ASCII(American Standard Code for information interchange)模式與 RTU(Remote Terminal Unit)模式,使用者可於參數 P3-02 設定所需之通訊協定。除了此兩種通訊模式外,此驅動器支援功能(Function) 03H 讀取多筆資料、06H 寫入單筆字元、10H 寫入多筆字元,請參考以下說明。

■ 編碼意義

ASCII 模式:

所謂的 ASCII 模式,是資料在傳輸時,使用美國標準通訊交換碼(ASCII),即在兩個站(主站與從站)之間,若要傳輸數值 64H,則會送出 ASCII 碼的 36H 信號代表'6',送出 ASCII 碼的 34H 信號代表'4'。

數位 0 至 9 與字母 A 至 F 的 ASCII 碼,如下表:

| 字元符號 | '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 對應 ASCII 碼 | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H | 37H |
| 字元符號 | '8' | '9' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' |
| 對應 ASCII 碼 | 38H | 39H | 41H | 42H | 43H | 44H | 45H | 46H |


RTU 模式:

每個 8-bits 資料由兩個 4-bits 之十六進位字元所組成。若兩站之間要交換數值 64H,則直接傳資料 64H。此方式會比 ASCII 模式有較好的傳輸效率。


■ 字元結構

字元將被編碼成以下的框架(framing),然後以串列式的傳輸,不同的位元檢核方法如下:


10 bits 字元框(用於 7-bits 字元)



第九章 通訊機能 | ASDA-M 系列



11 bits 字元框 (用於 8-bits 字元)



9–8 Nov, 2011

■ 通訊資料結構

兩種不同通訊模式的資料框(Data Fram)的定義如下:

ASCII 模式:

| Start | 起始字元':'(3AH) | |
|---------------|--|--|
| Slave Address | 通訊位址:1-byte 包含了 2 個 ASCII 碼 | |
| Function | 功能碼:1-byte 包含了 2 個 ASCII 碼 | |
| Data (n-1) | 資料內容 : n-word =2n-byte 包含了 4n 個 ASCII 碼 · n<=1 | |
| | | |
| Data (0) | | |
| LRC | 錯誤查核:1-byte 包含了 2 個 ASCII 碼 | |
| End 1 | 結束碼 1:(0DH)(CR) | |
| End 0 | 結束碼 0 : (0AH) (LF) | |

ASCII 模式通訊的開頭由冒號開始 ':'(ASCII 為 3AH)·ADR 為兩個字元的 ASCII 碼·結尾則為 CR (Carriage Return) 及 LF (Line Feed)·在開頭與結尾之間·則為通訊位置、功能碼、資料內容、錯誤查核 LRC (Longitudinal Redundancy Check)等。

RTU 模式:

| Start | 超過 10ms 的靜止時段 | |
|---------------|------------------------------|--|
| Slave Address | 通訊位址:1-byte | |
| Function | 功能碼:1-byte | |
| Data (n-1) | | |
| | 資料內容:n-word =2n-byte · n<=10 | |
| Data (0) | | |
| CRC | 錯誤查核:1-byte | |
| End 1 | 超過 10ms 的靜止時段 | |

RTU (Remote Terminal Unit) 模式通式的開頭由一靜止信號開始,結束則為另一靜止信號,在開頭與結尾之間,則為通訊位置、功能碼、資料內容、錯誤查核 CRC (Cyclical Redundancy Check)等。

範例1,功能碼 03H,讀取多個字組(word):

以下的範例為主站下命令給 1 號從站, 讀取由起始位址 0200H 開始的連續 2 個字組(word) 的資料。從站回覆的資料內容為位置 0200H = > 內容 00B1H, 位置 0201H=>內容 1F40H, 其中最大允許單次讀出的筆數為 10 筆, LRC 與 CRC 的產生,將於以下章節說明。

ASCII 模式:

主站命令訊息:

| Start | ·., |
|---------------|-------------|
| | ' 0' |
| Slave Address | '1' |
| Function | '0' |
| Function | '3' |
| | '0' |
| 起始資料位置 | '2' |
| Z/IZ/THE | '0' |
| | '0' |
| | '0' |
| 資料數目 | '0' |
| (Word) | '0' |
| , | '2' |
| I PC Chook | 'F' |
| LRC Check | '8' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

從站回應訊息:

| Start | (_ ; |
|---------------|-------------|
| | ' 0' |
| Slave Address | '1' |
| F atia | ' 0' |
| Function | '3' |
| 資料數 | '0' |
| (以 byte 計算) | '4 ' |
| | '0' |
| 起始資料位址 | ' 0' |
| 0200H 的內容 | 'B' |
| | '1' |
| | '1' |
| 第二筆資料位址 | 'F' |
| 0201H 的內容 | '4' |
| | ' 0' |
| LRC Check | 'E' |
| LKC Check | '8' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

9–10 Nov, 2011

RTU 模式:

主站命令訊息:

| Slave Address | 01H |
|----------------|-----------|
| Function | 03H |
| 起始資料位置 | 02H(高位元組) |
| | 00H(低位元組) |
| 資料數 | 00H |
| (以 word 計算) | 02H |
| CRC Check Low | C5H(低位元組) |
| CRC Check High | B3H(高位元組) |

從站回應訊息:

| Slave Address | 01H |
|----------------|-----------|
| Function | 03H |
| 資料數 | 04H |
| (以 byte 計算) | |
| 起始資料位址 | 00H(高位元組) |
| 0200H 的內容 | B1H(低位元組) |
| 第二筆資料位址 | 1FH(高位元組) |
| 0201H 的內容 | 40H(低位元組) |
| CRC Check Low | A3H(低位元組) |
| CRC Check High | D4H(高位元組) |

註:RTU 模式下的傳輸前與傳輸完成後,需有 10ms 的靜止時段。

範例 2. 功能碼 06H, 寫入單筆字組(word):

以下的範例為主站下達寫入命令給 1 號從站,寫入資料 0064H 到位址 0200H。從站在寫入完成後則回覆主站, LRC 與 CRC 的產生,將於以下章節說明。

ASCII 模式:

主站命令訊息:

| Start | (. ; |
|---------------|------------|
| Clava Addraga | '0' |
| Slave Address | '1' |
| C | '0' |
| Function | '6' |
| | '0' |
| 起始資料位址 | '2' |
| 此知貝附Ш址 | '0' |
| | '0' |
| | '0' |
| 資料內容 | '0' |
| 貝科內谷 | '6' |
| | '4' |
| L DC Chook | '9' |
| LRC Check | '3' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

從站回應訊息:

| Start | · . , |
|---------------|-------------|
| Clava Addraga | '0' |
| Slave Address | '1' |
| Function | '0' |
| 1 diletion | '6' |
| | '0' |
| 起始資料位址 | '2 ' |
| 起始負科仙址 | '0' |
| | '0' |
| | '0' |
| 資料內容 | '0' |
| 貝科內谷 | '6' |
| | '4' |
| LRC Check | '9' |
| LKC Check | '3' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

Nov, 2011 9–11

RTU 模式:

主站命令訊息:

| Address | 01H |
|----------------|--------------|
| Slave Function | 06H |
| 起始資料位址 | 02H(高位元組) |
| | 00H(低位元組) |
| 資料內容 | 00H(高位元組) |
| | 64H(低位元組) |
| CRC Check Low | 89H(低位元組) |
| CRC Check High | 99H (高位元組) |

從站回應訊息:

| Address | 01H |
|----------------|-----------|
| Slave Function | 06H |
| 起始資料位址 | 02H(高位元組) |
| | 00H(低位元組) |
| 資料內容 | 00H(高位元組) |
| | 64H(低位元組) |
| CRC Check Low | 89H(低位元組) |
| CRC Check High | 99H(高位元組) |

註:RTU 模式下的傳輸前與傳輸完成後,需有 10ms 的靜止時段。

範例 3,功能碼 10H,寫入多個字組 (multiple words):

以下的範例為主站下達寫入命令給 1 號從站,寫入 2 個字組 0BB8H 與 0000H 的資料到起始位址 0112H。即位置 0112H 被寫入 0BB8H,位置 0113H 被寫入 0000H,最大允許單次寫入的筆數為 10 筆,從站在寫入完成後則回覆主站,LRC 與 CRC 的產生,將於以下章節說明。

ASCII 模式:

主站命令訊息:

| Start | ·., |
|----------------|------------|
| Slave Address | '0' |
| Slave Address | '1' |
| Function | '1' |
| FUNCTION | '0' |
| | '0' |
| ±□ #厶=欠业\ 吞 ↓L | '1' |
| 起始資料位址 | '1' |
| | '2' |
| -/2.1/J #4 [7] | '0' |
| 資料數目 | '0' |
| (In Word) | '0' |
| | '2' |
| 資料數目 | '0' |
| (In Byte) | '4' |
| 第一筆資料內容 | '0' |
| 75 | 'B' |

從站回應訊息:

| Start | · . , |
|---------------|-------------|
| Slave Address | '0' |
| Slave Address | '1' |
| Function | '1' |
| Function | '0' |
| | '0' |
| ≠1₩≈×1₩ | '1 ' |
| 起始資料位址 | '1' |
| | '2' |
| | '0' |
| 資料數目 | '0' |
| 貝附級口 | '0' |
| | '2' |
| LDC Chook | 'D' |
| LRC Check | 'A' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

9–12 Nov, 2011

| | 'B' |
|-----------|-------------|
| | '8' |
| 第二筆資料內容 | ' 0' |
| | ' 0' |
| | ' 0' |
| | ' 0' |
| LRC Check | '1' |
| | '3' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

RTU 模式:

主站命令訊息:

| Slave Address | 01H |
|-------------------|-----------|
| Function | 10H |
| +0.44.52.14.44.14 | 01H(高位元組) |
| 起始資料位址 | 12H(低位元組) |
| 資料數目 | 00H(高位元組) |
| (In Word) | 02H(低位元組) |
| 資料數目 (In Byte) | 04H |
| 第一等多料品 家 | 0BH(高位元組) |
| 第一筆資料內容 | B8H(低位元組) |
| 第二筆資料內容 | 00H(高位元組) |
| | 00H(低位元組) |
| CRC Check Low | FCH(低位元組) |
| CRC Check High | EBH(高位元組) |

從站回應訊息:

| Slave Address | 01H |
|--------------------|-----------|
| Function | 10H |
| 起始資料位址 | 01H(高位元組) |
| 心 如 貝 州 仙 山 | 12H(低位元組) |
| 資料數目 | 00H(高位元組) |
| (In Word) | 02H(低位元組) |
| CRC Check Low | E0H(低位元組) |
| CRC Check High | 31H(高位元組) |

註:RTU 模式下的傳輸前與傳輸完成後,需有 10ms 的靜止時段。

Nov, 2011 9–13

■ LRC 與 CRC 傳輸錯誤檢核

ASCII 通訊模式的錯誤檢核使用 LRC(Longitudinal Redundancy Check),而 RTU 通訊模式的錯誤檢核使用 CRC (Cyclical Redundancy Check)其演算法說明如下。

LRC(ASCII 模式):

| Start | · . , |
|---------------|-------------|
| Clave Address | '7' |
| Slave Address | 'F' |
| Function | ' 0' |
| Function | '3' |
| | ' 0' |
| 起始資料位址 | '5' |
| | C' |
| | '4' |
| | '0' |
| 資料數 | '0' |
| 貝州数 | ' 0' |
| | '1' |
| LRC Check | 'B' |
| LKC Check | '4' |
| End 1 | (0DH)(CR) |
| End 0 | (0AH)(LF) |

將所有位元組相加,捨去進位,然後取 2 的補數,即為 LRC 的演算法。以上例而言: 7FH + 03H + 05H + C4H + 00H + 01H = 14CH,捨去進位 1 ,只取 4CH。 4CH 取 2 的補數為:B4H。

CRC(RTU 模式):

CRC 偵誤值計算以下列步驟說明:

步驟一:載入一個內容為 FFFFH 之 16-bits 暫存器,稱之為『CRC』暫存器。

步驟二:將命令訊息的第一個位元組與 16-bits CRC 暫存器的低位元組進行 Exclusive OR 運算,並將結果存回 CRC 暫存器。

步驟三:檢查 CRC 暫存器的最低位元 (LSB), 若此位元為 0, 則右移一位元; 若此位元為 1,則 CRC 暫存器值右移一位元後, 再與 A001H 進行 Exclusive OR 運算。

步驟四:回到步驟三,直到步驟三已被執行過8次,才進到步驟五。

9–14 Nov, 2011

步驟五:對命令訊息的下一個位元組重複步驟二到步驟四,直到所有位元組皆完全處理過,此時 CRC 暫存器的內容即是 CRC 偵誤值。

說明:計算出 CRC 偵誤值之後,在命令訊息中,須先填上 CRC 的低位元,再填上 CRC 的高位元,如 CRC 演算法所算出的值為 3794H,則將 94H 先填入然後是 37H,如下表所示。

| ARD | 01H |
|----------------|-----------|
| CMD | 03H |
| 起始資料位置 | 01H(高位元組) |
| 心知其附四 国 | 01H(低位元組) |
| 資料數(以 word 計) | 00H(高位元組) |
| 貝們数(以 WOIO ii) | 02H(低位元組) |
| CRC Check Low | 94H(低位元組) |
| CRC Check High | 37H(高位元組) |

Nov, 2011 9–15

CRC 程式範例:

```
下例乃以 C 語言產生 CRC 值。此函數需要兩個參數:
unsigned char* data;
unsigned char length
此函數將回傳 unsigned integer 型態之 CRC 值。
unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length) {
    int i:
    unsigned int reg_crc=0xFFFF;
    while( length-- ) {
        reg_crc^= *data++;
        for (j=0; j<8; j++ ) {
            if( reg_crc & 0x01 ) { /*LSB(bit 0 ) = 1 */
                 reg\_crc = (reg\_crc >> 1)^0xA001;
            } else {
                 reg\_crc = (reg\_crc > 1);
        }
    return reg_crc;
}
個人計算機涌訊程序範例:
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<conio.h>
#includerocess.h>
#define PORT 0x03F8/*
                        the address of COM 1 */
#define THR 0x0000
#define RDR 0x0000
#define BRDL 0x0000
#define IER 0x0001
#define BRDH 0x0001
#define LCR 0x0003
#define MCR 0x0004
#define LSR 0x0005
#define MSR 0x0006
unsigned char rdat[60]:
/* read 2 data from address 0200H of ASD with address 1 */
unsigned char tdat[60]={':','0','1','0','3','0','2','0','0','0','0','2','F','8','\r','\n'};
void main() {
int I;
outportb(PORT+MCR,0x08);
                                    interrupt enable */
outportb(PORT+IER,0x01);
                                      /* interrupt as data in */
outportb(PORT+LCR.(inportb(PORT+LCR) | 0x80));
/* the BRDL/BRDH can be access as LCR.b7 == 1 */
outportb(PORT+BRDL,12);
outportb(PORT+BRDH,0x00);
outportb(PORT+LCR,0x06);
                                 /* set prorocol
```

9–16 Nov, 2011

```
<7,E,1> = 1AH,
                                                <7,0,1> = 0AH
                            <8,N,2> = 07H
                                                 <8,E,1> = 1BH
                            <8,0,1> = 0BH
                                                             */
for(I = 0; I <= 16; I ++ ) {
    while(!(inportb(PORT+LSR) & 0x20)); /* wait until THR empty */
                                       /* send data to THR */
    outportb(PORT+THR,tdat[I]);
}
I = 0;
while(!kbhit()) {
   if( inportb(PORT+LSR)&0x01 ) { /* b0==1, read data ready */
        rdat[I++] = inportb(PORT+RDR); /* read data from RDR */
    }
}
```

Nov, 2011 9–17

9.4 通訊參數的寫入與讀出

本伺服驅動器所有參數細目請參照第八章『參數與功能』,經由通訊所能夠寫入或讀出之參 數說明如下。

本參數共分八群:第0群屬監控參數,第1群屬基本參數,第2群屬擴充參數,第3群為通訊參數,第4群為診斷參數,第5群為Motion設定,第6群為PR路徑定義,第7群為PR路徑定義。

通訊寫入參數:

本伺服驅動器使用通訊方式所能夠寫入之參數包括:

第0群除了(P0-00~P0-01)、(P0-08~P0-13)與(P0-46)外,其餘皆可

第1群全部(P1-00~P1-76)

第2群全部(P2-00~P2-67)

第3群全部(P3-00~P3-11)

第4群除了(P4-00~P4-04)與(P4-08~P4-09)外,其餘皆可

第5群全部(P5-00~P5-99),除P5-10、P5-16、P5-76外,其餘皆可

第6群全部(P6-00~P6-99)

第7群全部(P7-00~P7-27)

注意以下說明:

- (P3-01)更改新的通訊速度時傳輸速度寫入新的設定值後,下一筆資料的寫入將以新的傳輸率傳送資料。
- (P3-02)更改新的通訊協定時通訊協定寫入新的設定值後,下一筆資料的寫入將以新的協定值傳送資料。
- (P4-05)伺服寸動控制參數,其寫入方式請參照『參數與功能』篇。
- (P4-06)強制輸出接點控制,本參數是方便使用者測試DO(Digit Output)正常與否,使用者可寫入1、2、4、8、16以分別測試DO1、DO2、DO3,測試完成後,請將本參數寫入0,通知伺服驅動器已完成測試。
- (P4-10)校正功能選擇,若需更動須先至參數(P2-08)寫入20(十六進位為14H)啟動, 之後才可寫入(P4-10)的值。
- (P4-11~P4-21)本參數屬硬體漂移量調整,出廠時已調校完成,並不建議隨意更動,若需更動請先至參數(P2-08)寫入22(十六進位為16H)啟動更改功能,之後才可對(P4-11~P4-21)寫入值。

9–18 Nov, 2011

通訊讀出參數:

本伺服驅動器使用通訊方式所能夠讀出之參數包括:

| 第0群全部(P0-00~P0-46) | 第4群全部(P4-00~P4-23) |
|--------------------|--------------------|
| 第1群全部(P1-00~P1-76) | 第5群全部(P5-00~P5-99) |
| 第2群全部(P2-00~P2-67) | 第6群全部(P6-00~P6-99) |
| 第3群全部(P3-00~P3-11) | 第7群全部(P7-00~P7-27) |

Nov, 2011 9–19

(此頁有意留為空白)

9–20 Nov, 2011

第十章 異警排除

10.1 驅動器異警一覽表

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 指示 DO | 伺服狀 態切換 |
|--------|-----------|----------------------------|-------|--------------|
| AL00 : | 過電流 | 主回路電流值超越馬達瞬間最大電流值 1.5 倍時動作 | ALM | Servo Off |
| 80005 | 過電壓 | 主回路電壓值高於規格值時動作 | ALM | Servo Off |
| 85003 | 低電壓 | 主回路電壓值低於規格電壓時動作 | WARN | Servo Off |
| 86004 | 馬達匹配異常 | 驅動器所對應的馬達不對 | ALM | Servo Off |
| AL 005 | 回生異常 | 回生控制作動異常時動作 | ALM | Servo Off |
| 81008 | 過負荷 | 馬達及驅動器過負荷時動作 | ALM | Servo Off |
| 86007 | 過速度 | 馬達控制速度超過正常速度過大時動作 | ALM | Servo Off |
| 8L008 | 異常脈波控制 命令 | 脈波命令之輸入頻率超過硬體介面容許值 時動作 | ALM | Servo Off |
| AL009 | 位置控制誤差 過大 | 位置控制誤差量大於設定容許值時動作 | ALM | Servo Off |
| 860 18 | 保留 | 保留 | | |
| 860:1 | 位置檢出器異常 | 位置檢出器產生脈波訊號異常時動作 | ALM | Servo Off |
| 860 15 | 校正異常 | 執行電氣校正時校正值超越容許值時動作 | ALM | Servo Off |
| 860 13 | 緊急停止 | 緊急按鈕按下時動作 | WARN | Servo Off |
| 8f0 i4 | 反向極限異常 | 逆向極限開關被按下時動作 | WARN | Servo On |
| ALO 15 | 正向極限異常 | 正向極限開關被按下時動作 | WARN | Servo On |

第十章 異警排除 | ASDA-M 系列

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 指示 DO | 伺服狀 態切換 |
|---------|------------------|---|-------|--------------|
| 81018 | IGBT 過熱 | IGBT 溫度過高時動作 | ALM | Servo Off |
| 860:3 | 參數記憶體異常 | 記憶體(EE-PROM)存取異常時動作 | ALM | Servo Off |
| 81 0 18 | 檢出器輸出異 常 | 檢出器輸出高於額定輸出頻率 | ALM | Servo Off |
| 850 18 | 串列通訊異常 | RS-232 / 485 通訊異常時動作 | ALM | Servo Off |
| 85050 | 串列通訊逾時 | RS-232 / 485 通訊逾時時動作 | WARN | Servo On |
| 86051 | 保留 | 保留 | | |
| 85055 | 主回路電源缺相 | 主回路電源缺僅單相輸入 | WARN | Servo Off |
| 86053 | 預先過負載警 告 | 預先過負載警告 | WARN | Servo On |
| 86024 | 編碼器初始磁 場錯誤 | 編碼器磁場位置 UVW 錯誤 | ALM | Servo Off |
| AL025 | 編碼器內部錯 誤 | 編碼器內部記憶體異常,內部計數器異常 | ALM | Servo Off |
| 86058 | 編碼器內部資 料可靠度錯誤 | 內部資料連續三次異常 | ALM | Servo Off |
| 81823 | 馬達內部錯誤 | 編碼器內部重置錯誤 | ALM | Servo On |
| 81888 | 馬達內部錯誤 | 編碼器內部 UVW 錯誤 | ALM | Servo On |
| 81828 | 馬達內部錯誤 | 編碼器內部位址錯誤 | ALM | Servo On |
| AL030 | 馬達碰撞錯誤 | 當馬達撞擊硬體設備·達到 P1-57 的扭矩 設定在經過 P1-58 的設定時間 | ALM | Servo Off |
| RL03 : | 馬達U,V,W接 線錯誤 | 馬達 Power Line U,V,W,GND 接線錯誤 | ALM | Servo Off |

10-2 Nov, 2011

第十章 異警排除 | ASDA-M 系列

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 指示 DO | 伺服狀 態切換 |
|--------|-----------------|---|-------|--------------|
| 86040 | 全閉環位置控 制誤差過大 | 全閉環位置控制誤差過大異常 | ALM | Servo Off |
| 8684 : | 光學尺斷線 | 光學尺通訊斷線 | ALM | Servo Off |
| 8F033 | DSP 韌體升 級 | 韌體版本升級後·尚未執行 EE-PROM 重整·執行 P2-08 = 30·28 後重新送電即可。 | ALM | Servo Off |

10.2 CANopen 通訊訊異警一覽表

| | MOPCH APP | | | | |
|----------|--|---|---|-------|-------------|
| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 排除方法 | 指示 DO | 伺服狀 態切換 |
| RL 185 | CAN Bus 硬體 異常 | CAN Bus 斷線或 Error Rx/Tx Counter 超過 128 | NMT: Reset node 或重新 送電 | ALM | Servo On |
| 86 : : : | CANopen SDO 接收溢位 | SDO Rx Buffer 溢位(1毫秒之 內接收到兩筆以上 SDO) | NMT: Reset node 或 0x6040.Fault Reset | ALM | Servo On |
| RE : :2 | 接收溢位 | PDO Rx Buffer 溢位(1毫秒之 內接收到兩筆以上相同 COBID 的 PDO) | 同上 | ALM | Servo On |
| 8L 12 1 | CANopen PDO 存取時, Index 錯誤 | 訊息中指定的 Index 不存在 | 同上 | ALM | Servo On |
| 8E 155 | CANopen PDO 存取時, Sub-Index 錯 誤 | 訊息中指定的 Sub-Index 不存在 | 同上 | ALM | Servo On |
| BF 153 | CANopen PDO 存取時 · 資料 Size 錯誤 | 訊息中資料長度與指定的物件 不符 | 同上 | ALM | Servo On |
| 86 154 | CANopen PDO 存取時· 資料範圍 錯誤 | 訊息中的資料超出指定物件的範圍 | 同上 | ALM | Servo On |
| AL 125 | CANopen PDO 物件是唯 讀·不可寫入 | 訊息中指定物件不可寫入 | 同上 | ALM | Servo On |
| 8L 126 | CANopen PDO 物件·不 允許 PDO | 訊息中指定的物件不支援 PDO | 同上 | ALM | Servo On |
| 8E 127 | CANopen PDO 物件, Servo On 時, 不允許寫入 | 訊息中指定的物件不可在 Servo ON 狀態寫入 | 同上 | ALM | Servo On |

10-4 Nov, 2011

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 排除方法 | 指示 DO | 伺服狀 態切換 |
|---------|---|---|------|-------|-------------|
| 85 158 | CANopen PDO 物件·由 EE-PROM 讀 取時錯誤 | 開機時由 ROM 中載入初值發生錯誤,所有 CAN 物件自動回復初始值 | | ALM | Servo On |
| 85 :58 | CANopen PDO 物件·寫 入 EE-PROM 時錯誤 | 將目前值存入 ROM 時發生錯誤 | 同上 | ALM | Servo On |
| RL 130 | CANopen PDO 物件, EE-PROM 的 位址超過限制 | ROM 中的資料數量,超出韌體規劃的空間,也許是韌體版本已更新,ROM 中資料為舊版所儲存,因此無法使用! | | ALM | Servo On |
| ጸኒ :3 : | CANopen PDO 物件· EE-PROM 的 CRC 計算錯誤 | 表示 ROM 中儲存資料已毀損,所有 CAN 物件自動回復初始值 | | ALM | Servo On |
| 8E :32 | CANopen PDO 物件·寫 入密碼錯誤 | 利用 CAN 寫入操作參數時, 該參數已被密碼保護,必須先 解除密碼! | 同上 | ALM | Servo On |

10.3 運動控制異警一覽表

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 排除方法 | 指示 DO | 伺服狀態 切換 |
|--------|-------------------------------|------------------------------|---|-------|-------------|
| 8150 t | CANopen 資料 初始錯誤 | 由 EE-PROM 載入資料,發生錯誤! | DI:ARST - CANopen 0x1011 Restore default parameter | WARN | Servo On |
| BF5 13 | 寫入參數:超出 範圍 | PR 程序寫參數:數值超出範圍 | DI:Alm Reset 或 P0-01 寫入 0 | WARN | Servo On |
| RL2 15 | 寫入參數:唯讀 | PR 程序寫參數:參數是唯讀 | DI:Alm Reset 或 P0-01 寫入 0 | WARN | Servo On |
| 8F5 13 | 寫入參數:參數 鎖定 | PR 程序寫參數: 伺服 ON 不可寫入,或數值不合理。 | 重新更正 PR 命令與參數 | WARN | Servo On |
| 8F5 13 | 寫入參數:參數 鎖定 | PR 程序寫參數: 伺服 ON 不可寫入,或數值不合理。 | 命令與參數 | WARN | Servo On |
| RL 235 | PR 命令溢位 | 位置命令計數器溢位,之後 執行絕對定位命令 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault Reset | WARN | Servo On |
| 86542 | PR 定位超時 | 定位命令執行超過時間限制 | 同上 | WARN | Servo On |
| 86548 | PR 路徑編號太 大 | PR 路徑編號為 0~63· 否則 超過限制 | 同上 | WARN | Servo On |
| 8158 t | CAN 物件存取 時・Index 錯誤 | 訊息中指定的 Index 不存在 | DI:ARST NMT:Reset node 或 0x6040.Fault Reset | WARN | Servo On |
| 81583 | CAN 物件存取 時·Sub-Index 錯誤 | 訊息中指定的 Sub-Index 不存在 | 同上 | WARN | Servo On |
| RL265 | CAN 物件存取 時·資料 Size 錯 誤 | 訊息中資料長度與指定的物件不符 | 同上 | WARN | Servo On |

10-6 Nov, 2011

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 排除方法 | 指示 DO | 伺服狀態 切換 |
|---------|-----------------|----------------------|-------------|----------|------------|
| 86583 | CAN 物件存取 | 訊息中的資料超出指定物件的 | | | |
| | 時,資料範圍 | 範圍 | 同上 | WARN | Servo On |
| 81583 | 錯誤 CAN 物件是唯 | | | | |
| 000 | iii,不可寫入 | 而总中指定物件个 <u>可</u> 為人 | 同上 | WARN | Servo On |
| 81288 | | 訊息中指定的物件不支援 PDO | | | |
| | 許 PDO | | 同上 | WARN | Servo On |
| 86238 | CAN 物件, | 訊息中指定的物件不可在 | | | |
| | Servo On 時·不 | Servo ON 狀態寫入 | 同上 | WARN | Servo On |
| | 允許寫入 | | | | |
| 8658E | | 開機時由ROM中載入初值發生 | | | |
| | | 錯誤,所有 CAN 物件自動回復 | 同上 | WARN | Servo On |
| 0. 22. | 時錯誤 | 初始值 | | | |
| 86531 | | 將目前值存入ROM時發生錯誤 | | VA/A DNI | 0 0 - |
| | EE-PROM 時錯 誤 | | 同上 | WARN | Servo On |
| RL 2 73 | | ROM 中的資料數量,超出韌體 | | | |
| | EE-PROM 的位 | 規劃的空間·也許是韌體版本已 | | | |
| | 址超過限制 | 更新,ROM 中資料為舊版所儲 | 同上 | WARN | Servo On |
| | | 存・因此無法使用! | | | |
| 85578 | CAN 物件, | 表示 ROM 中儲存資料已毀損, | | | |
| | EE-PROM 的 | 所有 CAN 物件自動回復初始值 | 同上 | WARN | Servo On |
| | CRC 計算錯誤 | | | | |
| 85511 | CAN 物件·寫入 | 利用 CAN 寫入操作參數時,該 | | | |
| | 密碼錯誤 | 參數已被密碼保護·必須先解除 | 同上 | WARN | Servo On |
| 0, 202 | + | 密碼! | D/\ | | |
| 86583 | 軟體正向極限 | 位置命令大於軟體正向極限 | 脱離後自 動清除 | WARN | Servo On |
| RL285 | 軟體負向極限 | 位置命令小於軟體負向極限 | 脫離後自 動清除 | WARN | Servo On |

第十章 異警排除 | ASDA-M 系列

| 異警表示 | 異警名稱 | 異警動作內容 | 排除方法 | 指示 DO | 伺服狀態 切換 |
|---------|-------------------------|--|--|-------|-------------|
| AL 289 | 位置計數器溢 位 | 位置命令計數器發生溢位 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault Reset | WARN | Servo On |
| 8658 : | Servo OFF 異常 | 運動路徑尚未完成時.卻 Servo OFF | 同上 | WARN | Servo On |
| AL 30 : | CANopen 同步 失效 | CANopen IP 模式·與上位機同步機制失效! | 同上 | WARN | Servo On |
| 81305 | CANopen 同步 信號太快 | CANopen 的 SYNC 同步信 號太早收到 | 同上 | WARN | Servo On |
| 8L303 | CANopen 同步 信號超時 | CANopen 的 SYNC 同步信 號在時限內沒收到 | 同上 | WARN | Servo On |
| 8L304 | CANopen IP 命 令失效 | CANopen IP 模式,命令無法 發送! | 同上 | WARN | Servo On |
| AL 305 | SYNC Period 錯誤 | CANopen 301 Obj 0x1006 Data Error! | 同上 | WARN | Servo On |
| RL 380 | DO:MC_OK 之位置偏移警 報 | 詳見參數 P1-48 之說明 當 DO:MC_OK 已經 ON 後· 因 DO:TPOS 變成 OFF·導 致 DO:MC_OK 也變為 OFF。 | DI:Alm Reset 或 P0-01 寫入 0 | WARN | Servo On |

NOTE 若出現與以上驅動器異警一覽表、CANopen 通訊訊異警一覽表和運動控制 異警一覽表內不同之異警訊息時,請與當地經銷商或技術人員聯繫。

10-8 Nov, 2011

10.4 異警原因與處置

異警表示

ALOO!:過電流

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------|----------------|-----------------|
| 驅動器輸出短路 | 檢查馬達與驅動器接線狀態或導 | 排除短路狀態,並防止金屬導體外 |
| | 線本體是否短路 | 露 |
| 馬達接線異常 | 檢查馬達連接至驅動器之接線順 | 根據說明書之配線順序重新配線 |
| | 序 | |
| IGBT 異常 | 散熱片溫度異常 | 送回經銷商或原廠檢修 |
| 控制參數設定異常 | 設定值是否遠大於出廠預設值 | 回復至原出廠預設值,再逐量修正 |
| 控制命令設定異常 | 檢查控制輸入命令是否變動過於 | 修正輸入命令變動率或開啟濾波 |
| | 劇烈 | 功能 |

AL002:過電壓

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|----------------|---------------|
| 主回路輸入電壓高於額 | 用電壓計測定主回路輸入電壓是 | 使用正確電壓源或串接穩壓器 |
| 定容許電壓值 | 否在額定容許電壓值以內(參照 | |
| | 12-1) | |
| 電源輸入錯誤(非正確 | 用電壓計測定電源系統是否與規 | 使用正確電壓源或串接變壓器 |
| 電源系統) | 格定義相符 | |
| 驅動器硬體故障 | 當電壓計測定主回路輸入電壓在 | 送回經銷商或原廠檢修 |
| | 額定容許電壓值以內仍然發生此 | |
| | 錯誤 | |

81883:低電壓

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|----------------|---------------|
| 主回路輸入電壓低於額 | 檢查主回路輸入電壓接線是否正 | 重新確認電壓接線 |
| 定容許電壓值 | 常 | |
| 主回路無輸入電壓源 | 用電壓計測定是否主回路電壓正 | 重新確認電源開關 |
| | 常 | |
| 電源輸入錯誤(非正確 | 用電壓計測定電源系統是否與規 | 使用正確電壓源或串接變壓器 |
| 電源系統) | 格定義相符 | |

名LOGY:馬達匹配錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------|-----------|------|
| 位置檢出器損壞 | 位置檢出器異常 | 更換馬達 |
| 位置檢出器鬆脫 | 檢視位置檢出器接頭 | 重新安裝 |
| 馬達匹配錯誤 | 換上與之匹配之馬達 | 更換馬達 |

8L005: 回生錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-------------------|-----------------|
| 回生電阻未接或過小 | 確認回生電阻的連接狀況 | 重新連接回生電阻或計算回生電 |
| | | 阻值 |
| 不使用回生電阻時,沒 | 確認回生電阻容量參數(P1-53) | 若不使用回生電阻,請將回生電阻 |
| 有將回生電阻容量參數 | 是否為零 | 容量參數(P1-53)設定為零 |
| (P1-53)設為零 | | |
| 參數設定錯誤 | 確認回生電阻參數(P1-52)設定 | 重新正確設定 |
| | 值與回生電阻容量參數(P1-53) | |
| | 設定 | |

81008:過負荷

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|---------------------|-------------|
| 超過驅動器額定負荷連 | 可由驅動器狀態顯示 P0-02 設定 | 提高馬達容量或降低負載 |
| 續使用 | 為 11 後,監視平均轉矩[%]是否持 | |
| | 續一直超過 100%以上 | |
| 控制系統參數設定不當 | 1.機械系統是否擺振 | 1.調整控制回路增益值 |
| | 2.加減速設定常數過快 | 2.加減速設定時間減慢 |
| 馬達、位置檢出器接線 | 檢查 U、V、W 及位置檢出器接線 | 正確接線 |
| 錯誤 | | |
| 馬達的位置檢出器不良 | 送回經銷商或原廠檢修 | |

ALOO7:過速度

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|--------------------|---------------------|
| 速度輸入命令變動過劇 | 用訊號檢測計檢測輸入之類比電 | 調整輸入變訊號動率或開啟濾波 |
| | 壓訊號是否異常 | 功能 |
| 過速度判定參數設定不 | 檢查過速度設定參數 P2-34(過速 | 正確設定過速度設定 P2-34(過速 |
| 當 | 度警告條件)是否太小 | 度警告條件) |

10–10 Nov, 2011

81888: 異常脈波控制命令

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|----------------|------------|
| 脈波命令頻率高於額定 | 用脈波頻率檢測計檢測輸入頻率 | 正確設定輸入脈波頻率 |
| 輸入頻率 | 是否超過額定輸入頻率 | |

81009: 位置控制誤差過大

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 最大位置誤差參數設定 | 確認最大位置誤差參數 P2-35 (位 | 加大 P2-35(位置控制誤差過大警 |
| 過小 | 置控制誤差過大警告條件)設定值 | 告條件)設定值 |
| 增益值設定過小 | 確認設定值是否適當 | 正確調整增益值 |
| 扭矩限制過低 | 確認扭矩限制值 | 正確調整扭矩限制值 |
| 外部負載過大 | 檢查外部負載 | 減低外部負載或重新評估馬達容 |
| | | 量 |

818 18: 保留

名LOII: 位置檢出器異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|-------------------|--------|
| 位置檢出器接線錯誤 | 確認接線是否遵循說明書內之建 | 正確接線 |
| | 議線路 | |
| 位置檢出器鬆脫 | 檢視驅動器上 CN2 與位置檢出器 | 重新安裝 |
| | 接頭 | |
| 位置檢出器接線不良 | 檢查驅動器上的 CN2 與伺服馬達 | 重新連接接線 |
| | 位置檢出器兩端接線是否鬆脫 | |
| 位置檢出器損壞 | 馬達異常 | 更換馬達 |

86012 : 校正異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|----------------|-----------------|
| 類比輸入接點無正確歸 | 量測類比輸入接點之電壓準位是 | 類比輸入接點正確接地 |
| 零 | 否同接地電位 | |
| 檢測元件損壞 | 電源重置檢測 | 重置仍異常時,送回經銷商或原廠 |
| | | 檢修 |

ALO 13:緊急停止

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------|--------|----------|
| 緊急停止開關按下 | 確認開關位置 | 開啟緊急停止開關 |

81.0 14 : 反向運轉極限異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|----------------|----------------------|
| 反向極限開關按下 | 確認開關位置 | 開啟逆向極限開關 |
| 伺服系統穩定度不夠 | 確認設定之控制參數及負載慣量 | 重新修正參數或是重新評估馬達 容量 |

81015:正向運轉極限異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|----------------|----------------------|
| 正向極限開關按下 | 確認開關位置 | 開啟正向極限開關 |
| 伺服系統穩定度不夠 | 確認設定之控制參數及負載慣量 | 重新修正參數或是重新評估馬達 容量 |

ALO 18 : IGBT 過熱

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|----------------|-------------|
| 超過驅動器額定負載連 | 檢查是否負載過大或馬達電流過 | 提高馬達容量或降低負載 |
| 續使用 | - 6 | |
| 驅動器輸出短路 | 檢查驅動器輸出接線 | 正確接線 |

ALB 17:記憶體異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------|--|---------------------------------------|
| 參數資料寫入異常 | 按下面板 SHIFT 鍵顯示 EXGAB X=1·2·3 | 發生於送電時·代表某一參數超出 合理範圍。可更正後重新送電! |
| | G = 參數的群組碼 AB = 參數的編號 16 進制碼 若顯示 E320A·代表該參數為 P2-10; 若顯示 E3610·代表該參數為 P6-16·請檢查該筆參數。 | 發生於正常操作中·代表寫入該筆參數時發生錯誤。可用 DI: ARST清除。 |

10–12 Nov, 2011

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 隱藏參數異常 | 按下面板 SHIFT 鍵顯示 E100X | 發生於工廠參數重置,驅動器型式 |
| | | 設定錯誤,請設定正確的型式。 |
| ROM 中資料毀損 | 按下面板 SHIFT 鍵顯示 E0001 | 發生於送電時·通常是 ROM 中資 |
| | | 料毀損或 ROM 中無資料·請送回 |
| | | 經銷商或原廠檢修 |

818:檢出器輸出異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|---|---|
| 因編碼器錯誤而引發檢 | 檢查錯誤歷史記綠 | 進行 AL011、AL024、AL025、 |
| 出器輸出異常 | (P4-00~P4-05)確認是否伴隨編 | AL026 的處理流程 |
| | 碼器錯誤(AL011、AL024、 | |
| | AL025、AL026)出現 | |
| 輸出脈波超過硬體容許 | 確認以下條件是否產生: | 正確設定參數 P1-76 與 P1-46: |
| 範圍 | P1-76<馬達轉速或 | P1-76>馬達轉速與 |
| | 馬達轉速 60 × P1 – 46×4 > 19.8×10 ⁶ | 馬達轉速 60 × P1 – 46×4<19.8×10 ⁶ |

RLO19: 串列通訊異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------|-----------|----------|
| 通訊參數設定不當 | 檢視通訊參數設定值 | 正確設定參數值 |
| 通訊位址不正確 | 檢查通訊位址 | 正確設定通訊位址 |
| 通訊數值不正確 | 檢查存取數值 | 正確設定數值 |

ALOOO : 串列通訊逾時

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|--------------|--------|
| 逾時參數設定不當 | 檢查逾時參數之設定 | 正確設定數值 |
| 長時間未接收通訊命令 | 檢查通訊線是否鬆脫或斷線 | 正確接線 |

8L02 : _{: 保留}

RLO22: 主回路電源缺相

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------|-------------------|-----------------|
| 主回路電源異常 | 檢查 UVW 電源線是否鬆脫或僅單 | 確實接入三相電源,仍異常時,送 |
| | 相輸入 | 回經銷商或原廠檢修 |

81.023: 預先過負載警告

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 預先過負載警告 | 1. 確定是否已經過載使用 | 1. 請參考 AL006 過負荷的異警 |
| | 2. 馬達取驅動器根據參 P1-56 過 | 處置 |
| | 負載輸出準位設定的百分比是 | 2. 請將參數 P1-56 之設定值設 |
| | 否設過小 | 大,或是將值設定超過 100, |
| | | 取消此預先過負載警告功能 |

名LO24:編碼器初始磁場錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 編碼器初始磁場錯誤 | 1. 馬達接地端是否正常接地 | 若無改善·請送回經銷商或原廠檢 |
| (磁場位置 UVW 錯誤) | 2. 編碼器訊號線,是否有與電源 | 修 |
| | 或大電流之線路分開,避免干 | |
| | 擾源的產生 | |
| | 3. 位置檢出器之線材是否使用隔 | |
| | 離網 | |

RL 825:編碼器內部錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-------------|------------------|--------------------|
| 編碼器內部錯誤 | 1. 馬達接地端是否正常接地 | 1. 請將 UVW 接頭的接地端(綠 |
| (內部記憶體異常,內部 | 2. 編碼器訊號線,是否有與電源 | 色)與驅動器的散熱部分連接 |
| 計數異常) | 或大電流之線路分開,避免干 | 2. 請檢查編碼器訊號線,是否有 |
| | 擾源的產生 | 與電源或大電流之線路確實的 |
| | 3. 位置檢出器之線材是否使用隔 | 分隔開 |
| | 離網 | 3. 請使用含隔離網之線材 |
| | | 4. 若無改善,請送回經銷商或原 |
| | | 廠檢修 |

10-14 Nov, 2011

81028:編碼器內部資料可靠度錯誤

| 異警原因 | | 異警檢查 | | 異警處置 |
|------------|----|---------------|----|-----------------|
| 編碼器錯誤 | 1. | 馬達接地端是否正常接地 | 1. | 請將 UVW 接頭的接地端(綠 |
| (內部資料連續三次異 | 2. | 編碼器訊號線,是否有與電源 | | 色)與驅動器的散熱部分連接 |
| 常) | | 或大電流之線路分開,避免干 | 2. | 請檢查編碼器訊號線,是否有 |
| | | 擾源的產生 | | 與電源或大電流之線路確實的 |
| | 3. | 位置檢出器之線材是否使用隔 | | 分隔開 |
| | | 離網 | 3. | 請使用含隔離網之線材 |
| | | | 4. | 若無改善・請送回經銷商或原 |
| | | | | 廠檢修 |

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 | |
|-----------|------------------|--------------------|--|
| 編碼器內部重置錯誤 | 1. 馬達接地端是否正常接地 | 1. 請將 UVW 接頭的接地端(綠 | |
| | 2. 編碼器訊號線,是否有與電源 | 色)與驅動器的散熱部分連接 | |
| | 或大電流之線路分開,避免干 | 2. 請檢查編碼器訊號線,是否有 | |
| | 擾源的產生 | 與電源或大電流之線路確實的 | |
| | 3. 位置檢出器之線材是否使用隔 | 分隔開 | |
| | 離網 | 3. 請使用含隔離網之線材 | |
| | | 4. 若無改善,請送回經銷商或原 | |
| | | 廠檢修 | |

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|------------------|--------------------|
| 編碼器內部 UVW 錯誤 | 1. 馬達接地端是否正常接地 | 1. 請將 UVW 接頭的接地端(綠 |
| | 2. 編碼器訊號線,是否有與電源 | 色)與驅動器的散熱部分連接 |
| | 或大電流之線路分開,避免干 | 2. 請檢查編碼器訊號線,是否有 |
| | 擾源的產生 | 與電源或大電流之線路確實的 |
| | 3. 位置檢出器之線材是否使用隔 | 分隔開 |
| | 離網 | 3. 請使用含隔離網之線材 |
| | | 4. 若無改善,請送回經銷商或原 |
| | | 廠檢修 |

: 馬達內部錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|------------------|--------------------|
| 編碼器內部位址錯誤 | 1. 馬達接地端是否正常接地 | 1. 請將 UVW 接頭的接地端(綠 |
| | 2. 編碼器訊號線,是否有與電源 | 色)與驅動器的散熱部分連接 |
| | 或大電流之線路分開,避免干 | 2. 請檢查編碼器訊號線,是否有 |
| | 擾源的產生 | 與電源或大電流之線路確實的 |
| | 3. 位置檢出器之線材是否使用隔 | 分隔開 |
| | 離網 | 3. 請使用含隔離網之線材 |
| | | 4. 若無改善,請送回經銷商或原 |
| | | 廠檢修 |

ALO30:馬達碰撞錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------|---------------------|-----------------------|
| 馬達碰撞錯誤 | 1. 確認 P1-57 是否有開啟 | 1. 如果誤開,請將 P1-57 設為 0 |
| | 2. 確認 P1-57 是否設定過低, | 2. 依照真實的扭力設定,如果設 |
| | P1-58 時間是否設定過短 | 定太低會誤動作,設定太高, |
| | | 就失去保護功能 |

81.83 : 馬達 U,V,W,GND 斷線偵測

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 馬達 U,V,W,GND 斷線 | 馬達 U,V,W 是否斷線 | 將 U,V,W 依手冊正確配線,並確 |
| | | 實接地 |

名と348:全閉環位置控制誤差過大

| 異警原因 | | 異警檢查 | | 異警處置 |
|------------|----|---------------|----|--------------|
| 全閉環位置控制誤差過 | 1. | P1-73 設定是否過小 | 1. | 將 P1-73 值加大 |
| 大 | 2. | 連接器是否鬆脫或是其他機構 | 2. | 檢查連接器與機構是否鬆脫 |
| | | 上連接問題發生 | | |

: 光學尺斷線

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-------|-----------|-----------|
| 光學尺斷線 | 檢查光學尺通訊線路 | 重新確認光學尺接線 |

10–16 Nov, 2011

81.099: DSP 韌體升級

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------|----------|------------------------|
| DSP 韌體升級 | 是否有做韌體升級 | 執行 P2-08 = 30·28 後重新送電 |
| | | 即可。 |

8L 185 : CAN Bus 硬體異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|---|----------------------|
| CAN Bus 硬體異常 | 檢查 CAN Bus 通訊線是否良好? | NMT:Reset node 或重新送電 |
| | 2. 檢查通訊品質是否良好? (建議 設備共地 使用隔離通訊線)! | |

名と よよる: CANopen SDO 接收溢位

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| SDO Rx Buffer 溢位(1 | 檢查驅動器(主站)是否在 1ms | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 毫秒之內接收到兩筆以 | 接收(傳送)超過一筆 SDO 需求! | Reset |
| 上 SDO) | | |

8と ける: CANopen PDO 接收溢位

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PDO Rx Buffer 溢位(1 | 檢查驅動器(主站)是否在 1ms | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 毫秒之內接收到兩筆以 | 接收(傳送)超過一筆相同 COBID | Reset |
| 上相同 COBID 的 PDO) | 的 PDO! | |

名と は: CANopen PDO 存取時・Index 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 訊息中指定的 Index 不 | 檢查 PDO 收送時·PDO Mapping | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 存在 | 中的 Entry 索引值是否被修改! | Reset |

8と 122: CANopen PDO 存取時・Sub-Index 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| 訊息中指定 Sub-Index | 檢查 PDO 收送時,PDO Mapping | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 不存在 | 中的 Entry 子索引值是否被修改! | Reset |

名と 123 : CANopen PDO 存取時,資料 Size 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|------------------------|-------------------------------|
| 訊息中資料長度與指定 | 檢查 PDO 收送時,PDO Mapping | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 的物件不符 | 中的 Entry 資料長度是否被修改! | Reset |

名と 12日: CANopen PDO 存取時・資料範圍 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| 訊息中的資料超出指定 | 檢查 PDO 收送時,寫入資料範圍 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 物件的範圍 | 是否錯誤 | Reset |

81 125 : CANopen PDO 物件是唯讀,不可寫入

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| 訊息中指定物件不可寫 | 檢查 PDO 收送時,指定的物件是 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 入 | 否設為唯讀 | Reset |

SŁ 125: CANopen PDO 物件,不允許 PDO

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| 訊息中指定的物件不支 | 檢查 PDO 收送時,指定的物件是 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 援 PDO | 否為可讓 PDO Mapping | Reset |

AL 127: CANopen PDO 物件・Servo On 時・不允許寫入

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 訊息中指定的物件不可 | 檢查 PDO 收送時,指定的物件是 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 在 Servo ON 狀態寫入 | 否在 Servo On 不允許寫入 | Reset |

81 128 : CANopen PDO 物件,由 EE-PROM 讀取時錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 開機時由 ROM 中載入 | 檢查 PDO 收送時,是否指定的物 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 初值發生錯誤,所有 | 件讀取 EE-PROM 會導致錯誤 | Reset |
| CAN 物件自動回復初始 | | |
| 值 | | |

10-18 Nov, 2011

81 129 : CANopen PDO 物件,寫入 EE-PROM 時錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 將目前值存入 ROM 時 | 檢查 PDO 收送時,是否指定的物 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 發生錯誤 | 件會寫入 EE-PROM 導致錯誤 | Reset |

AL 138: CANopen PDO 物件,EE-PROM 的位址超過限制

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|--------------------|-------------------------------|
| ROM 中的資料數量,超 | 檢查 PDO 收送時,是否指定的物 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 出韌體規劃的空間,也 | 件會使 EE-PROM 的位址超過限 | Reset |
| 許是韌體版本已更新, | 制 | |
| ROM 中資料為舊版所 | | |
| 儲存・因此無法使用! | | |

AL 13 I: CANopen PDO 物件・EE-PROM 的 CRC 計算錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 表示 ROM 中儲存資料 | 檢查 PDO 收送時,是否指定的物 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 已毀損·所有 CAN 物件 | 件會導致 EE-PROM 的 CRC 計算 | Reset |
| 自動回復初始值 | 錯誤 | |

AL 132: CANopen PDO 物件,寫入密碼錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-------------|-------------------|-------------------------------|
| 利用CAN寫入操作參數 | 檢查 PDO 收送時,指定的物件是 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 時,該參數已被密碼保 | 否寫入密碼錯誤 | Reset |
| 護,必須先解除密碼! | | |

SL20: CANopen 資料初始錯誤

| 異警原因 | | | 異警檢查 | 異警處置 |
|------|--|----|--|--|
| | | 2. | 異警檢查 重新開電若恢復正常,代表前次因讀取瞬間發生資料錯誤 重新開電仍然錯誤,代表 EE-PROM 資料已經毀損,必 須重新寫入正確的值,方法如 下: a. 若要寫入預設值,可設定 P2-08=30,28 或 CANopen 物件 0x1011 b. 若要寫入目前值,可設定 | DI:ARST · CANopen 0x1011 Restore default parameter |
| | | | CANopen 物件 0x1010(參 考 CANopen 說明) | |

8L2 13 ~ 8L2 19: PR 程序寫入參數錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|--|-----------------|
| PR 命令 TYPE 8 | 名L 2 13 : 參數超出範圍 | DI: Alm Reset 或 |
| 寫入參數發生錯誤 | 81.2 15 :參數是唯讀 | P0-01 寫入 0 |
| | | |
| | 81.2 17 : 伺服 ON 或數值不合 | 重新更正 PR 命令與參數 |
| | 理 | |
| | 名 に 2 | |
| | 理 | |

8L235 : PR 命令溢位

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| PR 命令溢位 | PR 模式一直持續往單一方向運 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 轉,使回授位置暫存器溢位,造成 | Reset |
| | 座標系無法反映正確位置,此時下 | |
| | 達絕對定位命令(增量除外)則產 | |
| | 生此錯誤! | |

10–20 Nov, 2011

8L245: PR 定位超時

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| PR 定位超時 | 目前無作用·若發生·請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 聯絡! | Reset |

81.249: PR 路徑編號太大

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| PR 路徑編號太大 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 聯絡! | Reset |

81.25 : CAN 物件存取時,Index 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中指定的 Index 不 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 存在 | 聯絡! | Reset |

81.283 : CAN 物件存取時,Sub-Index 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中指定 Sub-Index | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 不存在 | 聯絡! | Reset |

81.285: CAN 物件存取時,資料 Size 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中資料長度與指定 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 的物件不符 | 聯絡! | Reset |

81.267: CAN 物件存取時,資料範圍 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中的資料超出指定 | 目前無作用・若發生・請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 物件的範圍 | 聯絡! | Reset |

81.289: CAN 物件是唯讀,不可寫入

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中指定物件不可寫 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 入 | 聯絡! | Reset |

SL266: CAN 物件,不允許 PDO

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中指定的物件不支 | 目前無作用·若發生·請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 援 PDO | 聯絡! | Reset |

81.250 : CAN 物件,Servo On 時,不允許寫入

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 訊息中指定的物件不可 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 在 Servo ON 狀態寫入 | 聯絡! | Reset |

8128 : CAN 物件・由 EE-PROM 讀取時錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
| 開機時由 ROM 中載入 | 目前無作用、若發生、請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 初值發生錯誤,所有 | 聯絡! | Reset |
| CAN 物件自動回復初始 | | |
| 值 | | |

81.27: CAN 物件・寫入 EE-PROM 時錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
| 將目前值存入 ROM 時 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 發生錯誤 | 聯絡! | Reset |

82233:CAN 物件,EE-PROM 的位址超過限制

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
| ROM 中的資料數量,超 | 目前無作用、若發生、請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 出韌體規劃的空間,也 | 聯絡! | Reset |
| 許是韌體版本已更新, | | |
| ROM 中資料為舊版所 | | |
| 儲存・因此無法使用! | | |

10-22 Nov, 2011

81.275 : CAN 物件,EE-PROM 的 CRC 計算錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 表示 ROM 中儲存資料 | 目前無作用·若發生·請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 已毀損,所有 CAN 物件 | 聯絡! | Reset |
| 自動回復初始值 | | |

名上277: CAN 物件,寫入密碼錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 利用CAN寫入操作參數 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 時,該參數已被密碼保 | 聯絡! | Reset |
| 護,必須先解除密碼! | | |

8L283:軟體正向極限

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------|---|-------|
| 軟體正向極限 | 軟體正向極限·是根據位置命令來 判斷·而非實際回授位置·因為命 令總是先到達而回授落後·當本極 限保護作用時·實際位置可能尚未 超出極限·設定適當的減速時間可 達到需求的效果。參考參數 P5-03 的說明。 | Reset |

名L 285: 軟體負向極限

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------|--------------------|-------|
| 軟體負向極限 | 軟體反向極限,是根據位置命令來 | - |
| | 判斷・而非實際回授位置・因為命 | Reset |
| | 令總是先到達而回授落後·當本極 | |
| | 限保護作用時,實際位置可能尚未 | |
| | 超出極限,設定適當的減速時間可 | |
| | 達到需求的效果。參考參數 P5-03 | |
| | 的說明。 | |

8L289: 位置計數器溢位

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| 位置計數器溢位 | 目前無作用,若發生,請與代理商 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 聯絡! | Reset |

8L29 : Servo OFF 異常

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|------|--|
| Servo OFF 異常 | | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault Reset |
| | 早關閉? | |

81 30 1 : CANopen 同步失效

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|--------------|----------------------|-------------------------------|
| CANopen 同步失效 | 1. 檢查線路通訊品質是否不良? | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 2. 上位機是否有送出 SYNC 信 | Reset |
| | 號? | |
| | 3. 同步修正參數 P3-09 設定是否 | |
| | 合理?(儘量使用預設值) | |

81 302: CANopen 同步信號太快

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| CANopen 同步信號太 | 1. 檢查同步週期 0x1006 是否與 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 快 | 上位機設定一致? | Reset |
| | 2. 同步修正參數 P3-09 設定是否 | |
| | 合理?(儘量使用預設值) | |
| | 3. 上位機時序是否不準確? | |

10-24 Nov, 2011

81 303 : CANopen 同步信號超時

| 異警原 | 京因 | | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------|-------|----|-------------------|-------------------------------|
| CANopen = | 同步信號超 | 1. | 檢查線路通訊品質是否不良? | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| 時 | | 2. | 檢查同步週期 0x1006 是否與 | Reset |
| | | | 上位機設定一致? | |
| | | 3. | 同步修正參數 P3-09 設定是否 | |
| | | | 合理?(儘量使用預設值) | |
| | | 4. | 上位機時序是否不準確? | |

8138 : CANopen IP 命令失效

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| CANopen IP 命令失效 | IP模式的運算時間太長·請將USB | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 監視功能關閉! | Reset |

8L 305 : SYNC Period 錯誤

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|----------------|---------------------|-------------------------------|
| SYNC Period 錯誤 | 檢查 0x1006 的資料內容·若小於 | NMT:Reset node 或 0x6040.Fault |
| | 或等於 0 · 將產生此項錯誤! | Reset |

RL 380: 位置偏移警報

| 異警原因 | 異警檢查 | 異警處置 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| DO: MC_OK 已經 ON | 詳見參數 P1-48 之說明 | DI: Alm Reset 或 |
| 後又變成 OFF | 當 DO:MC_OK 已經 ON 後因 | P0-01 寫入 0 |
| | DO:TPOS 變成 OFF 導致 DO: | |
| | MC_OK 也變為 OFF | |
| | 可能是馬達定位完成後遭受外力 | |
| | 推擠使位置偏移,本警報可由 | |
| | P1-48.Y=0 關閉之。 | |

10.5 發生異常後解決異警之方法

| | <u> </u> |
|--------------------------|---|
| 8600 1 :過電流 | 需DI:ARST清除 |
| 86002 : 過電壓 | 需DI:ARST清除 |
| 86003 : 低電壓 | 電壓回復自動清除 |
| ALOOY :馬達磁場位置異常 | 重上電清除 |
| 86.005 : 回生錯誤 | 需DI:ARST清除 |
| 8L008 :過負荷 | 需DI:ARST清除 |
| 名LOOT:速度誤差過大 | 需DI:ARST清除 |
| 名LOO8: 異常脈波控制命令 | 需DI:ARST清除 |
| 86009 : 位置控制誤差過大 | 需DI:ARST清除 |
| 吊L♂ ¦♂ : 晶片執行逾時 | 無法清除 |
| 名とぴょょ : 位置檢出器異常 | 重上電清除 |
| 86012 :校正異常 | 移除CN1接線並執行自動校正後清除 |
| ALO 13:緊急停止 | DI EMGS解除自動清除 |
| 8LG:以 : 反向極限異常 | 需DI:ARST清除或Servo Off清除或脫離後自動清除 |
| 81815 :正向極限異常 | 需DI:ARST清除或Servo Off清除或脫離後自動清除 |
| ALO 15 : IGBT温度異常 | 需DI:ARST清除 |
| 名LO: 記憶體異常 | 若開機即發生·則必須做參數重置·再重新送電!若運轉中發生·則用DI ARST清除。 |
| ALO 18 : 檢出器輸出異常 | 需 DI:ARST 清除 |
| 8L8 19 : 串列通訊異常 | 需DI:ARST清除 |
| 8L020 : 串列通訊逾時 | 需DI:ARST清除 |
| 81822 : 主回路電源缺相 | 需DI:ARST清除 |
| ALO23: 預先過負載警告 | 需DI:ARST清除 |
| ALO24:編碼器初始磁場錯誤 | 重上電清除 |
| 81825 :編碼器內部錯誤 | 重上電清除 |

10–26 Nov, 2011

| 0,000 | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | :編碼器錯誤 | 重上電清除 |
| | :馬達碰撞錯誤 | 需DI:ARST清除 |
| | :馬達U,V,W,GND接線錯誤 | 重上電清除 |
| | : 全閉環位置控制誤差過大 | 需DI:ARST清除 |
| 81.84 i : | | 需DI:ARST清除 |
| | : DSP韌體升級 | 執行P2-08 = 30·28後重新送電即可 |
| | :CAN Bus硬體異常 | NMT:Reset node或重新送電 |
| | : CANopen SDO接收溢位 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 81 115 | : CANopen PDO接收溢位 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8L 12 1 | : CANopen PDO存取時, Index錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8E 155 | : CANopen PDO存取時, Sub-Index錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8E 123 | : CANopen PDO存取時,資料Size錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8E 154 | : CANopen PDO存取時,資料範圍 錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| AL 125 | : CANopen PDO物件是唯 讀·不可寫入 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8E 158 | : CANopen PDO物件,不允 許PDO | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 86 153 | : CANopen PDO物件,Servo On時,不允許寫入 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 85: 78 | : PDO物件,由EE-PROM讀 取時錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 85 158 | : CANopen PDO物件,寫入 EE-PROM時錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| AF 130 | : CANopen PDO 物件, EE-PROM的位址超過限制 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8E 13 1 | : CANopen PDO 物件, EE-PROM的CRC計算錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |

Nov, 2011 10–27

| 8E 138 | : CANopen PDO物件,寫入 密碼錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
|---------|----------------------------|---|
| | : CANopen 資料初始錯誤 | 需DI:ARST清除,CANopen 0x1011 Restore default parameter |
| BL 2 13 | : PR程序寫入參數錯誤 : 超出 範圍 | DI:Alm Reset或P0-01寫入0 |
| RL2 15 | : PR程序寫入參數錯誤 : 唯讀 | DI:Alm Reset或P0-01寫入0 |
| 86513 | : PR程序寫入參數錯誤 : 參數 鎖定 | 重新更正PR命令與參數 |
| 81518 | : PR程序寫入參數錯誤 : 參數 鎖定 | 重新更正PR命令與參數 |

| | PR命令溢位 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| | PR定位超時 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 86548 | PR路徑編號太大 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8658 1 | CAN物件存取時・Index錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 86583 | CAN物件存取時·Sub-Index 錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8658 | CAN物件存取時,資料Size 錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 86267 | CAN物件存取時,資料範圍 錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| AL 269 | CAN物件是唯讀,不可寫入 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8158P | CAN物件,不允許PDO | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 86588 | CAN物件·Servo On時·不 允許寫入 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| RL26F | CAN物件,由EE-PROM讀取時錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 86531 | CAN物件,寫入EE-PROM 時錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 85533 | CAN物件,EE-PROM的位 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |

10-28 Nov, 2011

| 址超過限制 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 常し275 : CAN物件・EE-PROM的CRC | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 計算錯誤 | |
| 8ℓ2?? : CAN物件,寫入密碼錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 81283:軟體正向極限 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 81.285 :軟體負向極限 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 81.289 : 位置計數器溢位 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8L29 : Servo OFF異常 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8と30 : CANopen同步失效 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8L302 : CANopen同步信號太快 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8と303 : CANopen同步信號超時 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| おと30日 : CANopen IP命令失效 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| 8L305 : SYNC Period錯誤 | NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset |
| AL 380: 位置偏移警報 | DI:Alm Reset或P0-01寫入0 |

Nov, 2011 10–29

(此頁有意留為空白)

10–30 Nov, 2011

第十一章 規格

11.1 伺服驅動器標準規格(ASDA-M 系列)

| J.S.M. | | | 750W | 1.5KW | 2 KW | | | | | |
|--------|-------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 機 | 型 ASL | D-M 系列 | 07 | 15 | 20 | | | | | |
| | 相數 | 数/電壓 | 三相或單析 | ∄ 220 VAC | 三相 220 VAC | | | | | |
| 電源 | 容許電 | 電壓變動率 | 單相/三相:200~23 | 30 VAC · -15%~10% | 三相:200~230 VAC· -15%~10% | | | | | |
| | 連續 | 輸出電流 | 5.1 Arms 8.3 Arms 13.4 Arms | | | | | | | |
| | 冷卻 | 方式 | | 風扇冷卻 | | | | | | |
| | 編碼器: | | | 20-bit (1280000 p/rev) | | | | | | |
| Ξ | 主回路控 | 控制方式 | | SVPWM 控制 | | | | | | |
| | 操控 | 模式 | | 手動/自動 | | | | | | |
| | 動態 | 煞車 | | 內建 | | | | | | |
| | 最大輸 | 入脈波頻率 | 差動傳輸方式: | 500K/4Mpps·開集極傳輸 | 方式:200Kpps | | | | | |
| 位 | 脈波 | 指令模式 | 脈波+符號 | ; A 相+B 相;CCW 脈波 | +CW 脈波 | | | | | |
| 置 | 指令 | 控制方式 | 外部脈波控制 / 內部暫存器控制 | | | | | | | |
| 控 | 指令 | 平滑方式 | ² 滑方式 低通及 P 曲線平滑濾波 | | | | | | | |
| 制 | 雷- | 子齒輪比 | 電子齒輪比:N/M倍·限定條件為 (1/50 < N/M < 25600) | | | | | | | |
| 模 | | | N: 1~32767 / M: 1:32767 | | | | | | | |
| 式 | 轉 | 轉矩限制 | | | | | | | | |
| | 前 | 饋補償 | | 參數設定方式 | | | | | | |
| | 類比 | 電壓範圍 | | 0 ~ ±10 V _{DC} | | | | | | |
| | 指令 | 輸入阻抗 | | 10ΚΩ | | | | | | |
| 速 | 輸入 | 時間常數 | | 2.2 us | | | | | | |
| 度 | 速度: | 控制範圍*1 | | 1:5000 | | | | | | |
| 控 | 指令 | 控制方式 | 外部 | 類比指令控制 / 內部暫存器 | 控制 | | | | | |
| 制 | 指令 | 平滑方式 | | 低通及S曲線平滑濾波 | | | | | | |
| 模 | 轉 | 矩限制 | | 參數設定方式或類比輸入 | | | | | | |
| 式 | | 頻寬 | | 最大 1kHz | | | | | | |
| | 油库 | ₹校準率 ^{*2} | 外部負載 | 額定變動(0~100%)最 | 大 0.01% | | | | | |
| | | (IX ++ | <u> </u> | 電源 ±10%變動最大 0.01% | ó | | | | | |

| 161 | ž πι . o.= | | T.I. | 750W | 1.5kW | 2kW | | | | | |
|-----|------------|---|----------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 機 | 型 ASI | J-M 糸 | :列 | 07 | 15 | 20 | | | | | |
| | | | | 環境 | 温度(0~50℃)最大 0.0 | 11% | | | | | |
| 扭 | 類比 | 電壓 | 範圍 | 0 ~ ±10 V _{DC} | | | | | | | |
| 矩 | 指令 | 輸入 | 阻抗 | 10ΚΩ | | | | | | | |
| 控 | 輸入 | 時間 | 常數 | | 2.2 us | | | | | | |
| 制 | 指令 | 控制方 | 式 | 外部类 | 質比指令控制 / 內部暫存器 | 控制 | | | | | |
| 模 | 指令 | 平滑方 | 方式 | | 低通平滑濾波 | | | | | | |
| 式 | 速 | 度限制 | il | | 參數設定方式或類比輸入 | | | | | | |
| | 類比監 | 控輸出 | l I | 可參數設定 | 官監控訊號(輸出電壓範圍 | : ±8V) | | | | | |
| | | | | 伺服啟動、異常重置、增益 | 切換、脈波清除、零速度領 | 節制、命令輸入反向控制、 | | | | | |
| | | | | 內部位置命令觸發、扭矩限 | 制、速度限制、內部位置命 | 命令選擇、馬達停止、速度 | | | | | |
| | | | | 命令選擇、速度 / 位置混合 | 模式命令選擇切換、速度 / | / 扭矩混合模式命令選擇切 | | | | | |
| | 數 | | 輸入 | 換、扭矩 / 位置混合模式命 | 令選擇切換、Pt / Pr 混合印 | 命令切換、緊急停止、正轉 | | | | | |
| | 位 | | | / 反轉禁止極限、復歸之原 | 點、正 / 反方向運轉扭矩隊 | 艮制、啟動原點復歸、電子 | | | | | |
| | 輸 | | | 凸輪嚙合、正轉 / 反轉寸動 | 輸入、事件觸發 Pr 命令、 | 電子齒輪比分子選擇、脈波 | | | | | |
| | 出 | | | 輸入禁止 | | | | | | | |
| | 入 | | | A, B, Z 線驅動 (Line Drive | r)輸出 ———————————————————————————————————— | | | | | | |
| | | | +4 | 伺服備妥、伺服啟動、零速原 | | | | | | | |
| | | | 輸出 | 伺服警示、電磁煞車、原點: | | | | | | | |
| | | | | 軟體極限(反轉方向)、軟體極 | , | 命令完成、Capture 程序完 | | | | | |
| | | | | 成、伺服程序完成、E-CAM | | * | | | | | |
| | | | | 图電流、過電壓、電壓不足、過熱、回生異常、過負荷、速度誤差過大、位置誤 「編末、徐山界界質」於正界質、聚為原は、原包(正句極限界質、合即標位署域) | | | | | | | |
| | 保護 | 機能 | | 差過大、檢出器異常、校正異常、緊急停止、反向/正向極限異常、全閉環位置控制 制設差過大、串列通訊異常、主回路電源缺相、串列通訊逾時·U、V、W與CN1、 | | | | | | | |
| | | | | CN2、CN3 端子短路保護 | | | | | | | |
| | 通訊: | 介面 | | | 32 / RS-485 / CANopen / | USB | | | | | |
| | , | Z裝地 | 黑占 | | 無腐蝕性霧氣(避免油煙 | | | | | | |
| | | 標高 | | , , | 海拔 1000M 以下 | | | | | | |
| | 7 | 大氣壓 | ——— 力 | | 86kPa ~ 106kPa | | | | | | |
| | | 景境温/ | | 0℃~55℃(若環境》 | | 単制周邊空氣循環) | | | | | |
| 環 | | 诸存溫』 | | • | -20°C ~ 65°C | , | | | | | |
| 境 | | 濕度 | | | | | | | | | |
| 規 | | 振動 20Hz 以下 9.80665m/s² (1G)·20~50Hz 5.88m/s² (0.6G) | | | | | | | | | |
| 格 | IP 等級 IP20 | | | | | | | | | | |
| | 圓 | 包力系統 | 統 | | TN 系統 ^{*3} | | | | | | |
| | | | | | EN 61800-5-1, UL 508C, C | | | | | | |
| | 3 | 2規認: | 證 | | | | | | | | |
| | | | | | U US | | | | | | |

11-2 Nov,2011

註:

- *1 額定負載時,速度比定義為最小速度(不會走走停停)/額定轉速。
- *2 命令為額定轉速時,速度校準率定義為(空載時的轉速-滿載時的轉速)/額定轉速。
- *3 TN系統:電力系統的中性點直接和大地相連,曝露在外之金屬元件經由保護性的接地導體連接到大地。

11.2 伺服馬達標準規格(ECMA系列)

低慣量系列 (ECMA-C1 系列)

| 以 D D D D D D D D D D D D D | C104 | | 06 | C1 | 08 | C1 | C109 | | C110 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|------|-------|--|
| 機型 ECMA | 01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | |
| 額定功率(kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 額定扭矩(N-m) ^{*1} | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 3.18 | 3.18 | 6.37 | |
| 最大扭矩(N-m) | 0.96 | 1.92 | 3.82 | 3.82 | 7.16 | 7.14 | 8.78 | 9.54 | 19.1 | |
| 額定轉速(r/min) | | | | | 3000 | | | | | |
| 最高轉速(r/min) | | | | | 5000 | | | | | |
| 額定電流(A) | 0.90 | 1.55 | 2.60 | 2.60 | 5.10 | 3.66 | 4.25 | 7.30 | 12.05 | |
| 瞬時最大電流(A) | 2.70 | 4.65 | 7.80 | 7.80 | 15.3 | 11 | 12.37 | 21.9 | 36.15 | |
| 每秒最大功率(kW/s) | 27.7 | 22.4 | 57.6 | 24.0 | 50.4 | 29.6 | 38.6 | 38.1 | 90.6 | |
| 轉子慣量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) | 0.037 | 0.177 | 0.277 | 0.68 | 1.13 | 1.93 | 2.62 | 2.65 | 4.45 | |
| 機械常數(ms) | 0.75 | 0.80 | 0.53 | 0.74 | 0.63 | 1.72 | 1.20 | 0.74 | 0.61 | |
| 扭矩常數-KT(N-m/A) | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.65 | 0.75 | 0.44 | 0.53 | |
| 電壓常數-KE (mV/(r/min)) | 13.6 | 16.0 | 17.4 | 18.5 | 17.2 | 27.5 | 24.2 | 16.8 | 19.2 | |
| 電機阻抗(Ohm) | 9.30 | 2.79 | 1.55 | 0.93 | 0.42 | 1.34 | 0.897 | 0.20 | 0.13 | |
| 電機感抗(mH) | 24.0 | 12.07 | 6.71 | 7.39 | 3.53 | 7.55 | 5.7 | 1.81 | 1.50 | |
| 電氣常數 (ms) | 2.58 | 4.30 | 4.30 | 7.96 | 8.36 | 5.66 | 6.35 | 9.30 | 11.4 | |
| 絕緣等級 | | | | A級(U | IL)·B級 | (CE) | I | | | |
| 絕緣阻抗 | | | | 100ΜΩ | · DC 50 | 0V 以上 | | | | |
| 絕緣耐壓 | | | | AC 1 | 1500V · 6 | 80 秒 | | | | |
| 重量-不帶煞車(kg) | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 6.2 | |
| 重量-帶煞車(kg) | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 3.69 | 5.5 | 4.7 | 7.2 | |
| 徑向最大荷重(N) | 78.4 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 490 | 490 | |
| 軸向最大荷重(N) | 39.2 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 每秒最大功率(kW/s) 含煞車 | 25.6 | 21.3 | 53.8 | 22.1 | 48.4 | 29.3 | 37.9 | 30.4 | 82.0 | |
| 轉子慣量(x 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含煞車 | 0.04 | 0.19 | 0.30 | 0.73 | 1.18 | 1.95 | 2.67 | 3.33 | 4.95 | |
| 機械常數(ms)含煞車 | 0.81 | 0.85 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 1.74 | 1.22 | 0.93 | 0.66 | |
| 煞車保持扭矩 [Nt-m (min)] *2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 煞車消耗功率 (at 20°C) [W] | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 19.4 | 19.4 | |
| 煞車釋放時間 [ms (Max)] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 煞車吸引時間 [ms (Max)] | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |

11-4 Nov,2011

| +W =U = C = A | C104 | C1 | 06 | C1 | 80 | C1 | 09 | C1 | 10 | |
|---------------|------|----------|-------|---------|-----------------------|-----------------|------|-------|----|--|
| 機型 ECMA | 01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | |
| 振動級數(µm) | | | | | 15 | | | | | |
| 使用溫度(°C) | | | | | 0 ~ 40 | | | | | |
| 保存溫度(°C) | | -10 ~ 80 | | | | | | | | |
| 使用溼度 | | | | 20 ~ 90 | %RH (7 | 「結露) | | | | |
| 保存溼度 | | | | 20 ~ 90 | %RH (7 | 「結露) | | | | |
| 耐振性 | | | | | 2.5G | | | | | |
| IP等級 | | IP65(復 | 使用防水排 | 妾頭,以及! | 軸心密封 | 安裝(或是 | 使用油封 | 対)機種) | | |
| 安規認證 | | | | CE | P ₂ | N _{US} | | | | |

註:

*1 規格中之額定扭矩值為安裝於下列散熱片尺寸且環境溫度為0~40°C時的連續容許轉矩值:

ECMA-_ _ 04 / 06 / 08 : 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm

材質:鋁製 (Aluminum) - F40, F60, F80, F100, F130, F180

*2 内建於伺服馬達內之煞車器功能為保持物件於停止之狀態,請勿使用於減速或動態煞車。

低慣量系列 (ECMA-C2 系列)

| Ide Til | C204 | C2 | :06 | C2 | .08 | C ₂ | :09 | C210 | |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|----------------|-------|------|-------|
| 機型 ECMA | 01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 |
| 額定功率(kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 額定扭矩(N-m) ^{*1} | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.38 | 3.18 | 3.18 | 6.37 |
| 最大扭矩(N-m) | 0.96 | 1.92 | 3.82 | 3.82 | 7.16 | 7.14 | 8.78 | 9.54 | 19.11 |
| 額定轉速(r/min)) | | | | | 3000 | | | | |
| 最高轉速(r/min) | | | 5000 | | | 30 | 00 | 50 | 00 |
| 額定電流(A) | 0.90 | 1.55 | 2.60 | 2.60 | 5.10 | 3.66 | 4.25 | 7.30 | 12.05 |
| 瞬時最大電流(A) | 2.70 | 4.65 | 7.80 | 7.74 | 15.3 | 11 | 12.37 | 21.9 | 36.15 |
| 每秒最大功率(kW/s) | 27.7 | 22.4 | 57.6 | 22.1 | 48.4 | 29.6 | 38.6 | 38.1 | 90.6 |
| 轉子慣量 (× 10 ⁻⁴ kg.m ²) | 0.037 | 0.177 | 0.277 | 0.68 | 1.13 | 1.93 | 2.62 | 2.65 | 4.45 |
| 機械常數 (ms) | 0.75 | 0.80 | 0.53 | 0.73 | 0.62 | 1.72 | 1.20 | 0.74 | 0.61 |
| 扭矩常數-KT(N-m/A) | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 0.53 |
| 電壓常數-KE (mV/(r/min)) | 13.6 | 16.0 | 17.4 | 18.5 | 17.2 | 27.5 | 24.2 | 16.8 | 19.2 |
| 電機阻抗 (Ohm) | 9.30 | 2.79 | 1.55 | 0.93 | 0.42 | 1.34 | 0.897 | 0.20 | 0.13 |
| 電機感抗(mH) | 24.0 | 12.07 | 6.71 | 7.39 | 3.53 | 7.55 | 5.7 | 1.81 | 1.50 |
| 電氣常數 (ms) | 2.58 | 4.30 | 4.30 | 7.96 | 8.36 | 5.66 | 6.35 | 9.30 | 11.4 |
| 絕緣等級 | | | | A 級(U | L)·B級 | रे (CE) | | | |
| 絕緣阻抗 | | | | 100ΜΩ | · DC 50 | 0V 以上 | | | |
| 絕緣耐壓 | | | | AC 1 | 500V · 6 | 0 sec | | | |
| 重量-不帶煞車 (kg) | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 6.2 |
| 重量-帶煞車 (kg) | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 3.69 | 5.5 | 4.7 | 7.2 |
| 徑向最大荷重(N) | 78.4 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 490 | 490 |
| 軸向最大荷重(N) | 39.2 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 每秒最大功率(kW/s) 含煞車 | 25.6 | 21.3 | 53.8 | 22.1 | 48.4 | 29.3 | 37.9 | 30.4 | 82.0 |
| 轉子慣量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)含煞車 | 0.04 | 0.192 | 0.30 | 0.73 | 1.18 | 1.95 | 2.67 | 3.33 | 4.95 |
| 機械常數(ms) 含煞車 | 0.81 | 0.85 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 1.74 | 1.22 | 0.93 | 0.66 |
| 煞車保持扭矩 [Nt-m (min)] ^{*2} | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 |

11-6 Nov,2011

| 機型 ECMA | C204 | C2 | 206 | C2 | 208 | C2 | 209 | C210 | |
|-----------------|------|-------|------|---------|--------------------|-------|------|-------|------|
| 成型 ECMA | 01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 |
| 煞車消耗功率 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.5 | 18.5 |
| (at 20°C) [W] | | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.0 | 10.0 |
| 煞車釋放時間 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| [ms (Max)] | _ | | | | | | | | |
| 煞車吸引時間 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| [ms (Max)] | | | | | | | | | |
| 振動級數(µm) | | | | | 15 | | | | |
| 使用溫度(°C) | | | | | 0 ~ 40 | | | | |
| 保存溫度(°C) | | | | | -10 ~ 80 | | | | |
| 使用溼度 | | | | 20 ~ 90 | %RH (⁷ | 下結露) | | | |
| 保存溼度 | | | | 20 ~ 90 | %RH (⁷ | 下結露) | | | |
| 耐振性 | | | | | 2.5G | | | | |
| IP等級 | | P65(使 | 用防水接 | 要頭,以及 | 軸心密封 | 安裝(或是 | 是使用油 | 封)機種) | |
| 安規認證 | | | | CE | c 9 | US | | | |

註:

*1 規格中之額定扭矩值為安裝於下列散熱片尺寸且環境溫度為0~40°C時的連續容許轉矩值:

ECMA-_ 04 / 06 / 08 : 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm

材質: 鋁製 (Aluminum) - F40, F60, F80, F100, F130, F180

*2 内建於伺服馬達內之煞車器功能為保持物件於停止之狀態,請勿使用於減速或動態煞車。

*3 磁性編碼器馬達請參考對應標準機種

中 / 高慣量系列 (ECMA-E1 系列)

| | | E1 | 13 | | E118 |
|--|-------|-------|-----------|--------|-------|
| 機型 ECMA | 05 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| ———— 額定功率(kW) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 額定扭矩(N-m) ^{*1} | 2.39 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 9.55 |
| 最大扭矩(N-m) | 7.16 | 14.3 | 21.48 | 28.65 | 28.65 |
| ac轉速(r/min) | | 20 | 00 | | 1000 |
| 最高轉速(r/min) | | 30 | 00 | | 2000 |
| 額定電流 (A) | 2.9 | 5.6 | 8.3 | 11.01 | 11.22 |
| 瞬時最大電流(A) | 8.7 | 16.8 | 24.9 | 33.03 | 33.66 |
| 每秒最大功率(kW/s) | 7.0 | 27.1 | 45.9 | 62.5 | 26.3 |
| 轉子慣量(x 10 ⁻⁴ kg.m ²) | 8.17 | 8.41 | 11.18 | 14.59 | 34.68 |
| 機械常數(ms) | 1.91 | 1.51 | 1.10 | 0.96 | 1.62 |
| 扭矩常數-KT(N-m/A) | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.85 |
| 電壓常數-KE (mV/(r/min)) | 30.9 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.4 |
| 電機阻抗 (Ohm) | 0.57 | 0.47 | 0.26 | 0.174 | 0.119 |
| 電機感抗(mH) | 7.39 | 5.99 | 4.01 | 2.76 | 2.84 |
| 電氣常數 (ms) | 12.96 | 12.88 | 15.31 | 15.86 | 23.87 |
| 絕緣等級 | | A級(U | L)·B級 | (CE) | |
| 絕緣阻抗 | | 100MΩ | · DC 50 | 0V 以上 | |
| 絕緣耐壓 | | AC 1 | 1500V · 6 | 60 秒 | |
| 重量-不帶煞車 (kg) | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 13.5 |
| 重量-帶煞車 (kg) | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 17.5 |
| 徑向最大荷重(N) | 490 | 490 | 490 | 490 | 1176 |
| 軸向最大荷重(N) | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
| 每秒最大功率(kW/s) 含煞車 | 6.4 | 24.9 | 43.1 | 59.7 | 24.1 |
| 轉子慣量(x 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含煞車 | 8.94 | 9.14 | 11.90 | 15.88 | 37.86 |
| 機械常數(ms)含煞車 | 2.07 | 1.64 | 1.19 | 1.05 | 1.77 |
| 煞車保持扭矩[Nt-m (min)] *2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 |
| 煞車消耗功率(at 20°C)[W] | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.4 |
| 煞車釋放時間 [ms (Max)] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 煞車吸引時間 [ms (Max)] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 振動級數(µm) | | | 15 | | |

11-8 Nov,2011

| 機型 ECMA | E113 | | | E118 | |
|----------|-------------------------|----|--------|------|------|
| 版主 LOWA | 05 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 使用溫度(°C) | | | 0 ~ 40 | | |
| 保存溫度(°C) | -10 ~ 80 | | | | |
| 使用溼度 | 20~90%RH(不結露) | | | | |
| 保存溼度 | 20~90%RH(不結露) | | | | |
| 耐振性 | 2.5G | | | | |
| IP等級 | IP65 (使用防水接頭,以及軸心密封安裝(9 | | | | 安裝(或 |
| IP寺級 | 是使用油封機種)) | | | | |
| 安規認證 | c SL us | | | | |

註:

*1 規格中之額定扭矩值為安裝於下列散熱片尺寸且環境溫度為0~40°C時的連續容許轉矩值:

ECMA-_ 04 / 06 / 08 : 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm

材質: 鋁製 (Aluminum) - F40, F60, F80, F100, F130, F180

*2 內建於伺服馬達內之煞車器功能為保持物件於停止之狀態,請勿使用於減速或動態煞車。

中 / 高慣量系列 (ECMA-E2 系列)

| | E213 E218 | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|--------|-------|
| 機型 ECMA | | E218 | | | |
| | 05 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 額定功率(kW) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 額定扭矩(N-m) ^{*1} | 2.39 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 9.55 |
| 最大扭矩(N-m) | 7.16 | 14.32 | 21.48 | 28.65 | 28.65 |
| 額定轉速(r/min)) | | | 2000 | | |
| 最高轉速(r/min) | | | 3000 | | |
| 額定電流(A) | 2.9 | 5.6 | 8.3 | 11.01 | 11.22 |
| 瞬時最大電流(A) | 8.7 | 16.8 | 24.81 | 33.0 | 33.66 |
| 每秒最大功率(kW/s) | 7.0 | 27.1 | 45.9 | 62.5 | 26.3 |
| 轉子慣量 (x 10 ⁻⁴ kg.m ²) | 8.17 | 8.41 | 11.18 | 14.59 | 34.68 |
| 機械常數 (ms) | 1.91 | 1.51 | 1.11 | 0.96 | 1.62 |
| 扭矩常數-KT(N-m/A) | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.85 |
| 電壓常數-KE | 30.9 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.4 |
| (mV/(r/min)) | 00.0 | 01.0 | 31.0 | 01.0 | 01.4 |
| 電機阻抗 (Ohm) | 0.57 | 0.47 | 0.26 | 0.174 | 0.119 |
| 電機感抗(mH) | 7.39 | 5.99 | 4.01 | 2.76 | 2.84 |
| 電氣常數(ms) | 12.96 | 12.88 | 15.31 | 15.86 | 23.87 |
| 絕緣等級 | А | 級(UL | _)·B | 汲(CE |) |
| 絕緣阻抗 | 1 | Ω M00 | · DC 50 | 00V以上 | _ |
| 絕緣耐壓 | | AC 15 | 500V · 6 | 60 sec | |
| 重量-不帶煞車(kg) | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 13.5 |
| 重量-帶煞車(kg) | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 17.5 |
| 徑向最大荷重(N) | 490 | 490 | 490 | 490 | 1176 |
| 軸向最大荷重(N) | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
| 每秒最大功率(kW/s)含 | 6.4 | 24.9 | 43.1 | 59.7 | 24.1 |
| 煞車 | | | | | |
| 轉子慣量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含煞車 | 8.94 | 9.14 | 11.90 | 15.88 | 37.86 |
| 機械常數(ms) 含煞車 | 2.07 | 1.64 | 1.19 | 1.05 | 1.77 |
| 煞車保持扭矩 [Nt-m (min)] ^{*2} | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 |

11-10 Nov,2011

| 機型 ECMA | E213 | | | | E218 |
|-----------------|-------------------|------|------|------|------|
| 機型 ECMA | 05 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 煞車消耗功率 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 20.4 |
| (at 20°C) [W] | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.4 |
| 煞車釋放時間 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| [ms (Max)] | | | | | |
| 煞車吸引時間 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| [ms (Max)] | | | | | |
| 振動級數(µm) | 15 | | | | |
| 使用溫度(°C) | 0 ~ 40 | | | | |
| 保存溫度(°C) | -10 ~ 80 | | | | |
| 使用溼度 | 20~90%RH(不結露) | | | |) |
| 保存溼度 | 20~90%RH(不結露) | | |) | |
| 耐振性 | 2.5G | | | | |
| ID签组 | IP65(使用防水接頭,以及軸心密 | | | | |
| IP等級 | 封安裝(或是使用油封機種)) | | | | |
| 安規認證 | CE c Sus | | | } | |

註:

*1 規格中之額定扭矩值為安裝於下列散熱片尺寸且環境溫度為0~40°C時的連續容許轉矩值:


ECMA-_ 04 / 06 / 08 : 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm


材質: 鋁製 (Aluminum) - F40, F60, F80, F100, F130, F180

- *2 内建於伺服馬達內之煞車器功能為保持物件於停止之狀態,請勿使用於減速或動態煞車。
- *3 磁性編碼器馬達請參考對應標準機種

11.3 轉矩特性 (T-N 曲線)



11-12 Nov,2011



柳垣 (N-m)
28.65
(300%)
加減速領域
9.55
(100%)
6.40
連續領域
2,000 3,000
ECMA-E21820D S

11.4 過負載之特性

過負載保護定義


過載保護是防止馬達過熱的保護功能。

過負載產生原因

- 1) 馬達運轉超過額定之轉矩時,持續運轉操作時間過久
- 2) 慣量比過大與加減速過頻繁
- 3) 動力線與編碼器接線有誤
- 4) 伺服增益設定錯誤,造成馬達共振
- 5) 附煞車之馬達,未將馬達煞車放開而運轉

負載比例與運行時間曲線圖


低慣量(ECMA C1, C2 系列)



| 負載比例 | 運行時間 |
|------|--------|
| 120% | 263.8s |
| 140% | 35.2s |
| 160% | 17.6s |
| 180% | 11.2s |
| 200% | 8s |
| 220% | 6.1s |
| 240% | 4.8s |
| 260% | 3.9s |
| 280% | 3.3s |
| 300% | 2.8s |


11-14 Nov,2011

中慣量與中高慣量(ECMA E1, E2 系列)



| 負載比例 | 運行時間 |
|------|--------|
| 120% | 527.6s |
| 140% | 70.4s |
| 160% | 35.2s |
| 180% | 22.4s |
| 200% | 16s |
| 220% | 12.2s |
| 240% | 9.6s |
| 260% | 7.8s |
| 280% | 6.6s |
| 300% | 5.6s |


高慣量(ECMA G1 系列)





| 負載比例 | 運行時間 |
|------|--------|
| 120% | 527.6s |
| 140% | 70.4s |
| 160% | 35.2s |
| 180% | 22.4s |
| 200% | 16s |
| 220% | 12.2s |
| 240% | 9.6s |
| 260% | 7.8s |
| 280% | 6.6s |
| 300% | 5.6s |
| | |


11.5 伺服驅動器外型尺寸

ASD-M-0721 (750W)









重量 3.5 (7.7)





- 1) 機構尺寸單位為公厘(英吋);重量單位為公斤(磅)
- 2) 機構尺寸及重量變更恕不另行通知


11-16 Nov,2011

ASD-M-1521 (1.5kW)


ASD-M-2023 (2kW)







螺絲扭力:14(kgf-cm)




重量 4.5 (9.9)



- 1) 機構尺寸單位為公厘 (英吋); 重量單位為公斤 (磅)
- 2) 機構尺寸及重量變更恕不另行通知

11.6 伺服馬達外型尺寸

馬達 86 框號(含)以下系列(Units: mm)




| Model | C10401□S | C10602□S | C10604□S | C10804□S | C10807□S | C10907□S | C10910 _□ S |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| iviodei | C20401 _□ S | C20602 ₅ | C20604 _□ S | C20804 _□ S | C20807 _□ S | C20907 _□ S | C20910 _□ S |
| LC | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 86 | 86 |
| LZ | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| LA | 46 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| S | 8(+0,009) | 14(+0 _0.011) | 14(+0 / -0.011) | 14(+0 / -0.011) | 19(⁺⁰ _{-0.013}) | 16(⁺⁰ _{-0.011}) | 16(⁺⁰ _{-0.011}) |
| LB | 30(+0 / -0.021) | $50(^{+0}_{-0.025})$ | $50(^{+0}_{-0.025})$ | $70(^{+0}_{-0.030})$ | $70(^{+0}_{-0.030})$ | 80(+0 / -0.030) | 80(+0,030) |
| LL (不帶煞車) | 100.6 | 105.5 | 130.7 | 112.3 | 138.3 | 130.2 | 153.2 |
| LL(帶煞車) | 136.6 | 141.6 | 166.8 | 152.8 | 178 | 161.3 | 184.3 |
| LS (不帶油封) | 20 | 27 | 27 | 27 | 32 | 30 | 30 |
| LS(帶油封) | 20 | 24 | 24 | 24.5 | 29.5 | 30 | 30 |
| LR | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| LE | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LG | 5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LW | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| RH | 6.2 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 13 | 13 |
| WK | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| W | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Т | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| TP | M3 Depth 8 | M4 Depth 15 | M4 Depth 15 | M4 Depth 15 | M6 Depth 20 | M5 Depth 15 | M5 Depth 15 |



- 1) 機構尺寸單位為公厘 mm
- 2) 機構尺寸及重量變更恕不另行通知
- 3) □ 為軸端仕樣 / 煞車或油封編號

11-18 Nov,2011

馬達 100~130 框號系列 (Units: mm)




| Model | G11303□S | E11305□S | G11306□S | G11309□S | C11010 _□ S |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Model | G1130305 | E21305□S | G1130005 | G1130903 | C21010□S |
| LC | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |
| LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LA | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 |
| S | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ |
| LB | 110(+0 -0.035) | $110(^{+0}_{-0.035})$ | 110(+0 -0.035) | $110(^{+0}_{-0.035})$ | $95(^{+0}_{-0.035})$ |
| LL (不帶煞車) | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 163.5 | 153.3 |
| LL(帶煞車) | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 198 | 192.5 |
| LS | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 |
| LR | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
| LE | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| LG | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 |
| LW | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| RH | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| WK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Т | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TP | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 |



- 1) 機構尺寸單位為公厘 mm
- 2) 機構尺寸及重量變更恕不另行通知
- 3) □ 為軸端仕樣 / 煞車或油封編號

馬達 100~130 框號系列 (Units: mm)




| | • | • | | - |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Model | E11310□S | E11315□S | C11020□S | E11320□S |
| Model | E21310□S | E21315□S | C21020□S | E21320□S |
| LC | 130 | 130 | 100 | 130 |
| LZ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LA | 145 | 145 | 115 | 145 |
| S | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ | $22(^{+0}_{-0.013})$ |
| LB | 110(+0 -0.035) | 110(+0 -0.035) | $95(^{+0}_{-0.035})$ | 110(+0 / -0.035) |
| LL (不帶煞車) | 147.5 | 167.5 | 199 | 187.5 |
| LL(帶煞車) | 183.5 | 202 | 226 | 216 |
| LS | 47 | 47 | 37 | 47 |
| LR | 55 | 55 | 45 | 55 |
| LE | 6 | 6 | 5 | 6 |
| LG | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 |
| LW | 36 | 36 | 32 | 36 |
| RH | 18 | 18 | 18 | 18 |
| WK | 8 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Т | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TP | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 | M6 Depth 20 |



- 1) 機構尺寸單位為公厘 mm
- 2) 機構尺寸及重量變更恕不另行通知
- 3) □ 為軸端仕樣 / 煞車或油封編號

11-20 Nov,2011

馬達 180 框號(含)以上系列 (Units: mm)



| Model | E11820□S |
|----------|--|
| Wiodei | E21820□S |
| LC | 180 |
| LZ | 13.5 |
| LA | 200 |
| S | $35(^{+0}_{-0.016})$ |
| LB | 114.3(⁺⁰ _{-0.035}) |
| LL(不帶煞車) | 169 |
| LL(帶煞車) | 203.1 |
| LS | 73 |
| LR | 79 |
| LE | 4 |
| LG | 20 |
| LW | 63 |
| RH | 30 |
| WK | 10 |
| W | 10 |
| Т | 8 |
| TP | M12 Depth 25 |



- 1) 機構尺寸單位為公厘 mm
- 2) 機構尺寸及重量變更恕不另行通知
- 3) □ 為軸端仕樣 / 煞車或油封編號


(此頁有意留為空白)

11-22 Nov,2011

附錄A配件


■ 動力接頭

台達型號: ASDBCAPW0000




| Title | Part No. | Manufacturer |
|----------|------------|--------------|
| Housing | 50-30-1735 | MOLEX |
| Terminal | 39-00-0040 | MOLEX |

台達型號: ASDBCAPW0100




| Title | Part No. | Manufacturer |
|----------|------------|--------------|
| Housing | 50-30-1736 | MOLEX |
| Terminal | 39-00-0040 | MOLEX |

台達型號: ASD-CAPW1000



3106A-20-18S

台達型號:ASD-CAPW2000




3106A-24-11S

Nov, 2011 A-1

■ 動力線

台達型號: ASD-ABPW0003, ASD-ABPW0005



| Title | Part No. | Manufacturer |
|----------|------------|--------------|
| Housing | 50-30-1735 | MOLEX |
| Terminal | 39-00-0040 | MOLEX |

| Title Part No. | | L | _ |
|----------------|--------------|----------------|---------|
| Title | Fait No. | mm | inch |
| 1 | ASD-ABPW0003 | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-ABPW0005 | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |

台達型號: ASD-ABPW0103, ASD-ABPW0105




| Title | Part No. | Manufacturer |
|----------|------------|--------------|
| Housing | 50-30-1736 | MOLEX |
| Terminal | 39-00-0040 | MOLEX |

| Title Part No. | | L | _ |
|----------------|--------------|----------------|---------|
| TILLE | Fait No. | mm | inch |
| 1 | ASD-ABPW0103 | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-ABPW0105 | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |


A-2 Nov, 2011

台達型號: ASD-CAPW1003, ASD-CAPW1005



| Title | Part No. | Straight | L | |
|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| Title | Fait NO. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-CAPW1003 | 3106A-20-18S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-CAPW1005 | 3106A-20-18S | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |


台達型號:ASD-CAPW1103, ASD-CAPW1105



| Title | Part No. | Part No. Straight L | | |
|-------|--------------|---------------------|----------------|---------|
| Title | i ait ivo. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-CAPW1103 | 3106A-20-18S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-CAPW1105 | 3106A-20-18S | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |


Nov, 2011 A-3

台達型號: ASD-A2PW1003, ASD-A2PW1005



| Title | Part No. | Straight | L | |
|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Title | i ait ivo. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-A2PW1003 | 3106A-20-18S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-A2PW1005 | 3106A-20-18S | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |


台達型號: ASD-A2PW1103, ASD-A2PW1105



| Title | Part No. | Straight | L | |
|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Title | i ait ivo. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-A2PW1103 | 3106A-20-18S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-A2PW1105 | 3106A-20-18S | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |


A-4 Nov, 2011

台達型號: ASD-CAPW2003, ASD-CAPW2005



| Title | Part No. | Straight | L | |
|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Title | i ait ivo. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-CAPW2003 | 3106A-24-11S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-CAPW2005 | 3106A-24-11S | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |

台達型號: ASD-CAPW2103, ASD-CAPW2105




| Title | Part No. | Straight | L | |
|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| Title | i ait ivo. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-CAPW2103 | 3106A-24-11S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-CAPW2105 | 3106A-24-11S | 5000 ±100 | 197 ± 4 |

Nov, 2011 A-5


■ 編碼器接頭

台達型號: ASD-ABEN0000



| Title | | Part No. | Manufacturer |
|------------|----------|--------------------|--------------|
| | Housing | AMP (1-172161-9) | AMP |
| MOTOR SIDE | Terminal | AMP (170359-3) | AMP |
| | CLAMP | DELTA (34703237XX) | DELTA |
| DRIVE SIDE | PLUG | 3M 10120-3000PE | 3M |
| DRIVE SIDE | SHELL | 3M 10320-52A0-008 | 3M |

台達型號: ASD-CAEN1000




| Title | 9 | Part No. | Manufacturer |
|------------|-------|-------------------|--------------|
| MOTOR | SIDE | 3106A-20-29S | - |
| DDIVE SIDE | PLUG | 3M 10120-3000PE | 3M |
| DRIVE SIDE | SHELL | 3M 10320-52A0-008 | 3M |

A-6 Nov, 2011

■ 編碼器連接線


台達型號: ASD-ABEN0003, ASD-ABEN0005



| Title | | Part No. | Manufacturer |
|------------|----------|--------------------|--------------|
| | Housing | AMP (1-172161-9) | AMP |
| MOTOR SIDE | Terminal | AMP (170359-3) | AMP |
| | CLAMP | DELTA (34703237XX) | DELTA |
| DRIVE SIDE | PLUG | 3M 10120-3000PE | 3M |
| DRIVE SIDE | SHELL | 3M 10320-52A0-008 | 3M |

| Title | Part No. | | L |
|-------|--------------|----------------|---------|
| Title | i ait ivo. | mm | inch |
| 1 | ASD-ABEN0003 | 3000 ± 100 | 118 ±4 |
| 2 | ASD-ABEN0005 | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |

台達型號: ASD-CAEN1003, ASD-CAEN1005



| Title | | Title Part No. | |
|-------|-------|-------------------|----|
| MOTOR | SIDE | 3106A-20-29S | - |
| DRIVE | PLUG | 3M 10120-3000PE | 3M |
| SIDE | SHELL | 3M 10320-52A0-008 | 3M |


| Title | Part No. | Straight | L | |
|-------|--------------|--------------|------------|---------|
| Title | i ait ino. | Straight | mm | inch |
| 1 | ASD-CAEN1003 | 3106A-20-29S | 3000 ± 100 | 118 ± 4 |
| 2 | ASD-CAEN1005 | 3106A-20-29S | 5000 ± 100 | 197 ± 4 |

Nov, 2011 A-7

■ I/O 連接器端子


台達型號: ASD-CNSC0050

| Vendor Name | Vendor P/N |
|---------------|----------------|
| 3M TAIWAN LTD | 10150-3000PE |
| 3M TAIWAN LTD | 10350-52A0-008 |




■ 端子台模組

台達型號: ASD-BM-50A



■ RS-232 通訊線

台達型號: ASD-CARS0003




| Title | Part No. | | _ |
|-------|----------------|------------|--------|
| TIUC | Title Part No. | mm | inch |
| 1 | ASD-CARS0003 | 3000 ± 100 | 118 ±4 |

A-8 Nov, 2011

■ 軟體通訊連接線


台達型號: DOP-CAUSBAB



| Title | Part No. | | |
|-------|-------------|---------------|---------|
| TILLE | Tartino. | mm | inch |
| 1 | DOP-CAUSBAB | 1400 ± 30 | 55 ±1.2 |

■ CANopen 通訊連接線


台達型號: TAP-CB03, TAP-CB04



| Title | Part No. | L | |
|-------|----------|----------|--------------|
| TILLE | raitino. | mm | inch |
| 1 | TAP-CB03 | 500 ± 10 | 19 ± 0.4 |
| 2 | TAP-CB04 | 1000± 10 | 39 ± 0.4 |

■ CANopen 通訊分接盒


台達型號:TAP-CN03





Nov, 2011 A-9

■ RS-485 分接器

台達型號: ASD-CNIE0B06







A-10 Nov, 2011

■ 配件選用表

750W 驅動器對應 100W 之低慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| 任性早 年法 | | ECMA-C10401□S | | | | |
| 低慣量馬達 | | ECMA-C | 20401□S | | | |
| | 不附 | 煞車 | 附無 | 終車 | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | | |
| HOII | ASD-ABPW0003 | ASD-ABPW0005 | ASD-ABPW0103 | ASD-ABPW0105 | | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | | |
| | ASD-ABEN0003 | ASD-ABEN0005 | ASD-ABEN0003 | ASD-ABEN0005 | | |
| 接頭 | 動力接頭 ASDBCAPW0000 動力接頭 ASDBCAPW0100 | | | BCAPW0100 | | |
| 按 與 | | 編碼器接頭 AS | SD-ABEN0000 | | | |

750W 驅動器對應 200W 之低慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--|--|
| 低慣量馬達 | | ECMA-C10602□S ECMA-C20602□S | | | | |
| | 不附 | | | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | | |
| HOII | ASD-ABPW0003 | ASD-ABPW0005 | ASD-ABPW0103 | ASD-ABPW0105 | | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | | |
| | ASD-ABEN0003 | ASD-ABEN0005 | ASD-ABEN0003 | ASD-ABEN0005 | | |
| +☆ 55 | 動力接頭 ASDBCAPW0000 動 | | 動力接頭 ASI | 動力接頭 ASDBCAPW0100 | | |
| 接頭 | | 編碼器接頭 A | SD-ABEN0000 | | | |

Nov, 2011 A-11

750W 驅動器對應 400W 之低慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | ECMA-C10604□S | | | | | |
| 低慣量馬達 | | ECMA-C | 10804□7 | | | | |
| 以良里河廷 | | ECMA-C | 20604□S | | | | |
| | | ECMA-C | 20804□7 | | | | |
| | 不附煞車 | | | | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | | | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | | | |
| HOII | ASD-ABPW0003 | ASD-ABPW0005 | ASD-ABPW0103 | ASD-ABPW0105 | | | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | | | |
| | ASD-ABEN0003 ASD-ABEN0005 ASD-ABEN0003 ASD-ABEN0005 | | | | | | |
| 接頭 | 動力接頭 ASDBCAPW0000 動力接頭 ASDBCAPW0100 | | | | | | |
| 一 | 編碼器接頭 ASD-ABEN0000 | | | | | | |

750W 驅動器對應 500W 之中慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| 中慣量馬達 | | ECMA-E11305□S ECMA-E21305□S | | | |
| | 不附 | 煞車 | 附無 | 煞車 | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HO!! | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | |
| 分 以 | | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | |

750W 驅動器對應 300W 之高慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| 低慣量馬達 | | ECMA-G11303□S | | | |
| | 不附 | 不附煞車 | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HP IT | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | |
| 7女以 | | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | |

A-12 Nov, 2011

750W 驅動器對應 750W 之低慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | ECMA-C10807□S | | | |
| 低慣量馬達 | | ECMA-C | 10907□S | | |
| 心良里河廷 | | ECMA-C | 20807□S | | |
| | | ECMA-C | 20907□S | | |
| | 不附煞車 | | | 煞車 | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HOII | ASD-ABPW0003 | ASD-ABPW0005 | ASD-ABPW0103 | ASD-ABPW0105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-ABEN0003 | ASD-ABEN0005 | ASD-ABEN0003 | ASD-ABEN0005 | |
| 接頭 | 動力接頭 ASDBCAPW0000 動力接頭 ASDBCAPW0100 | | | | |
| | | 編碼器接頭 ASD-ABEN0000 | | | |

750W 驅動器對應 600W 之高慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-0721-□ | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 高慣量馬達 | ECMA-G11306□S | | | |
| | 不附 | 不附煞車 | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 |
| HO I I | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 |
| ☆ □早 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | |
| 接頭 | | 編碼器接頭 A | SD-CAEN1000 | |

Nov, 2011 A-13

1.5kW 驅動器對應 1kW 之低慣量馬達

| 伺服驅動器 | | ASD-M-1521-□ | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | ECMA-C11010□S | | | | |
| 低慣量馬達 | | ECMA-C | 10910□S | | |
| 四月里州任 | | ECMA-C | 20910□S | | |
| | | ECMA-C | 21010□S | | |
| | 不附煞車 | | | 煞車 | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HOII | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 ASD-CAEN1005 ASD-CAEN1003 ASD-CAEN1005 | | | | |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | |
| | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | | |

1.5kW 驅動器對應 1kW 之中慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-1521-□ | | | |
|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 中慣量馬達 | ECMA-E11310□S | | | |
| 1 70至752 | | ECMA-E | 21310□S | |
| | 不附 | ·煞車 | 附負 | 煞車 |
| | 3M | 5M | 3M | 5M |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 |
| HOTT | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | |
| | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | |

A-14 Nov, 2011

1.5kW 驅動器對應 900W 之高慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-1521-□ | | | | |
|-------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 高慣量馬達 | | ECMA-G11309□S | | | |
| | 不附 | 不附煞車 | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HU IT | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | |
| 按與 | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | | |

1.5kW 驅動器對應 1.5kW 之中慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-1521-□ | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 中慣量馬達 | ECMA-E11315□S ECMA-E21315□S | | | | |
| | 不附 | 不附煞車 | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HO!! | ASD-CAPW1003 | ASD-CAPW1005 | ASD-CAPW1103 | ASD-CAPW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 拉西 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | |
| 接頭 | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | | |

2kW 驅動器對應 2kW 之低慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-2023-□ | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 低慣量馬達 | ECMA-C11020□S | | | | |
| 心惧里流连 | | ECMA-C | 21020□S | | |
| | 不附煞車 | | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| AO I I | ASD-A2PW1003 | ASD-A2PW1005 | ASD-A2PW1103 | ASD-A2PW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | |
| | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | | |

Nov, 2011 A-15

2kW 驅動器對應 2kW 之中慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-2023-□ | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 中慣量馬達 | ECMA-E11320□S ECMA-E21320□S | | | | |
| | 不附 | 不附煞車 | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| HOII | ASD-A2PW1003 | ASD-A2PW1005 | ASD-A2PW1103 | ASD-A2PW1105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 動力接頭 ASD-CAPW1000 | | | | | |
| 接頭 | | 編碼器接頭 AS | SD-CAEN1000 | | |

2kW 驅動器對應 2kW 之中慣量馬達

| 伺服驅動器 | ASD-M-2023-□ | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 中慣量馬達 | ECMA-E11820□S | | | | |
| 1 换重剂建 | | ECMA-E2 | 21820□S | | |
| | 不附 | 不附煞車 | | | |
| | 3M | 5M | 3M | 5M | |
| 配件 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | 馬達動力線 | |
| нотт | ASD-CAPW2003 | ASD-CAPW2005 | ASD-CAPW2103 | ASD-CAPW2105 | |
| | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | 編碼器連接線 | |
| | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | ASD-CAEN1003 | ASD-CAEN1005 | |
| 接頭 | 動力接頭 ASD-CAPW2000 | | | | |
| 按與 | 編碼器接頭 ASD-CAEN1000 | | | | |



- 1) 驅動器型號後之□為 ASDA-M 機種代碼·請參照實際購買產品之型號 資訊。
 - 2) 伺服馬達型號中之□為煞車或鍵槽 / 油封仕樣。

A-16 Nov, 2011

| 其他附件(適戶 | 用 ASD-M 全系列產品) |
|----------------------|---------------------|
| 名稱 | 產品型號 |
| 50Pin I/O 連接座端子(CN1) | ASD-CNSC0050 |
| 端子台模組 | ASD-BM-50A |
| RS-232 通訊線 | ASD-CARS0003 |
| 軟體通訊連接線 | DOP-CAUSBAB |
| CANopen 通訊連接線 | TAP-CB03 / TAP-CB04 |
| CANopen 分接盒 | TAP-CN03 |
| RS-485 分接器 | ASD-CNIE0B06 |
| 回生電阻 400W 40Ω | BR400W040 |
| 回生電阻 1kW 20Ω | BR1K0W020 |
| 回生電阻 3kW 10Ω | BR1K5W005 |

Nov, 2011 A-17

(此頁有意留為空白)

A-18 Nov, 2011

附錄 B 基本檢測與保養

■基本檢測

| 檢測項目 | 檢測內容 |
|-----------|----------------------------------|
| | 定期檢查伺服驅動器安裝部位、伺服馬達軸心與機械連接處的螺 |
| | 絲、端子台與機械部位的螺絲是否有鬆動。 |
| | 控制箱的間隙或通風扇設置,應避免油、水或金屬粉等異狀物的侵 |
| 一般檢測 | 入,且應防止電鑽的切削粉落入伺服驅動器內。 |
| 为又1次/火リ | 控制箱設置於有害氣體或多粉塵的場所,應防止有害氣體與粉塵的 |
| | 侵入。 |
| | 製作檢出器(編碼器)線材或其他線材時,注意接線順序是否有誤, |
| | 否則可能發生暴走、燒毀。 |
| | 為防止觸電,伺服驅動器的接地保護端子必須確實連接控制箱的接 |
| | 地保護端子。如需配線時,請在電源切斷 10 分鐘後進行,或直接以 |
| | 放電裝置進行放電。(請待電源指示燈熄滅後進行) |
| | 配線端子的接續部位請實施絕緣處理。 |
| | 配線應正確・避免造成損壞或發生異常動作。 |
| 操作前檢測 | 螺絲或金屬片等導電性物體、可燃性物體是否存在伺服驅動器內。 |
| (未供應控制電源) | 控制開關是否置於 OFF 狀態。 |
| | 伺服驅動器或外部之回生電阻,不可設置於可燃物體上。 |
| | 為避免電磁制動器失效・請檢查立即停止運轉及切斷電源的迴路是 |
| | 否正常。 |
| | 伺服驅動器附近使用的電子儀器受到電磁干擾時・請使用儀器降低 |
| | 電磁干擾。 |
| | 請確定驅動器的外加電壓準位是否正確。 |
| 運轉前檢測 | 檢出器(編碼器)電纜應避免承受過大應力。當馬達在運轉時,注意 |
| (已供應控制電源) | 接續電纜是否與機件接觸而產生磨耗,或發生拉扯現象。 |
| | 伺服馬達若有振動現象,或運轉聲音過大,請與廠商聯絡。 |
| | 確認各項參數設定是否正確,依機械特性的不同可能會有不預期的 |
| | 動作。勿將參數作過度極端之調整。 |

Nov, 2011 B-1

| 重新設定參數時,請確定驅動器是否在伺服停止(SERVO OFF) |
|----------------------------------|
| 的狀態下進行,否則會成為故障發生的原因。 |
| 繼電器動作時,若無接觸的聲音或其他異常的聲音產生,請與廠商 |
| 聯絡。 |
| 電源指示燈與 LED 顯示是否有異常現象。 |

■保養

- 請在適當的環境條件下保管、使用。
- 適時清理伺服驅動器及伺服馬達外觀,避免灰塵及污垢的附著。
- 在擦拭保養中,請勿將機構部份拆解。
- 適時清理伺服驅動器的吸氣口與排氣口,避免長時間在高溫環境下使用,而造成伺服驅動器故障。

■機件使用壽命

■ 平滑電容器

平滑電容器若受到波動電流的影響會使其特性劣化。電容器的壽命主要是受周圍溫度及使用條件的影響,但如果是在有空調的一般環境下進行連續運轉時,可維持 10 年的壽命。

■ 繼電器

開關電源所導致的接點磨耗會導致接觸不良。由於受電源容量所左右,故累積開關次數為 10 萬次的壽命。

■ 冷卻風扇

在連續運轉的情況下,一般在 2~3年即達到使用標準壽命,必須進行更換。當檢測時若發生異常聲音或振動時也必需更換。

B-2 Nov, 2011